

Manuel d'utilisation ColorOS 13

Table des matières

<i>Manuel d'utilisation ColorOS 13</i>	<i>1</i>
Bienvenue	3
Démarrer	3
Configurer vos cartes SIM.....	3
Se connecter rapidement à un réseau Wi-Fi.....	4
Connexion et partage.....	5
Sortir facilement votre téléphone du mode veille.....	6
Déverrouiller rapidement votre téléphone.....	7
Omoji, votre avatar virtuel.....	7
Always-On Display illimité, votre écran unique en son genre.....	8
Personnaliser vos icônes.....	9
Ajouter des widgets.....	9
Organiser votre écran d'accueil d'une simple pression du doigt.....	9
Régler votre mode de son préféré.....	10
Gestes de navigation simple d'utilisation.....	11
Boule d'assistance.....	11
Lancement rapide.....	12
Écran anti-reflets.....	12
Modes de confort des yeux.....	13
Mode sombre pour ménager les yeux tout au long de la journée.....	13
Des fonds d'écran faciles à modifier.....	14
Changer les couleurs de thème d'un simple appui.....	14
Polices personnalisées.....	14
Extinction automatique de l'écran.....	15
Rotation automatique de l'écran.....	15
Gérer aisément la consommation de données.....	15
Ne pas déranger.....	16
Activer le mode Avion.....	16
Redémarrer et éteindre.....	16
Fonctionnalités de confort	17
Multi-Screen Connect.....	17
Barre latérale intelligente, l'outil le plus intelligent et le plus pratique.....	18
Extension de la RAM pour une fluidité optimale.....	19
Recherche d'options de configuration.....	19
Utiliser votre téléphone sans le déverrouiller.....	19
Appels intelligents basés sur le mouvement.....	20
Retour rapide.....	20
Captures d'écran rapides.....	20
Écran scindé pour une efficacité doublée.....	21

Utiliser Clonage d'applis pour un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée.....	22
Faire du multitâche avec Fenêtres flexibles.....	22
Économie d'énergie intelligente pour une plus grande autonomie de la batterie.....	23
Paramètres rapides, accès instantané.....	24
Utiliser le tiroir de notifications pour gérer les notifications.....	25
Barre d'état.....	26
Horloge.....	26
Commencez votre journée confortablement avec Ajustable en fonction de la météo.....	28
Consulter la météo.....	28
Utiliser Calculatrice pour effectuer des calculs.....	29
Utiliser Boussole pour trouver votre chemin.....	30
Utiliser les fonctionnalités de l'appli Téléphone.....	30
Utiliser l'appli Messages.....	32
Utiliser Mes fichiers pour gérer les fichiers.....	34
Protéger votre téléphone avec Gestionnaire de téléphone.....	35
Utiliser Theme Store pour personnaliser votre téléphone.....	36
Utiliser Enregistreur pour vous faciliter le travail et la vie.....	37
Utilisez la capture vidéo de l'écran pour capturer des moments merveilleux.....	38
Utiliser Clone Phone pour transférer facilement des données.....	39
Définir la méthode de saisie.....	40
Utiliser OPPO Share pour transférer rapidement des fichiers sans utiliser de données.....	40
Utiliser le mode Accessibilité.....	40
Utiliser Zen Mode pour rester concentré.....	43
Trouver votre paix intérieure avec O Relax.....	43
Utiliser le mode Simple pour rendre votre téléphone plus simple d'utilisation.....	44
Utiliser le mode Plusieurs utilisateurs pour partager votre téléphone en toute sécurité.....	44
Faire une copie de sauvegarde des données de votre téléphone et protéger vos données.....	44
Charger votre téléphone.....	45
Photos et vidéos.....	46
Fonctions de base de l'appareil photo.....	46
Prendre des photos en mode Portrait.....	47
Montrer votre plus beau visage.....	47
Scanner de texte.....	48
Utiliser le mode Nuit dans des conditions de faible luminosité.....	48
Utiliser le mode Panorama pour prendre des photos grand angle.....	48
HDR.....	49
Prendre des selfies de groupe d'un geste.....	49
Filmer des vidéos.....	49
Stabilité optimale pour réaliser des vidéos ultra-stables.....	50
Vidéo avec effet bokeh.....	50
Accéléré.....	50
Montage vidéo.....	51
Paramètres de l'appareil photo.....	52
Photos.....	52
Jeux.....	56
Jeux.....	56
Boîte à outils de jeu, votre chemin vers la victoire !.....	57
Confidentialité et sécurité.....	59
Gérer les informations et les autorisations disponibles pour les applis.....	59
SOS urgence.....	60
Définir le mot de passe de confidentialité.....	60
Masquage intelligent des notifications.....	61
Verrouiller vos applis avec Verrouillage d'appli.....	61
La fonction « Protection des paiements » sécurise votre argent.....	62

Allez dans « Paramètres - Sécurité et urgence - Sécurité du système - Protection des paiements », puis sélectionnez les applis que vous souhaitez protéger.....	63
Espace Enfants permet à vos enfants d'utiliser votre téléphone avec modération.....	63
Enfermer vos fichiers dans Coffre-fort.....	63
Redémarrer, mettre à jour et sauvegarder.....	64
Éteindre et redémarrer.....	64
Mise à jour du système.....	64
Sauvegarde.....	65
Réinitialiser votre téléphone ou restaurer les données.....	65
Assistance et service.....	66
Contacter l'assistance OPPO.....	66
Plus d'informations.....	66

Bienvenue

Ce manuel d'utilisation vous fournit tout ce que vous devez savoir sur ColorOS 13.

ColorOS 13 s'appuie sur la technologie intelligente pour offrir une expérience agréable et confortable. Une nouvelle philosophie de conception, le Design aquamorphe, est adoptée pour cette mise à jour. Les points clés comprennent des couleurs de thème vives, des outils de gestion des tâches optimisés, une sécurité et une confidentialité renforcées, de nouveaux styles d'écran Always-On Display et des effets visuels affinés.

(Les caractéristiques varient légèrement selon le modèle et le pays. Reportez-vous à votre appareil pour connaître ses fonctionnalités réelles.)

Démarrer

Configurer vos cartes SIM

Vous pouvez insérer deux cartes SIM dans votre téléphone OPPO si ce dernier prend en charge la double SIM double veille (DSDS).

Vous pouvez définir le numéro par défaut pour passer des appels ou choisir un numéro lorsque vous passez un appel. De même, vous pouvez spécifier une carte SIM pour les données mobiles.

Utiliser la carte SIM de données secondaire pour les données mobiles pendant les appels

Si vous utilisez la carte SIM principale pour l'accès à Internet, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser temporairement les données de votre carte SIM secondaire lorsque vous avez un appel VoLTE en cours par votre carte SIM secondaire. Cela garantit une connexion réseau ininterrompue pendant l'appel. À la fin de l'appel, la carte SIM configurée pour l'accès à Internet redevient votre carte SIM principale.

Chemin d'accès : Paramètres - Réseau mobile - Autres paramètres - Utiliser les données mobiles pendant les appels.

Gérer les données mobiles

Autorisez vos applis à utiliser le Wi-Fi, les données mobiles ou les deux pour l'accès à Internet, ou n'autorisez pas les applis à se connecter à un réseau. Vous pouvez également vérifier la consommation totale de données mobiles de votre système et de vos applis.

Chemin d'accès : Paramètres - Réseau mobile - Utilisation des données - Accès au réseau.

Se connecter rapidement à un réseau Wi-Fi

Configurer les connexions du réseau Wi-Fi

- Se connecter à un réseau Wi-Fi sans mot de passe :

Appuyez simplement sur le réseau Wi-Fi.

- Se connecter à un réseau Wi-Fi avec un mot de passe :

Appuyez sur le réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.

- Se connecter à un réseau Wi-Fi avec authentification :

Appuyez sur le réseau Wi-Fi et connectez-vous ou effectuez les étapes d'authentification.

- Ajouter un réseau :

Si vous ne trouvez pas le réseau auquel vous voulez vous connecter dans la liste, appuyez sur « Ajouter un réseau » et saisissez le nom et le mot de passe du réseau.

Une fois que votre appareil s'est connecté avec succès à un réseau Wi-Fi, il s'y connectera automatiquement dès que le réseau sera disponible, sans que vous ayez à saisir à nouveau le mot de passe. Si vous ne voulez pas vous connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi, appuyez sur l'icône à droite du réseau Wi-Fi et supprimez-le. Vérifiez et gérez les réseaux enregistrés dans « Paramètres avancés ».

Partager un réseau Wi-Fi

Pour partager un réseau Wi-Fi avec un autre téléphone, ouvrez la page des détails Wi-Fi et appuyez sur « Partager » pour afficher un code QR. Sur l'autre téléphone, accédez à la page « Wi-Fi » et appuyez sur l'icône d'analyse dans le coin supérieur droit pour scanner le code QR. Le téléphone se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi.

Utiliser l'Assistant Wi-Fi

Utilisez l'Assistant Wi-Fi lorsque votre signal Wi-Fi est instable.

Activez « Se connecter automatiquement au meilleur Wi-Fi ». Votre téléphone vérifiera la qualité des réseaux Wi-Fi disponibles et se connectera automatiquement au meilleur.

Vous pouvez également activer l'option « Basculer automatiquement sur le réseau mobile ». Lorsque tous les réseaux Wi-Fi sont lents et que vos données mobiles sont activées, votre téléphone passe automatiquement au réseau mobile.

Chemin d'accès : Paramètres - Wi-Fi - Assistant Wi-Fi - Se connecter automatiquement au meilleur Wi-Fi.

Utiliser l'accélération double canal

L'accélération double canal utilise à la fois les données mobiles et le Wi-Fi pour un accès Internet plus fluide et plus rapide.

Les applis qui prennent en charge l'accélération double canal sont affichées sur la page.

Chemin d'accès : Paramètres - Wi-Fi - Assistant Wi-Fi - Accélération double canal.

Utiliser l'accélération double réseau Wi-Fi

L'accélération double réseau Wi-Fi permet à votre téléphone de basculer entre deux réseaux Wi-Fi de façon fluide pour un accès plus rapide à Internet.

Chemin d'accès : Paramètres - Wi-Fi - Assistant Wi-Fi - Accélération à double réseau Wi-Fi.

Note :

Les deux réseaux Wi-Fi ne peuvent pas être à la fois sur la bande de 2,4 GHz ou sur celle de 5 GHz. Ils envoient et reçoivent des données de manière indépendante sans interférer l'un avec l'autre.

Wi-Fi Direct Passpoint

ColorOS est préinstallé avec un certificat Passpoint, qui permet des connexions directes avec des centaines de réseaux Wi-Fi de marque. La découverte et la connexion aux réseaux sont automatiques et ne nécessitent pas de mot de passe. Le cryptage Wi-Fi et l'authentification bidirectionnelle entre votre téléphone et le serveur garantissent également la sécurité de la connexion et empêchent la fuite d'informations.

Chemin d'accès : Paramètres - Wi-Fi - Paramètres avancés - Passpoint.

Connexion et partage

Point d'accès personnel

Allez dans « Paramètres - Connexion et partage - Point d'accès personnel », puis activez « Point d'accès personnel ».

Les appareils à proximité peuvent alors détecter votre point d'accès personnel. Note : Le partage d'un point d'accès personnel peut consommer plus de données et de batterie. Votre point d'accès personnel s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est connecté à aucun appareil pendant 10 minutes.

Pour une sécurité renforcée, appuyez sur « Point d'accès personnel » pour définir un nom et un mot de passe.

Dans « Gestion des connexions », vous pouvez bloquer des appareils, définir le nombre maximal de connexions et limiter l'utilisation des données mobiles.

• Partage de connexion USB

Connectez votre téléphone à un PC avec un câble de données et allez dans « Paramètres - Connexion et partage ».

Activez « Partage de connexion USB ». Le PC identifiera et utilisera automatiquement les données mobiles de votre téléphone.

• Partage de connexion Bluetooth

Vous pouvez partager votre réseau avec d'autres appareils via Bluetooth.

Par exemple, pour partager la connexion réseau de votre OPPO Reno avec un autre téléphone OPPO, appairez les appareils via Bluetooth.

Activez le Bluetooth dans « Paramètres » et appairez votre appareil avec l'appareil cible.

Ensuite, allez dans « Paramètres - Connexion et partage » et activez « Partage de connexion Bluetooth ».

Sur le téléphone OPPO, ouvrez la page du Bluetooth et appuyez sur l'appareil appairé. Le téléphone OPPO peut alors utiliser la connexion réseau du OPPO Reno.

Pour arrêter le partage, allez dans « Paramètres - Connexion et partage » et activez « Partage de connexion Bluetooth ».

À défaut, allez dans « Paramètres - Bluetooth », appuyez sur l'appareil appairé, puis désactivez « Accès Internet ».

• Partage de connexion Ethernet

Connectez votre téléphone à l'autre appareil vous appartenant à l'aide d'un câble Ethernet pour partager la connexion réseau de votre téléphone.

Allez dans « Paramètres - Connexion et partage - Point d'accès personnel - Partage de connexion Ethernet », puis activez « Point d'accès personnel ».

NFC

La communication en champ proche (NFC) permet l'échange sans contact de données sur de courtes distances.

Allez dans « Paramètres - Connexion et partage - NFC », puis activez « NFC ».

Vous pouvez alors utiliser le paiement sans contact et Android Beam pour payer ou transférer des données.

Transmission sans fil

• Screencast

Allez dans « Paramètres - Connexion et partage » et activez « Screencast ».

Vous pouvez alors afficher le contenu de votre téléphone sur un grand écran. Assurez-vous que votre téléphone et l'appareil à grand écran sont connectés au même réseau ou que la fonctionnalité d'affichage sans fil est activée sur l'appareil à grand écran.

• Impression

Vous pouvez imprimer des documents, images, e-mails ou pages Web sur votre téléphone.

Allez dans « Paramètres - Connexion et partage - Impression » pour définir un imprimante par défaut. Ensuite, lorsque vous êtes dans une boîte de dialogue de partage de fichiers, vous pourrez utiliser le service d'impression.

VPN

Un réseau privé virtuel (VPN) crée un réseau privé sur un réseau public. Il vous permet d'accéder aux ressources de l'intranet facilement, en toute sécurité et à distance sur Internet, que vous soyez en déplacement professionnel ou que vous travailliez à la maison.

Définir un VPN

Pour ajouter un VPN, allez dans « Paramètres - Connexion et partage - VPN », appuyez sur « + », puis saisissez des informations telles que le nom, le type et l'adresse du serveur du VPN.

Sortir facilement votre téléphone du mode veille

Plusieurs méthodes vous permettent de sortir votre téléphone du mode veille.

Appuyer sur le bouton d'alimentation

Appuyez simplement sur le bouton d'alimentation pour sortir votre téléphone du mode veille.

Soulever pour activer

Lorsque l'option « Soulever pour activer » est activée, l'écran s'allume automatiquement lorsque vous prenez votre téléphone.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Gestes et mouvements- Soulever pour activer.

Appuyer deux fois pour activer ou désactiver l'écran

Vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran pour l'activer ou le désactiver lorsque l'option « Appuyer deux fois pour activer ou désactiver l'écran » est activée.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Gestes et mouvements - Gestes sur écran éteint - Appuyer deux fois pour activer ou désactiver l'écran.

Déverrouiller rapidement votre téléphone

Pour des raisons de sécurité, ColorOS offre 3 méthodes de déverrouillage : déverrouillage par mot de passe, déverrouillage par empreinte digitale et déverrouillage par reconnaissance faciale. Vous pouvez activer une ou plusieurs de ces méthodes pour répondre à vos besoins dans différents scénarios.

Déverrouillage par mot de passe

Vous pouvez utiliser un motif, un mot de passe numérique à 4 chiffres ou un mot de passe alphanumérique de 4 à 16 chiffres comme mot de passe d'écran de verrouillage. Après avoir défini un mot de passe, activez votre téléphone et faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut, puis saisissez votre mot de passe pour le déverrouiller.

Chemin d'accès : Paramètres - Mot de passe et sécurité - Mot de passe d'écran de verrouillage.

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez contacter un centre de service après-vente OPPO pour obtenir de l'aide.

Déverrouillage par empreinte digitale

Vous pouvez déverrouiller votre téléphone rapidement avec votre empreinte digitale. Pour déverrouiller votre téléphone, sortez-le de veille et appuyez sur le capteur d'empreinte digitale.

Chemin d'accès : Allez dans « Paramètres - Mot de passe et sécurité - Empreinte digitale », saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage, puis enregistrez une ou plusieurs empreintes digitales. Vous pouvez utiliser une empreinte digitale enregistrée pour le déverrouillage du téléphone, le verrouillage d'appli, le Coffre-fort, l'installation des applis et la vérification des paiements par SMS.

Déverrouillage par reconnaissance faciale

La reconnaissance faciale vous permet de déverrouiller votre téléphone encore plus facilement et plus rapidement.

Chemin d'accès : Paramètres - Mot de passe et sécurité - Visage.

* Pour une reconnaissance faciale exacte, tenez le téléphone à une distance de 20 à 50 cm de votre visage. N'enregistrez pas votre visage dans un environnement trop lumineux ou trop sombre.

Omoji, votre avatar virtuel

Omoji vous permet de créer vos avatars personnels sur ColorOS. Omoji reconnaît automatiquement les traits et les expressions de votre visage et les capture dans une image. Vous pouvez ensuite personnaliser davantage les traits de votre visage et ajouter des accessoires tendance.

Note : Cette fonctionnalité sera mise à jour en même temps que les versions ultérieures de ColorOS.

Créer et modifier un Omoji

Créez votre Omoji à votre convenance. Allez à la page « Modifier l'Omoji » et choisissez votre teint, votre tête, vos cheveux, vos sourcils, vos yeux, votre nez, votre bouche, vos oreilles, votre couvre-chef et vos lunettes. Les couleurs peuvent être ajustées. Vous pouvez créer plusieurs Omoji pour différentes humeurs et situations.

Chemin d'accès : Paramètres - Compte - Omoji.

Appareil photo Omoji

Après avoir créé un Omoji, appuyez sur « Utiliser l'Omoji » pour accéder au mode de l'appareil photo Omoji.

Braquez l'appareil photo de votre téléphone sur votre visage, faites différentes expressions et visualisez l'Omoji en temps réel. Choisissez une couleur d'arrière-plan et appuyez sur le bouton de l'obturateur. L'Omoji sera sauvegardé dans l'appli Photos. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton de l'obturateur pour enregistrer une vidéo allant jusqu'à 30 secondes.

Utiliser un Omoji comme photo de profil et de couverture de votre compte

Appuyez sur « Utiliser l'Omoji » et choisissez « Définir comme photo de profil » ou « Définir comme couverture de profil » pour passer au mode de l'appareil photo Omoji. Prenez une photo Omoji, qui sera automatiquement enregistrée et utilisée comme votre photo et couverture de profil.

Utiliser un Omoji comme fond d'écran d'Always-On Display

Vous pouvez utiliser un Omoji comme fond d'écran d'Always-On Display.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonds d'écran et style - Always-On Display - Personnalisé - Omoji.

Always-On Display illimité, votre écran unique en son genre

ColorOS offre un large éventail de styles d'Always-On Display, notamment des signatures texte uniquement, images, horloges analogiques, Omoji et séries Artist. Vous pouvez également dessiner vos propres motifs personnalisés Always-On Display, ou transformer une photo de votre parent, enfant ou ami en une silhouette de portrait et l'utiliser comme fond d'écran Always-On Display.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonds d'écran et style - Always-On Display.

Note : Omoji et séries Artist seront mis à jour en même temps que les versions ultérieures de ColorOS.

Dessiner un motif

Une variété de pincesaux, d'effets et de motifs sont disponibles pour vous permettre de dessiner le motif Always-On Display de votre choix.

Canvas

Transformez une photo portrait en couleur de votre personne préférée en image de contour de portrait et définissez-la comme votre fond d'écran Always-On Display.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonds d'écran et style - Always-On Display - Personnalisé - Canvas.

Mantra personnel

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher votre mantra personnel préféré sur votre Always-On Display et modifier le texte, la couleur, la taille de police et la disposition comme vous voulez.

Image personnalisée

En plus du texte, vous pouvez utiliser une photo de votre compagne/compagnon, d'un membre de votre famille, de votre animal de compagnie ou de votre célébrité préférée comme fond d'écran Always-On Display, afin de les voir chaque fois que vous consultez votre téléphone. Vous pouvez ajouter du texte sous l'image, ajuster la couleur et la taille du texte et l'aligner.

Personnaliser vos icônes

Choisissez un style pour vos icônes parmi une variété de styles : icônes de style de matériau, de style de galet, icônes ART+ ou packages d'icônes tiers, et redimensionnez les icônes à votre convenance. Vous pouvez également redimensionner le texte sous les icônes, ou même le masquer pour simplifier votre écran d'accueil.

Chemin d'accès : Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil (ou faites un zoom avant sur l'écran d'accueil avec deux doigts) et appuyez sur une icône.

Pour utiliser un package d'icônes tiers, vous devez l'installer. Après l'avoir installé, il s'affichera à droite du style par défaut.

Chemin d'accès : Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil (ou faites un zoom avant sur l'écran d'accueil avec deux doigts) et appuyez sur « Icône » en bas de l'écran.

Ajouter des widgets

Appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil et appuyez sur « Widgets » en bas de l'écran. Vous pouvez ensuite ajouter les widgets que vous souhaitez.

Appuyez sur le bouton d'ajout dans Shelf pour ajouter des widgets à Shelf.

Appuyez longuement sur l'icône d'une appli sur l'écran d'accueil pour ajouter des widgets de cette appli à l'écran d'accueil.

Organiser votre écran d'accueil d'une simple pression du doigt

Dans ColorOS, vous pouvez facilement organiser votre écran d'accueil en glissant vers le bas ou vers le haut, sans avoir besoin de déplacer les icônes une par une.

Chemin d'accès : appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour passer en mode modification, et faites glisser vers le haut ou le bas pour déplacer toutes les icônes de l'écran d'accueil vers le haut ou le bas de l'écran.

Gérer les dossiers

Supprimez ou fusionnez des dossiers efficacement d'un simple appui.

Pour supprimer un dossier de l'écran d'accueil, appuyez longuement dessus et appuyez sur « Supprimer le dossier ». Vous pouvez également l'agrandir en appuyant sur « Agrandir le dossier ». Pour fusionner deux dossiers, il suffit de faire glisser un dossier dans l'autre.

Aperçu en temps réel de la disposition des icônes

Lorsque l'écran d'accueil est en mode modification, vous pouvez définir la disposition des icônes et voir comment elle se présente en temps réel.

Chemin d'accès : appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil et appuyez sur « Disposition ».

Vous pouvez également prévisualiser les fonds d'écran de l'écran d'accueil et les effets de changement de pages en temps réel lorsque vous sélectionnez un fond d'écran ou un style de transition.

Trier les applis

Lorsque votre écran d'accueil est en mode Tiroir, vous pouvez trier les applis par nom, heure d'installation ou fréquence d'utilisation. Vous pouvez également désinstaller plusieurs applis ou les ajouter à l'écran d'accueil en une seule fois.

Pour activer le mode Tiroir, appuyez longuement sur une zone vide sur l'écran d'accueil, appuyez sur « Plus », et choisissez « Mode Tiroir » pour le mode de l'écran d'accueil.

Chemin d'accès : Balayez vers le haut sur l'écran d'accueil, appuyez sur « Gérer », choisissez « Trier », puis choisissez « Heure d'installation » ou « Plus utilisée ».


Régler votre mode de son préféré

ColorOS offre des options de réglage du son plus conviviales pour un plus grand nombre de scénarios. Vous ne serez pas dérangé(e) par des notifications pendant les réunions, et la musique peut désormais être réglée séparément.

Appuyer sur les boutons de volume pour régler le volume

Appuyez sur un bouton de volume. Une barre de volume s'affiche sur la gauche de l'écran. Faites glisser le curseur pour augmenter ou diminuer le volume.

Pour modifier le type de volume ajusté par défaut, allez dans « Paramètres - Son et vibration - Autres paramètres - Fonction du bouton de volume » et choisissez « Volume du média » ou « Volume de la sonnerie ».

Appuyez sur  en bas de la barre de volume pour régler le volume séparément pour les médias, sonneries et alarmes. Par exemple, avant d'aller vous coucher, vous pouvez désactiver les médias et les sonneries, activer une alarme et régler un volume d'alarme approprié pour passer une bonne nuit de sommeil.

Mélodies dynamiques

Si vous êtes fatigué(e) d'entendre le même son de notification à maintes reprises, essayez les mélodies dynamiques. ColorOS transforme le son des notifications en une mélodie lorsque vous recevez plusieurs notifications en succession rapide.

Chemin d'accès : Paramètres - Son et vibration - Son de notification - Mélodies dynamiques.

Réduire le feedback de notification en mode plein écran

Lorsque vous jouez à des jeux ou regardez des vidéos en plein écran, ColorOS baisse les sons de notification et réduit l'intensité de vibration pour ne pas interrompre votre expérience immersive.

Chemin d'accès : Paramètres - Notifications et barre d'état – Autres paramètres - Réduction du feedback de notification.

Ajustable en fonction de la météo 2.0

ColorOS 13 est doté de l'option Ajustable en fonction de la météo 2.0, qui fournit plusieurs tonalités pour chaque scénario météorologique afin de rendre vos alarmes plus intéressantes.

Chemin d'accès : Horloge - Ajouter une alarme - Sonnerie et vibration - Ajustable en fonction de la météo.

Activer le mode Silencieux pour profiter d'un moment de tranquillité

En mode Silencieux, vos appels téléphoniques et les notifications d'appli seront sous silencieux, afin que vous puissiez faire une pause sans être dérangé.

Chemin d'accès : balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides, et appuyez sur « Mode silencieux ».

Dolby Atmos® Immersif

Dolby Atmos® est activé par défaut en mode Haut-parleur. Vous pouvez choisir de le désactiver lorsque vous utilisez des écouteurs.

Les nouveaux paramètres Dolby Atmos® offrent des modes de son ambiant et des modes de son basé sur un scénario. Les modes sonores ambiants adaptent l'effet sonore à votre environnement, et les modes sonores basés sur un scénario sont adaptés à ce que vous écoutez : théâtre, jeux ou musique. Vous pouvez choisir un mode en fonction de vos besoins.

Chemin d'accès : Paramètres - Son et vibration - Dolby Atmos®.

Gestes de navigation simple d'utilisation

Les écrans de téléphone étant de plus en plus grands, pour faciliter l'utilisation du téléphone, ColorOS propose une méthode de navigation à trois boutons et des gestes de navigation que vous pouvez choisir en fonction de vos préférences.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Navigation du système.

Navigation à trois boutons

Lorsque cette fonctionnalité est activée, une barre de navigation comportant trois boutons s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez choisir la disposition des boutons que vous préférez.

Gestes de navigation

Les gestes de navigation rendent un téléphone en affichage plein écran encore plus facile à utiliser. Glissez simplement vers le haut depuis le bas de l'écran pour contrôler votre téléphone et profiter d'une expérience immersive.

- Retourner à la page précédente :

Balayez l'écran depuis le côté inférieur gauche ou droit de l'écran.

- Retourner à l'écran d'accueil :

Balayez du bas vers le haut de l'écran.

- Afficher les tâches récentes :

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran et maintenez la pression.

- Passer à l'application précédente :

Balayez vers l'intérieur depuis le côté inférieur gauche ou droit de l'écran et maintenez la pression.

Vous pouvez activer la prévention d'appuis accidentels en mode paysage. Vous devrez alors effectuer un geste deux fois en mode paysage pour que le geste prenne effet.

Boule d'assistance

La Boule d'assistance vous permet d'accomplir rapidement différentes tâches, en utilisant des gestes ou via les options du menu.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Boule d'assistance.

Commandes gestuelles

- Appuyez sur la Boule d'assistance pour retourner à la page précédente.
 - Appuyez deux fois sur la Boule d'assistance pour accéder à l'écran Récents.
 - Appuyez longuement sur la Boule d'assistance pour retourner à l'écran d'accueil.
- Vous pouvez personnaliser les gestes en fonction de vos besoins et de vos préférences.

Commande de menu

En mode menu, en appuyant sur la boule d'assistance, cinq boutons s'affichent, qui correspondent aux actions suivantes :

- Retourner à la page précédente
- Faire une capture d'écran
- Effectuer plusieurs tâches
- Verrouiller l'écran
- Retourner à l'écran d'accueil

Pour personnaliser votre Boule d'assistance :

- Faites-la glisser à la position que vous préférez sur l'écran.
- Ajustez sa visibilité.
- Masquez-la automatiquement en mode plein écran.

Lancement rapide

Déverrouillez votre téléphone, puis appuyez longuement ou faites glisser rapidement le capteur d'empreinte digitale pour ouvrir une fonction rapide.

- Appuyez longuement sur le capteur d'empreinte digitale jusqu'à faire apparaître des icônes d'applis. Sans lever le doigt, faites-le glisser jusqu'à une icône, puis relâchez-le pour lancer la fonction ou l'appli correspondante.
- Immédiatement après avoir déverrouillé l'écran à l'aide de votre empreinte digitale et avant que les icônes n'apparaissent, faites glisser rapidement votre doigt vers la zone où l'icône cible apparaît habituellement et relâchez pour lancer la fonction ou l'appli.

Écran anti-reflets

Réglez la luminosité de l'écran pour faciliter la lecture de l'écran dans différentes conditions de lumière, que ce soit la nuit ou en plein soleil.

Luminosité manuelle

- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides, et faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- Allez dans « Paramètres - Affichage et luminosité » et faites glisser le curseur pour régler la luminosité.

Luminosité automatique

Lorsque la fonction de luminosité automatique est activée, la luminosité de l'écran change automatiquement en fonction de la lumière ambiante, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire et d'économiser de l'énergie.

Chemins d'accès :

- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez sur le bouton à droite de la barre de luminosité.
- Allez dans « Paramètres - Affichage et luminosité » et activez « Luminosité automatique ».

Modes de confort des yeux

ColorOS propose deux modes de confort des yeux pour vous permettre d'utiliser plus facilement votre téléphone la nuit ou dans des environnements faiblement éclairés et pour soulager votre gêne oculaire due à un temps d'écran prolongé.

Confort des yeux

L'option Confort des yeux réduit la lumière bleue émise par l'écran et atténue la fatigue oculaire.

Chemin d'accès : Paramètres - Affichage et luminosité - Confort des yeux.

Mode sombre pour ménager les yeux tout au long de la journée

Le mode Sombre de ColorOS est rétro-éclairé automatiquement pour vous permettre de toujours regarder confortablement l'écran, quelle que soit l'heure de la journée. En outre, grâce à une combinaison de couleurs améliorée et à un meilleur contraste des couleurs sombres, les couleurs sont plus claires et les informations clés sont mieux mises en évidence. En mode Sombre, votre téléphone utilise moins de batterie et celle-ci dure plus longtemps.

Activer le mode Sombre

Pour activer le mode Sombre :

Allez dans « Paramètres - Affichage et luminosité » et activez « Mode Sombre ».

Ouvrez les Paramètres rapides et appuyez sur « Mode Sombre ».

Définir un calendrier du mode Sombre

Le mode sombre peut rester activé à tout moment, ou vous pouvez définir un calendrier.

Allez dans « Paramètres - Affichage et luminosité - Commutation automatique » et choisissez « Du coucher au lever du soleil ». Le mode Sombre s'activera alors automatiquement au coucher du soleil et se désactivera au lever du soleil. Si vous choisissez « Personnalisé », vous pouvez spécifier les heures d'activation et de désactivation du mode Sombre.

Plusieurs styles de mode Sombre

ColorOS offre trois styles de mode Sombre : Doux, Moyen et Amélioré, qui prennent en charge un taux de contraste adaptatif.

Chemin d'accès : Paramètres - Affichage et luminosité - Mode Sombre - Paramètres du mode Sombre.

Des fonds d'écran faciles à modifier

Votre fond d'écran, votre choix. ColorOS propose une large gamme de fonds d'écran statiques et animés magnifiquement conçus, y compris des fonds d'écran animés interactifs. Vous pouvez également utiliser vos photos comme fonds d'écran pour rendre votre téléphone OPPO beau et unique.

Modifier le fond d'écran

1. Allez dans « Paramètres - Fonds d'écran et style - Fonds d'écran ».
2. Choisissez un fond d'écran statique ou animé, et faites un zoom avant ou déplacez le fond d'écran pour l'ajuster.
3. Si vous choisissez un fond d'écran statique, vous pouvez l'utiliser comme fond d'écran de l'écran d'accueil, fond d'écran de l'écran de verrouillage, ou les deux. Si vous choisissez un fond d'écran animé, vous pouvez l'utiliser comme fond d'écran de l'écran d'accueil, ou écran d'accueil et fond d'écran de l'écran de verrouillage.

Utiliser une photo de l'album Photos comme fond d'écran

1. Allez dans « Paramètres - Fonds d'écran et style - Fonds d'écran » et appuyez sur « Album ».
2. Choisissez une photo, et faites un zoom avant ou déplacez la photo pour l'ajuster.
3. Définissez la photo comme fond d'écran de l'écran d'accueil, fond d'écran de l'écran de verrouillage, ou les deux.

Créez votre propre fond d'écran

En plus des magnifiques fonds d'écran statiques et animés prédéfinis, ColorOS offre des fonds d'écran personnalisés. Choisissez une image dans Photos, appuyez sur « Définir comme fond d'écran », puis sur « Fonds d'écran inventifs ». Le système va ensuite extraire les principales couleurs de l'image et utiliser des algorithmes pour générer des fonds d'écran créatifs dans une variété de styles tels que simple, abstrait, complexe, et style chinois.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonds d'écran et style - Fonds d'écran - Fonds d'écran inventifs.

Changer les couleurs de thème d'un simple appui

ColorOS offre 6 à 12 différentes couleurs de thème. Modifiez les couleurs du thème de votre choix d'un simple appui pour que l'interface utilisateur corresponde mieux à votre personnalité et à vos préférences.

Les paramètres rapides, les boutons de commutation, les commandes radio et les icônes de page adopteront tous la couleur que vous avez choisie.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonds d'écran et style - Couleurs.

Polices personnalisées

Changer la police

Vous pouvez remplacer la police par défaut de votre téléphone par la police que vous préférez, téléchargée depuis Theme Store.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonds d'écran et style - Police - Plus.

Ajuster la taille de police

Vous pouvez ajuster la taille de police sur cette page. La taille de la police OPPO Sans peut changer de manière adaptative en fonction du scénario.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonds d'écran et style - Police.

Extinction automatique de l'écran


Lorsque votre téléphone n'est pas utilisé, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie et protéger votre vie privée et votre sécurité. Définissez le délai d'extinction automatique de l'écran en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Chemin d'accès : Paramètres - Affichage et luminosité - Extinction automatique de l'écran.

Rotation automatique de l'écran

La rotation automatique de l'écran fait pivoter l'écran automatiquement lorsque vous faites pivoter votre téléphone entre le portrait et le paysage, par exemple pour envoyer des messages et regarder des vidéos.

Chemins d'accès :

balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides, et activez .

Allez dans « Paramètres - Affichage et luminosité » et activez « Rotation automatique ».

Gérer aisément la consommation de données

Consommation des données mobiles

Vérifiez votre consommation de données mobiles dans « Paramètres - Réseau mobile - Utilisation des données », et définissez une heure pour commencer à surveiller votre consommation de données mobiles selon vos besoins.

Pour suivre votre consommation quotidienne de données mobiles, fixez une limite d'utilisation des données mobiles. Lorsque votre consommation de données mobiles atteint la limite, votre téléphone vous envoie une notification.

Économie de données

Lorsque le mode d'économie de données est activé, les applis en arrière-plan ne pourront pas utiliser les données mobiles, tandis que les applis en avant-plan décideront des mesures d'économie de données à prendre, par exemple en réduisant la résolution de l'image. En outre, la connexion au réseau ne sera pas disponible et la barre d'état affichera l'icône d'économie de données.

Vous pouvez également définir des applications spécifiques à exclure des restrictions d'utilisation des données mobiles.

Chemin d'accès :

Paramètres - Réseau mobile - Utilisation des données - Économie de données.

Ne pas déranger

Si vous ne voulez pas être dérangé à un moment donné (par exemple, pendant une réunion ou la nuit), activez le mode Ne pas déranger pour mettre sous silencieux les appels, les rappels et les notifications que vous recevez.

Activer Ne pas déranger

Chemin d'accès : Paramètres - Son et vibration - Ne pas déranger.

En mode Ne pas déranger, les appels entrants, les rappels et les notifications sont mis sous silencieux, à l'exception des appels de certaines personnes, des alarmes et des minuteurs. Une icône en forme de croissant de lune apparaît dans la barre d'état.

Vous pouvez activer Ne pas déranger manuellement ou définir un calendrier. Vous pouvez également définir des exceptions. Appuyez sur « Calendriers » pour préciser l'heure d'activation du mode Ne pas déranger et pour définir des exceptions.

Définir un calendrier

Par exemple, vous pouvez programmer le mode Ne pas déranger pour qu'il s'active automatiquement à 23 heures tous les soirs du lundi au vendredi et qu'il se désactive à 8 heures le lendemain matin.

Définir les exceptions


Cette option vous permet d'autoriser certaines personnes et applis en mode Ne pas déranger. Si vous activez la fonctionnalité « Sonnerie en cas d'appels répétés », un deuxième appel du même numéro dans les 3 minutes ne sera pas mis sous silencieux.

Activer le mode Avion

Vous pouvez activer ou désactiver le mode Avion. En mode Avion, les connexions Bluetooth, Wi-Fi et de données mobiles de votre téléphone seront déconnectées.

Chemins d'accès :

- Allez dans « Paramètres - Connexion et partage » et activez ou désactivez « Mode Avion ».
- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir les Paramètres rapides, puis appuyez

sur  .

Redémarrer et éteindre

Pour redémarrer votre téléphone :

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume, puis faites glisser le curseur du cercle blanc vers le haut.
- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume et maintenez-les enfoncés pendant au moins 10 secondes.

Fonctionnalités de confort

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect est une solution inter-appareils fournie par ColorOS permettant de connecter votre téléphone à un PC pour faire apparaître l'écran du téléphone sur le PC, contrôler le téléphone depuis le PC et transférer rapidement des fichiers et des données entre les appareils.

Connecter : Connectez votre téléphone à un PC via Bluetooth ou en les plaçant à proximité l'un de l'autre.

Screencast : Une fois les appareils connectés, un clone du téléphone sera automatiquement généré sur le PC, ce qui vous permettra de contrôler votre téléphone depuis le PC.

Édition de fichiers sur plusieurs écrans : Ouvrez et modifiez un fichier du téléphone directement avec le logiciel du PC. Le fichier modifié sera automatiquement enregistré sur votre téléphone.

Transfert de fichiers : Glissez et déposez des fichiers pour les transférer, ou partagez rapidement des fichiers dans une boîte de partage.

Synchronisation des données :

- Synchronisation du presse-papiers : Copiez le texte de votre téléphone et collez-le sur votre PC en un clic.
- Synchronisation des notifications : Les notifications reçues sur votre téléphone seront affichées de manière synchrone sur votre PC.
- Synchronisation de la méthode de saisie : Répondez aux messages téléphoniques directement depuis votre PC.
- Synchronisation des photos : Les photos ou les captures d'écran prises avec votre téléphone seront synchronisées instantanément avec votre PC afin que vous puissiez les enregistrer.

Comment connecter :

- Sur votre PC, allez dans <https://connect.oppo.com/> pour télécharger et installer Multi-Screen Connect.
- Sur votre téléphone, allez dans « Paramètres - Connexion et partage - Multi-Screen Connect ». Posez votre téléphone près du PC ou scannez le code QR sur le PC pour connecter les appareils.

Caractéristiques minimales requises pour le PC :

- Système d'exploitation : Windows 10 64 bits v1903 (18362) ou version ultérieure.
- Processeur : Intel Core i3 (2,4 GHz) ou supérieur.
- Mémoire : 8 Go ou plus.
- Carte réseau : Consultez la liste suivante des cartes réseau applicables (Wi-Fi Direct est requis ; version du pilote d'octobre 2018 ou ultérieure).
- Le PC doit prendre en charge Bluetooth 4.1 ou une version ultérieure (pour permettre une connexion à courte distance).

Cartes réseau applicables :

- Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 ;
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 ;
- Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 ;
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3168 ;
- Intel® Wireless-AC 9260 ;
- Intel® Wireless-AC 9461 ;
- Intel® Wireless-AC 9462 ;

Intel® Wireless-AC 9560 ;
Intel® Wireless-AC AC3165 ;
Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+) ;
Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) ;
Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) ;
Intel® Wi-Fi 6 AX1650 ;
Realtek RTL8821AE ;
Realtek RTL8821CE ;
Realtek RTL8822CE ;
Realtek RTL8822BE ;
Realtek RTL8188EE ;
Realtek RTL8192EE ;
Realtek RTL8723BE ;
Realtek RTL8723DE ;
Qualcomm QCA9377-5 SoC.

Barre latérale intelligente, l'outil le plus intelligent et le plus pratique

La Barre latérale intelligente est un outil de confort qui s'ouvre en glissant sur le côté de l'écran. Vous pouvez effectuer des actions rapides dans différents scénarios. Par exemple, vous pouvez discuter dans une fenêtre flottante, faire une capture vidéo de l'écran, faire des captures d'écran, envoyer des images ou passer d'une appli à l'autre.

Activer la Barre latérale intelligente

Allez dans « Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Barre latérale intelligente », puis activez « Barre latérale intelligente ».

Lorsque vous ne jouez pas à un jeu, la Barre latérale intelligente est réduite et s'affiche comme une barre flottante. En glissant le curseur sur la barre flottante, vous ouvrez la Barre latérale intelligente, qui contient des raccourcis tels que Traduction d'écran, Capture d'écran, Capture vidéo de l'écran et Notes. Vous pouvez ajouter d'autres applis à la Barre latérale intelligente si vous le souhaitez.

Pour régler la position de la Barre latérale intelligente, faites glisser la barre flottante vers l'intérieur et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la Barre latérale intelligente s'affiche, puis faites-la glisser vers la position de votre choix.

Appuyez sur « Modifier » en bas de la Barre latérale intelligente. Les outils et les applis disponibles s'affichent à l'écran. Les applis seront classées par ordre alphabétique afin que vous puissiez les trouver rapidement et les ajouter. Vous pouvez réorganiser les outils et applis dans la Barre latérale intelligente.

Appuyez sur une appli dans la Barre latérale intelligente pour l'ouvrir dans une fenêtre flottante, ou faites glisser une appli prenant en charge l'écran scindé hors de la Barre latérale intelligente pour l'ouvrir dans un écran scindé.

Extension de la RAM pour une fluidité optimale

L'extension de la RAM utilise une partie de l'espace de stockage inactif comme mémoire vive virtuelle pour augmenter la taille de RAM, de sorte que le système fonctionne de manière plus fluide, que les applis s'ouvrent plus rapidement et que davantage d'applis puissent fonctionner en arrière-plan.

Elle ajoute 1 à 3 Go de RAM pour les téléphones à 4 Go de RAM, 2 à 5 Go de RAM pour les téléphones à 6 ou 8 Go de RAM, et 3 à 7 Go de RAM pour les téléphones à 12 Go de RAM.

Chemin d'accès : Paramètres - À propos du téléphone - RAM - Augmentation de la RAM.

Recherche d'options de configuration

Ouvrez Paramètres et saisissez des mots-clés dans le champ de recherche supérieur pour rechercher les paramètres des fonctionnalités pertinentes. Appuyez sur un résultat de recherche pour ouvrir la page de paramètres correspondante. Par exemple, si vous recherchez « Bluetooth », les paramètres liés à Bluetooth s'affichent à l'écran.

Utiliser votre téléphone sans le déverrouiller

À propos des gestes sur écran éteint

Vous pouvez vous servir des gestes sur écran éteint pour utiliser votre téléphone lorsque l'écran est éteint. Les gestes sur écran éteint du système fonctionnent même lorsque le téléphone est verrouillé, mais pas les gestes sur écran éteint personnalisés.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Gestes et mouvements- Gestes sur écran éteint.

Options de gestes

Utilisez les gestes sur écran éteint suivants en fonction de vos besoins.

- Appuyez deux fois pour activer ou désactiver l'écran.
- Tracez un O pour ouvrir l'appareil photo.
- Tracez un V pour allumer ou éteindre la lampe torche.
- Contrôle de la musique : Lorsque l'écran est éteint, utilisez deux doigts pour tracer « || » sur l'écran pour mettre en pause ou reprendre la lecture de la musique, ou tracez « < » ou « > » pour lire la chanson précédente ou suivante.

Ajouter un geste sur écran éteint personnalisé

ColorOS prend en charge les gestes sur écran éteint personnalisés. Appuyez sur « Ajouter un geste », sélectionnez un geste, puis sélectionnez une action.

Appels intelligents basés sur le mouvement

Vous pouvez activer l'option « Porter à l'oreille pour décrocher les appels », « Basculer automatiquement au récepteur », ou « Retourner pour couper le son des appels entrants » en fonction de vos habitudes d'utilisation.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Gestes et mouvements.

Retour rapide

Lorsque vous attendez dans une longue file d'attente pour prendre un taxi après le travail, que vous attendez d'être « resuscité » dans un jeu ou que vous utilisez une appli de navigation sur un itinéraire familier, vous pouvez avoir envie de passer à une autre appli mais craindre de manquer quelque chose d'important.

Retour rapide vous permet d'effectuer plusieurs tâches avec plusieurs applis. D'un seul appui, vous pouvez rapidement revenir à votre service de covoiturage, à votre jeu ou à votre appli de navigation.

Activer le Retour rapide

Allez dans « Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Retour rapide », puis activez le commutateur. Vous pouvez également activer le Retour rapide pour une seule appli.

Basculer entre les applis d'un simple appui

Imaginez que vous venez de commander un taxi et qu'il n'arrive pas avant 10 minutes. Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'appli de réservation de taxi pour vérifier si le taxi est arrivé. Passez à une autre appli et Retour rapide s'affichera sous forme de barre flottante à l'écran avec un compte à rebours. Quand le taxi est sur le point d'arriver, appuyez sur Retour rapide pour revenir à l'appli de réservation de taxi. Vous pouvez également activer plusieurs tuiles Retour rapide. Pour les fusionner, laissez votre doigt sur n'importe quelle tuile Retour rapide.

Captures d'écran rapides

Vous pouvez utiliser l'outil de capture d'écran du système pour faire des captures d'écran, enregistrer les captures d'écran dans Photos et les partager sur les réseaux sociaux. Utilisez les méthodes suivantes pour effectuer une capture d'écran.

Capture d'écran à 3 doigts

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Capture d'écran », puis activez « Faire glisser vers le bas avec 3 doigts ». Ensuite, faites glisser vers le bas avec trois doigts sur n'importe quel écran pour faire une capture d'écran rapide.

Une fenêtre flottante d'aperçu s'affiche à gauche de l'écran. Pour partager la capture d'écran, appuyez sur « Partager ». Pour prendre une capture d'écran défilante, appuyez sur « Faire défiler ».

Appuyez sur la fenêtre flottante d'aperçu pour afficher la capture d'écran en plein écran. Vous pouvez rogner, envoyer, marquer, modifier ou supprimer la capture d'écran.

Capture d'écran partielle

Activez la fonction « Appuyer longuement avec 3 doigts », et appuyez longuement avec trois doigts sur l'écran pour prendre une capture d'écran partielle.

Appuyer sur les boutons pour prendre une capture d'écran

Appuyez longuement sur le Bouton d'alimentation et le Bouton de réduction du volume pour effectuer une capture d'écran rapide.

Utiliser Barre latérale intelligente pour prendre une capture d'écran

1. Allez dans « Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Barre latérale intelligente », puis activez « Barre latérale intelligente ».
2. Ouvrez Barre latérale intelligente et appuyez sur « Capture d'écran ».

Utiliser Boule d'assistance pour prendre une capture d'écran

1. Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Boule d'assistance », puis activez « Boule d'assistance ».
2. Choisissez « Appuyer sur le menu ».
3. Appuyez sur la Boule d'assistance et appuyez sur l'icône de Capture d'écran.

Prendre une capture d'écran défilante

Effectuez une capture d'écran et puis appuyez sur « Faire défiler ». L'écran défilera automatiquement. Vous pouvez également faire glisser la fenêtre flottante d'aperçu vers le bas pour couvrir le contenu que vous souhaitez capturer. Appuyez sur « Terminé » pour enregistrer la capture d'écran sous forme de capture d'écran défilante.

Modifier une capture d'écran

Après avoir effectué une capture d'écran ou une capture d'écran défilante, appuyez sur la capture d'écran pour annoter, rogner, faire pivoter, ajouter des filtres ou du texte, ou réaliser une mosaïque à partir de la capture d'écran.

Partager une capture d'écran

Après avoir effectué une capture d'écran, appuyez sur « Partager » pour partager rapidement la capture d'écran avec vos amis via OPPO Share, Weibo ou WeChat.

Écran scindé pour une efficacité doublée

Écran scindé vous permet d'utiliser aisément deux applis au même moment. Par exemple, vous pouvez discuter avec vos amis tout en regardant des vidéos.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Écran scindé.

Pour ouvrir une appli prise en charge dans une fenêtre à écran scindé :

- Balayez vers le haut avec trois doigts pour accéder au mode écran scindé.

- En mode multitâche, appuyez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit de l'appli et choisissez « Écran scindé ».

Redimensionner les fenêtres de l'écran partagé

Faites glisser la ligne de séparation pour ajuster la taille des fenêtres de l'écran partagé.

Permuter les vues

Vous pouvez permuter les positions des applis de l'écran partagé.

Appuyez sur le bouton au milieu de la ligne de séparation, puis appuyez sur ¹.

Quitter le mode écran scindé

Pour quitter le mode écran scindé :

- Faites glisser la ligne de séparation vers le haut de l'écran pour fermer l'appli dans la fenêtre supérieure ou vers le bas pour fermer l'appli dans la fenêtre inférieure.

Utiliser Clonage d'applis pour un meilleur équilibre vie professionnelle-vie privée

Clonage d'applis vous permet de cloner aisément des applis pour différents comptes sur votre téléphone. Les applis clonées fonctionnent indépendamment des applis d'origine et n'interfèrent pas entre elles.

Pour cloner une appli, votre téléphone et l'appli doivent tous deux prendre en charge Clonage d'applis. Si le clonage ne fonctionne pas, cela veut dire que l'appli ou le téléphone ne prend pas en charge cette fonctionnalité. Les données ne peuvent pas être transférées entre une appli clonée et un PC. Vous pouvez cloner jusqu'à deux applis en même temps.

Chemin d'accès : Allez dans « Paramètres - Applis - Clonage d'applis » et choisissez une appli à cloner. Les applis telles que WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram, et WeChat peuvent être clonées.

Faire du multitâche avec Fenêtres flexibles

La fonctionnalité Fenêtres flexibles (autrefois FlexDrop) de ColorOS a été optimisée pour vous permettre d'ouvrir plusieurs fenêtres d'applis sur votre téléphone par des gestes simples, afin que vous puissiez utiliser pleinement le grand écran pour faire du multitâche pour le travail et le divertissement, facilement et efficacement.

Pour ouvrir une appli dans une fenêtre flottante, balayez vers le haut dans l'appli et maintenez l'appui en haut de l'écran.

Vous pouvez appuyer sur les options de menu dans la fenêtre flottante pour faire passer l'appli en plein écran ou pour fermer la fenêtre. Vous pouvez également faire glisser un bord de la fenêtre flottante pour en modifier la taille. Lorsqu'une fenêtre flottante est réduite, elle devient une mini-fenêtre, dont les éléments ne sont pas touchables. Lorsqu'elle est agrandie, la fenêtre flottante s'affiche en plein écran. Vous pouvez faire glisser des fichiers de la fenêtre flottante vers une autre appli en plein écran pour facilement transférer des fichiers.

Fenêtres flexibles dispose désormais d'un mode Sans bouton pour un aspect plus propre de l'interface. Activez ce mode dans « Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Fenêtres flexibles » pour masquer les boutons « Plein écran » et « Fermer ». Pour fermer une fenêtre dans ce mode, il suffit d'appuyer deux fois sur le haut de celle-ci.

Par exemple, pour donner le contexte d'une photo dans Photos, vous pouvez afficher la photo dans une fenêtre flottante, créer une note, puis faire directement glisser la photo dans la note. L'ensemble du processus peut être effectué en une seule fois et est plus direct et plus facile que l'ajout de la photo dans une note dans Notes.

Une mini-fenêtre affiche le contenu de l'appli en temps réel. Un appui simple sur le centre de la mini-fenêtre la transformera en fenêtre flottante, et un double appui la fera passer en plein écran.

Si vous passez d'une vidéo en mode paysage à une fenêtre flottante, la vidéo continuera à être lue en mode paysage.

Fenêtres flexibles vous permet de faire du multitâche plus efficacement. Par exemple, vous pouvez chatter tout en regardant une émission, ou consulter des documents pendant une réunion en ligne. En outre, vous pouvez trouver les deux dernières applis que vous avez ouvertes dans une fenêtre flottante dans la Barre latérale intelligente, de sorte que vous pouvez rapidement passer à ces applis en cas de besoin.

Économie d'énergie intelligente pour une plus grande autonomie de la batterie

ColorOS propose diverses stratégies d'économie d'énergie pour différents scénarios d'utilisation.

Mode Économie d'énergie

ColorOS détecte automatiquement les problèmes de consommation d'énergie sur votre téléphone. Le mode Économie d'énergie peut vous aider à résoudre rapidement ces problèmes afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Chemin d'accès : Paramètres - Batterie - Mode Économie d'énergie.

Utilisation de la batterie

Allez dans « Paramètres - Batterie - Utilisation de la batterie » pour afficher les détails de la consommation d'énergie de vos applis pour les 24 dernières heures, la durée d'exécution d'une appli en avant-plan et en arrière-plan, et la quantité d'énergie qu'elle consomme.

Optimisation de la veille pendant le sommeil

Allez dans « Paramètres - Batterie - Autres paramètres » et activez « Optimisation de la veille pendant le sommeil ».

Lorsque vous dormez, votre téléphone passe en état de basse consommation, ce qui permet de consommer moins d'énergie et d'envoyer des notifications moins fréquemment.

Mode haute performance

Allez dans « Paramètres - Batterie - Autres paramètres » et activez « Mode haute performance ». Votre téléphone fonctionnera dans un état de haute performance mais consommera plus d'énergie.

Mode Super économie d'énergie

Lorsque la batterie de votre téléphone est faible, le mode Super économie d'énergie augmente son autonomie grâce à des stratégies d'économie d'énergie strictes, telles que la limitation du nombre d'applis en cours d'exécution et le nettoyage des applis en arrière-plan, pour plus de sérénité.

Chemin d'accès : Paramètres - Batterie - Mode Économie d'énergie - Mode Super économie d'énergie.

Les données de laboratoire indiquent que le mode Super économie d'énergie permet de discuter sur WeChat pendant 90 minutes avec seulement 5 % de la batterie restante.

* Les données d'essai pour le mode Super économie d'énergie viennent des rapports fournis par le laboratoire TÜV Rheinland. L'autonomie de la batterie a été testée en utilisant le chat textuel de WeChat tout en gardant le mode Super économie d'énergie activé. L'appareil a été exposé à une température constante de 25 °C, avec le Wi-Fi activé et une luminosité d'écran de 135 nits. L'autonomie réelle peut varier en raison des conditions spécifiques de la fonction de chat textuel de WeChat.

Paramètres rapides, accès instantané

Utilisez les Paramètres rapides pour activer et désactiver rapidement la lampe torche, le Wi-Fi et le NFC, utiliser la calculatrice, etc. Pour ouvrir les Paramètres rapides, faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran.

Pour accéder aux paramètres d'une fonctionnalité, appuyez longuement sur son icône. Par exemple, appuyez longuement sur l'icône Confort des yeux pour accéder à la page des paramètres de Confort des yeux, où vous pouvez régler la température de couleur d'écran et définir un calendrier.

Gérer les icônes

Ajoutez les fonctionnalités que vous utilisez le plus dans Paramètres rapides. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides, appuyez sur « Modifier la tuile » dans le coin supérieur droit pour passer en mode de modification, puis appuyez longuement et faites glisser une icône pour la modifier ou l'ajouter.

Raccourcis

- Mode avion : En mode Avion, les données mobiles sont désactivées.
- Données mobiles : Autorisez ou non les applis/services à utiliser le réseau mobile pour l'accès à Internet.
- Wi-Fi : Activez le Wi-Fi pour naviguer sur Internet, télécharger des films, etc.
- Bluetooth : Activez le Bluetooth pour appairer votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth tels que des écouteurs et des kits de voiture.
- Point d'accès personnel : Activez votre point d'accès personnel pour partager la connexion réseau de votre téléphone avec d'autres appareils tels que votre PC.
- OPPO Share : Utilisez OPPO Share pour partager vos photos, vidéos, localisation, etc. avec d'autres appareils OPPO à proximité.
- NFC : Activez la fonction NFC pour permettre le paiement sans contact et le transfert de données.
- Services de localisation : Autorisez les applis et les services système à vous géolocaliser.

Contrôle du son

- Mode Silencieux : Mettez rapidement sous silencieux les appels et les notifications que vous recevez.
- Ne pas déranger : Mettez sous silencieux les appels entrants et les notifications. Vous pouvez également définir un calendrier de Ne pas déranger.

Outils d'assistance

- Boule d'assistance : Activez Boule d'assistance pour rendre votre téléphone plus simple d'utilisation.
- Rotation automatique : L'écran pivote automatiquement lorsque vous faites pivoter votre téléphone.
- Verrouillage de l'écran : Verrouillez l'écran d'un simple appui.

Autres raccourcis

- Lampe torche : Allumez rapidement et facilement la lampe torche située à côté des appareils photo arrière.
- Calculatrice : Ouvrez la Calculatrice pour convertir les taux de change en direct ou effectuer d'autres calculs.
- Clavier : Appuyez pour changer la méthode de saisie.
- Nettoyer l'espace de stockage : Nettoyez le stockage de votre téléphone en un seul appui.
- Mode Économie d'énergie : Activez le mode Économie d'énergie.
-
- Enregistrer l'écran : Appuyez pour faire un enregistrement de votre écran.
- Confort des yeux : Réglez la température de couleur d'écran pour rendre la lumière de l'écran plus chaude et plus douce afin de protéger les yeux pendant la nuit ou dans des environnements sombres.
- Screencast : Affichez l'écran de votre téléphone sur un téléviseur, une box TV et d'autres appareils à grand écran grâce à la technologie Wi-Fi Display.

Utiliser le tiroir de notifications pour gérer les notifications

Le tiroir de notifications affiche les notifications venant des applis autorisées à envoyer des notifications. Vous pouvez revenir en arrière pour voir ce qui vous intéresse. Pour ouvrir le tiroir de notifications, déverrouillez votre téléphone et faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran.

Afficher une notification

Appuyez sur une notification pour afficher ses détails.

Autoriser la répétition de la notification

Balayez vers la gauche sur une notification, appuyez sur ☹, puis définissez une heure. Le système relance la notification à l'heure programmée.

Allez dans « Paramètres - Notifications et barre d'état - Autres paramètres » et activez « Autoriser la répétition de la notification ».

Gérer l'autorisation de notification pour une appli

Balayez vers la gauche sur une notification et appuyez sur Autres paramètres pour accéder à la page des paramètres de l'appli qui envoie la notification, où vous pouvez désactiver l'autorisation de notification de l'appli. Vous pouvez également gérer l'autorisation de notification pour toutes vos applis dans « Notifications d'applis ».

Chemin d'accès : Paramètres - Notifications et barre d'état - Notifications d'applis.

Appuyez sur une appli pour spécifier les notifications que vous souhaitez recevoir et définir le style du badge en fonction de vos préférences et de vos habitudes d'utilisation. Appuyez sur le nom de l'appli pour ajuster d'autres paramètres détaillés.

- Si vous choisissez « Point », les notifications non lues seront indiquées par un point rouge. Vous pouvez également choisir de ne pas montrer de badge pour que l'écran d'accueil ne soit pas encombré.
- Pour recevoir des notifications venant de l'appli sur l'écran de verrouillage, choisissez « Écran de verrouillage ».
- Pour recevoir des notifications de bannière venant de l'appli, choisissez « Bannière ».
- Pour définir une sonnerie spéciale pour les notifications venant de l'appli, appuyez sur « Sonnerie » et choisissez votre sonnerie préférée.
- Vous pouvez également autoriser les notifications de l'appli même si votre téléphone est en mode « Ne pas déranger », afin de ne manquer aucune notification importante venant de l'appli.

Barre d'état

La barre d'état s'affiche en haut de l'écran. Les icônes d'état situées à gauche indiquent l'heure, l'opérateur et la connectivité réseau, tandis que celles situées à droite indiquent le niveau de la batterie et certaines fonctionnalités.

Pour une présentation visuelle du pourcentage de la batterie et de la vitesse du réseau, activez les commutations.

Pour afficher les notifications des applis dans la barre d'état, appuyez sur « Icônes de notification » et choisissez d'afficher une icône ou un nombre.

Chemin d'accès : Paramètres - Notifications et barre d'état.

Horloge

Si vous souhaitez que votre téléphone sonne ou vibre à une heure précise, vous pouvez définir une alarme dans l'appli Horloge.

Créer une alarme

- Ouvrez Horloge et appuyez sur « Alarme » en bas.
- Appuyez sur « + » pour ajouter une alarme.
- Appuyez sur « Sonnerie et vibration » pour définir une sonnerie pour l'alarme. Si vous activez l'option « Weather adaptative » (Ajustable en fonction de la météo), l'alarme sonnera de manière adaptative en fonction du scénario météorologique.
- Si vous activez l'option « Répéter », l'alarme se déclenchera à nouveau dans les 5 minutes qui suivent son arrêt momentané en appuyant sur le Bouton d'alimentation ou sur un bouton de volume, ou l'alarme se déclenchera en continu sans être désactivée.
- Appuyez sur le bouton Enregistrer après avoir terminé les réglages.

Modifier ou supprimer une alarme

- Pour modifier une alarme, appuyez dessus dans la liste des alarmes.
- Pour activer ou désactiver une alarme, activez ou désactivez le commutateur de l'alarme.

- Pour supprimer une alarme, appuyez sur « Modifier » dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'alarme et supprimez-la, ou appuyez longuement sur l'alarme dans la liste des alarmes et supprimez-la.

Horloge mondiale

Utilisez l'appli Horloge pour vérifier l'heure locale dans différents fuseaux horaires.

1. Ouvrez Horloge et appuyez sur « Horloge mondiale ».
2. Appuyez sur « + » et entrez une ville, un pays ou une municipalité dans le champ de recherche.
3. Ajoutez l'heure locale de ce lieu à votre liste d'horloges mondiales.
4. Pour supprimer une horloge mondiale de la liste, appuyez sur « Modifier » dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'horloge mondiale et appuyez sur « Supprimer », ou appuyez longuement sur l'horloge mondiale dans la liste et appuyez sur « Supprimer ».
5. Pour ajouter une horloge mondiale à votre écran d'accueil, appuyez longuement sur l'écran d'accueil, appuyez sur « Widgets », puis faites glisser l'horloge mondiale vers une position que vous désirez sur l'écran d'accueil.

Paramètres d'affichage de l'heure

Définissez le format d'horloge de 24 heures ou de 12 heures.

1. Ouvrez Horloge.
2. Appuyez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit et appuyez sur « Date et heure ».
3. Vous pouvez choisir entre le format 24 heures et le format 12 heures.

Utiliser la date et l'heure fournies par le réseau

1. Ouvrez Horloge.
2. Appuyez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit, appuyez sur « Date et heure », puis activez « Régler l'heure automatiquement » et « Régler automatiquement le fuseau horaire ». Votre téléphone va automatiquement calibrer l'heure et le fuseau horaire lorsqu'il est connecté à un réseau.

Heure et fuseau horaire personnalisés

1. Ouvrez Horloge.
2. Appuyez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit et appuyez sur « Date et heure ».
3. Désactivez la fonction « Régler l'heure automatiquement » et « Régler automatiquement le fuseau horaire », puis modifiez manuellement le fuseau horaire et l'heure.

Régler la Double horloge

1. Ouvrez Horloge et appuyez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit.
2. Appuyez sur « Date et heure » et activez « Double horloge ».
3. Lorsque vous êtes à l'étranger, l'écran de verrouillage ou le widget de l'horloge affiche l'heure dans deux zones différentes.

Où trouver la Double horloge

1. Ouvrez Horloge et appuyez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit.
2. Appuyez sur « Date et heure - Double horloge - Affichage de la double horloge activé », et choisissez l'écran de verrouillage et le widget d'horloge.

Utiliser le chronomètre

1. Ouvrez Horloge et appuyez sur « Chronomètre ». Appuyez sur le bouton Démarrer en bas pour lancer un chronomètre. Vous pouvez ouvrir d'autres applis en même temps, et le chronomètre continuera à fonctionner.

2. Pour enregistrer des tours de piste ou des temps intermédiaires, appuyez sur l'icône du drapeau dans le coin inférieur droit.
3. Pour arrêter le chronomètre, appuyez sur le bouton Arrêter. Pour effacer les enregistrements, appuyez sur l'icône de Réinitialisation dans le coin inférieur gauche.

Utiliser Minuteur

Utilisez Minuteur dans l'appli Horloge pour définir un compte à rebours pour plusieurs événements, ce qui vous permet de mieux gérer le temps.

1. Définissez une durée du compte à rebours et appuyez sur le bouton Démarrer.
2. Pour mettre le compte à rebours en pause, appuyez sur le bouton Pause. Pour quitter le compte à rebours, appuyez sur l'icône de Réinitialisation.

Minuteurs préréglés

- Minuteurs préréglés du système

Le système dispose de trois minuteurs préréglés : Se brosser les dents, Masque facial et Faire bouillir des œufs. Sélectionnez et appuyez sur un minuteur pour le démarrer.

- Minuteurs personnalisés

Vous pouvez configurer un compte à rebours personnalisé selon vos besoins. Appuyez sur le bouton Ajouter. Par exemple, ajoutez un minuteur intitulé « Étude » avec un compte à rebours de 20 minutes, puis appuyez sur « Enregistrer ».

Pour supprimer un minuteur non désiré, appuyez sur « Modifier » dans le coin supérieur droit ou appuyez longuement sur le minuteur pour passer en mode modification.

Commencez votre journée confortablement avec Ajustable en fonction de la météo

La fonction Weather adaptative (Ajustable en fonction de la météo) est une fonctionnalité sonore conviviale de ColorOS soigneusement conçue par OPPO. Elle modifie le son de votre alarme de façon dynamique en fonction des conditions météorologiques, afin que vous puissiez vous réveiller chaque jour de bonne humeur, prêt pour la journée à venir.

Chemin d'accès : Ouvrez une alarme, appuyez sur « Sonnerie et vibration » et choisissez « Ajustable en fonction de la météo ».

Consulter la météo

Utilisez l'appli Météo pour consulter la météo dans différentes villes en temps réel.

Autoriser Météo à accéder à votre localisation

Météo nécessite l'accès à votre localisation pour vous fournir des services météo précis.

- Allez dans « Paramètres - Confidentialité - Autorisations - Gestionnaire d'autorisations ».
- Appuyez sur « Localisation », sélectionnez l'appli Météo, puis choisissez « Autoriser seulement pendant l'utilisation de l'appli ».

Consulter la météo et les prévisions actuelles

Utilisez l'appli Météo pour consulter la météo et les prévisions météorologiques actuelles pour l'endroit où vous vous trouvez ou dans les autres villes.

- Lorsque vous ouvrez l'appli Météo, les détails de la météo de votre emplacement actuel s'affichent.
- Pour consulter les prévisions horaires de la journée en cours, faites défiler la page vers le bas, puis balayez vers la gauche ou la droite.
- Pour voir la qualité de l'air, la visibilité, l'indice UV, l'humidité et bien d'autres choses encore, faites défiler l'écran jusqu'en bas.
- Appuyez sur « Prévisions météo à 15 jours » pour afficher plus d'informations météo sur une page Web.

Consulter la météo dans d'autres villes

Consulter la météo dans d'autres villes pour mieux gérer votre voyage.

- Ouvrez l'appli Météo et appuyez sur l'icône du bâtiment dans le coin supérieur droit pour accéder à la page « Gérer les villes ».
- Saisissez le nom de la ville que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur la ville.
- Balayez vers la gauche ou la droite sur l'écran Météo pour consulter la météo d'une autre ville.
- Pour supprimer une ville de votre liste météo, allez dans « Gérer les villes », appuyez sur « Modifier » dans le coin supérieur droit, sélectionnez la ville, puis appuyez sur « Supprimer ».

Utiliser Calculatrice pour effectuer des calculs

Utiliser Calculatrice pour effectuer des calculs

Dans l'appli Calculatrice, vous pouvez additionner, soustraire, multiplier et diviser. Vous pouvez également l'utiliser pour les fonctions exponentielles, logarithmiques et trigonométriques, ainsi que pour les conversions du taux de change en temps réel, de la longueur, de la surface, du volume, de la vitesse, du poids, de la température, de la puissance, de la pression et d'autres unités.

Calculs de base

- Ouvrez l'appli Calculatrice pour effectuer des calculs de base tels que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.
- Pour réinitialiser l'affichage, appuyez sur la touche Effacer (C).
- Pour afficher l'historique des calculs, appuyez sur « Enregistrements » dans le coin supérieur droit.

Utiliser la calculatrice scientifique

Appuyez sur le bouton Calculatrice scientifique dans le coin supérieur droit.

Calculer les taux de change en temps réel

Utilisez la fonctionnalité de conversion de devises pour convertir facilement entre plusieurs devises sur la base des dernières données de taux de change de Webull.

Vous pouvez appuyer longuement sur le résultat de la conversion pour le copier dans le presse-papiers.

Plus de conversions d'unités

Vous pouvez également convertir des unités telles que la longueur, la surface, le volume, la vitesse, le poids, la température, la puissance et la pression.

Entrer en mode petite fenêtre

En mode petite fenêtre, vous pouvez afficher les valeurs calculées pendant l'utilisation d'une autre appli (comme WeChat) sans avoir besoin de basculer entre les applis. Appuyez sur le bouton dans le coin supérieur gauche, et la calculatrice s'affiche dans une petite fenêtre flottante. Vous pouvez ajuster sa visibilité comme vous le souhaitez.

Utiliser Boussole pour trouver votre chemin

L'appli Boussole indique votre localisation actuelle, la direction vers laquelle pointe votre téléphone, la latitude et la longitude.

Autoriser Boussole à accéder à votre localisation

Boussole a besoin d'accéder à votre localisation pour fonctionner correctement.

- Allez dans « Paramètres - Confidentialité - Autorisations - Gestionnaire d'autorisations - Localisation ».
- Sélectionnez l'appli Boussole, puis choisissez « Autoriser seulement pendant l'utilisation de l'appli ».

Calibrer Boussole

Calibrez l'appli Boussole avant de l'utiliser pour la première fois. Éloignez-vous des sources d'interférence et réglez votre téléphone.

Se repérer

Utilisez Boussole pour vous aider à vous orienter.

- Tenez votre téléphone à plat.
- La direction vers laquelle pointe votre téléphone est indiquée sous la boussole.
- Vos coordonnées de latitude et de longitude sont affichées en bas de l'écran.

Utiliser les fonctionnalités de l'appli Téléphone

Pour passer un appel dans l'appli Téléphone, composez le numéro sur le clavier, appuyez sur un appel favori ou récent, ou choisissez un contact dans votre liste de Contacts.


Composer un numéro

Composez un numéro sur le clavier pour passer un appel.

- Ouvrez l'appli Téléphone et entrez le numéro à l'aide du clavier.
- Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche Supprimer.
- Appuyez sur la barre de saisie au-dessus du clavier, appuyez sur « Coller » pour coller un numéro, puis appuyez sur le bouton de numérotation pour appeler ce numéro.
- Si vous utilisez deux cartes SIM, appuyez sur le bouton de numérotation pour afficher le numéro que vous voulez utiliser.

Rappeler le numéro d'un appel récent

Pour afficher les appels récents et rappeler un numéro :

- Ouvrez Téléphone et appuyez sur un numéro à rappeler.
- Appuyez sur  à côté d'un numéro pour afficher plus de détails sur l'appel.

Ajouter un favori

Ouvrez Téléphone, appuyez sur « Contacts », appuyez sur un contact dans la liste, puis appuyez sur le bouton étoile.

Supprimer un contact des favoris

Ouvrez Téléphone, appuyez sur « Contacts », appuyez sur un contact dans la liste, puis appuyez sur le bouton étoile pour le supprimer.

Gérer les appels entrants

Vous pouvez répondre, mettre sous silencieux ou refuser un appel entrant ou répondre par du texte.

Répondre à un appel

Vous pouvez répondre à un appel manuellement ou automatiquement.

- Appuyez sur le bouton de réponse pour répondre à l'appel. Si vous êtes à l'écran de verrouillage, faites glisser le bouton pour répondre à l'appel.
- Vous pouvez également activer la réponse automatique aux appels lorsque des périphériques Bluetooth tels que des écouteurs sont connectés. Ouvrez le numéroteur, appuyez sur « Paramètres - décrocher/Raccrocher les appels », activez « Réponse automatique aux appels lorsque des périphériques audio externes sont connectés », et définissez une durée d'attente jusqu'à la réponse automatique à un appel.

Rendre un appel silencieux

Si vous ne voulez pas être dérangé par un appel entrant, appuyez sur le bouton de réduction du volume pour le rendre silencieux.

Bloquer les appels

- Ouvrez Téléphone, appuyez sur un contact, appuyez sur le bouton des paramètres et choisissez « Bloquer des numéros » pour l'ajouter dans la liste de blocage.
- Les appels, les appels vidéo et les SMS du contact seront bloqués.




Répondre par un message

Lorsque vous refusez un appel, vous pouvez répondre par un message. Ouvrez le numéroteur, choisissez « Paramètres - Réponses rapides », puis appuyez sur une réponse rapide ou saisissez votre propre réponse.

Pendant un appel


Régler le son

Effectuer l'une des actions suivantes :

- Régler le volume : Appuyez sur les boutons de volume latéraux pour augmenter ou diminuer le volume.
- Couper le son : Appuyez sur .
- Mettre l'appel en attente : Appuyez sur .
- Parler en mode mains libres : Appuyez sur  pour passer en mode Haut-parleur.

Utiliser une autre appli pendant un appel

Procédez comme suit :

- Allez dans l'écran d'accueil et ouvrez l'appli que vous voulez utiliser.
- Pour revenir à l'appel, appuyez sur  en haut de l'écran.

Régler les sonneries et les vibrations

Réglez le volume de la sonnerie, ou utilisez les vibrations et désactivez la sonnerie selon vos besoins. Vous pouvez également définir la sonnerie par défaut ou attribuer des sonneries distinctes à certains contacts.

Activer ou désactiver la sonnerie

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie ou désactiver la sonnerie.

Appuyez sur n'importe quel bouton de volume latéral et une barre de volume s'affiche à gauche de l'écran d'accueil. Appuyez sur l'icône de la sonnerie pour la désactiver et utiliser les vibrations.

Modifier les sonneries et vibrations de rappel

Modifier les sonneries et vibrations de rappel au besoin.


- Allez dans « Paramètres - Son et vibration ».
- Activez ou désactivez « Vibrer en mode sonnerie » et « Vibrer en mode silencieux ».
- Appuyez sur « Sonnerie » pour définir la sonnerie par défaut. Vous pouvez choisir parmi les sonneries du système, les sonneries en ligne ou vos fichiers audio.

Utiliser l'appli Messages

Envoyer et recevoir des SMS

Commencer une conversation

L'appli Messages vous permet de parler à une ou plusieurs contacts.

- Ouvrez Messages et appuyez sur « Démarrer la discussion » dans le coin inférieur droit.
- Entrez un ou plusieurs numéros de téléphone dans la barre du destinataire, ou appuyez sur  et choisissez un ou plusieurs numéros de vos appels récents, vos groupes ou votre liste de Contacts.
- Appuyez sur la zone de texte, saisissez votre message, puis appuyez sur le bouton Envoyer pour envoyer le message.
- Si le message a été envoyé avec succès, le texte « Envoyé » apparaît sous la bulle du message.
- Si vous appuyez deux fois sur une bulle de message, le texte sera plus grand.

Rechercher un message

Les messages envoyés et reçus sont automatiquement enregistrés dans votre liste de Messages, que vous pouvez consulter à tout moment.

- Dans la liste de Messages, appuyez sur le nom d'un contact pour afficher l'historique de vos conversations.
- S'il y a trop de messages dans la liste, vous pouvez saisir des mots-clés (tels que le nom d'un contact ou le contenu d'un message) dans le champ de recherche pour rechercher un message spécifique.

Envoyer des photos, des vidéos et des messages audio

Dans l'appli Messages, vous pouvez envoyer des photos, des vidéos et des messages audio en utilisant les services SMS et MMS.

Envoyer une photo

1. Appuyez sur le bouton appareil photo et photo situé à gauche de la zone de saisie et choisissez une photo dans Photos.
2. Appuyez sur le Bouton de l'obturateur pour prendre une photo et la modifier.
3. Appuyez sur la photo dans le champ de saisie pour l'afficher ou la supprimer.
4. Appuyez sur le bouton Envoyer pour envoyer la photo.

Envoyer une vidéo

1. Appuyez sur le bouton appareil photo et photo situé à gauche de la zone de saisie.
2. Choisissez une vidéo stockée sur le téléphone ou utilisez l'appareil photo pour enregistrer une vidéo.
3. Appuyez sur la vidéo dans le champ de saisie pour la lire ou la supprimer.
4. Appuyez sur le bouton Envoyer pour envoyer la vidéo.

Envoyer un message sonore


1. Appuyez longuement sur le bouton du microphone pour enregistrer le message sonore.
2. Relâchez le bouton du microphone pour arrêter l'enregistrement.
3. Appuyez sur l'icône audio dans le champ de saisie pour le lire ou le supprimer.
4. Appuyez sur le bouton Envoyer pour envoyer le message sonore.

Consulter des photos, des vidéos et des messages audio

- Les vidéos, photos et messages audio peuvent être consultés directement dans Messages.

Envoyer une carte de visite

Utilisez Messages pour partager des cartes de visite avec d'autres personnes.

- Appuyez sur + à gauche du champ de saisie et appuyez sur .
- Pour envoyer le contact, choisissez le contact dans votre liste de Contacts, ajoutez-le dans le champ de saisie, puis appuyez sur le bouton Envoyer.

Supprimer et bloquer des messages

Supprimer des messages

Dans l'appli Messages, vous pouvez supprimer des messages un par un ou par groupes.

- Pour supprimer un seul message dans une conversation, appuyez longuement sur la bulle de message et appuyez sur « Supprimer ».
- Pour supprimer des messages par groupe, appuyez longuement sur un message et choisissez les messages que vous voulez supprimer, puis appuyez sur le bouton Supprimer.

Supprimer une conversation

Pour supprimer la conversation avec un contact :

- Trouvez la conversation dans votre liste de Messages.
- Appuyez longuement sur la conversation et appuyez sur « Supprimer ».

Bloquer des messages

Réglez les paramètres du système pour bloquer et filtrer les messages indésirables.

- Ouvrez Messages et appuyez sur le bouton situé dans le coin supérieur droit - Spam et bloqué - Contacts bloqués.
- Activez « Bloquer les appels des appelants non identifiés » pour bloquer tous les messages provenant de numéros inconnus.

Utiliser Mes fichiers pour gérer les fichiers

Mes fichiers vous permet de trouver efficacement et facilement les fichiers dont vous avez besoin sur votre téléphone.

Trier et afficher rapidement les fichiers

Mes fichiers détecte et classe automatiquement les fichiers dans des catégories telles que les fichiers audio, les vidéos, les photos, les documents, les fichiers APK, les fichiers du cloud drive, les fichiers QQ et les fichiers WeChat.

Vous pouvez accéder rapidement à ces catégories à partir de la page d'accueil pour gérer les fichiers de manière simple et facile. Par exemple, toutes les images sont affichées de la même manière que dans l'appli Photos. L'onglet « Récents » montre les fichiers ajoutés au cours des 30 derniers jours par ordre chronologique.

Gérer les dossiers

Ouvrez Mes fichiers et appuyez sur « Stockage de l'appareil » pour gérer les fichiers dans des dossiers hiérarchiques.

Définir un fichier comme privé

Les fichiers privés ne seront pas affichés dans Mes fichiers et ne peuvent être consultés que dans Coffre-fort.

Pour définir un fichier comme privé, appuyez longuement sur le fichier, appuyez sur « Plus » et choisissez « Définir comme privé ».

Pour accéder à Coffre-fort, appuyez longuement sur l'onglet « Récents » ou « Fichiers » à la page d'accueil. Vous pouvez ajouter un raccourci du Coffre-fort à l'écran d'accueil pour y accéder facilement par la suite.

Avant d'utiliser Coffre-fort, vous devez définir un mot de passe de confidentialité.

Allez dans « Paramètres - Mot de passe et sécurité - Mot de passe de confidentialité », et configurez un mot de passe de confidentialité et des questions de sécurité.

Imprimer des fichiers depuis votre téléphone

Est-il possible d'imprimer des photos et des documents sans ordinateur ? Oui ! Vous pouvez utiliser votre téléphone.

Grâce au service d'impression sans fil ColorOS, vous pouvez connecter votre téléphone à une imprimante et imprimer facilement des feuilles de calcul, des listes de choses à faire et des photos personnelles.

1. Imprimer un document

- Assurez-vous que l'imprimante est certifiée Mopria et qu'elle est connectée au même réseau local que votre téléphone.
- Ouvrez Mes fichiers, ouvrez le document à imprimer, appuyez sur « Envoyer », puis choisissez « Imprimer ».

- Sélectionnez et connectez le téléphone à l'imprimante, ouvrez un aperçu du document et définissez les paramètres d'impression.
- Appuyez sur « Imprimer » pour imprimer le document.

2. Imprimer une photo

- Assurez-vous que l'imprimante est certifiée Mopria et qu'elle est connectée au même réseau local que votre téléphone.
- Ouvrez Photos, ouvrez la photo que vous voulez imprimer, appuyez sur « Envoyer », puis choisissez « Imprimer ».

- Ouvrez un aperçu de la photo et définissez les paramètres d'impression.
- Appuyez sur « Imprimer » pour imprimer la photo.

Note : Seuls les photos et les fichiers PDF peuvent être imprimés.

Protéger votre téléphone avec Gestionnaire de téléphone

Gestionnaire de téléphone est un centre de sécurité et d'optimisation qui fournit des outils utiles tels qu'Analyse antivirus, Nettoyer le stockage et Autorisations de confidentialité.

Analyser et optimiser votre système

Lorsque vous ouvrez Gestionnaire de téléphone, il détecte et évalue automatiquement la performance générale du système. Des facteurs tels que les fichiers indésirables, les risques de sécurité et la désactivation de l'optimisation de l'économie d'énergie entraîneront une mauvaise note.

Appuyez sur « Optimiser » pour optimiser rapidement le système.

Nettoyer le stockage

Appuyez sur « Nettoyer le stockage » pour accéder rapidement à la page de nettoyage du stockage. Vous pouvez également accéder à la page via « Paramètres - À propos du téléphone - Stockage - Nettoyer ».

Sur cette page, vous pouvez appuyer pour nettoyer les caches d'applis, les caches publicitaires, les fichiers APK inutiles et les fichiers résiduels de désinstallation en toute confiance. Le système classe ces fichiers comme des « fichiers inutiles à nettoyer en sécurité » grâce à une analyse automatique du type de fichier.

Analyse antivirus

Appuyez sur « Analyse antivirus ». Le système analyse automatiquement les virus et les logiciels malveillants sur votre téléphone. Si un virus ou un logiciel malveillant est détecté, appuyez sur le bouton de la page pour le supprimer.

Pour changer le moteur d'analyse antivirus, ouvrez Gestionnaire de téléphone, appuyez sur l'icône Paramètres dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur « Moteur d'analyse antivirus ».

Protection des paiements

Appuyez sur « Outils - Protection des paiements ». Le système analyse automatiquement l'environnement de paiement actuel pour vérifier si le système a été mis à jour avec les derniers correctifs de sécurité, si la connexion réseau actuelle est fiable et s'il existe des applis malveillantes. Assurez-vous de payer ou de gérer vos biens personnels dans un environnement de paiement sécurisé.

Gérer les applis protégées

Pour activer la protection des paiements pour une appli de paiement, bancaire ou financière, allez dans « Protection des paiements » et activez le commutateur pour l'appli en question. Le système empêchera les applis tierces de détecter le statut de l'appli afin de préserver la confidentialité de votre processus de paiement et la sécurité de vos biens personnels.

Diagnostic

L'outil de Diagnostic fonctionne comme le centre de sécurité de votre téléphone pour détecter les risques de sécurité potentiels ainsi que les défaillances logicielles et matérielles.

Lancer un diagnostic

- Appuyez sur « Diagnostic », sélectionnez les éléments, puis appuyez sur « Faire un diagnostic ».
- Pendant le diagnostic, vous pouvez choisir d'ignorer certains éléments.
- Une fois le diagnostic terminé, un rapport de diagnostic sera généré sur la fonctionnalité actuelle du matériel et du logiciel du téléphone.

Consulter les anciens rapports de diagnostic

Appuyez sur « Enregistrer » pour afficher les rapports de diagnostic précédents.

Utiliser Theme Store pour personnaliser votre téléphone

L'appli Theme Store vous permet de télécharger et modifier des thèmes, des fonds d'écran, des sonneries, des polices de caractères, etc. pour personnaliser votre téléphone.

Télécharger des ressources

Saisissez un nom de ressource dans le champ de recherche supérieur pour rechercher la ressource, ou appuyez sur l'onglet « Thèmes », « Polices », « Fonds d'écran » ou « Sonneries » pour afficher et télécharger les ressources de cette catégorie.

Changer de thème

Ouvrez Theme Store et appuyez sur « Moi - Mes ressources » pour afficher vos thèmes. Les thèmes comprennent les thèmes du système et les thèmes téléchargés à partir de Theme Store. Un thème contient plusieurs éléments tels que l'écran de verrouillage, les interfaces utilisateur, le fond d'écran de l'écran d'accueil et les icônes. L'application d'un nouveau thème modifie tous ces éléments par défaut.

Modifier le fond d'écran

Ouvrez Theme Store et appuyez sur « Moi - Mes ressources » pour afficher vos fonds d'écran. Les fonds d'écran comprennent les fonds d'écran du système et les fonds d'écran téléchargés à partir de Theme Store. Appuyez sur « Appliquer » pour utiliser un fond d'écran. Vous pouvez l'utiliser comme fond d'écran de l'écran d'accueil, fond d'écran de l'écran de verrouillage, ou les deux.

Vous pouvez également utiliser une photo de l'album Photos comme fond d'écran. Ouvrez Photos ou Mes fichiers, ouvrez la photo, puis appuyez sur « Plus - Définir comme fond d'écran ».

Changer la police

Ouvrez Theme Store et appuyez sur « Moi - Mes ressources » pour afficher vos polices. ColorOS propose une police par défaut. Vous pouvez également télécharger d'autres polices à partir de la page Polices.

Appuyez sur « Catégories » et recherchez une police par type, couleur, format, style ou langue.

Téléchargez la police de votre choix, allez dans « Mes ressources », et appuyez sur « Appliquer » pour utiliser la police.

Changer la sonnerie

Ouvrez Theme Store et appuyez sur « Sonneries ». Téléchargez la sonnerie de votre choix et définissez-la comme sonnerie d'appel, sonnerie de message, son d'alerte de calendrier ou son de notification.

Gérer les ressources


Pour supprimer des ressources :

- Allez dans « Mes ressources » et appuyez sur l'icône de modification dans le coin supérieur droit.
- Sélectionnez les ressources que vous souhaitez supprimer (les ressources du système ne peuvent pas être supprimées).
- Appuyez sur « Supprimer ».

Utiliser Enregistreur pour vous faciliter le travail et la vie

L'appli Enregistreur du système ColorOS (dans le dossier « Outils » de l'écran d'accueil par défaut) vous permet d'utiliser les microphones intégrés du téléphone pour enregistrer des conversations quotidiennes, des conférences, des idées musicales, des appels, etc.

Effectuer un enregistrement standard

Ouvrez Enregistreur et appuyez sur le bouton rouge pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez utiliser une autre appli pendant l'enregistrement, et l'enregistrement se poursuivra en arrière-plan. Pour retourner à Enregistreur, appuyez sur  en haut de l'écran, ou balayez vers le bas pour ouvrir le tiroir de notifications et appuyez sur la tâche d'enregistrement en cours.

Enregistrer une conférence/interview

Utilisez le mode d'enregistrement Conférence ou Interview pour enregistrer une conférence ou une interview. Ces modes ont été optimisés en fonction des scénarios d'utilisation pour assurer de meilleurs résultats d'enregistrement.

- Enregistrement de conférence : Ce mode est adapté pour l'enregistrement de conférences réunissant plusieurs personnes, avec un enregistrement vocal amélioré pour des paroles qui ressortent plus clairement.
- Enregistrement d'interview : Ce mode convient pour l'enregistrement de dialogues entre deux personnes. Pour utiliser ce mode, pointez le haut et le bas du téléphone vers l'intervieweur et l'interviewé respectivement. Les microphones situés aux deux extrémités seront utilisés pour enregistrer la conversation.

Gérer les enregistrements

- Les fichiers d'enregistrement sont listés sur la page d'accueil d'Enregistreur. Ils sont nommés par défaut selon le format « mode + numéro ».
- Appuyez longuement sur un fichier d'enregistrement pour le partager, le renommer ou le définir comme sonnerie.

Marquer un enregistrement

- Appuyez sur le nom d'un fichier d'enregistrement pour accéder à la page de lecture qui comprend une barre de progression et une forme d'onde.
- Appuyez sur l'icône du drapeau pour marquer un point temporel important.
- Les repères sont nommés par défaut selon le format « repère + numéro ». Pour renommer un repère, appuyez sur l'icône située à droite du repère.

Utilisez la capture vidéo de l'écran pour capturer des moments merveilleux

La fonctionnalité de capture vidéo de l'écran vous permet d'enregistrer les activités de l'écran et les moments forts d'une partie de jeu vidéo pour les partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre en pause ou reprendre une capture vidéo de l'écran à tout moment.

Lancer la capture vidéo de l'écran à partir de Paramètres rapides

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir Paramètres rapides.
2. Appuyez sur « Capture vidéo de l'écran », puis appuyez sur le bouton rouge pour commencer l'enregistrement.

Lancer la capture vidéo de l'écran à partir de Barre latérale intelligente

La fonctionnalité de capture vidéo de l'écran est également disponible dans Barre latérale intelligente.

1. Allez dans « Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Barre latérale intelligente », puis activez « Barre latérale intelligente ».
2. Balayez l'écran pour ouvrir la Barre latérale intelligente, et appuyez sur « Capture vidéo de l'écran » pour commencer l'enregistrement.

Modifier vos paramètres de capture vidéo de l'écran

Réglez les paramètres de capture vidéo de l'écran en fonction de vos besoins comme suit.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Capture vidéo de l'écran.

Capter le son du microphone pendant la capture vidéo de l'écran

ColorOS vous permet de capturer du son tout en faisant une capture vidéo de l'écran. Si vous souhaitez ajouter une audio-description à une vidéo de capture vidéo de l'écran, activez l'option « Enregistrer le son du microphone » avant la capture vidéo. Votre voix sera enregistrée dans la vidéo de capture vidéo de l'écran.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Capture vidéo de l'écran - Enregistrer le son du microphone.

Régler la définition de la capture vidéo de l'écran

Avant la capture vidéo, modifiez la définition de la capture vidéo de l'écran au besoin.

Plus la définition est haute, plus l'image est nette et plus la taille du fichier est grande. Une résolution inférieure se traduit par une qualité d'image inférieure, mais le fichier vidéo occupera moins d'espace de stockage et il sera possible d'enregistrer une plus longue période de temps. Le post-traitement sera plus facile.

Trois options de définition sont disponibles :

- Haute (1080p à 16 Mbps)
- Moyenne (720p à 8 Mbps)
- Faible (480p à 4 Mbps)

Vous pouvez également personnaliser la définition et le débit binaire de la capture vidéo de l'écran en fonction de vos besoins.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Capture vidéo de l'écran - Définition.

* La définition la plus élevée peut varier selon les téléphones.

Utiliser l'appareil photo avant pendant la capture vidéo de l'écran

Si vous voulez capturer une vidéo à l'aide de l'appareil photo avant pendant la capture vidéo de l'écran, allez dans les paramètres de capture vidéo de l'écran et activez « Enregistrer la vidéo avec l'appareil photo avant ».

Chemin d'accès : Capture vidéo de l'écran - Enregistrer la vidéo avec l'appareil photo avant

Enregistrer les appuis de l'écran

Pour enregistrer vos actions sur l'écran, allez dans les paramètres de capture vidéo de l'écran et activez « Afficher les pressions sur l'écran ».

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres du système - Capture vidéo de l'écran - Afficher les pressions sur l'écran.

Utiliser Clone Phone pour transférer facilement des données

Lorsque vous remplacez votre téléphone, utilisez Clone Phone pour transférer facilement toutes les données (y compris les paramètres, les photos, les contacts et les applis) de votre ancien téléphone vers votre nouveau téléphone, afin que vous puissiez bénéficier de la même expérience sur votre nouveau téléphone sans passer par le fastidieux processus de configuration.

Transférer les données depuis un téléphone Android

Installez Clone Phone d'OPPO sur les deux appareils et assurez-vous que la batterie des téléphones est suffisamment chargée. Vous pouvez télécharger OPPO Clone Phone sur <https://i.clonephone.coloros.com/download>.

- Appuyez sur « Voici le nouvel appareil » sur le nouveau téléphone et « Voici l'ancien appareil » sur l'ancien téléphone. Utilisez l'ancien téléphone pour scanner le code QR sur le nouveau téléphone afin de connecter les téléphones.
- Sélectionnez les données à transférer et attendez que le transfert soit terminé.

Transférer les données depuis un iPhone

Ouvrez Clone Phone sur votre nouveau téléphone OPPO, appuyez sur « iPhone », puis connectez-vous à votre compte iCloud pour transférer les données que vous voulez.

Définir la méthode de saisie

Le texte joue un rôle important dans l'enregistrement et l'échange d'informations. Une méthode de saisie facile à utiliser peut vous aider à saisir plus efficacement.

Sélectionner un clavier et une méthode de saisie

Modifier la méthode de saisie par défaut

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Clavier et méthode de saisie » pour modifier la méthode de saisie par défaut.

Utiliser le clavier sécurisé pour les mots de passe


Activez l'option « Clavier sécurisé pour les mots de passe ». Lorsque vous saisissez un mot de passe, le clavier de sécurité s'active automatiquement pour protéger la sécurité de vos données.

Utiliser le clavier pour saisir du texte

Dans toute appli qui permet la saisie de texte, appuyez sur le champ de texte pour ouvrir le clavier et saisir.

Utiliser OPPO Share pour transférer rapidement des fichiers sans utiliser de données

OPPO Share offre un moyen simple de transférer les fichiers du téléphone. Vous pouvez l'utiliser pour partager rapidement des fichiers avec d'autres téléphones OPPO à proximité sans utiliser les données mobiles.

- Sur le téléphone cible, appuyez sur  dans Paramètres rapides pour activer OPPO Share.
- Ouvrez le fichier que vous souhaitez partager, puis appuyez sur la photo de profil du destinataire dans « OPPO Share ».

Pour utiliser OPPO Share, vous devez activer le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone ; sinon, votre téléphone les activera automatiquement lorsque OPPO Share sera activé.

Utiliser le mode Accessibilité

Les fonctionnalités d'accessibilité sont fournies pour aider tous nos utilisateurs à profiter de leur téléphone OPPO.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité.

TalkBack

TalkBack lit à haute voix ce qui s'affiche à l'écran, ce qui vous permet d'utiliser le téléphone même si vous ne pouvez pas voir l'écran.

Activer TalkBack

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Vision - TalkBack », puis activez le commutateur.

Configurer TalkBack

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Vision - TalkBack », puis appuyez sur l'icône des Paramètres dans le coin supérieur droit pour accéder à la page des paramètres.

Ajustez les paramètres tels que la voix, les autres retours d'expérience, la navigation, les gestes et les raccourcis en fonction de vos besoins.

Utiliser TalkBack

Procédez comme suit :

- Balayez vers la droite ou vers la gauche pour passer d'un élément à l'autre.
- Appuyez deux fois sur un élément pour l'activer.
- Balayez avec deux doigts pour faire défiler.

Désactiver TalkBack

Pour désactiver TalkBack :

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Vision - TalkBack ».

Appuyez pour sélectionner le commutateur, puis appuyez deux fois sur le commutateur. Appuyez sur « Fermer » dans la boîte de dialogue, puis appuyez deux fois sur « Fermer ».

Menu Accessibilité

Menu Accessibilité offre un grand menu à l'écran pour le contrôle du téléphone, afin que vous puissiez trouver facilement et rapidement les interfaces utilisateur ou les fonctionnalités auxquelles vous voulez accéder.

Activer Menu Accessibilité

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Général - Menu Accessibilité », puis activez le commutateur.

Pour ouvrir le Menu Accessibilité, appuyez sur l'icône dans le coin Inférieur droit.

Désactiver Menu Accessibilité

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Général - Menu Accessibilité », puis désactivez le commutateur.

Note : Vous pouvez appuyer longuement sur l'icône dans le coin inférieur droit pour basculer entre le Menu Accessibilité et Sélectionner pour parler.

Sélectionner pour parler

Sélectionner pour parler vous permet d'appuyer sur un contenu spécifique à l'écran pour l'entendre lu à haute voix.

Activer Sélectionner pour parler

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Vision - Sélectionner pour parler », puis activez le commutateur.

Pour utiliser Sélectionner pour parler, appuyez sur l'icône dans le coin Inférieur droit.

Configurer Sélectionner pour parler

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Vision - Sélectionner pour parler », puis appuyez sur l'icône des Paramètres dans le coin supérieur droit pour accéder à la page des Paramètres.

Ajustez les paramètres tels que la lecture en arrière-plan et la lecture du texte de l'image en fonction de vos besoins.

Utiliser Sélectionner pour parler

Procédez comme suit :

- Appuyez sur un seul paragraphe de texte.
- Appuyez et faites glisser pour sélectionner plusieurs paragraphes.
- Appuyez sur le bouton Lecture pour entendre tout le contenu à l'écran.

Désactiver Sélectionner pour parler

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Vision - Sélectionner pour parler », puis désactivez le commutateur.

Note : Vous pouvez appuyer longuement sur l'icône dans le coin inférieur droit pour basculer entre le Menu Accessibilité et Sélectionner pour parler.

Accès aux commutateurs

Accès aux commutateurs vous aide à contrôler votre téléphone et votre tablette lorsque vous avez des difficultés à toucher l'écran ou à appuyer sur les boutons. Avec Accès aux commutateurs, vous pouvez utiliser un ou plusieurs commutateurs pour sélectionner le contenu, faire défiler les pages, saisir du texte, etc.

Activer Accès aux commutateurs

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Interaction - Accès aux commutateurs », puis activez le commutateur.

Configurer Accès aux commutateurs

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Interaction - Accès aux commutateurs », puis appuyez sur l'icône des Paramètres dans le coin supérieur droit pour accéder à la page des Paramètres.

Ajustez les paramètres tels que les commutateurs personnalisés, le balayage personnalisé, l'affichage et le son, et l'adaptation des commutateurs en fonction de vos besoins.

Désactiver Accès aux commutateurs

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Interaction - Accès aux commutateurs », puis désactivez le commutateur.

Paramètres personnalisés


Ajustez les paramètres de fonctionnalités telles que Cliquer lorsque le pointeur s'arrête, Appuyer sur le bouton d'alimentation pour raccrocher, et le retardement de l'Appui long pour répondre à vos habitudes d'utilisation.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité

Paramètres de la synthèse vocale

Pour personnaliser les paramètres de la synthèse vocale :

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Vision - Paramètres de la synthèse vocale ».

Appuyez sur  à droite de « Moteur préféré » pour télécharger et installer votre voix préférée.

Vous pouvez également modifier la langue (chinois ou anglais), la vitesse d'élocution et la hauteur tonale en fonction de vos habitudes.

Préférences pour les sous-titres

Vous pouvez régler les paramètres du son et du texte à l'écran pour une meilleure expérience utilisateur.

Chemin d'accès : Paramètres - Paramètres supplémentaires - Accessibilité - Écoute.

Utiliser Zen Mode pour rester concentré

Plongez-vous dans votre travail ou vos études sans distractions avec Zen Mode. En Zen Mode, votre téléphone diffuse des sons naturels apaisants et bloque les appels et les notifications pour vous aider à vous concentrer.

Accéder à Zen Mode

Ouvrez les Paramètres rapides et appuyez sur « Zen Mode ».

Définir une période de concentration

Au centre de l'écran, définissez une période de concentration de 1 à 120 minutes. Pendant cette période, toutes les applis seront désactivées et masquées, et tous les messages et notifications seront bloqués.

Choisir un son ambiant

Plusieurs options de son ambiant sont disponibles. Choisissez-en une pour vous aider à rester dans l'instant présent.

Choisir un thème

Vous pouvez glisser vers la gauche ou la droite pour passer d'un thème à l'autre, et choisir d'activer ou de désactiver le son du thème.

Trouver votre paix intérieure avec O Relax


O Relax est une appli qui vous aide à vous détendre, mieux dormir et rester concentré. De nombreuses fonctionnalités vous aideront à vous détendre, notamment des jeux relaxants, de la musique et des sons ambiants apaisants, ainsi que des vidéos et des images haute définition qui vous transporteront dans un endroit plus paisible.

Vous pouvez télécharger O Relax sur App Market.

écouter

Ouvrez O Relax, appuyez sur le menu dans le coin supérieur droit, puis choisissez « écouter » pour écouter des sons apaisants.

Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran pour choisir parmi différents types de sons apaisants, tels que les sons ambiants, de la musique et des bruits d'ambiance. Vous pouvez également

appuyer sur le bouton  pour créer vos propres sons apaisants en mélangeant différents bruits blancs. Des dizaines de sons (regroupés en catégories telles que nature, vie, villes et ASMR) vous sont proposés pour vous permettre de découvrir de nouvelles possibilités sonores.

se relaxer

Ouvrez O Relax, appuyez sur le menu dans le coin supérieur droit, puis choisissez « se relaxer » pour trouver une gamme de jeux relaxants qui vous permettent de faire disparaître le stress.

explorer

Voulez-vous explorer des villes à travers le monde sans votre passeport ? Ouvrez O Relax, appuyez sur le menu dans le coin supérieur droit, puis choisissez « explorer ».

- Appuyez sur « Monde extraterrestre » pour explorer un monde extraterrestre plein de mystères.

- Appuyez sur « Villes » pour écouter des sons recueillis dans des villes du monde entier, notamment Shenzhen, Shanghai, Pékin, Chengdu, Tokyo et Bangkok.

Utiliser le mode Simple pour rendre votre téléphone plus simple d'utilisation

Le mode Simple de ColorOS se traduit par une présentation plus concise de l'écran d'accueil, des icônes et des polices plus grandes, et une utilisation plus facile.

Chemin d'accès : Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Mode Simple.

Utiliser le mode Plusieurs utilisateurs pour partager votre téléphone en toute sécurité

Vos informations à caractère personnel ont été mélangées sur un appareil partagé ? Vous avez besoin d'un moyen plus facile de séparer votre travail et votre vie personnelle ? Vous voulez préserver votre vie privée lorsque vous prêtez votre téléphone ?

Le mode Plusieurs utilisateurs vous permet de créer plusieurs comptes. Chaque compte dispose d'un mot de passe indépendant et les données des différents comptes sont enregistrées séparément afin de préserver la vie privée de chacun.

1. Allez dans « Paramètres - Utilisateurs et comptes - Plusieurs utilisateurs ».
2. Appuyez sur « Ajouter » pour configurer un espace privé. Installez des applis et définissez des fonds d'écran qui sont uniques pour cet espace.
3. Appuyez sur « Propriétaire » ou « Invité » pour passer rapidement à l'espace correspondant.

Faire une copie de sauvegarde des données de votre téléphone et protéger vos données

Lorsque vous remplacez votre téléphone, les copies de sauvegardes peuvent vous aider à configurer rapidement votre nouveau téléphone. Vous avez deux façons de sauvegarder les données de votre téléphone.

Sauvegarde locale

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Sauvegarder et migrer - Sauvegarde locale », puis sélectionnez les données que vous voulez sauvegarder, y compris :

1. Contacts
2. Messages
3. Journaux d'appels

4. Paramètres de préférence

5. Applis (à l'exception de leurs données)

Appuyez sur « Démarrer ». Les données que vous sélectionnez seront sauvegardées dans le stockage de votre téléphone (chemin d'accès : stockage/Sauvegarde). Ce processus prendra un certain temps. Pendant ce processus, ne redémarrez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pour éviter toute perte de données.

Note : toutes les données de sauvegarde locales seront effacées si vous effacez les données et mettez la partition en cache, effacez toutes les données ou restaurez les paramètres d'usine de votre téléphone. Il est conseillé de sauvegarder à l'avance les fichiers et les données sur un dispositif de stockage externe ou un PC.

Sauvegarder sur un PC

Connectez votre téléphone à un PC avec un câble de données. Appuyez sur « Transférer des fichiers » sur le téléphone. Sur le PC, ouvrez « Stockage interne partagé » et copiez le dossier « Sauvegarde » sur le PC.

Charger votre téléphone

Vous pouvez voir le niveau de la batterie dans la barre d'état. Lorsque votre téléphone est à court d'énergie, chargez la batterie.

Connectez votre téléphone à une prise de courant à l'aide du câble de charge et de l'adaptateur secteur fournis avec le téléphone. Vérifiez que l'icône de charge apparaît à côté de l'icône de la batterie pour vous assurer que votre téléphone est en cours de chargement. Appuyez sur l'écran de verrouillage pour afficher la progression de la recharge en temps réel.

Si la batterie de votre téléphone est extrêmement faible, l'écran peut être vide et vous ne pourrez pas allumer le téléphone. Dans ce cas, vous devez charger le téléphone pendant un certain temps avant de pouvoir l'utiliser.

Charge intelligente

Un nouvel algorithme d'ajustement de la charge améliore efficacement l'autonomie de la batterie.

Mode rapide

Chargement rapide : La période de charge à courant élevé est prolongée à mesure que le seuil de température maximale augmente.

Changement manuel : La limite supérieure de température est augmentée et la courbe de charge est optimisée pour augmenter le courant de charge pour le chargement rapide.

Mode basse température

Lorsque la température de la batterie est trop basse pour permettre la charge, le système ajuste la température du téléphone pour réchauffer la batterie afin qu'elle puisse se charger normalement.

En mode basse température, un message vous rappelle qu'il faut du temps pour que la batterie retrouve son état de charge.

Changement automatique

Sur la base d'un algorithme de scénario de charge, le système passe automatiquement en mode de chargement rapide et vous rappelle qu'en mode rapide, le téléphone se charge plus rapidement, mais la température du téléphone augmente. Vous pouvez fermer manuellement ce rappel.

Charge de nuit optimisée

Lors de la charge de nuit, la vitesse de charge est contrôlée pour protéger la batterie.



Photos et vidéos

Fonctions de base de l'appareil photo

Ajuster la luminosité

Ouvrez Appareil photo et appuyez sur l'écran pour faire la mise au point manuellement. Ensuite, appuyez longuement sur l'écran, et faites glisser vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.

Effectuer un zoom avant ou arrière

- Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant, et appuyez à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Appuyez longuement sur  pour faire apparaître le curseur de zoom, et faites glisser le curseur pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pincez l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Allez à la page des paramètres de l'appareil photo et définissez les boutons de volume comme boutons de zoom. Appuyez ensuite sur le bouton d'augmentation du volume pour effectuer un zoom avant et sur le bouton de réduction du volume pour effectuer un zoom arrière.

Verrouiller la mise au point et l'exposition


Il suffit d'appuyer longuement sur le sujet pour verrouiller la mise au point et l'exposition.

Utiliser le flash

Appuyez sur l'icône du flash pour régler le mode flash sur Désactivé, Activé, Auto ou Éclairage d'appoint. En mode Auto, l'appareil photo utilise automatiquement le flash en fonction des conditions de lumière ambiante. En mode Éclairage d'appoint, le flash reste allumé pour améliorer l'éclairage. Nous vous recommandons d'activer le flash lorsque vous prenez des photos la nuit ou dans des environnements faiblement éclairés.

Ajuster les modes de l'appareil photo

Vous pouvez modifier l'affichage et l'ordre des modes de votre appareil photo et ajouter d'autres modes couramment utilisés à la barre des modes pour faciliter l'utilisation de votre appareil photo.

Chemin d'accès : Ouvrez Appareil photo, appuyez sur Plus, puis appuyez sur .

Modifier ou partager une photo/vidéo

Après avoir pris une photo ou filmé une vidéo, vous pouvez la modifier ou la partager directement depuis Appareil photo sans avoir à ouvrir Photos.


Balayez vers le haut sur la miniature dans le coin inférieur gauche et appuyez sur l'icône de modification ou de partage.

Appuyez sur l'icône de modification pour accéder à la page d'annotation, où vous pouvez annoter la photo à l'aide de différents outils de dessin (tels que des pinceaux, des crayons, des lignes, des rectangles, des cercles et des flèches de différentes épaisseurs) et couleurs.

Appuyez sur l'icône de partage pour partager la photo avec des amis via OPPO Share, Twitter, Snapchat, TikTok ou e-mail, ou pour l'imprimer.

Prendre des photos en mode Portrait

Le mode Portrait vous permet de facilement réaliser des portraits au rendu naturel et de haute qualité en utilisant les appareils photo avant ou arrière. Vous pouvez également régler le niveau de bokeh.

Pour prendre un selfie en mode Portrait, ouvrez Appareil photo, choisissez le mode Portrait, passez à l'appareil photo avant, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur . Dans le selfie du mode Portrait, l'arrière-plan est flou pour que vous soyez le plus net possible.

Portrait à effet Bokeh

Utilisez Portrait à effet Bokeh pour réaliser de magnifiques portraits avec des effets bokeh et des scènes urbaines nocturnes bokeh d'appareil reflex numérique d'un simple appui.


Chemin d'accès : Appareil photo - Portrait - Styles (dans le coin supérieure gauche) - Portrait à effet Bokeh.

* Portrait à effet Bokeh est disponible uniquement sur certains téléphones OPPO.

Montrer votre plus beau visage

L'appareil photo ColorOS est doté d'une fonctionnalité améliorée de retouche des portraits, de sorte que vous n'avez plus besoin d'une appli de retouche photo tierce. D'une seule pression du doigt, vous pouvez retoucher les portraits avec des retouches qui correspondent aux tons de la peau, aux scènes et aux conditions de lumière. L'appareil photo ajuste également l'intensité des retouches pour rendre les tons de la peau naturels.

Retouche avec IA

La retouche des portraits est disponible pour les photos et vidéos. Appuyez sur « Retoucher »  pour utiliser Retouche avec IA et transformer vos portraits.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant :

Huit options de Retoucher avec IA sont disponibles : Grain de peau, Joues, Taille des yeux, Nez, Menton, Tête, Retouches et 3D.

Lorsque vous prenez une vidéo ou utilisez les appareils photo arrière :

Vous pouvez faire glisser le curseur de Retouche avec IA pour ajuster l'intensité dans une fourchette de 0 à 100 %.

Scanner de texte

Utiliser Scanner de texte pour prendre une photo

- Ouvrez Appareil photo, appuyez sur « Plus - Scanner de texte » et prenez une photo.
- Le scanner de texte corrige automatiquement les déformations de la photo et rend le texte plus net.

Optimiser une photo

- Ouvrez une photo et appuyez sur « T » dans le coin supérieur droit.
- Appuyez sur « Ajuster » et étirez la photo pour rendre le texte plus facile à lire.
- Appuyez sur « Améliorer » et appliquez des effets tels que Couleur, Noir et blanc et Contour pour rendre le texte plus net.

Utiliser le mode Nuit dans des conditions de faible luminosité

En mode Nuit, l'appareil photo prend plusieurs photos à différentes expositions en succession rapide pendant 4 à 5 secondes et utilise un algorithme pour fusionner plusieurs images afin de produire une photo avec une plage dynamique plus élevée et plus de détails.

Grâce au moteur AI Super Clear Engine d'OPPO, qui peut identifier 21 scènes indépendantes et jusqu'à 800 combinaisons de scènes, l'appareil photo peut identifier les scènes de prise de vue et reconstruire les couleurs de vos photos au niveau des pixels pour améliorer l'expressivité de votre photo.

En mode Portable, le mode Nuit fusionne 3 à 8 photos avec des expositions différentes pour produire une seule photo de nuit. Si vous utilisez un trépied, jusqu'à 17 photos avec des expositions différentes peuvent être fusionnées pour produire une photo de nuit de meilleure qualité.

Dans les situations de très faible luminosité, l'appareil photo active automatiquement le mode Nuit totale. Vous pouvez prendre des photos claires et de haute qualité à tout moment et en tout lieu. * Le mode Nuit totale est disponible uniquement sur certains modèles.


Note : lorsque vous prenez des photos en mode Nuit, gardez votre téléphone aussi stable que possible.


Chemin d'accès : Appareil photo - Mode Nuit.

Utiliser le mode Panorama pour prendre des photos grand angle

Le mode Panorama offre une vue extra large et vous permet de capturer des photos grand angle sans rien avoir à laisser de côté.

Prendre une photo panoramique à l'aide des appareils photo arrière

- Ouvrez Appareil photo et appuyez sur « Plus - PANO ».
- Il y aura une flèche et une ligne au milieu pour vous guider. Appuyez sur le bouton de l'obturateur  et déplacez lentement l'appareil photo dans la direction de la flèche. Essayez de garder la flèche sur la ligne. Lorsque vous avez terminé, appuyez à nouveau sur le bouton de


l'obturateur . L'appareil photo s'arrête automatiquement de prendre le panorama lorsque la flèche atteint la fin de la ligne.

- Appuyez sur la flèche pour changer sa direction.
- Pour capturer des immeubles de grande hauteur, vous pouvez faire pivoter le téléphone en orientation paysage et le déplacer lentement vers le haut.

Prendre un selfie panoramique à l'aide de l'appareil photo avant

Pour prendre un selfie en mode Panorama, déplacez progressivement l'appareil photo vers la gauche ou la droite.

Astuces pour la prise de photos panoramiques

- Vous pouvez déplacer l'appareil photo aussi loin que le permet le mode Panorama. Vous pouvez également arrêter le panorama à tout moment en appuyant sur le bouton de l'obturateur .
- Déplacez lentement l'appareil photo pour le laisser faire la mise au point et capturer une photo nette et claire avec tous les détails.
- Essayez de garder la flèche sur la ligne. Si vous tremblez trop, votre panorama aura des contours irréguliers.

HDR



La fonctionnalité de plage dynamique élevée (HDR) vous aide à restituer une large plage dynamique de luminosité pour rendre les photos plus claires et plus naturelles. Ouvrez Appareil photo, appuyez sur « HDR » et choisissez « Désactivé » ou « Auto ».

Prendre des selfies de groupe d'un geste

Vous pouvez utiliser un geste de la main pour prendre des selfies de groupe ou des selfies à distance. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton. Montrez juste votre paume.

Pour l'activer, allez dans les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur « Méthodes de prise de vue », et activez « Montrer la paume ». Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, un geste de la main s'affiche à l'écran pour vous guider. Montrez votre paume à l'appareil photo. L'appareil photo prend automatiquement une photo après 3 secondes.


Filmer des vidéos

Choisissez le mode Vidéo et appuyez sur le bouton de l'obturateur  pour commencer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur  pour arrêter l'enregistrement.

Par défaut, la vidéo est enregistrée à 30 images par seconde (fps). En fonction de votre modèle, vous pouvez choisir d'autres fréquences d'images et d'autres paramètres de résolution vidéo dans « Paramètres - Appareil photo - Enregistrement vidéo ». Des fréquences d'images plus rapides et des résolutions plus élevées se traduisent par des fichiers vidéo plus grands.


Vous pouvez choisir d'enregistrer des vidéos en 4K, 1080p ou 720p. * Ce mode est disponible uniquement sur certains modèles.

Chemin d'accès : Appareil photo - Vidéo.

Vous pouvez appuyer sur le bouton de l'obturateur  pour prendre une photo pendant l'enregistrement. Cela n'interrompt pas l'enregistrement vidéo.

Vidéo rehaut IA

Lors de l'enregistrement d'une vidéo en contre-jour ou d'une scène de nuit, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Vidéo rehaut IA pour améliorer la qualité de la vidéo avec une plus grande plage de contraste dynamique et des couleurs plus expressives.

Chemin d'accès : • Ouvrez Appareil photo, appuyez sur Vidéo, puis appuyez sur .

* Vidéo rehaut IA est disponible sur certains modèles uniquement.

Stabilité optimale pour réaliser des vidéos ultra-stables

Stabilité optimale combine matériel et logiciel pour aider les utilisateurs à réaliser des vidéos stables en toute simplicité. Lorsque la fonctionnalité Stabilité optimale est activée, vous pouvez facilement filmer des vidéos haute définition claires et fluides, que vous soyez en train de jouer avec des enfants, de faire du vélo en ville ou de pratiquer des sports extrêmes en pleine nature.

Chemin d'accès : Appareil photo - Vidéo - Stabilité optimale.

* Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles.

Vidéo avec effet bokeh

Désormais, vous pouvez aussi réaliser des vidéos avec effet bokeh. La fonctionnalité Vidéo avec effet bokeh vous permet de réaliser facilement des vidéos incroyables avec des sujets mis en évidence. Les appareils photo avant et arrière prennent en charge cette fonctionnalité.

La fonctionnalité Portrait à effet Bokeh vous permet d'ajouter des arrière-plans flous et un effet de halo lumineux semblable à celui de l'objectif à grande ouverture d'un appareil photo reflex numérique à vos vidéos en mode portrait d'une simple pression du doigt.

* Portrait à effet Bokeh est disponible uniquement sur certains téléphones OPPO.

Accéléré

Vous pouvez réaliser des vidéos en accéléré avec votre appareil photo. Dans ce mode, les vidéos que vous réalisez, qu'elles durent quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, sont raccourcies d'un facteur de 10.

Si vous souhaitez filmer des couchers de soleil, le trafic urbain, ou d'autres scènes en accéléré, veuillez poser votre téléphone dans un endroit stable et sûr.

Chemin d'accès : Appareil photo - Plus - Accéléré.

* Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur certains modèles.

Montage vidéo

Après avoir filmé une vidéo, vous pouvez utiliser les outils de montage vidéo intégrés à ColorOS pour monter la vidéo sur votre téléphone. Appuyez sur « Éditer » sous la vidéo pour accéder au mode de montage vidéo.

Découper

Faites glisser la barre de progression sous la vidéo pour supprimer les segments indésirables et raccourcir la vidéo.

Changer la vitesse de lecture

Cinq vitesses de lecture sont disponibles : 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x et 2x. Vous pouvez utiliser la vitesse 0,25x pour une lecture au ralenti ou 2x pour simuler un effet de vidéos en accéléré.

Thèmes et filtres

Vous disposez d'une variété de thèmes intégrés, y compris Rencontre, Soleil, Brume, Pique-nique, Bonbon, et plus encore. Choisissez le thème qui vous convient en fonction du contenu de votre vidéo.

Vous pouvez également sélectionner des filtres pour rendre vos vidéos plus professionnelles.

Ajouter de la musique

Ajoutez de la musique à vos vidéos pour leur donner de l'émotion. Vous avez un choix de morceaux de musique intégrés. Vous pouvez également appuyer sur « Musique locale » pour ajouter de la musique stockée sur votre téléphone.



Ajouter des effets spéciaux

ColorOS vous propose trois effets spéciaux (Scintillement, Astuces de soul, Magnifique) qui vous permettent de mettre en valeur les informations clés de vos vidéos.

- Scintillement : Effectuez un zoom avant sur la scène.
- Astuces de soul : Flash sur la scène.
- Magnifique : Effet d'apparence multiple.

Ajouter du texte

Vous pouvez ajouter du texte à votre vidéo en utilisant la génération rapide de sous-titres ou en ajoutant des remarques.


- Appuyez sur  et faites-le glisser jusqu'au moment où vous voulez qu'il apparaisse.
- Appuyez sur « Ajouter du texte » pour saisir le texte. Faites glisser le texte pour ajuster sa position.
- À la fin de la configuration, appuyez sur .



Filigrane

Après avoir appuyé sur « Ajouter un filigrane », le filigrane de la date actuelle s'affiche dans le coin inférieur gauche de la vidéo. Si la vidéo comporte des informations sur la localisation géographique, elles seront également affichées dans le filigrane.

Une fois le montage terminé, appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer la vidéo éditée.

Paramètres de l'appareil photo

Faites glisser vers le bas dans Appareil photo pour configurer les paramètres, notamment le rapport de forme, le minuteur, etc. Appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit et appuyez sur  pour configurer plus de paramètres et personnaliser davantage les paramètres de votre appareil photo.

- Rapport de forme : Vous pouvez régler le rapport de forme sur 4:3, 1:1, 16:9 ou plein écran. Appuyez pour basculer entre ces options.
- Minuteur : Lorsque ce paramètre est activé, la photo n'est pas prise immédiatement, mais après un certain temps à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur . Vous pouvez définir le compte à rebours sur 3 ou 10 secondes. Appuyez pour basculer entre les deux options.
- Appuyer pour capturer : Lorsque cette autre option est activée, la photo est prise lorsque vous touchez une zone quelconque de l'écran.
- Action sur la touche de volume : Vous pouvez définir différentes fonctions pour les touches de volume, telles que l'obturateur ou le zoom.
- Grille et repères : Lorsque cette fonction est activée, une grille apparaît sur l'écran de l'appareil photo pour vous aider à mieux composer la photo.
- Son de l'obturateur : Lorsque cette fonction est activée, un son d'obturateur est émis lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur .
- Ajouter des balises de localisation : Lorsque cette fonction est activée, votre localisation géographique est enregistrée avec la photo.
- Retourner un selfie : Votre selfie est reflété par défaut. Lorsque cette fonctionnalité est activée, votre selfie sera à nouveau reflété, de sorte qu'il corresponde exactement à l'image que vous donnez aux autres dans le monde réel.
- Filigrane : Vous pouvez configurer un filigrane personnalisé.

Photos

Toutes les photos et vidéos de votre téléphone sont stockées dans Photos, y compris les images et vidéos que vous avez prises avec votre appareil photo ou les photos provenant de WeChat. Photos comporte trois sections : Photos, Albums et Découvrir.

Photos

Vos principales photos et vidéos sont affichées par ordre chronologique en fonction de la date à laquelle elles ont été prises.

Afficher les photos

Vous pouvez permuter trois affichages chronologiques : Jours, Mois et Années. Vous pouvez également effectuer un zoom avant et arrière avec deux doigts. Appuyez sur la miniature pour afficher une photo en plein écran.

En mode plein écran, vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière avec deux doigts. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour afficher la photo précédente ou suivante.

Appuyez sur une photo pour afficher plus d'actions, y compris :

- Envoyer : Envoyez la photo à d'autres personnes via OPPO Share, Bluetooth ou les applis applicables.
- Favori : Appuyez sur « Favori » pour ajouter la photo à vos favoris. Appuyez à nouveau pour la retirer de vos favoris.
- Retoucher : Allez dans la page de retouche de photos.
- Supprimer : Supprimez la photo.
- Plus : Définissez la photo comme fond d'écran ou photo de profil de vos contacts, définissez-la comme privée, affichez ses détails ou ajoutez-la à un album.

Partager les photos

Appuyez sur l'icône « Envoyer » dans le coin inférieur gauche pour partager une photo avec vos amis.

Si vous voulez partager plusieurs photos ou vidéos, appuyez sur « Modifier » dans le coin supérieur droit de la page des miniatures et sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez partager. Ensuite, appuyez sur le bouton « Envoyer » dans le coin inférieur gauche.

Une fois que vous avez sélectionné les photos, en plus de les envoyer, vous pouvez également :

- Les définir comme privées.
- Les ajouter à un album.
- Les assembler pour en faire un collage.
- Les supprimer.

Supprimer les informations privées

Lorsque vous partagez des photos ou des vidéos via Photos, vous pouvez choisir de supprimer les informations géographiques et les autres informations relatives aux photos (notamment le nom de la photo, l'heure de la prise de vue, le modèle et les paramètres de l'appareil photo) afin de protéger votre vie privée.

Comment supprimer les informations privées :

Chemin d'accès 1 : Ouvrez Photos, appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur « Paramètres - Protection de la vie privée - Supprimer la localisation/autres propriétés ».

Chemin d'accès 2 : Sélectionnez « Protection de la vie privée » sur la page de partage, puis appuyez sur « Supprimer la localisation/autres propriétés ».

Albums

Les photos et vidéos de votre téléphone sont classées dans plusieurs albums, notamment les photos de l'appareil photo, les captures d'écran, les albums intelligents, les albums partagés, etc.

Consulter les albums

ColorOS classe vos photos dans plusieurs albums pour vous permettre de les retrouver et de les gérer facilement.

- Toutes les photos : Toutes les photos stockées sur votre téléphone.
- Appareil photo : Photos et vidéos prises par votre téléphone.
- Captures d'écran : Captures d'écran et captures vidéo de l'écran sur votre téléphone.
- Favori : Photos et vidéos que vous avez ajoutées à vos favoris.
- Vidéos : Toutes les vidéos enregistrées sur votre téléphone.
- GIF : Tous les GIF enregistrés sur votre téléphone.

Récemment supprimés : Photos et vidéos supprimées au cours des 30 derniers jours. Vous pouvez les rétablir ou les supprimer définitivement.

Outre ces albums, ColorOS propose également une fonctionnalité Albums intelligents qui permet de classer les photos et les vidéos en fonction du sujet et du lieu. Avec Albums intelligents, vous pouvez facilement consulter les photos et les vidéos d'une certaine personne ou prises à un certain endroit.

Créer un album

En plus des albums fournis par ColorOS, vous pouvez également créer vos propres albums.
Chemin d'accès : Ouvrez Photos, appuyez sur « Albums », appuyez sur l'icône de menu dans le coin supérieur droit, choisissez « Nouvel album », et entrez un nom pour celui-ci. Ajoutez des photos et des vidéos à votre album, puis appuyez sur le bouton Terminé pour terminer la création de l'album.

Après avoir créé un album, vous pouvez ajouter une photo juste après qu'elle ait été prise ou ajouter plusieurs photos en même temps.

Souvenirs

Cette fonctionnalité analyse le lieu, l'heure de prise et le thème de vos photos, et crée des vidéos à partir de ces photos pour mettre en valeur vos moments marquants.

Appuyez sur la miniature pour accéder à l'album de souvenirs, et profitez des photos de vos souvenirs heureux avec une musique soigneusement sélectionnée et des effets de transition fluides.

Chemin d'accès : Photos - Explorer - Souvenirs.

Créer de nouveaux souvenirs

Outre les vidéos souvenirs générées automatiquement, vous pouvez également créer vous-même de nouveaux souvenirs.

Chemin d'accès : Ouvrez Photos, appuyez sur « Explorer », appuyez sur « Paramètres » dans le coin supérieur droit, et choisissez « Nouveau souvenir ». Saisissez un nom et sélectionnez au moins 20 photos pour créer un nouveau souvenir.

Modifier les souvenirs

Vous pouvez personnaliser vos souvenirs en fonction de vos préférences. Appuyez sur « Lecture », puis sur « Modifier » dans le coin supérieur droit pour modifier vos vidéos souvenirs.

Modifier un album de souvenirs

Vous pouvez personnaliser vos souvenirs en fonction de vos préférences. Appuyez sur « Lecture », puis sur « Modifier » dans le coin supérieur droit pour modifier vos souvenirs.

Thème : Choisissez parmi 10 thèmes différents qui présentent des musiques et des effets d'affichage différents.

Musique : En plus de la musique intégrée, vous pouvez ajouter de la musique stockée sur votre téléphone.

Couverture : Choisissez votre photo préférée de l'album souvenir comme couverture de la vidéo.

Titre : Modifiez le titre de l'album de souvenirs.

Photos : Appuyez sur les photos en dessous pour les ajouter et les supprimer.

Longueur : Vous pouvez régler la longueur de la vidéo souvenir.

Recherche intelligente

Recherche intelligente vous permet de trouver plus facilement des photos.

Ouvrez Photos et appuyez sur le champ de recherche supérieur pour lancer la Recherche intelligente. Après avoir appuyé sur la barre de recherche, vous trouverez un certain nombre d'albums classés par utilisation récente, heure, objets, scènes et personnes.

Vous pouvez saisir l'heure, le lieu, les personnes ou le thème dans le champ de recherche pour trouver rapidement les photos dont vous avez besoin. Par exemple, vous pouvez saisir « paysage » pour afficher les magnifiques photos de paysages que vous avez prises lors de vos voyages. Vous pouvez également rechercher dans le premier résultat de la recherche. Après avoir obtenu les résultats de la recherche, vous pouvez saisir de nouveaux mots clés sur la page des résultats de la recherche pour affiner vos résultats.

Obtenir des photos époustouflantes grâce à la retouche de photo d'une seule pression du doigt

La retouche de photos de ColorOS met à votre disposition 10 outils de modification, dont le recadrage, l'ajustement, le filtrage et le marquage des images. En plus d'utiliser le réglage automatique intelligent, vous pouvez également configurer manuellement la luminosité, le contraste, la saturation et d'autres paramètres à votre convenance. Vous pouvez également ajouter des annotations, du texte et créer des mosaïques.

Lorsque vous affichez des images dans Photos, appuyez sur « Modifier » en bas pour modifier les images. Chemin d'accès : Ouvrez Photos, ouvrez une photo, puis appuyez sur « Modifier ».

Rogner et faire pivoter

Rogner et faire pivoter vous permet de faire pivoter, d'inverser et de rogner des images. Vous pouvez également ajuster son rapport de forme sur 1:1, 16:9 ou 3:4, etc.

Régler

Sur la page « Régler », vous trouverez 12 options, dont le réglage automatique, la luminosité, le taux de contraste et autres. Dans la plupart des cas, vous pouvez simplement appuyer sur « Auto ». Le système va analyser l'image et l'ajuster au mieux comme il convient. Bien entendu, vous pouvez affiner manuellement les paramètres jusqu'à ce que l'image soit parfaite.

Une fois l'ajustement terminé, appuyez sur « Comparer » pour afficher les images avant et après l'ajustement.

Filtres

Pour permettre aux utilisateurs d'ajuster le style de l'image d'une seule pression du doigt, ColorOS a fourni une variété de filtres intégrés tels que Frais, Voyage, Film, Flamants roses, Cyberpunk, etc. Utilisez votre filtre préféré et créez votre propre style de photo d'une seule pression du doigt.

Marquer

L'option Marquer est pratique lorsque vous devez marquer une certaine partie de la photo. Vous pouvez utiliser des pinceaux, des crayons et d'autres outils pour tracer des lignes et modifier leur épaisseur et leur couleur. Vous pouvez également ajouter des lignes droites, des rectangles, des cercles et des flèches.

Texte

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter du texte à vos photos. Non seulement vous pouvez mettre le texte en gras ou modifier la couleur du texte, mais vous pouvez également choisir des fonds de couleur différents pour afficher le texte de manière plus personnalisée.

Pixéliser

Si vous avez besoin de masquer certaines zones de vos photos, la fonctionnalité Pixéliser sera votre meilleur choix. ColorOS vous offre quatre styles de pixélisation : pixel, reproduction par frottement, point et flou, et vous pouvez facilement régler son intensité.

Retoucher

ColorOS peut retoucher vos portraits automatiquement en fonction des caractéristiques du visage du sujet. Vous pouvez également régler manuellement divers paramètres, notamment l'éclaircissement, le lissage, la suppression de l'acné, l'amincissement du visage, l'agrandissement des yeux, le blanchiment des dents, etc.

Autocollants

Vous voulez rendre vos photos plus ludiques ? Essayez les autocollants. ColorOS fournit une variété d'autocollants statiques et animés. Sélectionnez-les pour les ajouter à vos photos.

Gomme

Ne vous inquiétez pas s'il y a du désordre dans votre photo, car vous pouvez facilement le supprimer avec la Gomme. Le système analysera automatiquement la photo, supprimera le désordre et améliorera sa qualité.

Flou

Vous craignez que l'ouverture de l'appareil photo de votre téléphone ne soit pas suffisante pour obtenir des effets bokeh à grande ouverture ? Cette fonctionnalité Bokeh vous aidera. Vous pouvez choisir un effet bokeh tourbillonnant ou linéaire, et régler la zone et l'intensité de l'effet bokeh. Après quelques réglages minutieux, vous obtiendrez une photo étonnante avec des effets bokeh naturels. Vous pouvez appuyer sur « Comparer » pour comparer la photo avant et après l'ajustement.

Couleur principale par IA

La fonctionnalité Couleur principale par IA analyse vos couleurs et styles de filtres préférés, apprend vos préférences et les applique à vos photos.

Cette fonctionnalité est dotée de trois filtres par défaut : Mars, Gothique et Rouge orange. Sélectionnez votre photo préférée, et Couleur principale par IA appliquera automatiquement le style de votre photo préférée à la photo que vous modifiez.

Chemin d'accès : Ouvrez Photos, ouvrez une photo, puis appuyez sur « Modifier - Palettes IA ».

Jeux

Jeux

Jeux est une appli où vous pouvez trouver tous les jeux que vous avez installés sur votre téléphone.

Elle est dotée de nombreuses fonctionnalités pratiques comme le mode Performance, Ne pas déranger et l'accélération du réseau pour vous offrir une meilleure expérience de jeu. Elle affiche également le niveau de votre batterie et la latence actuelle du réseau.

L'appli Jeux lance automatiquement le mode Jeu lorsque vous entrez dans le jeu, où le téléphone ajuste intelligemment le processeur, le processeur graphique, la RAM, et la fréquence du réseau en fonction du scénario du jeu, ce qui garantit le bon déroulement du jeu à tout moment tout en réduisant la consommation d'énergie.

Choisir un mode de jeu

Vous voulez économiser de l'énergie ? Ou avoir une expérience de jeu plus fluide ? Choisissez le mode de jeu qui vous convient le mieux. L'appli Jeux propose trois modes différents. Il suffit d'appuyer sur celui que vous voulez.

Le mode Joueur pro améliore la fréquence d'images et la réponse tactile pour une meilleure expérience de jeu. Cependant, il augmente également la consommation d'énergie. Il est recommandé d'utiliser ce mode dans les jeux multijoueurs de compétition.

Le mode équilibré maintient un équilibre entre les performances et la consommation d'énergie, ce qui convient à la plupart des jeux lite.

Le mode de faible consommation d'énergie permet de ne pas surcharger les ressources du système et de réduire la qualité graphique, en contrepartie d'une autonomie prolongée de la batterie. Ce mode est recommandé lorsque votre téléphone est à court d'énergie.

Bloquer les appels entrants et les notifications

Si vous ne voulez pas être dérangé pendant que vous jouez, allez dans « Style de notification » et choisissez « Bloquer ».

De même, vous pouvez choisir « Notifications d'avertissement » ou « Notifications par info-bulle ».

Changement de réseau intelligent

Utilisez le réseau mobile en complément si le Wi-Fi ne fonctionne pas bien. Activez la fonction « Changement de réseau intelligent » sur la page Paramètres. Cela réduit la latence du réseau Wi-Fi en utilisant le réseau mobile en complément, mais cela consomme vos données mobiles.

Démarrage rapide

Le démarrage rapide utilise une partie de l'espace ROM comme RAM supplémentaire pour maintenir les jeux en arrière-plan, de sorte que les jeux peuvent être rouverts rapidement même après une longue période en arrière-plan.

Chemin d'accès : Jeux - Paramètres - Démarrage rapide.

Luminosité constante pendant les jeux

Vous avez peut-être déjà rencontré une situation où l'écran s'assombrit soudainement, vous ne parvenez pas à esquiver l'attaque de l'ennemi et vous perdez. Vous pouvez simplement verrouiller la luminosité de l'écran pour éviter ces situations irritantes. Allez dans les paramètres et activez « Verrouillage de luminosité » pour maintenir la luminosité de la partie en cours. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le système ignore le capteur de lumière et maintient la luminosité de l'écran. Cela évite que la luminosité de l'écran ne change lorsque le capteur de lumière est couvert par vos mains.

Utiliser des captures d'écran pour enregistrer vos moments forts

Vous trouverez ici tous vos moments forts du jeu.

Appuyez sur l'icône « Captures de jeu » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'appli pour afficher toutes vos captures d'écran et captures vidéo de l'écran de jeu.

Boîte à outils de jeu, votre chemin vers la victoire !

Vous pouvez faire apparaître la Boîte à outils de jeu en cours de partie. La Boîte à outils de jeu s'affiche dans une petite fenêtre, fournissant des raccourcis vers des fonctionnalités du système telles que la prise de captures d'écran et de captures vidéo de l'écran.

Faire apparaître la Boîte à outils de jeu

Faites apparaître la Boîte à outils de jeu en faisant glisser le curseur depuis le bord supérieur droit de l'écran lorsque vous jouez en mode paysage (ou en faisant glisser le curseur depuis le bord supérieur gauche de l'écran lorsque vous jouez en mode portrait).

Bloquer les notifications de bannière

Si vous ne voulez pas être dérangé par des notifications de bannière lorsque vous jouez, activez l'option « Bloquer les notifications ».

Répondre aux appels entrants

Lorsque vous jouez en mode paysage, les appels entrants apparaissent à l'écran sous forme de bannières. Vous pouvez choisir d'y répondre ou de les refuser sans quitter le jeu ou le suspendre.

Rejeter les appels entrants

Si vous ne voulez pas recevoir d'appels entrants pendant le jeu, activez l'option « Rejeter les appels ».

Capture d'écran et capture vidéo de l'écran

Vous pouvez utiliser la Boîte à outils de jeu pour faire des captures d'écran et des captures vidéo de l'écran pendant que vous jouez.

Conversation sur fenêtre flottante

Lorsque vous devez répondre à des messages importants pendant le jeu, la Boîte à outils de jeu vous permet de le faire sans quitter le jeu. Vous pouvez envoyer des messages par une fenêtre de conversation flottante.

Appuyez sur l'appli qui a besoin d'une fenêtre flottante, et cette appli s'affichera sous la forme d'une petite fenêtre sur un côté de l'écran, ce qui vous permettra de répondre rapidement à WhatsApp, Message ou Discord avant de revenir au jeu. Toutes les applis qui prennent en charge la discussion par fenêtre flottante sont affichées dans la Boîte à outils de jeu.

Notifications par info-bulle

Activez cette fonctionnalité si vous ne voulez pas manquer les messages d'une personne importante pour vous. Chaque fois que vous recevez un message, il s'affiche sous la forme d'une notification défilante, ce qui vous permet de le consulter tout en continuant à jouer.

Chemin d'accès : Lancez le jeu, balayez pour afficher la Boîte à outils de jeu, puis appuyez sur « Notifications par info-bulle ».

Verrouillage d'orientation

Même lorsque la rotation automatique est désactivée dans les Paramètres rapides d'Android, certaines applis tierces peuvent toujours détecter la rotation de l'écran grâce à leurs propres approches et faire pivoter automatiquement l'écran. Cette fonctionnalité empêche votre écran de pivoter, ce qui vous permet de vivre une expérience de jeu plus immersive.

Chemin d'accès : Lancez le jeu, balayez pour afficher la Boîte à outils de jeu et appuyez sur l'icône du verrouillage d'orientation.

Configurations du toucher recommandées par les joueurs professionnels

Vous pouvez activer l'optimisation du toucher lorsque vous jouez sur des appareils ColorOS. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez facilement optimiser les configurations de sensibilité, de retour tactile et de prévention d'appuis accidentels dans les jeux. Elle contient également des configurations recommandées par des joueurs professionnels, ce qui vous permet de découvrir comment les meilleurs joueurs jouent.

Chemin d'accès : Lancez le jeu, balayez pour afficher la Boîte à outils de jeu, puis appuyez sur « Optimisation du toucher ».

* Actuellement, seules PUBG Mobile et Arena of Valor prennent en charge cette fonctionnalité.

Les filtres de jeu offrent de nouvelles expériences visuelles

ColorOS fournit des filtres de jeu qui ajustent l'affichage des couleurs dans les jeux, apportant des expériences visuelles complètement nouvelles aux jeux.

Actuellement, il existe 5 filtres intégrés : Inverse, Animation, HD, Sépia et Vision nocturne. Choisissez celui qui vous plaît !

Chemin d'accès : Lancez le jeu, balayez pour afficher la Boîte à outils de jeu, puis sélectionnez les filtres de jeu.

Vibration 4D offre une expérience de jeu encore plus immersive

Les moteurs linéaires de ColorOS offrent des vibrations plus immersives pour des jeux spécifiques.

Chemin d'accès : Allez dans « Jeux - Paramètres - Vibration 4D » pour l'ouvrir.

Note : Les performances de cette fonctionnalité peuvent varier légèrement selon les modèles.

Confidentialité et sécurité

Gérer les informations et les autorisations disponibles pour les applis

Gérer les autorisations disponibles pour les applis

Cette fonctionnalité vous permet de gérer les autorisations pour chaque appli, comme la localisation, les appels téléphoniques, l'obtention des identifiants du téléphone, la lecture des journaux d'appels, etc.

Allez dans « Paramètres - Confidentialité - Autorisations - Gestionnaire d'autorisations ».

Alerte concernant les autorisations sensibles

Lorsqu'une appli utilise des autorisations sensibles telles que l'appareil photo, le microphone et la localisation, le système affiche des icônes dynamiques et colorées dans la barre d'état pour vous rappeler les autorisations sensibles utilisées par l'appli.

Note : Cette fonctionnalité sera mise à jour en même temps que les versions ultérieures de ColorOS.

Enregistrements du comportement de l'appli

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher les enregistrements des applis recourant à des autorisations sous la forme d'un graphique de données, ce qui vous permet de constater facilement l'abus d'autorisations par certaines applis en arrière-plan.

Chemin d'accès : Paramètres - Confidentialité - Tableau de bord de confidentialité.

Note : Cette fonctionnalité sera mise à jour en même temps que les versions ultérieures de ColorOS.

SOS urgence

Nous sommes soucieux de la sécurité de nos utilisateurs. En cas de danger de mort ou d'autres urgences graves, cette fonctionnalité vous permet d'envoyer des messages d'appel à l'aide même lorsque l'écran est éteint.

Activer la fonctionnalité SOS

Allez dans « Paramètres - Sécurité et urgence » et acceptez les conditions de service pour activer cette fonctionnalité.

Définir les personnes à prévenir en cas d'urgence

Allez dans « Paramètres - Sécurité et urgence » et acceptez les conditions de service. vous pouvez ajouter jusqu'à 3 personnes à prévenir en cas d'urgence et leur envoyer des messages qui contiennent vos informations de localisation.

Appel d'urgence

Appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation, et les informations du contact SOS s'affichent à l'écran. Sélectionnez le numéro que vous voulez appeler.

Vous pouvez également activer la composition automatique des numéros d'urgence. Sélectionnez ou personnalisez un numéro d'urgence par défaut. Lorsque vous appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation pour effectuer un appel d'urgence, le système appelle automatiquement le contact de la personne à prévenir en cas d'urgence prédéfini après 3 secondes.

Partage d'urgence

Vous pouvez également activer « Partage d'urgence ». Le message d'urgence avec vos informations de localisation sera envoyé à votre personne à prévenir en cas d'urgence.

Définir le mot de passe de confidentialité

Le mot de passe de confidentialité est un mot de passe qui peut être défini pour les fonctionnalités sensibles. Lorsque le mot de passe de confidentialité est activé, vous devez saisir le mot de passe pour accéder aux fonctionnalités sensibles telles que Verrouillage d'appli et Coffre-fort.

Définir le mot de passe de confidentialité

- Allez dans « Paramètres - Mot de passe et sécurité ».
- Appuyez sur « Mot de passe de confidentialité ».
- Vous pouvez utiliser un schéma, un code PIN à 4 ou 6 chiffres, ou 4 à 16 chiffres et lettres comme mot de passe de confidentialité.
- Définissez la question de sécurité et appuyez sur « Terminé » dans le coin supérieur droit.
- Vous pouvez également définir une adresse e-mail de récupération et relier votre compte OPPO pour renforcer la protection de votre vie privée.

Changer le mot de passe de confidentialité

Allez dans « Paramètres - Sécurité et urgence » et appuyez sur « Mot de passe de confidentialité ». Appuyez sur « Modifier le mot de passe de confidentialité » et saisissez le mot de passe original avant d'en définir un nouveau.

Réinitialiser le mot de passe de confidentialité

Si vous oubliez votre mot de passe de confidentialité, vous pouvez le réinitialiser via la question de sécurité, l'e-mail de récupération ou le compte OPPO lié.

Appuyez sur « Mot de passe oublié » dans l'interface du mot de passe de confidentialité.

- Réinitialisation via la question de sécurité : Saisissez la réponse à la question de sécurité pour réinitialiser le mot de passe.
- Réinitialisation via l'e-mail de récupération : Saisissez l'adresse e-mail associée, puis le code de vérification envoyé à votre adresse e-mail associée pour réinitialiser le mot de passe.
- Réinitialisation via le compte OPPO : Connectez-vous à votre compte OPPO associé pour réinitialiser le mot de passe.

Désactiver le mot de passe de confidentialité

Allez dans « Paramètres - Sécurité et urgence » et appuyez sur « Mot de passe de confidentialité ». Appuyez sur « Désactiver le mot de passe de confidentialité », appuyez sur « Désactiver » dans la fenêtre contextuelle, puis saisissez le mot de passe pour le désactiver.

Masquage intelligent des notifications

Lorsque l'appareil photo avant détecte qu'une personne autre que vous se trouve devant le téléphone, il masque automatiquement les détails des notifications et montre uniquement que de nouvelles notifications sont disponibles, afin de garder vos informations privées à l'abri des regards indiscrets.

Chemin d'accès : Paramètres - Notifications et barre d'état - Masquage intelligent des notifications.

Note : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles et sera mise à jour avec les versions ultérieures de ColorOS.

Verrouiller vos applis avec Verrouillage d'appli

Lorsque Verrouillage d'appli est activé, vous devez saisir le mot de passe de confidentialité pour accéder à certaines applis. Vous pouvez également choisir la reconnaissance d'empreinte digitale ou faciale pour ouvrir les applis verrouillées. L'activation de cette fonctionnalité nécessite le mot de passe de confidentialité.

Activer Verrouillage d'appli

- Allez dans « Paramètres - Confidentialité - Verrouillage d'appli ».
- Saisissez le mot de passe de confidentialité. (Réinitialisez votre mot de passe de confidentialité si vous l'avez oublié).
- Sélectionnez l'appli que vous souhaitez verrouiller et activez Verrouillage d'appli.

Accéder aux applis verrouillées

- Utiliser le mot de passe de confidentialité

Vous pouvez accéder aux applis verrouillées en utilisant votre mot de passe de confidentialité.

- Utiliser l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale

Vous pouvez également accéder aux applis verrouillées en utilisant votre empreinte digitale ou votre visage.

Chemin d'accès : Allez dans « Paramètres - Sécurité et urgence - Empreinte digitale », saisissez le Mot de passe d'écran de verrouillage, puis utilisez votre empreinte digitale ou votre visage pour Verrouillage d'appli.

Désactiver Verrouillage d'appli

- Allez dans « Paramètres - Autorisations de confidentialité - Verrouillage d'appli ».
- Saisissez le mot de passe de confidentialité.
- Désactivez Verrouillage d'appli pour les applis correspondantes.

Masquer les applis

Vous pouvez masquer l'icône de l'écran d'accueil pour les applis en suivant les étapes suivantes :

- Allez dans « Paramètres - Confidentialité - Masquer les applis » puis saisissez votre mot de passe de confidentialité.
- Sélectionnez les applis que vous souhaitez masquer.

Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité pour la première fois, vous devez définir un code d'accès pour celle-ci. Veuillez vous souvenir du code d'accès. Une fois configuré, saisissez le code d'accès à l'aide du clavier pour ouvrir les applis masquées. Si vous devez modifier le code d'accès, allez dans Verrouillage d'appli et appuyez sur « Paramètres » dans le coin supérieur droit pour le modifier.

Accéder aux applis masquées

Saisissez le code d'accès à l'aide du clavier pour accéder aux applis masquées. Le code d'accès commence et se termine par « # » et comporte 1 à 16 chiffres, par exemple, #0000#.

La fonction « Protection des paiements » sécurise votre argent

ColorOS offre un environnement de paiement sécurisé afin que vous puissiez effectuer des paiements en ligne sans vous soucier des frais cachés.

Chaque fois que vous effectuez un paiement avec votre téléphone, le système vérifie automatiquement l'environnement du paiement et vous demande de reconfirmer le paiement en cas de risques. Cette fonctionnalité permet également de détecter les logiciels malveillants et les chevaux de Troie sur votre téléphone.

« Protection des paiements » assure le contrôle de sécurité des éléments suivants :

- Contrôle de sécurité du système
- Contrôle de sécurité Wi-Fi
- Contrôle de sécurité du code de vérification
- Contrôle de sécurité des applis

Allez dans « Paramètres - Sécurité et urgence - Sécurité du système - Protection des paiements », puis sélectionnez les applis que vous souhaitez protéger.

Espace Enfants permet à vos enfants d'utiliser votre téléphone avec modération

Vous craignez peut-être que vos enfants ne deviennent dépendants des jeux mobiles. Espace Enfants est conçu pour résoudre ce problème. Vous pouvez configurer ce qui suit dans Espace Enfants :


- Limite de temps d'utilisation du téléphone par vos enfants
- Applis que vos enfants peuvent utiliser
- Rappels de lumière ambiante
- Écran de protection des yeux

Accéder à l'Espace Enfants

Allez dans « Paramètres - Fonctionnalités spéciales - Espace Enfants », réglez les paramètres, puis appuyez sur « Accéder à l'Espace Enfants ».

Dans Espace Enfants, l'utilisateur ne peut accéder qu'aux applis figurant dans la liste des « Applis autorisées ». Lorsque la durée d'utilisation dépasse la limite de temps que vous avez fixée, le téléphone se verrouille automatiquement et l'utilisateur doit saisir le mot de passe d'écran de verrouillage pour revenir à l'écran d'accueil.

Quitter Espace Enfants

Lorsque vous êtes dans Espace Enfants, appuyez sur l'icône  dans le coin supérieur droit, choisissez « Quitter », puis saisissez votre mot de passe d'écran de verrouillage.

Enfermer vos fichiers dans Coffre-fort

Coffre-fort assure la confidentialité de vos photos, fichiers audio, documents et autres types de fichiers. Vous pouvez choisir les fichiers que vous souhaitez cacher. Pour accéder aux fichiers de Coffre-fort, vous devez saisir le mot de passe de l'écran de verrouillage ou vérifier votre identité par empreinte digitale ou reconnaissance faciale. La capture d'écran n'est pas possible dans Coffre-fort.

Ajouter des fichiers privés

Vous pouvez ajouter des fichiers privés en utilisant les méthodes suivantes :

Ajouter des fichiers dans Coffre-fort

Allez dans « Paramètres - Confidentialité - Coffre-fort », saisissez le mot de passe, sélectionnez un type de fichier, puis ajouter des fichiers que vous souhaitez crypter.

Crypter des fichiers dans Mes fichiers

Ouvrez Mes fichiers et recherchez les fichiers que vous voulez crypter. Appuyez longuement sur un fichier, appuyez sur « Plus » dans la barre d'outils en dessous, puis appuyez sur « Définir comme privé ».

Crypter des photos

Ouvrez l'appli Photos et recherchez les photos que vous voulez crypter. Appuyez longuement sur une photo, appuyez sur « Plus » dans la barre d'outils en dessous, puis appuyez sur « Définir comme privé ».

Consulter les fichiers privés

- Allez dans « Paramètres - Autorisations de confidentialité - Coffre-fort », ou allez dans Coffre-fort via le raccourci sur l'écran d'accueil.
- Entrez le mot de passe d'écran de verrouillage ou vérifiez votre identité par empreinte digitale ou reconnaissance faciale pour voir les fichiers cryptés.

Ajouter Coffre-fort à l'écran d'accueil

- Allez dans « Paramètres - Autorisations de confidentialité - Coffre-fort » et saisissez le mot de passe.
- Appuyez sur « Paramètres » dans le coin supérieur droit et choisissez « Raccourci de l'écran d'accueil ». Vous pouvez ensuite ajouter des fichiers ou afficher des fichiers cryptés via le raccourci Coffre-fort sur l'écran d'accueil.

Redémarrer, mettre à jour et sauvegarder

Éteindre et redémarrer

Pour éteindre votre téléphone, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit de votre téléphone jusqu'à ce qu'un menu s'affiche.
 2. Balayez vers le bas pour éteindre
- Pour éteindre le téléphone de manière forcée, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume en même temps pendant plus de 10 secondes.

Redémarrer votre téléphone

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit de votre téléphone jusqu'à ce qu'un menu s'affiche.
2. Balayez vers le haut pour redémarrer.

Mise à jour du système

Vous pouvez mettre à jour votre système à l'aide des deux méthodes suivantes.

Mise à niveau en ligne OTA

Allez dans « Paramètres - À propos de l'appareil », appuyez sur le numéro de version en haut pour vérifier les mises à jour, et téléchargez-la si une mise à jour est disponible.

Appuyez sur l'icône Plus dans le coin supérieur droit, choisissez « Mise à jour automatique », puis activez « Mise à jour automatique pendant la nuit ». Le système effectuera automatiquement la mise à niveau vers la dernière version et installera les correctifs de sécurité sans utiliser de données mobiles. Les mises à jour seront automatiquement installées entre 2 h et 5 h du matin, lorsque votre téléphone est inactif.

Mise à jour locale du micrologiciel

1. Téléchargez le micrologiciel pour votre téléphone à partir de <https://support.oppo.com/in/software-update/>.
2. Copiez le micrologiciel .ozip dans le répertoire racine de votre téléphone.
3. Ouvrez Mes fichiers, appuyez sur le micrologiciel, puis appuyez sur « Mettre à jour maintenant » dans la fenêtre contextuelle.
4. Attendez que la mise à jour se termine. Votre téléphone redémarrera après la mise à jour.

Sauvegarde

Vous pouvez faire une copie de sauvegarde de vos fichiers sur votre téléphone OPPO.

Sauvegarder des fichiers sur votre téléphone

- Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Sauvegarder et réinitialiser - Sauvegarder et migrer - Sauvegarde locale ».
- Appuyez sur « Nouvelle sauvegarde » et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez sauvegarder.

Tous les fichiers sélectionnés seront sauvegardés sur le stockage de votre téléphone. Veuillez noter que lorsque vous effacez toutes les données de votre téléphone, les données de sauvegarde stockées sur votre téléphone seront également supprimées. Par conséquent, veuillez copier les données de sauvegarde sur votre PC ou sur un lecteur USB avant d'effacer toutes les données de votre téléphone.

Réinitialiser votre téléphone ou restaurer les données

Vous pouvez restaurer le contenu et les paramètres en utilisant les données de sauvegarde, ou réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine. Avant de le faire, veuillez faire une copie de sauvegarde de vos données.

Réinitialiser votre téléphone

Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Réinitialiser le téléphone » et sélectionnez l'une des options suivantes :

Réinitialisez les paramètres Wi-Fi, Bluetooth et de réseau mobile.

- Réinitialiser tous les paramètres : Réinitialisez tous les paramètres, y compris les paramètres réseau.
- Effacer toutes les données : Réinitialisez aux paramètres d'usine.

Restaurer les données

Restaurer à partir du stockage local

- Allez dans « Paramètres - Paramètres supplémentaires - Sauvegarder et migrer - Sauvegarde locale ».
- Sélectionnez une sauvegarde, choisissez les données que vous devez restaurer, et appuyez sur « Restaurer ».

Assistance et service

Contactez l'assistance OPPO

Envoyez un e-mail à hello@oppo.com pour contacter le Service client OPPO.

Plus d'informations

D'autres informations pertinentes et services OPPO sont disponibles sur <https://www.oppo.com/en/>.