

MAX PRO



MANUEL D'INSTRUCTIONS

TWIST CURLERS

9mm, 19mm, 25mm, 32mm

À PROPOS DU PRODUIT

Pour les boucles, vous êtes au bon endroit avec cet outil. Le Max Pro Twist est un fer à friser professionnel qui transforme n'importe quel type de cheveux en une coiffure bouclée en un rien de temps. Le tube en céramique répartit la chaleur uniformément sur les cheveux et prévient ainsi les dommages. Le Max Pro est facilement réglable en température de 80°C à 220°C via l'écran LCD.

Grâce au revêtement en caoutchouc sur la poignée du Max Pro Twist, vous avez une prise ferme sur le fer à friser et il repose confortablement dans votre main. Le gant fourni est résistant à la chaleur avec lequel vous pouvez facilement enrouler les mèches de cheveux autour du tube en céramique chaud sans vous bander. Le fer à friser est chaud et prêt à l'emploi en 4 secondes. Le Twist s'éteint automatiquement après une heure d'inutilisation.

Le Max Pro Twist est disponible en quatre tailles différentes : 9 mm, 19 mm, 25 mm, 32 mm, chacune créant un type de boucle différent.



DANGER

Comme pour la plupart des appareils électriques, les parties électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint. Pour réduire le risque de décès par choc électrique :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
2. Ne l'utilisez pas pendant le bain.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil à un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
4. Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau.
6. N'utilisez pas l'appareil si la fiche est desserrée dans la prise, car il y a un risque d'incendie, de choc électrique, de manque d'électricité et de brûlure

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures aux personnes :

1. Rangez l'appareil hors de portée des enfants, dans un endroit sûr et sec. Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.
2. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou d'individus.
4. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation au niveau des connexions de la fiche.
6. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé, qu'il a été endommagé ou jeté dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
7. Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
8. Maintenez les surfaces chauffantes propres et exemptes de poussière, de saleté et de spray capillaire. Si le nettoyage devient nécessaire, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et essuyez l'extérieur avec un chiffon humide.
9. Ne jamais utiliser l'appareil si vous vous endormez.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur ou fonctionner dans des endroits où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
11. Les accessoires peuvent être chauds pendant l'utilisation. Les laisser refroidir avant de les manipuler.
12. Ne posez pas l'appareil sur une quelconque surface pendant qu'il fonctionne.
13. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
14. Ne pas faire fonctionner avec un convertisseur de courant.

INSTRUCTIONS

- Assurez-vous toujours que vos cheveux sont parfaitement propres et secs avant d'utiliser le fer à friser.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau sur le sol ou d'autres surfaces à proximité de la prise ou du fer à friser.
- Branchez le fer à friser dans la prise. Le fer à friser peut avoir une fiche polie avec une broche plus large que l'autre. Dans ce cas, cette fiche ne s'insère dans une prise murale que si elle est correctement installée. Si la fiche ne rentre pas dans une prise, vérifiez que la grande broche est dans le bon trou. Si vous ne pouvez pas insérer facilement la fiche dans la prise, consultez un électricien ; N'essayez jamais de forcer la fiche dans une prise.
- Appuyez sur le bouton "ON / OFF" sur le dessus du fer à friser jusqu'à ce que la température s'affiche à l'écran. L'outil chauffe immédiatement, mais il faut environ 40 secondes pour que la répartition de la chaleur soit optimale et uniforme.
- Lorsque le fer à friser a atteint cette température, vous pouvez régler la température souhaitée avec le bouton +/- sur le dessus de l'outil de coiffage. La température la plus couramment utilisée est de 180 degrés, mais cela dépend du type de cheveux. Mettez les gants résistants à la chaleur fournis. Évitez tout contact entre la baguette et la peau lorsque le coiffeur est en position « ON ». La baguette est chaude et peut causer des brûlures. Faites également attention à vos oreilles lorsque vous tournez ou déplacez le fer à friser, car ce ne sont pas seulement votre cuir chevelu et vos mains qui peuvent être brûlés.
- Séparez les cheveux et avec les cheveux longs, commencez par les mèches inférieures au bas de votre tête. Vous pouvez placer le fer à friser au début d'une mèche et l'enrouler autour du fer à friser (une ligne directrice avec toute technique est que la torsion vers l'intérieur crée plus de boucles et la torsion vers l'extérieur crée plus de volume). Assurez-vous que les cheveux reposent à plat sur la barre. Ensuite, enroulez le reste du brin autour du poteau. De cette façon, les cheveux sont bien répartis, la chaleur est répartie uniformément dans les cheveux et chaque partie de la mèche prend la forme correcte. Après un échauffement de 3 secondes, laissez le verrou tomber dans la paume de votre main et laissez-le refroidir pendant 3 secondes avant de le desserrer. Le refroidissement est une étape très importante pour la longue durée de vie des boucles. Commencez toujours par le bas, puis atteignez un verrou plus élevé. Plus votre fer à friser est proche de vos racines, plus vous obtiendrez de boucles dans vos cheveux. Si vous voulez une tête pleine de boucles ou de vagues, commencez par le fer à friser près des racines de vos cheveux. Attention à ne pas brûler votre cuir chevelu. Si vous ne voulez des boucles qu'au niveau des épaules, tournez le fer à friser à partir du milieu des longueurs de cheveux.
- Compléter? Appuyez sur le bouton 'ON / OFF' jusqu'à ce que la température ne s'affiche plus à l'écran. Débranchez l'outil de la prise et placez l'outil sur une surface résistante à la chaleur pour qu'il refroidisse complètement avant de le ranger. Ne laissez jamais l'appareil branché ou allumé lorsque vous n'êtes pas là.

GARANTIE

La garantie de ce produit est valable deux ans à compter de la date d'achat.

Pour montrer notre appréciation pour votre achat et votre dévouement envers nos produits, nous vous proposons de soumettre votre garantie gratuite pour passer à une garantie à vie!

Pour vous inscrire à cette garantie exclusive, veuillez remplir le formulaire d'inscription sur notre site Web www.maxprohair.com (REMARQUE : cela ne peut être fait que dans les 30 jours suivant l'achat). Veuillez conserver votre preuve d'achat (reçu, e-mail de confirmation de commande) et la boîte d'origine de votre outil de coiffage comme preuve d'achat. Cette garantie n'est valable que pour les lisseurs/fers à friser achetés auprès d'un revendeur Max Pro agréé.

Si votre produit ne fonctionne pas correctement en raison d'un défaut de fabrication et que les conditions de garantie sont remplies, votre outil de coiffage Max Pro sera réparé ou remplacé ; ceci est déterminé par le fabricant.

(!) Cette garantie ne s'applique pas aux problèmes résultant d'une mauvaise utilisation, de dommages ou d'une usure normale ; la garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales. De plus, la garantie ne s'applique pas aux outils de coiffage qui ont été modifiés ou réparés par un détaillant ou un fabricant Max Pro non autorisé.

Pour toute question relative à la garantie, veuillez contacter notre service client ou visitez-nous sur www.maxprohair.com. Si le produit ne fonctionne pas correctement, nous aurons besoin de photos numériques du produit, ainsi qu'une copie de votre preuve d'achat originale. En cas de remplacement ou de réparation, un paiement est exigé pour couvrir les frais d'expédition et de manutention (selon l'endroit où vous habitez). N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires.

Nous sommes heureux de vous aider!