# Sonos Play

Italiano Scopri Play

## Overzicht



**Knoppen**

**Play/Pauze**

**Volume**

**Vorige**

**Spraakbesturingsknop**

**Stroomknop**

**Aan/uitknop**

Knachtig, draagbaar en klaar voor alles: Play:leert grunds stereogeluid en een batterij die de hele dag meegaat, waar je ook bent.

- **Druk op knop 1 voor de Sonos-favoriet.** Play:start grunds stereogeluid en stelt Sonos in op de laatst gebruikte muziekdienst, zodat je meteen van je favoriete muziek geniet.
- **Druk meerdere keer tegelijk op knop 1 en 2** om de Sonos-favoriet te wijzigen. Druk op de knoppen totdat je het gewenste nummer, de gewenste radiozender of de gewenste afspeellijst hoort.
- **Houd knop 1 en 2 ongeveer 5 seconden ingedrukt** om een nieuwe muziekdienst te selecteren.
- **Houd knop 1 en 2 ongeveer 10 seconden ingedrukt** om de Sonos-favoriet te wijzigen.
- **Houd knop 1 en 2 ongeveer 15 seconden ingedrukt** om de Sonos-favoriet te verwijderen.
- **Speel audio af via de ingebouwde microfoon** om een nieuwe muziekdienst toe te voegen, om te zoeken naar muziek of om de Sonos-favoriet te wijzigen via Sonos-gesprek. Meer informatie vind je op de Sonos-ondersteuningspagina's.
- **Draagbaar ontwerp met batterij.** Play:speelt tot 10 uur muziek op een volle batterij. Sluit Play:aan op de meegeleverde voeding om de batterij op te laden.
- **Maar meenemen doe je natuurlijk.** Geen muziek? Geen probleem. Play:werkt ook met je Sonos-systeem thuis en je favoriete muziekdiensten. Ga maar op pad.

## Bediening en lampjes



**Volumeregeling**

- Volume omhoog (druk op +)
- Volume omlaag (druk op -)

**Opmerking:** Wanneer je muziek stemt met andere Sonos-luidsprekers, kun je het volume van alle luidsprekers tegelijk aanpassen.



**Play/Pauze**

- Druk één van de twee op de bovenkant van de speaker.
- Druk tegelijkertijd op de knoppen voor de vorige en de volgende nummer om een radiozender op te slaan.



**Vorige**

- Druk één keer op de knop om het vorige nummer te herhalen.

**Opmerking:** Druk op de knop voor de volgende nummer om een radiozender op te slaan.



**Spraakbesturingsknop**

Druk op de knop voor spraakbesturingen om de microfoon in of uit te schakelen. Als de microfoon is uitgeschakeld, brandt het lampje niet.

**Opmerking:** Zorg ervoor dat de voorkant van de speaker niet wordt geblokkeerd.



**Stroomknop**

Houd de stroomknop ten minste vier seconden ingedrukt om de speaker in of uit te schakelen.

**Opmerking:** Als je de speaker uitschakelt, worden de instellingen opgeslagen.



**Aan/uitknop**

Druk op de aan/uitknop om de speaker in of uit te schakelen.

**Opmerking:** Als je de speaker uitschakelt, worden de instellingen opgeslagen.

## Aansluitpaneel



**Ethernetpoort**

Sluit de ethernetkabel van de Play:aan op het wifi-netwerk, zodat je Sonos-systeem een betere verbinding heeft. Ga naar [sonos.com/ethernet](sonos.com/ethernet) voor meer informatie.

**Aan/uit-knop**

**Druk om de speaker in of uit te zetten.** Het lampje brandt niet als de speaker uit staat.

**Druk en houd ongeveer 5 seconden ingedrukt** om de speaker te resetten. Het lampje gaat aan en uit en het lampje knippert. Laat de knop los zodra het lampje wit knippert.

**Druk en houd ongeveer 10 seconden ingedrukt** om de speaker te resetten naar de fabrieksinstellingen. Het lampje knippert oranje en wit. Laat de knop los zodra het lampje oranje knippert.

**Ethernetpoort**

Sluit de ethernetkabel van de Play:aan op het wifi-netwerk, zodat je Sonos-systeem een betere verbinding heeft. Ga naar [sonos.com/ethernet](sonos.com/ethernet) voor meer informatie.

**Audio-ingang**

- Bekabeld: Gebruik een compatibele USB-C-oplaadkabel om de Play:aan te sluiten op een voedingsbron.
- **Efficiënt:** Gebruik de Sonos Online Adapter om een compatibele USB-C-oplaadkabel op de Play:aan aan te sluiten op een stopcontact. Ga naar [sonos.com/accessories](sonos.com/accessories) voor meer informatie.
- Laadkabel: Gebruik de Sonos Charge Cable om de Play:aan op te laden. Ga naar [sonos.com/accessories](sonos.com/accessories) voor meer informatie.

**Opmerking:** Play:kan niet worden opgeladen via het audio-ingangsvoedingsadapter.

## Opladen

Play:is uitgerust met een oplaadbare accu waarmee je tot 10 uur muziek kunt afspelen. Sluit de meegeleverde voeding aan om de batterij op te laden.

Het oplaadniveau is altijd zichtbaar met gebruik binnenshuis. Zorg dat de speaker is ingeschakeld.

Ga naar [sonos.com/support/batteries](sonos.com/support/batteries) voor meer informatie.

Play:is compatibel met opladen met een USB-C-oplaadkabel (5 V/3 A) en een Sonos Online Adapter (5 V/3 A). Ga naar [sonos.com/accessories](sonos.com/accessories) voor meer informatie.

Play:kan je batterij opladen of afzetten afgezien van stroom voorzien met een USB-C-kabel.

## Batterijbesparing

**Batterijbesparingsmodus** helpt je om de accu's te laden. Als de speaker is opgeladen, schakelt de Play:over op de batterijbesparingsmodus om de batterijlevensduur te verlengen.

Ga naar [sonos.com/support/batteries](sonos.com/support/batteries) voor meer informatie.

**Opmerking:** Play:ondersteunt geen aan de Sonos-app gekoppelde timer in de batterijbesparingsmodus.

## Koppelen via bluetooth

1. Zet bluetooth aan in de telefoon van je apparaat.
2. Houd de aan/uitknop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het lampje begint te knipperen wit. Laat de knop los zodra het lampje oranje en wit knippert.
3. Selecteer Play:in de bluetooth-apparaten op bluetooth-instellingen. Je mobiele apparaat maakt de verbinding automatisch wanneer je op de speaker drukt.

## Selecteer een locatie

1. Open de Sonos-app op je mobiele apparaat.
2. Ga naar Instellingen > Systeem > Locaties.
3. Selecteer Locatie toevoegen of bewerk een bestaande locatie.
4. Selecteer of Sonos-functies voor alle kamers of een specifieke kamer moeten worden gebruikt.

## Microfoon aan/uit

De microfoon in Play:wordt gebruikt voor stembesturing en voor locaties in de **Sonos-app**. Je kunt ook Trueplay™ gebruiken.

Als je de microfoon wilt uitschakelen, druk je op de knop voor spraakbesturingen. De microfoon is uitgeschakeld als de knop brandt en het lampje uit gaat. Als de microfoon is uitgeschakeld, kun je geen stemopdrachten gebruiken en kun je geen locaties in de Sonos-app instellen. Als Play:is ingesteld als stereopaarmaat, kun je de microfoon alleen uitschakelen op de linker speaker.

- Als je de microfoon wilt inschakelen, druk je nogmaals op de knop voor spraakbesturingen.
- De schakelaar voor de microfoon kan ook worden gebruikt om de microfoon in of uit te schakelen.

## Spraakservices

Je kunt spraakbesturingsservices toevoegen aan de Sonos-app om het activeren van spraakbesturing sneller te maken.

- **Sonos Voice Control** werkt in drie Sonos-ondersteunde talen en kan in speelmuziek, groep muziek, volume aanpassen, alarmen instellen en meer. Ga naar [sonos.com/voice-control](sonos.com/voice-control) voor meer informatie.
- **Amazon Alexa** is niet de Sonos-app nodig om Alexa op Sonos te ingebruiken. Tijdens de installatie van Play:kun je Alexa toevoegen aan je Sonos-systeem.

**Wil je het Sonos-systeem liever zelf instellen?** Ga naar [sonos.com/alexa](sonos.com/alexa) voor meer informatie.

## Trueplay™

Play:beschikt over Sonos Trueplay-tuning waarmee de speaker wordt afgestemd op de unieke akoestiek van de ruimte waarin je luistert. Trueplay-tuning is beschikbaar op iPhone, iPad en Android-apparaten. Ga naar [sonos.com/trueplay](sonos.com/trueplay) voor meer informatie.

Trueplay-tuning is niet beschikbaar op Play:wanneer deze is ingesteld als stereopaarmaat.

### Handmatig Trueplay

Draagbare Sonos-producten zoals Sonos:move en Sonos:roam schakelt automatisch tussen handmatige Trueplay-tuning en automatische Trueplay-tuning, afhankelijk van de ruimte waarin je luistert. Je kunt ook handmatig Trueplay-tuning gebruiken om de speaker te stemmen voor de ruimte waarin je luistert.

1. Ga naar [sonos.com/trueplay](sonos.com/trueplay).
2. Selecteer **Trueplay-tuning**.
3. Selecteer **Handmatig Trueplay-tuning**.

### Automatische Trueplay

1. Ga naar [sonos.com/trueplay](sonos.com/trueplay).
2. Selecteer **Trueplay-tuning**.
3. Selecteer **Trueplay-tuning**, en **Automatische Trueplay-tuning** aan.

## Stereopaar instellen

Koppel twee Sonos-speakers of gebruikte sonos:one van hoog kwaliteit, stereo geluid. Een speaker dient als het linker kanaal en de andere als het rechter kanaal.

**Opmerking:** Play:kan niet worden gebruikt in een stereopaar.

1. Plaats de speakers 0,3 tot 3 meter uit elkaar. Je kunnende instructies meer 3,3 tot 9,8 meter van de speakers verwijderd plaatsen, maar dit kan de stereoscheiding verminderen. Voor optimale resultaten raden we aan om de speakers niet verder dan 3 meter uit elkaar te plaatsen.
2. Open de Sonos-app en ga naar **Instellingen** > .
3. Selecteer **Stereopaar instellen** en volg de instructies.
4. Selecteer **Stereopaar instellen** en je bent klaar.

**Meer informatie**

## Productinstellingen

Je kunt Sonos-producten aanpassen aan je omgeving.

1. Ga naar **Instellingen** > .
2. Selecteer een product.

| | |
|---|---|
| **Kamernaam** | Pas je je voorkeur aan een nieuwe kamer toevoegen. Kijk je de nieuwe kamernaam in de lijst met kamers. |
| **Audio** | Je kunt de wifi van je speaker uitschakelen, de klank van het product aanpassen, de subwoofer of surround-speakers aangesloten of de toon van aanmeldtonen van bekende speakers. |
| **Geavanceerde instellingen** | Een overzicht van het netwerk dat momenteel wordt gebruikt, de bluetooth-instellingen, de instellingen voor de batterijbesparingsmodus en meer. |
| **Systeem** | Voer systeemupdates handmatig uit, herstart het systeem of herstel de fabrieksinstellingen. |
| **Ondersteuning** | Een overzicht van het Sonos-netwerk, de Sonos-app-versie en hulpbronnen om meer hulp te krijgen. |

## Groeperen buiten de startpagina

Je kunt hier je Sonos-systeem beheren, zoals speakers groeperen en meer. Klik op de knop **Groeperen** om te beginnen.

- Sleep een speaker of groep naar een andere speaker om een nieuwe groep te maken.
- Sleep speakers of groepen naar een groep om ze toe te voegen.

## Je Play:droppen

**Play:** is:

- Als je speaker is uitgeschakeld en het lampje is uitgeschakeld, blijven de instellingen behouden. Als je speaker aan de stroom is gekoppeld, wordt het lampje wit.
- Als de speaker wordt losgekoppeld van het wifi-netwerk, worden de instellingen behouden. Het lampje knippert oranje en wit.
- Speel muziek af via wifi totdat je de batterij volledig hebt opgeladen.
- Laat de speaker aan het wifi-netwerk en stroomnet verbonden totdat de batterij is opgeladen. Zorg dat Play:tijdens het opladen niet wordt gebruikt. Het lampje gaat tijdens het opladen oranje en wit knipperen totdat de batterij is opgeladen.

**Belangrijk:** Gooi geen accu's of de speaker zelf in een vuur terecht.

## Specificaties

| FUNCTIE | BESCHRIJVING |
|---|---|
| **Audio** | |
| **Versterkers** | Class-D digitale versterkers |
| **Tweeters** | Twee schuin gemonteerde tweeters met een diafragma van titaniumcoating |
| **Woofers** | Een elliptische mid-woofer met een verschuivende magneetstructuur en vlakke flex |
| **Microfoons** | • Vier far-field microfoons<br>• Alle microfoons, inclusief spraakbesturing, kunnen worden uitgeschakeld met de schakelaar voor de microfoon op de achterkant van het product |
| **Klank** | • Dichtheidsgestuurde spraakverbetering<br>• Als de stroom op de speakerbalken uit is, worden spraakverbeterde, real-volume, voicebalansinstellingen bewaard. Als de stroom weer aan is, worden deze instellingen hersteld. |
| **Automatische Trueplay™** | Deze software-optimalisatie controleert de geluid van de speaker voor de unieke akoestiek van de ruimte waarin je luistert.<br>• Ga naar [sonos.com/trueplay](sonos.com/trueplay) voor meer informatie.<br>**Opmerking:** Via smartmobiele microfoonsensoren kan niet ingeschakeld. |
| **Installatie-opschrift** | Gebruik de Sonos-app om het volgende aan te passen:<br>• Kleur<br>• Tekst<br>• Lettertype |

## Stroom en verbinding

| | |
|---|---|
| **Stroomfactoren** | 100–277 Hz-voeding met 50W (EU/UK) en 45W (VS/CA)<br>Stroom: 16 AWG @ 10A |
| **Batterij** (draagbaar) | **Opmerking:** Er wordt geen voedingsadapter meegeleverd met Play:. |
| | **Capaciteit:** 45Wh cell<br>**Verwachte levensduur:** Meer dan 1000 laadcycli<br>**Opmerking:** Play:kan niet worden opgeladen via het audio-ingangsvoedingsadapter en is bedoeld om alleen met een oplaadbare accu te worden gebruikt. |
| | **Sonos S2-speakers:** Ondersteunt wifi op de 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz- en 5 GHz-banden<br>**Wifi-antennediagrammen:**<br>Ga naar [sonos.com/support](sonos.com/support) voor de Sonos-app:<br>1. Ga naar **Instellingen**.<br>2. Selecteer **Sonos Play:** in je systeem.<br>3. Selecteer in de geavanceerde instellingen **Geavanceerde instellingen**.<br>4. Scrolldt vervolgens naar de gewenste frequentieband. |
| **Wifi** | |
| **Bluetooth** | Bluetooth 5.0 ondersteunt audiostreaming vanuit de apparaat met bluetooth<br>Druk op de bluetooth-knop om te koppelen met een bluetooth-apparaat.<br>Bluetooth-bereik: tot 10 meter zichtbaar<br>Bluetooth-audio wordt ondersteund door de volgende codecs: SBC<br>Bluetooth-profiel: A2DP<br>Bluetooth-versie: 5.0 |
| **USB-C** | Gebruik een compatibele USB-C-oplaadkabel om de Sonos Play:te laden.<br>Ondersteunt de laadprotocollen: PD |
| **Ingebouwde opslag** | Het vermogen dat voor de eerste vanuit gebruikt. Komt vaak overeen met het vermogen dat wordt gebruikt voor het opslaan van de hoeveel de vast ligger van de maximale bedrijfstemperatuur. |
| **Afmetingen** | Hoogte x breedte x diepte<br>In mm: 165 x 255 x 120 mm |

## Details en afmetingen

| | |
|---|---|
| **Afmetingen** (H x B x D) | 165 X 114 X 77 MM |
| **Gewicht** | 1,5 kg (3,3 pond) (netto) |
| **Radiofrequentiebereik** | 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, 5 GHz IEEE 802.11 a/n/ac |
| **Transportgewicht** | 1,87 kg (4,12 lb) (2 stuks) |
| **Materiaal tegen vocht** | Play:ontvangt een IP67-classificatie voor water- en stofbestendigheid.<br>**Opmerking:** De speakerbalken is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. |
| **Kleuren** | Wit en zwart<br>Blauw |
| **Wat zit er in de doos?** | Play:, netsnoeladapter met 2 x USB-C-kabel (Charge en Quickstart) gids |

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de Sonos veiligheidsinformatie voordat je het product in gebruik neemt. Sonos:leest door meerdere of meer gebruikers.

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies op.

- Bedek deze ventilatie- en andere openingen niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. Sonos:producten zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis. Sonos:producten niet installeren in een open ruimte, zoals tenten, deck, etc. Play:is, net als Play:, bestand tegen water en stof, maar het is niet ontworpen om te worden gebruikt in een open ruimte waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, regen of sneeuw.
- Een verhoogde omgevingstemperatuur kan leiden tot oververhitting, waardoor het product mogelijk niet meer goed werkt. Gebruik het product niet in een omgeving met een hoge temperatuur.
- Bescherm het netsnoer zodat niemand erop kan gaan en het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het uit het product komt.
- Gebruik alleen de bijbehorende accessoires/opties.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product gaat schoonmaken. Gebruik geen vloeibare of spuitbare schoonmaakmiddelen. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken.
- Gebruik alleen de bijbehorende accessoires/opties.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat alle onderhoud over aan Sonos gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is nodig als het product op enige manier beschadigd is geraakt.
- Sonos:kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Laat alle onderhoud over aan Sonos gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is nodig als het product op enige manier beschadigd is geraakt.
- Sonos:kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die is ontstaan door het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.