

BaByliss® MEN

FRANÇAIS

TONDEUSE À CHEVEUX E978E

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptateur	CA10
------------	------

CHARGER L'APPAREIL

IMPORTANT! Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil. 1. Insérez la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. Pour ce faire, assurez-vous que la tondeuse est en position OFF. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant 16 heures. 2. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé. 3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse sans fil pendant 60 minutes. 4. Après la charge initiale de 16 heures, la durée de charge est de 8 heures. Votre tondeuse à cheveux BaBylissMEN est équipée de batteries NiMH. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veillez à le charger complètement pendant une durée ininterrompue de 16 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales assurant une tonte rapide et facile à chaque utilisation. La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge complets.

PRÉSERVER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargée pendant 16 heures tous les 6 mois.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

- Assurez-vous que l'appareil est éteint. - Insérez l'adaptateur dans le socle de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée. - Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur. - À présent, l'appareil est prêt à être utilisé.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

- La tondeuse à cheveux BaBylissMEN est fournie avec 2 guides de coupe : le plus sombre permet de couper les cheveux, tandis que le plus clair permet de tailler la barbe. - Pour modifier la hauteur de coupe, tournez simplement la molette d'un cran, de 1 mm vers la droite. - La tondeuse à cheveux offre 25 hauteurs de coupe allant de 1 à 25 mm. Ce tableau vous aidera à convertir les millimètres en réglages standard.

Hauteur de coupe	Réglage
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

RETIRER ET CHANGER LE GUIDE DE COUPE

- Pour retirer le guide de coupe ou en changer, tournez la molette jusqu'à la dernière longueur, soit 25 mm. - Pincez les deux côtés pour déverrouiller le guide et le retirer. - Pour insérer un nouveau guide, enfoncez les deux tiges du guide dans les trous jusqu'à entendre un clic. - Pour placer ou retirer le guide de coupe, vérifiez que l'appareil est éteint. Réglez au préalable la hauteur de coupe au maximum en vous servant de la molette de réglage et enfoncez le guide jusqu'au clic pour le mettre en place ou tirez le guide vers le haut pour le retirer (Fig. 1).

PRÉPARATION

- Inspectez l'appareil avant de l'utiliser, afin de vous assurer que les lames sont propres et exemptes de cheveux, de déchets résiduels, etc. - Pour obtenir des performances optimales, utilisez uniquement la tondeuse sur cheveux propres, secs et complètement démelés. NOTE : l'appareil ne doit pas être utilisé plus de 20 minutes en continu lorsqu'il est branché sur le secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour faciliter le nettoyage, les lames de votre tondeuse BaBylissMEN sont démontables. Leur nettoyage régulier préservera leurs performances élevées. Pour nettoyer les lames, procédez comme suit : - Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez-le sous l'eau courante et nettoyez-le soigneusement avant de le ranger ou de l'utiliser. - Les lames de la tondeuse sont amovibles, pour un nettoyage aisé. Pour retirer les lames, tenez la tondeuse en dirigeant les lames vers le haut et appuyez sous la pointe des lames (fig. 2). Ne démontez pas les lames. - Servez-vous de la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux résiduels. - Pour préserver l'efficacité de votre tondeuse, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement ses lames. Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évaporerait pas et ne ralentirait pas les lames de la tondeuse. Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec cet appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évaporerait pas et ne ralentirait pas les lames de la tondeuse.

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 05

ENGLISH

HAIR CLIPPER E978E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adaptor	CA10
---------	------

CHARGING THE APPLIANCE

IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with the appliance. 1. Insert plug into appliance and connect the adaptor, making sure the clipper is in the OFF position. Before using the appliance for the first time, charge it for 16 hours. 2. Check that the charging indicator light is on. 3. A full charge provides 60 minutes of cordless use. 4. Subsequent charges should also be 8 hours after the initial 16 hours. Your BaBylissMEN Hair Clipper is equipped with NiMH batteries. Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 16 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast trimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

PRESERVING THE BATTERIES

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the clipper should be fully discharged and then recharged for 16 hours every 6 months.

MAINS OPERATION

- Ensure the appliance is switched off. - Connect the adaptor to the base of the appliance and plug the adaptor into a suitable mains socket. - The red LED will appear when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains. - The appliance is now ready for use.

USING THE COMB GUIDES

- The BaBylissMEN hair clipper includes 2 comb guides: the dark one for hair cutting and the white one for beard trimming. - To change the length, simply turn the wheel to the right to the next 1 mm increment. - The Hair clipper has 25 length settings from 1mm-25mm. The chart will help convert mm into standard hair cutting grades.

Cutting Length	Grade
3mm	#1
6mm	#2
9mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

CHANGING AND REMOVING COMB GUIDE

- To remove the comb guide or change comb guide, twist the wheel to the last length, 25mm. - Flick each side to loosen and pull the guide up and away. - To insert a new guide, insert both legs on the guide into the holes and push down until it clicks. - To put in or remove the cutting guide, check that the appliance is switched off. Adjust the cutting length to the maximum beforehand using the adjustment knob and push the guide in until it clicks into place or pull the guide upwards to remove it (Fig. 1).

PREPARATION

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc. - For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.

NOTE: The product should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

CLEANING AND MAINTENANCE

For easy cleaning, the blades on your BaBylissMEN clipper are removable. Regular cleaning will maintain their high performance level. To clean proceed as follows: - Remove the comb guide after use. Rinse under running water and dry thoroughly before storage or use. - The clipper blade are removable for easy cleaning. To remove the blades, hold the clipper with the blades pointing upwards and push the underside of the blade teeth upwards to remove (Fig. 2). Do not disassemble the blades. - Using the cleaning brush, brush and blow away any remaining hair. - To preserve your clipper's efficiency, we recommend cleaning the blades regularly. After cleaning, switch the appliance on and oil the blades using a few drops of the lubricating oil supplied. Only use the lubricating oil supplied with the appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades. After cleaning, switch the appliance on, and oil the blades by adding a few drops of the oil supplied over the blades. Only use the lubricating oil supplied with this appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

DEUTSCH

HAARSCHNEIDER E978E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA10
---------	------

AUFLADEN DES GERÄTS

WICHTIG! Ausschließlich den mitgelieferten Adapter verwenden. 1. Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzstrom anschließen. Dabei darauf achten, dass der Haarschneider auf OFF steht. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden aufladen. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet. 3. Eine volle Ladung ermöglicht 60 Minuten Akkubetrieb. 4. Nachdem das Gerät einmal 16 Stunden lang geladen wurde, sollten weitere Ladevorgänge 8 Stunden betragen. Ihr BaBylissMEN Haarschneider ist mit NiMH-Batterien ausgestattet. Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 16 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese Vollaufladung zu Beginn gewährleistet optimale Stromleistungen, um jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu gewährleisten. Die volle Leistung der Akkus wird erst nach 3 Lade-Entladezyklen erreicht.

PFLEGE DER AKKUS

Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate vollständig entladen und dann 16 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

NETZBETRIEB

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. - Schließen Sie das Gerät an und stecken Sie den Adapter in den Netzstrom. Die rote LED leuchtet, wenn das Netzteil korrekt mit dem Gerät verbunden und an den Netzstrom angeschlossen ist. - Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

VERWENDEN DER KAMMAUFSÄTZE

- Der BaBylissMEN Haarschneider wird mit 2 Kammaufsätzen geliefert: Der dunkle ist zum Schneiden von Kopfhaar, der weiße zum Stutzen von Bärten. - Zum Ändern der Schnittlänge einfach nach rechts drehen und um sie in Stufen von je 1 mm zu verlängern. - Der Haarschneider hat 25 Längeneinstellungen, von 1mm-25mm. Die Tabelle wird Ihnen helfen, Millimeterangaben in Standardgrade für Haarschneider umzurechnen.

Schnittlänge	Grad
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

WECHSELN UND ENTFERNEN DER KAMMAUFSÄTZE

- Um einen Kammaufsatz zu entfernen oder zu wechseln das Rad auf die letzte Länge (25 mm) drehen. - Auf die Seiten schnippen, um sie zu lösen, und den Aufsatz nach oben abziehen. - Zum Einsetzen eines anderen Aufsatzes die beiden Füßchen am Aufsatz in die Löcher stecken und andrücken, bis sie hörbar einrasten. - Vergewissern Sie sich vor dem Befestigen oder Entfernen eines Kammaufsatzes, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Zuerst mit dem Einstellknopf die größte Schnittlänge einstellen, dann den Kammaufsatz aufschieben und bis zum Klick andrücken oder die Führung nach oben ziehen, um sie zu entfernen (Abb. 1).

VORBEREITUNG

- Vergewissern Sie sich vor jeder Verwendung, dass die Klingen des Haarschneiders frei von Haaren und anderen Rückständen sind. - Für die besten Leistungen auf sauberm, trockenem Haar verwenden, das vorher sorgfältig durchgekämmt wurde, um alle Knoten zu entfernen. ANM.: Das Produkt sollte am Netzstrom nicht länger als 20 Minuten im Dauerbetrieb verwendet werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Klingen Ihres BaBylissMEN Haarschneiders können abgenommen werden, um die Reinigung zu vereinfachen. Durch regelmäßiges Reinigen bleibt die hohe Schnittlänge lange erhalten. Zum Reinigen wie folgt vorgehen: - Entfernen Sie den Kammaufsatz nach dem Gebrauch. Unter fließendem Wasser abspülen und sorgfältig trocknen, bevor er weitergenutzt wird. - Die Klingen Ihres Haarschneiders können zur einfachen Reinigung abgenommen werden. Zum Entfernen der Klingen den Haarschneider so halten, dass die Klingen nach oben zeigen und dann an der Unterseite der Klingenzähne nach oben herausdrücken (Abb. 2). Das Klingenset nicht zerlegen. - Mit der Reinigungsbürste abbürsten und eventuell noch verbleibende Haare wegputzen. - Um die Funktionstüchtigkeit Ihres Haarschneiders zu erhalten ist es ratsam, die Klingen regelmäßig zu reinigen. Zet, na het schoonmaken, het apparaat aan en olie de messen door er een paar druppels van de meegeleverde olie op aan te brengen. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde olie omdat die speciaal is ontwikkeld voor tondeuses met zeer hoge snelheden, en niet verdampt of de messen trager maakt. Zet, na het schoonmaken, het apparaat aan en olie de messen door een paar druppels van de meegeleverde olie aan te brengen op de bewegende messen. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde olie omdat die speciaal is ontwikkeld voor tondeuses met zeer hoge snelheden, en niet verdampt of de messen trager maakt.

NEDERLANDS

TONDEUSE E978E

Lees vóór gebruik de veiligheidsinstructies goed door.

Adapter	CA10
---------	------

HET APPARAAT OPLADEN

BELANGRIJK! Gebruik alleen de met het apparaat meegeleverde adapter. 1. Steek het stekkerkje in het apparaat en sluit de adapter aan. Zorg er daarbij voor dat de tondeuse uit staat (OFF). Laad vóór het eerste gebruik het apparaat 16 uur lang op. 2. Controleer of het verkliekerlampje brandt. 3. Een volledig opgeladen apparaat kan 60 minuten snoerloos gebruikt worden. 4. Na de eerste keer 16 uur, duurt het opladen van het apparaat vervolgens steeds 8 uur. Uw BaBylissMEN tondeuse is voorzien van NiMH-batterijen. Vóór het eerste gebruik dient het apparaat 16 uur lang ononderbroken opgeladen te worden. Deze eerste 'superoplading' garandeert optimale prestaties om elke keer weer snel en soepel te trimmen. De maximale accupaciteit wordt pas bereikt na 3 keer volledig opladen en helemaal lege raken.

DE BATTERIJCAPACITEIT BEHOUDEN

Om de optimale capaciteit van de oplaadbare accu te behouden, moet de accu van de tondeuse eens per 6 maanden helemaal leeg raken en vervolgens weer 16 uur opgeladen worden.

NETVOEDING

- Zorg dat het apparaat uit staat. - Sluit de adapter aan op de basis van het apparaat en steek de stekker van de adapter in een geschikt stopcontact. - Het rode LED-lampje zal oplichten wanneer de adapter goed is aangesloten op het apparaat en op de netspanning. - Het apparaat is nu klaar voor gebruik. Het gebruik van de opzetkammen - De BaBylissMEN tondeuse is voorzien van 2 opzetkammen: Een donkere om het haar te knippen en een witte om de baard te trimmen. - Draai, om de trimhoogte aan te passen, eenvoudig het wielje naar rechts naar de volgende stand van 1 mm meer. - De tondeuse heeft 25 trimhoogtes van 1 tot 25 mm. De tabel helpt om de millimeters om te zetten naar een standaard knipstand.

Trimhoogte	Stand
3 mm	Nr. 1
6 mm	Nr. 2
9 mm	Nr. 3
13 mm	Nr. 4
16 mm	Nr. 5
19 mm	Nr. 6
22 mm	Nr. 7
25 mm	Nr. 8

HET VERWIJSEN EN VERWIJDEREN VAN DE OPZETKAM

- Draai, om de opzetkam te verwisselen of te verwijderen, het wielje naar de laatste lengte, 25 mm. - Klik de opzetkam aan beide kanten los en verwijder hem. - Steek, om een nieuwe opzetkam te plaatsen, de beide pinnetjes van de kam in de gaatjes en druk hem aan totdat hij vastklikt. - Zorg dat het apparaat uitstaat bij het plaatsen of verwijderen van de opzetkam. Stel de trimhoogte eerst met het instelwielje in op de maximale hoogte en draai de opzetkam aan tot hij vastklikt of trek de opzetkam omhoog om hem te verwijderen (Afb. 1).

VORBEREIDING

- Controleer voor gebruik altijd of er geen haaren, vuil etc. op de messen van het apparaat zitten. - Werk, voor de beste prestaties op schoon, droog haar dat gekamd is en klitvrij. LET OP: Het product dient, bij gebruik op het lichtnet, niet langer dan 20 minuten achter elkaar te worden gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

De messen van uw BaBylissMEN zijn afneembaar zodat ze eenvoudig schoon te maken zijn. Regelmatig schoonmaken zorgt ervoor dat ze goed blijven presteren. Ga om te reinigen als volgt te werk: - Verwijder de opzetkam van gebruik. Spoel hem af onder de kraan en laat hem goed drogen vóór u hem opbergt of weer gaat gebruiken. - Het trim-mes is afneembaar om hem eenvoudig schoon te kunnen maken. Hou, om de messen te verwijderen, de tondeuse met de messen omhoog vast en druk van onder af de tandjes omhoog om de messen te verwijderen (Afb. 2). Haal de messen niet uit elkaar. - Gebruik het schoonnaakborsteltje om alle resterende haartjes weg te borstelen en weg te blazen. - Om te zorgen dat uw tondeuse goed blijft werken, adviseren wij om de messen regelmatig te reinigen. Zet, na het schoonmaken, het apparaat aan en olie de messen door er een paar druppels van de meegeleverde olie op aan te brengen. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde olie om de messen door een paar druppels van de meegeleverde olie aan te brengen op de bewegende messen. Gebruik uitsluitend de met dit apparaat meegeleverde olie omdat die speciaal is ontwikkeld voor tondeuses met zeer hoge snelheden, en niet verdampt of de messen trager maakt.

ITALIANO

RASOIO TAGLIACAPELLI E978E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di usare il prodotto.

Adattatore	CA10
------------	------

CARICARE L'APPARECCHIO

IMPORTANTI! Usare solo l'adattatore fornito in dotazione con l'apparecchio. 1. Inserire lo spinotto nell'apparecchio e collegare l'adattatore, assicurando che il rasoio sia su OFF. Caricare l'apparecchio per 16 ore prima di utilizzarlo per la prima volta. 2. Controllare che la spia di carica sia accesa. 3. La carica completa permette di usare l'apparecchio per 60 minuti senza attacco alla rete elettrica. 4. Dopo la carica iniziale di 16 ore, le ricariche successive devono essere di 8 ore. Il rasoio tagliacapelli BaBylissMEN è dotato di batterie NiMH. Prima di essere utilizzato per la prima volta, l'apparecchio deve essere caricato completamente, per 16 ore di fila. Questa supercarica iniziale garantisce la massima efficienza energetica, affinché la velocità di taglio sia sempre ottimale. La capacità massima della batteria viene raggiunta solo dopo 3 cicli di ricarica.

PRESERVARE LE BATTERIE

Al fine di mantenere la capacità ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere completamente scaricato e ricaricato per 16 ore ogni 6 mesi.

FUNZIONAMENTO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

- Controllare che l'apparecchio sia spento. - Attaccare l'adattatore alla base dell'apparecchio, quindi collegare l'adattatore alla rete elettrica. - Il LED rosso si illumina quando l'adattatore è inserito correttamente nell'apparecchio e collegato alla rete elettrica. - L'apparecchio è pronto per l'uso.

USO DELLE GUIDE DI TAGLIO

- Il rasoio tagliacapelli BaBylissMEN include 2 guide di taglio. Quella scura per tagliare i capelli e quella bianca per regolare la barba. - Per cambiare la lunghezza, girare semplicemente la rotella a destra, con incrementi di 1 mm. - Il rasoio tagliacapelli ha 25 lunghezze regolabili, da 1 a 25 mm. La tabella seguente contribuisce a convertire i mm in livelli standard di taglio.

Lunghezza di taglio	Livello
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

CAMBIARE E TOGLIERE LE GUIDE DI TAGLIO

- Per togliere o cambiare le guide di taglio, girare la rotella fino all'ultima lunghezza, 25 mm. - Premere leggermente i due lati per liberare la guida, tirarla su e toglierla. - Per attaccare una nuova guida, inserire le due estremità presenti sulla guida nei fori e premere per bloccare in posizione, fino a sentire lo scatto. - Per mettere o togliere la guida di taglio, controllare che l'apparecchio sia spento. Regolare dapprima la lunghezza di taglio al massimo con l'apposita rotella, quindi spingere la guida fino a quando si blocca in posizione con uno scatto, oppure tirarla verso l'alto per toglierla (Fig. 1).

PREPARAZIONE

- Ispezionare sempre l'apparecchio prima dell'uso, per controllare che le lame del rasoio siano prive di capelli, residui, ecc. - Per ottenere risultati ottimali, usare su capelli puliti, asciutti e pettinati, senza nodi. NOTA: l'apparecchio non deve essere usato per più di 20 minuti attaccato alla rete elettrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per facilitare la pulizia, le lame del rasoio tagliacapelli BaBylissMEN sono amovibili. Una pulizia regolare permette di mantenere la massima efficienza delle lame. Per pulire, procedere come segue. - Togliere le guide di taglio dopo l'uso. Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare bene prima di riporre o riutilizzare. - Per facilitare la pulizia, le lame sono amovibili. Per togliere le lame, tenere il rasoio con la lama rivolta verso l'alto. Per togliere, premere verso l'alto la parte sottostante dei denti della lama (Fig. 2). Non smontare le lame. - Usando l'apposita spazzolina, spazzolare e soffiare via eventuali capelli residui. - Per conservare l'efficienza dell'apparecchio, raccomandiamo di pulire regolarmente le lame. Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio e oliare le lame con alcune gocce dell'olio lubrificante fornito in dotazione. Utilizzare solo l'olio lubrificante fornito con questo apparecchio, in quanto specificamente formulato per rasoi tagliacapelli ad alta velocità e non evapora né rallenta le lame. Dopo la pulizia, accendere l'apparecchio e oliare le lame, versando sulle stesse alcune gocce dell'olio fornito in dotazione. Utilizzare solo l'olio lubrificante fornito con questo apparecchio, in quanto specificamente formulato per rasoi tagliacapelli ad alta velocità e non evapora né rallenta le lame.

ESPAÑOL

CORTAPELO E978E

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

Adaptador	CA10
-----------	------

CARGA DEL APARATO

¡IMPORTANTE! Utilice únicamente el adaptador suministrado con el aparato. 1. Inserte el enchufe en el aparato y conecte el adaptador, asegurándose de que el cortapeelo esté en la posición OFF. Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo durante 16 horas. 2. Compruebe que la luz indicadora de carga está encendida. 3. Una carga completa proporciona 60 minutos de autonomía. 4. Las cargas siguientes, después de la primera carga de 16 horas, deben ser de 8 horas. Su cortapeelo BaBylissMEN está equipado con baterías de NiMH. Antes de utilizarlo por primera vez, el aparato debe cargarse completamente de forma continua durante 16 horas. Esta carga completa le proporcionará una potencia óptima para garantizar un corte rápido y suave en todo momento. La capacidad máxima de la batería sólo se alcanzará después de 3 ciclos de carga y descarga.

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Para mantener la capacidad óptima de la batería recargable, debe descargar completamente el cortapeelo y recargarlo durante 16 horas cada 6 meses.

FUNCIONAMIENTO CON CABLE

- Asegúrese de que el aparato esté apagado. - Conecte el adaptador a la base del aparato y enchufe el adaptador a una toma de corriente adecuada. - El LED rojo se encenderá cuando el adaptador esté correctamente insertado en el aparato y conectado a la red eléctrica. - El aparato ya está listo para su uso.

USO DE LAS GUÍAS DE CORTE

- El cortapeelo BaBylissMEN incluye 2 guías de corte: la oscura para cortar el pelo y la blanca para recortar la barba. - Para cambiar la altura de corte, simplemente gire la rueda hacia la derecha para aumentarlo en tramos de 1 mm. - El cortapeelo tiene 25 ajustes de altura de corte, de 1 mm a 25 mm. La tabla ayudará a convertir los mm en grados estándar de corte de pelo.

Longitud de corte	Grado
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

CAMBIO Y RETIRADA DE LA GUÍA DE CORTE

- Para retirar la guía de corte o cambiarla, gire la rueda hasta la indicación de 25 mm. - Deslice ambos lados para aflojar y tirar de la guía hacia arriba y hacia afuera. - Para insertar una nueva guía, inserte las patas de la guía en los orificios y empuje hacia abajo hasta que haga clic. - Para retirar la guía de corte, compruebe primero que el aparato está apagado. Ajuste la altura de corte al máximo con la rueda y empuje la guía hasta que encaje en su sitio o tire de ella hacia arriba para extraerla (Fig. 1).

PREPARACIÓN

- Inspeccione siempre el aparato antes de usarlo para asegurarse de que las cuchillas están libres de cabello y otros residuos. - Para obtener el mejor rendimiento, utilice con el cabello limpio, seco y desenredado. NOTA: El producto no debe utilizarse durante más de 20 minutos si lo usa conectado a la red eléctrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para facilitar la limpieza, las cuchillas de su cortadora BaBylissMEN son desmontables. Una limpieza regular mantendrá su alto nivel de prestaciones. Para la limpieza, proceda de la siguiente manera: - Retire la guía de corte después de su uso. Aclare la guía de corte con agua corriente y séquela bien antes de guardarla o usarla. - La hoja del cortapeelo se extrae para facilitar su limpieza. Para retirar las cuchillas, sujete el cortapeelo con las cuchillas apuntando hacia arriba y empuje la parte inferior de los dientes de la cuchilla hacia arriba para soltarlas (Fig. 2). No desmonte las cuchillas. - Utilizando el cepillo de limpieza, retire los restos de cabello. - Para preservar la eficiencia de su cortapeelo, le recomendamos que limpie las cuchillas regularmente. Después de la limpieza, encienda el aparato y lubrique las cuchillas con unas gotas del aceite incluido. Utilice únicamente el aceite lubricante suministrado con el aparato, ya que este específicamente formulado para cortapeelos de alta velocidad y no se evapora ni reduce la velocidad de las cuchillas. Después de la limpieza, encienda el aparato y lubrique las cuchillas con unas gotas del aceite incluido. Utilice únicamente el aceite lubricante suministrado con el aparato, ya que este específicamente formulado para cortapeelos de alta velocidad y no se evapora ni reduce la velocidad de las cuchillas.

PORTUGUÊS

APARADOR DE CABELO E978E

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o aparelho.

Adaptador	CA10
-----------	------

CARREGAMENTO DO APARELHO

IMPORTANTE! Utilize apenas o transformador fornecido com o aparelho. 1. Insira a ficha no aparelho e ligue o transformador, certificando-se de que o aparelho está na posição OFF. Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, carregue-o durante 16 horas seguidas. 2. Confirme que a luz do indicador de carga está acesa. 3. Uma carga completa permite utilizar o aparelho sem fio durante 60 minutos. 4. As cargas seguintes, depois da inicial de 16 horas, devem ser de 8 horas. O seu aparelho de cabelo BaBylissMEN vem equipado com pilhas NiMH. Antes da primeira utilização, o aparelho deve ser carregado durante 16 horas seguidas. Esta super-carga inicial proporciona um desempenho de potência ótimo para garantir que apara sempre suave e rapidamente. O aparelho só atinge a plena autonomia após 3 ciclos de carga e descarga.

CUIDADOS COM AS PILHAS

A fim de otimizar a capacidade das pilhas recarregáveis, é necessário esgotar a carga inicial do aparelho e recarregá-lo durante 16 horas de 6 em 6 meses.

FUNCIONAMENTO NA REDE ELÉCTRICA

- Confirme que o aparelho está desligado. - Insira a ficha do transformador na base do aparelho e, a seguir, ligue a outra extremidade a uma tomada de corrente adequada. - A lâmpada LED vermelha acende-se quando o transformador está correctamente inserido no aparelho e ligado a corrente. - O aparelho está pronto para ser utilizado.

UTILIZAÇÃO DOS GUIAS DE CORTE

SVENSKA

HÅRTRIMMER <p>E978E</p> Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder apparaten	
Adapter	CA10

LADDA APPARATEN

OBS! Använd endast adaptern som medföljer apparaten.
1.Sätt kontakten i apparaten och anslut adaptern. Kontroller att trimmern är i läge OFF. Ladda trimmern i 16 timmar innan du använder den första gången.
2. Kontrollera att laddningsindikatorlampan lyser.
3. En fullständig laddning ger 60 minuters sladdlös användning.
4. Ladda apparaten i 8 timmar efter den inledande 16-timmarsladdningen.
Din BabyLissMEN-hårtrimmer är utrustad med NIMH-batterier. Ladda apparaten helt 16 timmar i sträck innan du använder den första gången. Den inledande långa laddningen säkerställer optimal kraftprestanda som ger smidig, snabb trimning varje gång. Maximal batterikapacitet nås först efter 3 laddnings- och urladdningscykler.

BIBEHÅLLA BATTERIFUNKTION

För att bibehålla optimal kapacitet i de laddningsbara batterierna ska trimmern laddas ur helt och sedan laddas igen i 16 timmar med 6 månaders mellanrum.

SLADDRIFFT

- Kontrollera att apparaten är avstängd.
- Anslut adaptern till apparatens bas och anslut adaptern till ett lämpligt vägguttag.
- Den röda LED-lampan visar när adaptern är korrekt ansluten till apparaten och till vägguttaget.
- Apparaten är nu redo att användas.

ANVÄNDA DISTANSKAMMAR

-BabyLissMEN-hårtrimmern har 2 medföljande distanskamrar: Den mörka är för hårklippning och den vita är för skagstrimming.
- Byt längd genom att vrida ratten till höger till nästa 1 mm steg.
- Hårtrimmern har 25 längdställningar på 1–25 mm. Diagrammet hjälper dig att konvertera mm till standardklippinställningar.

Klipplängd	Inställning
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

BYTA OCH TA BORT DISTANSKAM

- Vrid ratten till den sista längden, 25 mm, om du vill ta bort distanskammen eller byta distanskam.
- Lösgör kammen genom att knäppa loss i vardera sida och dra upp och bort den.
- Applicera en ny kam genom att föra in benen i hålen och trycka ned tills du hör ett klick.
- Kontrollera att apparaten är avstängd när du ska sätta på eller ta bort distanskammen. Justera först till maximal klipplängd på justeringsratten och tryck sedan in kammen tills den klickar på plats, eller ta bort kammen genom att dra uppåt (Bild 1).

FÖRBEREDELSER

- Inspektera alltid apparaten före användning för att säkerställa att trimmerbladen är fria från hår och smuts.
- Använd på rent, torrt och uttrett hår för bästa möjliga prestanda.
OBS! Apparaten ska inte användas längre än 20 minuter med sladd.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Bladen på BabyLissMEN-trimmern kan tas bort för enkel rengöring. Reggelbunden rengöring bibehåller deras höga prestanda.
Rengör enligt följande:
- Ta bort distanskammen efter användning. Skölj under rinnande vatten och torka noga innan förvaring eller användning.
- Trimmerbladet kan tas bort för enkel rengöring. Ta bort bladen genom att hålla trimmern med bladen uppåt och ta bort bladen genom att trycka underisdnan uppåt (Bild 2). Ta inte isår bladen.
- Borsta och blås bort eventuella kvarvarande hår med rengöringsborsten.
- Vi rekommenderar att du rengör bladen regelbundet för att bibehålla trimmens effektivitet. Starta apparaten efter rengöring och olja bladen med några droppar av den medföljande smörjolan. Använd endast smörjolan som medföljer apparaten eftersom den är särskilt sammansatt för höghastighetstrimmers och inte avundstar eller saktar ned bladen.
Starta apparaten efter rengöring och olja bladen genom att applicera några droppar av den medföljande oljan på bladen. Använd endast smörjolan som medföljer apparaten eftersom den är särskilt sammansatt för höghastighetstrimmers och inte avundstar eller saktar ned bladen.

RENGÖRING OCH VEDLIEKHOED
For enklere rengjøring, kan bladene på din BabyLissMEN hårklipper tas av.
Jevnlige rengjøring vil opprettholde bladenes høye ytelsesnivå.
For rengjøring, gjør følgende:
- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll under rennende vann, og tørk den godt for oppbevaring eller bruk.
- Knivbladet kan tas av for enklere rengjøring. For å fjerne bladene, hold klipperen med bladene pekende oppover, og skyv underisden av bladtennene oppover for å fjerne dem (Fig. 2). Ikke ta fra hverandre bladene.
- Bruk rengjøringsborsten, og børst og blås bort all gjenværende hår.
- For å opprettholde klipperens yteevne, anbefaler vi at bladene rengjøres jevnlig. Slå på apparatet etter rengjøring, og påfør noen dråper av den medfølgende oljen på bladene. Bruk kun smørjelen som følger med apparatet da den er spesielt utviklet for høyhastighets klippere. Den fordampner ikke, og reduserer ikke hastigheten på bladene.
Slå på apparatet etter rengjøring, og påfør noen dråper av den medfølgende oljen på bladene. Bruk kun smørjelen som følger med dette apparatet da den er spesielt utviklet for høyhastighets klippere. Den fordampner ikke, og reduserer ikke hastigheten på bladene.

NORSK

HÅRKLIPPER <p>E978E</p> Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.	
Adapter	CA10

LADE APPARATET

VIKTIG! Bruk kun adaptern som leveres med apparatet.
1. Sett kontakten i apparaten og koble til adapteren. Pass på at klipperen er AV. For du bruker apparatet for første gang, må det lades i 16 timer.
2. Kontroller at lyset på ladeindikatoren er på.
3. Når det er fullt oppladet, kan det brukes i 60 minutter uten ledning.
4. De påfølgende oppladningene må være på 8 timer, etter den første ladingen på 16 timer.
Din BabyLissMEN hårklipper har NIMH-batterier. For du bruker apparatet for første gang, må det lades kontinuerlig i 16 timer til det er fulladet. Denne første super-ladingen sikrer optimal effektivtelse for å gi en jevn, hurtig trimming hver dag.
Maksimal batterikapacitet vil kun oppnås etter 3 lade- og utladningscykluser.

BEVARE BATTERIENE

For å opprettholde den optimale batterikapaciteten på de oppladbare batteriene, må klipperen lades helt ut og deretter lades i 16 timer hver 6. måned.

BRUK APPARATET MED STRØMLEDNING

- Sørg for at apparatet er slått av.
- Koble adapteren til den nedre delen av apparatet, og sett adapteren inn i en passende stikkontakt.
- Den røde LED-en vil lyse når adapteren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømmeten.
- Apparater er nå klart til bruk.

BRUK AVSTANDSKAMMENE

-BabyLissMEN-hårtrimmerisss er på kaks i leikkukampaa: Tummempi huusten leikkuskarissa ja valkoinen parjannagoin.
- Vaikda pituutta kääntämällä pyörää oikealle 1 mm välein.
- Hiustrimmerissä on 25 pituusasetusta 1 ja 25 mm välillä. Kaavio auttaa muuttamaan millimetrit huustenkäiussa käytettäviksi vakioimtoiksi.

-Hårklipperen har 25 lengdeinstillinger fra 1–25 mm. Tabellen vil hjelpe deg med omregning fra mm til standard grader for hårklipping.

Klippehøyde	Grad
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

BYTTE OG FJERNE AVSTANDSKAM

- For å fjerne eller bytte avstandskam, dreii hjulet til den siste lengden, 25 mm.
- Npärpytä kampaakin sivua löysäyksellä ja vetäessä kamman ylös ja pois.
- Aseta uusi kampa liittämällä kamman molemmat varret reikien ja työnä alasapain, kunnes kuulet napsahduksen.
- Kun asetat tai irrotat leikkukamman, tarkista että laite on kytketty pois päältä. Täällä leikkupuuttua maksimiinsa etukäteen käyttämällä säätönuppia ja työnä kampaa, jos napsaita paikoilleen tai vedä kampaa ylösapain irrottaaksesi sen (kuva 1).

FÖRBERDELSE

- Kontroller alltid apparatet før bruk for å sikre at knivbladene er fri for hår, smuss osv.
- Anvend på rent, torrt og uttrett hår for å sikre best mulige prestanda.
OBS! Apparaten skal ikke brukes kontinuerlig i mer enn 20 minutter når det er koblet til strømnettet.

RENGJØRING OG UNDERHOLD

Bladene på BabyLissMEN-trimmern kan fjernes for enkel rengjøring. Regelmessig rengjøring bibeholder bladenes høye ytelsesnivå.
For rengjøring, gjør følgende:
- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll under rennende vann, og tørk den godt for oppbevaring eller bruk.
- Knivbladet kan tas av for enklere rengjøring. For å fjerne bladene, hold klipperen med bladene pekende oppover, og skyv underisden av bladtennene oppover for å fjerne dem (Fig. 2). Ikke ta fra hverandre bladene.
- Bruk rengjøringsborsten, og børst og blås bort all gjenværende hår.
- For å opprettholde klipperens yteevne, anbefaler vi at bladene rengjøres jevnlig. Slå på apparatet etter rengjøring, og påfør noen dråper av den medfølgende oljen på bladene. Bruk kun smørjelen som følger med apparatet da den er spesielt utviklet for høyhastighets klippere. Den fordampner ikke, og reduserer ikke hastigheten på bladene.
Slå på apparatet etter rengjøring, og påfør noen dråper av den medfølgende oljen på bladene. Bruk kun smørjelen som følger med dette apparatet da den er spesielt utviklet for høyhastighets klippere. Den fordampner ikke, og reduserer ikke hastigheten på bladene.

SUOMI

HIUSTRIMMERI <p>E978E</p> Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.	
Adapteri	CA10

LAITTEEN LAUAS

TÄRKEÄ! Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovittua.
1. Liitä pistoke laitteeseen ja kytke sovitin varmistuen, että trimmeri on OFF-asennossa. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, lataa sitä 16 tunnin ajan.
2. Tarkista, että latauksen merkkivalo palaa.
3. Täytteen ladattu laite toimii 60 minuutin ajan langattomasti.
4. Seuraavien latausten tulisi kestää 8 tuntia ensimmäisen 16 tunnin latauksen jälkeen.
BabyLissMEN-hiustrimmeri on varustettu NIMH-akuilla. Ennen ensimmäistä käyttökertaa laite tulisi ladata täyteen tauotta 16 tunnin ajan. Tämä ensimmäinen superlataus varmistaa optimaalisen tehokkaan suorituskyydyn ja sujuvan nopean huustenkäiukan joka kerta. Maksimaalinen akkukapasiteetti saavutetaan vasta kolmen lataus- ja tyhjennyksjakson jälkeen.

AKKUEN YLLÄPITO

Jotta ladattavat akut säilyttäisivät optimaalisen kapasiteetinsa, anna trimmerin akun tyhjentyä, ja lataa se sitten 16 tunnin ajan kuuden kuukauden välein.

KÄYTTÖ VERKKOVIRALLA

- Varmista, että laite on kytketty pois päältä.
- Liitä sovitin laitteen pohjaan ja kytke sovitin sopivaan sähköpistorasiaan.
- Suodatte on näytettävä sähön ja suodattujen on näytettävä se jua katkellahtaa pöytä pöytä.
- Punainen LED-valo palaa, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytetty verkkovirtaan.
- Laite on nyt käyttövalmis.

LEIKKUUKAMPOJEN KÄYTTÖ

-BabyLissMEN-hiustrimmerissä on kaksi leikkukampaa: Tummempi huusten leikkuskarissa ja valkoinen parjannagoin.
- Vaikda pituutta kääntämällä pyörää oikealle 1 mm välein.
- Hiustrimmerissä on 25 pituusasetusta 1 ja 25 mm välillä. Kaavio auttaa muuttamaan millimetrit huustenkäiussa käytettäviksi vakioimtoiksi.

Leikkupuitus	Mitta
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

LEIKKUUKAMMAN VAIHTAMINEN JA IRROTTAMINEN

- Irrota tai vaihda leikkukamποja kiertämällä pyörää viimeisen pituuteen, 25 mmiin.
- Npärpytä kampaakin sivua löysäyksellä ja vetäessä kamman ylös ja pois.
- Aseta uusi kampa liittämällä kamman molemmat varret reikien ja työnä alasapain, kunnes kuulet napsahduksen.
- Kun asetat tai irrotat leikkukamman, tarkista että laite on kytketty pois päältä. Täällä leikkupuuttua maksimiinsa etukäteen käyttämällä säätönuppia ja työnä kampaa, jos napsaita paikoilleen tai vedä kampaa ylösapain irrottaaksesi sen (kuva 1).

KÄYTTÖVALISU

- Tarkista laite aina ennen käyttöä varmistaksesi, ettei trimmerin terissä ole hiuksia, roskia tms.
- Parhaan suorituskyydyn takaamiseksi käytä trimmeriä puhtaissa ja kuivissa huissaissa, jotka on kammatu aukki ja joissa ei ole talleja.
SIIHENNÄE: To tuotteen den pöytä na käyttöä 20 minuuttia pidempään verkkovirtakäytössä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdistuksen helpottamiseksi BabyLissMEN-trimmerisi terät voidaan irrottaa. Säätöimminen puhdistus takaa niiden korkean suorituskyykkytason.

Tee puhdistus seuraavasti:
- Irrota leikkukamποa käytön jälkeen. Huuhteile juoksevan veden alla ja kuivaa kuumalla ilmalla 20 minuuttia käyttäen.
- Trimmerin irrotettavat terät on helppo puhdistaa. Irrota terät pitämällä trimmeriä terät ylösapain ja irrota terät työntämällä terien hampaita alapuolelta ylösapain (kuva 2). Älä pura teriä.
- Pöytä jäljellejääneet huukset puhdistusharjalla tai puhaltamalla.
- Säätöyksiksi trimmerin tehokkuuden suoitellemme, että puhdistus terät säännöllisesti. Puhdistuksen jälkeen kytke laite päälle ja vaiote terät muutamalla pisaralla mukana toimitettua voitelöliijää. Käytä vain laitteen mukana toimitettua voitelöliijää, sillä se on erityisesti suunniteltu nopelle trimmerille eikä se haittaa tai hidasta teriä.
Puhdistuksen jälkeen kytke laite päälle ja vaiote terät lisäämällä terien päälle muutama pisara mukana toimitettua öljyä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua voitelöliijää, sillä se on erityisesti suunniteltu nopelle trimmerille eikä se haittaa tai hidasta teriä.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΟΥΡΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΗΗ <p>E978E</p> Παρακάτω διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.	
μετασχηματιστής	CA10

ΦΟΡΤΙΗ ΤΗΣ ΎΣΤΕΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιήστε μόνο τον αντίπαρο που διατίθεται με το προϊόν.
1. Τοποθετήστε το βύσμα στη συσκευή και συνδέστε τον αντίπαρο. Βεβαιώνοντας πως η μηχανή βρίσκεται στο OFF. Πριν την πρώτη χρήση της κουρευτικής μηχανής, φορτίστε τη μπαταρία για 16 συνεχόμενες ώρες.
2. Ελέγξτε πως η λυχνία ένδειξης φόρτισης είναι αναμμένη.
3. Μια πλήρης φόρτιση προσφέρει 60 λεπτά ασύρματης χρήσης
4. Ακόλουθες φορτίσεις μπορούν να γίνουν 8 ώρες μετά την αρχική φόρτιση του 16 ωρών.
Η μηχανή κουρεύεται BabyLissMen Hair Clipper χρησιμοποιεί μπαταρίες NIMH. Ennen ensimmäistä käyttökertaa laite tulisi ladata täyteen tauotta 16 tunnin ajan. Tämä ensimmäinen superlataus varmistaa optimaalisen tehokkaan suorituskyydyn ja sujuvan nopean huustenkäiukan joka kerta. Maksimaalinen akkukapasiteetti saavutetaan vasta kolmen lataus- ja tyhjennyksjakson jälkeen.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Για να διατηρήσετε τη μέγιστη χωρητικότητα την επανοφειζόμενου μπαταριών, η μηχανή πρέπει να είναι πλήρως αποφορτισμένη και μετά ένα φορτισμένη για 16 ώρες κάθε 6 μήνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

- Επιβεβαιώστε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Συνδέστε τον αντίπαρο στη βάση της συσκευής και συνδέστε τον αντίπαρο σε μια κατάλληλη πρίζα ρεύματος.
- Το κόκκινο φωτάκι LED θα εμφανιστεί όταν ο αντίπαρος είναι ουστά τοποθετημένος στη συσκευή και συνδεδεμένος στο ρεύμα.
- Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

- Η μηχανή BabyLissMen περιλαμβάνει 2 οδηγούς κοπής: Ο ακούρος είναι για κοίκεμα ενώ ο λευκός είναι για τριχώματα.
- Για να αλλάξετε το μήκος αλλάξτε χωρίστε τον τροχό στο δεξιό στο επόμενο σημείο που είναι οαρισμένο κατά 1mm.
- Η μηχανή έχει 25 ρυθμίσεις μήκους, από 1mm έως 25mm. Το διάγραμμα θα σας βοηθήσει να μετατρέψετε τα mm σε τυποποιημένους βαθμούς κομureτός.

Μήκος κοψίματος	Βαθμός
3mm	#1
6mm	#2
9 mm	#3
13mm	#4
16mm	#5
19mm	#6
22mm	#7
25mm	#8

ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΟΠΗΣ

- Για να αφαιρέσετε τον οδηγό κοπής ή να τον αλλάξετε, χωρίστε τον τροχό στο τελευταίο μήκος, 25mm.
- Τροφήστε κάθε πλευρά για να χαλαρώσουν και τρωθήστε τον οδηγό πάνω και μακριά.
- Για να εισάγετε τον οδηγό, τοποθετήστε το δύο πόδια στον οδηγό μέσα στις τρύπες και σπρώξτε μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κlick.
- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τον οδηγό κοπής, επιβεβαιώστε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Ρυθμίστε το μήκος κοψίματος στο μέγιστο εκ των προτέρων, χρησιμοποιώντας το κομμήι ρύθμισης και σπρώξτε τον οδηγό μέχρι να ακούχησετε στη θέση του ή τρωθήστε τον οδηγό προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε (εικ. 1).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Πάντα να ελέγχετε τη συσκευή πριν τη χρήση για να επιβεβαιώσετε πως ανάμεσα στις λεπίδες δεν υπάρχουν τρίχεις, υπολείμματα κτλ.
- Για καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιήστε σε καθαρό, στεγνό μαλλιά, τα οποία έχουν χτυπηθεί και δεν έχουν κούρουν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πάνω από 20 λεπτά, όταν βρίσκεται στην πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για εύκολο καθαρισμό, οι λεπίδες της μηχανής BabyLissMEN αφαιρούνται. Ο τακτικός καθαρισμός θα διατηρήσει υψηλή απόδοση.
Για να καθαρίσετε ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
- Αφαιρέστε τον οδηγό μετά τη χρήση. Τοποθετήστε τον κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τον διεκδικάπ πριν την αποθήκευση ή τη χρήση.
- Η λεπίδα της μηχανής αφαιρείται για εύκολο καθαρισμό. Για να αφαιρέσετε τις λεπίδες κρατήστε τη μηχανή με τις λεπίδες προς τα πάνω και σπρώξτε προς τα πάνω την κάτω μεριά των δοντιών της λεπίδας, για να την αφαιρέσετε (εικ. 2). Μην αποσυναρμολογήσετε τις λεπίδες.
Χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού για να βουρτσώσετε και να καθαίρετε τις τρίχεις που έχουν απομείνει.
- Για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητά της μηχανής, συνιστούμε να καθαρίζετε τις λεπίδες τακτικά. Μετά τον καθαρισμό, ενυγραμιώστε τη συσκευή και λαδοίστε τις λεπίδες προθροίνοντας μερικάς σταγόνες λάδιου στο λιπαντικό λάδι που παρέχεται για τις λεπίδες. Χρησιμοποιήστε μόνο το λιπαντικό λάδι που σας παρέχει η συσκευασία, καθώς είναι ειδικά διαμορφωμένο για μηχανές υψηλής ταχύτητας και δεν εξαστείεται ή κάνει πιο άργες τις λεπίδες.
Μετά τον καθαρισμό, ενυγραμιώστε τη συσκευή και λαδοίστε τις λεπίδες προθροίνοντας μερικάς σταγόνες λαδοίου που παρέχεται για τις λεπίδες. Χρησιμοποιήστε μόνο το λιπαντικό λάδι που σας παρέχει η συσκευασία, καθώς είναι ειδικά διαμορφωμένο για μηχανές υψηλής ταχύτητας και δεν εξαστείεται ή κάνει πιο άργες τις λεπίδες.

MAGYAR

HAJVÁGÓPÉ <p>E978E</p> Kérjük, a termék használatá előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.	
Adapter	CA10

A KÉSÚLEK TÖLTÉSE
FONTOS! Csak a készülékkel mellékelt adaptert használja.
1. Dugja be a dugaszt a készülékbe és dugja be a konnektorba az adaptert. Ellenőrizze, hogy a hajvágógép OFF helyzetben legyen. Mielőtt első alkalommal használná a készüléket, töltsé 16 óráig keresztül.
2. Ellenőrizze, hogy a töltésjelző világít.
3. A teljes töltsé 60 perc vezetékel nélküli használatot tesz lehetővé
4. A kezdeti 16 órás töltés után a töltési idő 8 óra.
A BabyLissMEN hajvágógép NIMH akkumulátorokkal rendelkezik. Az első használat előtt a készüléket folyamatosan 16 óráig keresztül tölteni kell. Ez az első feltöltés optimális teljesítményt, gyors és könnyű hajvágást biztosít minden használatnál. Az akkumulátor a maximális kapacitású csak 3 teljes feltöltési és lemerülési ciklus után éri el.

AZ AKKUMULÁTOROK KIMÉLÉSE

Az akkumulátorok optimális élettartama érdekében a hajvágógépet körülbélül 6 havonta teljesen le kell meríteni, majd 16 órára az előfolyamatos tölténi kell.

HÁLÓZATRÓL TÖRTÉNO HASZNÁLAT

- Ellenőrizze, hogy a készülék le van kapcsolva.
- Csatlakoztassa az adaptert a készülék aljapához és dugja be az adaptert egy megfelelő konnektorba.
- Próbáld meg elhelyezni az uzárdent a hálózatra a csatlakoztatás után.
- A piros LED világít, amikor az adapter megfelelően csatlakozik a készülékhez és be van dugva a hálózati konnektorba.
- A készülék most használható kész.

A VEZETŐFÉSŐK HASZNÁLATA

- A BabyLissMEN hajvágógép 2 vezetőféső tartozék: A sötét színű vezetőféső haj vágására alkalmas, míg a fehérrel a szakáll vágható.
- A vágási magasság módosításához csak forgassa el egy fokkal a korongot, 1 mm-re jobbra.
- A hajvágógép 25 vágási magasság beállítását tesz lehetővé: 1 mm-től 25 mm-ig.
- Az a táblázat segítségével láte a milliméterek meghatározásában a standard beállításoknál.

Vágási hosszúság	Fokozat
3 mm	#1
6 mm	#2
9 mm	#3
13 mm	#4
16 mm	#5
19 mm	#6
22 mm	#7
25 mm	#8

ZMIENIANIE I ZDEJMOWANIE NASADKE GRZEBIENIOWYCH

- Aby zdjąć lub zmienić nasadkę grzebieniową, obróć kółko ustawiając je w ostatnim położeniu, 25 mm.
- Przesuwać kółką ze zstron, by połowozwać nasadkę, przesuwając ja w górę i zdjąć.
- Aby zamontować nową nasadkę, umieść obie wypustki nasadki w otworach i wsunąć aż do zatrzaśnięcia.
- Aby założyć lub zdjąć element tnący, sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone. Za pomocą pokrętki regulacyjnej ustawiej wcześniej maksymalną długość cięcia i włącz element tnący. Aby zatrzasnąć się na swoim miejscu lub podciągnąć do góry, aby go zdjąć (rys. 1).

PRZYTOTOWANIE

- Przed użyciem należy zawsze sprawdzić urządzenie, by upewnić się, że na ostrzach maszyny do strzyżenia nie ma włosów, zamieszczających je.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używać na czystych i suchych włosach, które zostały rozczesane i nie ma na nich spleciań.
UWAGA: W przypadku pracy z zasilaniem z sieci nie należy używać produktu dłużej niż przez 20 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ostrza maszyny do strzyżenia BabyLissMEN można zdjąć, co ułatwia czyszczenie. Regularne czyszczenie pozwoli zapewnić wysoką jakość pracy.
Aby czyścić urządzenie, należy postępować w następujący sposób:
- Po użyciu zdjąć nasadkę grzebieniową. Spłukać pod bieżącą wodą i dokładnie wysuszyć przed przechowaniem lub użyciem.
- Ostrza maszyny do strzyżenia można zdjąć, co ułatwia czyszczenie. Aby zdjąć ostrza, przyciągnąć maszyny do strzyżenia z ostrzami skierowanymi do góry i przesunąć dółną część włosów ostrza do góry, by wystąpiło (rys. 2). Nie należy demontować ostrzy.
- Przy użyciu sztyczonej usunąć i zdmudnąć ewentualne resztki włosów.
- Regularne czyszczenie ostrzy pozwoli zapewnić prawidłową pracę maszyny do strzyżenia. Po wyszczeniu należy wyłączyć urządzenie i naoliwić ostrza kilkoma kroplami specjalnego oleju maszynowego. Stosować wyłącznie olej maszynowy dostarczony wraz z urządzeniem, ponieważ jest specjalnie dobrane dla maszyny do strzyżenia przeznaczony do strzyżenia z dużą prędkością i nie paruje on ani nie powoduje spowolnienia pracy ostrzy.

Po wyszczeniu należy włączyć urządzenie i naoliwić ostrza kilkoma kroplami dostarczonego oleju maszynowego. Stosować wyłącznie olej maszynowy dostarczony wraz z urządzeniem, ponieważ jest specjalnie dobrane dla maszyny do strzyżenia przeznaczony do strzyżenia z dużą prędkością i nie paruje on ani nie powoduje spowolnienia pracy ostrzy.

POLSKI

MASZYNA DO STRZYŻENIA <p>E978E</p> Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję.	
zasilacz	CA10

LADOWANIE URZĄDZENIA
WAŻNE! Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej z urządzeniem.
1. Włożyć wtyczkę do urządzenia i podłączyć ładowarkę, sprawdzając najpierw, czy maszynka do strzyżenia jest wyłczona. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je ładować przez 16 godzin.
2. Sprawdzić, czy pali się kontrolka ładowania.
3. Pełne naładowanie zapewnią 60 minut pracy bezprzewodowo.
4. Następne naładowaniu trwającym 16 godzin kolejno powinny trwać 8 godzin.
Maszynka do strzyżenia BabyLissMEN jest wyposażona w akumulator NIMH. Przed pierwszym użyciem urządzenie należy naładować całkowicie, ładując je przez 16 godzin. To pierwsze maksymalne ładowanie zapewni optymalną moc, co pozwoli na sprawne i płynne strzyżenie za każdym razem. Akumulator osiągnie maksymalną pojemność dopiero po 3 cyklach ładowania i rozładowania.

OSZCZĘDZANIE BATERII

Aby możliwe było utrzymanie optymalnej pojemności akumulatora, maszynkę do strzyżenia należy całkowicie rozładować, a potem ładować przez 16 godzin o 6 miesięcy.

PRACA PRZY ZASILANIU Z SIECI

- Sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone.
- Podłączyć ładowarkę do podstawy ładowania, a następnie podłączyć ją do odpowiedniego gniazda sieciowego.
- Próbować umieścić urządzenie na ładowarkę i podłączyć je do sieci zostanie zasygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody LED.
- Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

KORZYSTANIE Z NASADKE GRZEBIENIOWYCH