NEBULA

For FAQs and more information, please visit:

www.SeeNebula.com

support@SeeNebula.com

+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mo-Fr 6:00 - 11:00
+81 03 4455 7823 (日本) 月-金 9:00-17:00

© Anker Innovations Limited. All rights reserved.
NEBULA and the NEBULA logo are trademarks of
Anker Innovations Limited, registered in the
United States and other countries.
Mode: D4111 51005000960 V03

NEBULA
by ANKER

Nebula Capsule Pro

Owner's Manual

Applicant: Anker Innovations Limited
Product Name: 특정소출력무선기기
(무선데이터통신시스템용 무선기기)
Model Name: D4111
KC certification No. : R-C-AII-D4111
Origin of Country: 중국

01	English
23	Deutsch
43	Español
63	Français
83	Italiano
103	日本語
122	한국어
142	العربية

Safety Instructions

Read all instructions before you use this device. Do not make any changes or create settings that are not described in this manual. If physical injury, loss of data or damage is caused by failure to follow instructions, the warranty does not apply.

Setup

- To reduce the risk of fire and/or electric shock, do not expose the device to rain or moisture. Objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on this device.
- Do not place this device on soft surfaces such as tablecloths or carpets, otherwise the device could be a fire hazard.
- Do not place this device in areas susceptible to excessive dust and dirt or near any appliance generating a strong magnetic field.
- To prevent overheating do not block or clog the ventilation openings.
- Never place this device in a confined space. Always leave enough space around this device for ventilation.
- Protect this device from overexposure to direct sunlight, heat, large temperature fluctuations and moisture. Avoid extreme temperatures. The suitable operations and storage temperature for this device and its accessories is 0°C to 35°C/ 0°F to 95°F).
- When this device is running for a long period of time, the surface may become hot. Shut it down immediately and unplug the charger.Resume operation after this device has cooled down.
- Always handle this device with care. Avoid touching the lens. Do not allow children to handle the device without supervision.

- Never place heavy or sharp objects on this device.
- To avoid electric shock, do not disassemble.
- Use attachments or accessories specified by the manufacturer only.
- Avoid extreme vibrations as they may damage the internal components.

Hearing Safety

- To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume. Set the volume to a safe level.

Charging

- The charger type is Q183 with output voltage/ current of DC 9V/2A. The plug comes as a separate piece from the adaptor.The charger should be installed near this product and should be easily accessible.
- This charger is for indoor use only.
- When charging, place this device in an environment that has a normal room temperature (ranges from 5°C to 25°C/ 41°F to 77°F recommended) and good ventilation.
- Due to the enclosure material used, this device shall only be connected to a USB interface of version 2.0 or higher.

Battery

- Do not replace the built-in battery yourself. Contact an authorized service center to replace it.
- The remote control contains a button cell battery, which can be swallowed. Keep the remote control out of reach of children.

- Risk of explosion! Keep batteries away from heat, direct sunlight or fire. Never dispose of batteries by burning.
- When the remote control is not used for a long period of time, remove the battery.
- Replace the remote control battery only with the same or an equivalent type.
- Batteries contain chemical substances and should be disposed of properly.
- Charge this device regularly. Do not store this device with a completely discharged battery.

Cleaning

- Use a soft, lint-free cloth. Never use liquid, gaseous or easily flammable cleansers (sprays, abrasives, polishes, alcohol) to clean.
- Do not use any liquid cleaning agents to clean the lens to avoid damaging the coating film on the lens. Use lens cleaning paper to clean the lens.

Repairs

- Do not make any repairs to this device yourself. Only have your device repaired by an authorized service center.
- Improper maintenance can result in injuries or damage to this device.
- Refer all servicing to qualified service personnel.

Caution:

- Possibly hazardous optical radiation emitted from this device.
- Do not stare at the operating beam. The bright light may damage your eyes.

What's Included

Overview

1. Front View

1 Lens
2 Focus Adjusting knob
3 Speaker

2. Rear View

1 Air ventilation (outlet) 2 Infrared Receiver

3 INPUT

- Connect to power supply
- Connect to a USB flash drive (via supplied OTG cable)

4 HDMI

Connect to a playback device via HDMI output

3. Bottom View

1 Tripod socket

4. Top View

1 ⇆

- Press to switch between Bluetooth speaker mode and projector mode.

2 LED indicators

- Solid blue: Operating in projector mode.
- Flashing blue: Ready to pair / Bluetooth pairing (Bluetooth speaker mode).
- Solid blue: Bluetooth connected (Bluetooth speaker mode).
- Solid red: Charging.
- Solid green: Fully charged.

3 +/−

- Press to turn volume up / down.

4 ⏻

- Hold for 2 seconds to power on / off.
- Press to switch between standby and resume when powered on.

5 Air ventilation (inlet)

5. Remote Control

1 ⏻

- Press to select an option: shutdown, standby, reboot or enter Bluetooth Speaker mode.

2 🖱

- Press to enter / exit mouse key mode.

3 OK

- Press to confirm a selection or entry
- Pause / resume play

4 ∧ / ∨ / < / > **Navigation buttons**

- Navigate menus or adjust the selected content.

5 ☰

- Access more options during play (available depend on the source).

6 ↩

- Return to the previous menu.

7 ⌂

- Open the home menu.

8 −/+

- Volume down / up

Getting Started

1. Placement

Place this device on a surface table, flat table in front of the projection surface. For best results, the projection surface should be white and flat. The distance between this device and the projection surface must be a minimum of 0.58 meters (23") and a maximum of 3.08 meters (121") to get a projection image from 20 to 100 inches.

- It is unnecessary to tilt it towards the projection surface. You can correct the projection image with the built-in keystone correction.
- The distance between the device and the projection surface determines the projection image size. For the best result, set the projection image ranging from 40 to 80 inches.

2. Preparing the Remote Control

① For first time use, remove the protective tab to activate the remote control battery.

② To replace the battery, unlock and open the battery compartment, insert a new battery positioning the polarity (+/-) as indicated, and then close and lock the battery compartment.

3. Getting Started

① Fully charge the built-in battery before using for the first time by using the provided cable and charger.

② Hold ⏻ for 2 seconds on the projector to power on.

③ Turn the device towards a suitable projection surface or wall.

④ Rotate the focus by adjusting knob to get the best focus.

⑤ For first time use, follow the on-screen instructions to complete the basic settings.

To give your Nebula Capsule Pro the fastest, safest charge, use the supplied charger only.

4. Nebula App

To easily control this device, we recommend you to download the devoted Nebula App, Capsule Control. Using this app, you can use your smartphone's keyboard to input text and use the screen as a mouse .

① Download the **Capsule Control** app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

② Enable Bluetooth on your smartphone.

③ Open the **Capsule Control** app and follow the on-screen instructions to complete connection setup.

Settings

Finish the main settings when you power on the device for the first time.

1. Network

This device can be connected to the Internet via a wireless (Wi-Fi) connection.

① Press ⌂ to access the home menu, select **[Network]** and press OK.

② Follow the on-screen instructions to complete the network connection.

2. Bluetooth

A. Bluetooth Speaker Mode

You can use this device as a standalone Bluetooth speaker.

① Press ⇆ to switch to Bluetooth speaker mode.

② Enable Bluetooth on your smartphone and select **[Nebula Capsule Pro]** as the device to be added.

B. Projector Mode

You can connect Bluetooth headphones or a speaker to Capsule Pro while in projector mode.

① Press ⌂ to access the home menu, select **[Settings]** > **[Bluetooth]** and press OK.

② Follow the on-screen instructions to complete the Bluetooth connection.

3. Projector

Press ⌂ to access the home menu, select **[Settings]** > **[Projector]** and press OK.

[Image Mode]	**[Auto]** / **[Standard Mode]** / **[Battery Mode]**
[Color Temperature]	**[Normal]** / **[Cool]** / **[Warm]**

[Auto Keystone Correction]	Enable / disable auto keystone correction.
[Keystone Correction]	Correct keystone manually. Default value is 0.
[Projector mode]	**[Front]**: The device is located in front of the projection surface.
	[Rear]: The device is located behind the projection surface.
	[Front Ceiling]: The device is hanging from the ceiling in an upside down position. The image is rotated by 180 degrees.
	[Rear Ceiling]: The device is hanging from the ceiling in an upside down position behind the projection surface. The image is rotated by 180 degrees and horizontal mirrored.

4. App Manager

① Press ⌂ to access the home menu, select **[Settings]** > **[App Manager]** and press **OK**.

② Select an app and check the current version, open or force stop, check the storage used or clear data, or uninstall it.

When more than 3 apps are installed, you can select **[All]** at the bottom line of the home page to enter the **[Apps]** page. Select an app and press ☰ in the remote control, and then you can select **[Move To Home]** or **[Uninstall].**

5. Other

Press ⌂ to access the home menu, select **[Settings]** find more settings.

[General]	
[Language]	Select an on-screen display language.
[Keypad Tone]	Turn on / off the keypad tone.
[Automatic Sleep Interval]	5 min / 15 min / 30 min
[Background]	Select a background.
[Date&Time]	
[Automatic Date&Time]	Enable / disable automatic date and time.
[Date]	Manually set date.
[Time]	Manually set time.
[Select time zone]	Select time zone.
[Use 24-hour format]	Select 24-hour format or 12-hour format.
[Upgrade]	
[Check Update]	Check if it is the latest version. Follow the on-screen instructions to upgrade the software version.
[About]	
[Recovery]	All data on the built-in storage will be erased.

Enjoy

1. Connect to HDMI Playback Devices

This device supports connections with various HDMI playback devices such as TV stick, TV box, DVD player, set-top box (STB), game machine or other devices.

① Connect this device to an HDMI playback device with an HDMI cable (not provided).

② Press ⌂ to access the home menu, select **[HDMI]** and press **OK**. (* It will automatically start the HDMI playback when connected to an HDMI playback device for the first time.)

2. Screen Cast

You can wirelessly cast the screen of your smartphone or tablet onto the projection surface.

For iOS devices:

For Android devices:

Certain content may be unavailable to be casted due to copyright restrictions. In this case, you can stream those content via the same app installed in your Nebula Capsule Pro.

3. Apps

Once connected to a wireless network, you can access online services, enjoy movies, music and pictures, and browse internet. Apart from the apps installed, you can also install any other apps either from the Nebula App Store or by a USB flash drive.

① Press ⌂ to access the home menu.

② Select an Internet service, and press OK.

4. Connect to USB Storage Device

With this device, you can enjoy music, video, and picture, or install apps that are stored on a USB 2.0 storage device by using the supplied OTG cable.

① Press ⌂ to access the home menu.

② Select **[File Manager]** and press OK.

③ Select a file, then press OK.

Specifications

Specifications and design are subject to change without notice.

Power supply: 9V ⎓ 2A (QC2.0)
Power consumption: < 10W
Standby power consumption: < 0.5W
Display technology: 0.2inch 854*480p DLP
Light source: RGB LED
Projection image size: 20 - 100 inch
Resolution: 854 x 480 Pixel
Brightness: 150 ANSI Lumens
Contrast ratio: 400:1
Throw ratio: 1.3
Throw distance: 0.58m to 3.08m
CPU: Quad core A7
OS: Android 7.1
RAM: 2GB DDR
ROM: 16GB eMMC
Speaker drivers: 5W
Wi-Fi: IEEE802.11a/b/g/n Dual Frequency 2.4G/5G
Bluetooth version: V4.0
USB file system: FAT32
Built-in battery type: Li-Polymer
Capacity: 5200mAh 3.85V
Movie playtime: approximate 4 hours in battery mode
Music playtime: approximate 30 hours in Bluetooth speaker mode
Remote control batteries: CR2032 x 1
Recommended ambient: 5°C to 35°C / 41°F to 95°F
Relative humidity: 15% ~ 85% (non-condensing)
Storage temperature and humidity: < 65°C / 149°F, < 90% humidity
Dimensions ((H*D)): 120 * 68 mm / 4.72*2.67 inch
Weight: 470 g / 16.6 oz

Troubleshooting

① Fail to power on by the remote control?

- Hold ⏻ for 2 seconds on the projector to power on.
- When powered off, you cannot use the remote control to power on.

② The remote control doesn't work?

- Remove the protective tab to activate the remote control batteries.

③ Blurred image?

- Rotate the focus adjusting knob to get the best focus.

④ Reversed projection image?

- Press ⌂ to access the home menu, select **[Settings]** > **[Projector Mode]** and switch to a correct state.

⑤ Cannot connect to a Wi-Fi network?

- Refresh the list of available networks and retry.
- Reboot the wireless router or the device and retry.

⑥ How do I update the firmware?

- When new version is detected, you will be asked to reboot and update.

Notice

Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Technology Co., Limited. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the Declaration of Conformity, visit the Web site www.SeeNebula.com/certification.

BT Maximum output power: 8 dBm; BT Frequency band: 2402~2480 MHz;

Wi-Fi Max Output Power: 16 dBm (2.4G); 10 dBm (5G);

Wi-Fi Frequency Band: 2412~2472 MHz (2.4G); 5150~5250 MHz, 5725~5850 MHz (5G).

5150~5250 MHz can be used indoor only.

BG	EE	BE

ES	LU	RO
CZ	FR	HU
SI	DK	HR

This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

FCC notice

This device complies with the FCC rules, Part 15. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the partly responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Notice: Shielded cables

All connections to other computing devices must be made using shielded cables to maintain compliance with FCC regulations.

Trademarks

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Warranty

30-Day Money-Back Guarantee for Any Reason

You may return your undamaged product and packaging within 30 days of purchase to receive a FULL REFUND for any reason. If the reason for return isn't quality-related, the customer must pay for the return shipping.

12-Month Warranty for Quality-Related Issues

Nebula's products are warrantied to be free from material and workmanship defects for 12 months from the date of purchase. Within this period, Nebula will provide a replacement and cover any return shipping costs for products that fail in normal use.

Please Note: Any provided shipping labels must be used within 20 days from the date they're issued by Nebula Support.

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Nehmen Sie keine Änderungen oder Einstellungen vor, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind. Wenn Personenschäden, Datenverluste oder Schäden auf eine Missachtung der Anweisungen zurückzuführen sind, gilt keine Gewährleistung.

Einrichtung

- Verringern Sie das Brand- und/oder Stromschlagrisiko, indem Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen und keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, auf das Gerät stellen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen, wie z. B. Tischdecken oder Teppiche. Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in übermäßig staubigen oder schmutzigen Umgebungen und nicht in der Nähe anderer Geräte, die ein starkes Magnetfeld erzeugen.
- Zum Schutz vor Überhitzung dürfen die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt oder verstopft werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät keinesfalls auf beengtem Raum. Lassen Sie stets einen angemessenen Freiraum zur Belüftung um des Geräts.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, extremen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Meiden Sie extreme Temperaturen. Der zulässige Temperaturbereich für dieses Gerät und das Zubehör ist 0–35 °C.
- Bei längerem Betrieb wird die Oberfläche des Geräts heiß. Fahren Sie es umgehend herunter und trennen Sie das Ladegerät. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

- Handhaben Sie das Gerät mit Vorsicht. Vermeiden Sie es, das Objektiv zu berühren. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät hantieren.
- Stellen Sie keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf dieses Gerät.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander – es besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie nur das durch den Hersteller zugelassene Zubehör.
- Schützen Sie das Gerät vor extremen Temperaturen, die zu Schäden an internen Komponenten führen könnten.

Schutz des Gehörs

- Zur Vermeidung von Hörschäden nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke verwenden. Stellen Sie die Lautstärke auf einen sicheren Pegel ein.

Laden

- Das Ladegerät hat den Typ Q183 mit einer Ausgangsspannung/Stromstärke von 9 V DC/2 A. Zum Trennen des Adapters von der Stromverbindung den Netzstecker ziehen. Das Ladegerät muss in der Nähe dieses Produkts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Das Ladegerät darf ausschließlich in Innenbereichen verwendet werden.
- Das Gerät während des Ladevorgangs in einer Umgebung mit normaler Raumtemperatur (5–25 °C) und angemessener Belüftung aufstellen.
- Aufgrund des Gehäusematerials darf dieses Gerät nur an eine USB-Schnittstelle der Version 2.0 oder höher angeschlossen werden.

Akku

- Ersetzen Sie den integrierten Akku keinesfalls selbst. Falls ein Austausch erforderlich sein sollte, wenden Sie sich an ein autorisiertes Service Center.
- Die Fernbedienung enthält eine Knopfzellenbatterie, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Fernbedienung stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonneneinstrahlung und offenen Flammen fern. Entsorgen Sie Batterien keinesfalls im Feuer.
- Falls Sie die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entfernen Sie die Batterie.
- Ersetzen Sie die Batterie der Fernbedienung nur durch eine Batterie des gleichen oder eines gleichwertigen Typs.
- Batterien enthalten Chemikalien und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Laden Sie das Gerät regelmäßig auf. Lagern Sie das Gerät nicht mit einer vollständig entladenen Batterie.

Reinigung

- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen, gasförmigen oder leicht entflammbaren Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel zum Reinigen des Objektivs, andernfalls könnte die Beschichtung des Objektivs beschädigt werden. Verwenden Sie spezielles Objektiv-Reinigungspapier.

Reparaturen

- Nehmen Sie keine Reparaturen an diesem Gerät vor. Lassen Sie das Gerät nur durch ein autorisiertes Service Center reparieren.
- Unsachgemäße Wartung kann zu Personenschäden und zu Schäden an diesem Gerät führen.
- Lassen Sie Wartungsarbeiten stets von qualifiziertem Servicepersonal ausführen.

Vorsicht

- Dieses Gerät kann potenziell schädliche optische Strahlung abgeben.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl. Das helle Licht kann Augenschäden verursachen.

Im Lieferumfang

Übersicht

1. Vorderseite

1 Objektiv
2 Fokusregler
3 Lautsprecher

2. Rückseite

1 Belüftung (Austritt) 2 Infrarotempfänger

3 EINGANG

- Verbindung zur Stromversorgung
- Verbindung zu einem USB-Flashlaufwerk (über mitgeliefertes OTG-Kabel)

4 HDMI

Verbindung zu einem Wiedergabegerät mit HDMI®-Ausgang

3. Unterseite

1 Stativsockel

4. Oberseite

1 ⇆

- Umschalten zwischen den Modi Bluetooth®-Lautsprecher und Projektor.

2 LED-Anzeige

- Leuchtet weiß: Betrieb im Projektor-Modus.
- Blinkt blau: Bereit zum Koppeln/Bluetooth-Kopplung (Modus Bluetooth®-Lautsprecher).
- Leuchtet blau: Aktive Bluetooth-Verbindung (Modus Bluetooth®-Lautsprecher).
- Leuchtet rot: Ladevorgang.
- Leuchtet grün: Vollständig aufgeladen.

3 +/−

- Lautstärke erhöhen/verringern.

4 ⏻

- Zum Ein-/Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Zum Umschalten zwischen Standby-Modus und Wiederaufnahme des Betriebs drücken.

5 Belüftung (Einlass)

5. Fernbedienung

1 ⏻

- Zum Auswählen einer Option drücken: Herunterfahren, Standby, Neustart oder Modus Bluetooth®-Lautsprecher aktivieren.

2 🖱

- Zum Aktivieren/Deaktivieren des Modus Maus drücken.

3 OK

- Zum Bestätigen einer Auswahl oder Eingabe drücken.
- Pause/Fortsetzen während der Wiedergabe.

4 ∧ / ∨ / < / > **Navigationstasten**

- Navigieren in den Menüs oder Anpassen der ausgewählten Inhalte.

5 ☰

- Zugreifen auf weitere Optionen während der Wiedergabe (je nach Quelle).

6 ↩

- Zurück zu einem vorherigen Menü.

7 ⌂

- Zum Öffnen des Home-Menüs drücken.

8 −/+

- Lautstärke erhöhen/verringern.

Erste Schritte

1. Platzierung

Platzieren Sie das Gerät auf einem stabilen, ebenen Tisch vor der Projektionsfläche. Die besten Ergebnisse erhalten Sie mit einer weißen und ebenen Projektionsfläche. Der Abstand zwischen dem Gerät und der Projektionsfläche muss mindestens 0,58 m und höchstens 3,8 m betragen. Damit erhalten Sie eine Bildgröße von 20 bis 100 Zoll.

- Das Gerät muss nicht in Richtung der Projektionsfläche geneigt werden. Sie können das Projektionsbild bei Bedarf mit der integrierten Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur) anpassen.
- Die Bildgröße richtet sich nach dem Abstand zwischen dem Gerät und der Projektionsfläche. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei einer Bildgröße von 40 bis 80 Zoll.

2. Vorbereiten der Fernbedienung

① Entfernen Sie vor der ersten Verwendung die Batterieschutzfolie von der Fernbedienung.

② Zum Auswechseln der Batterie öffnen Sie die Arretierung des Batteriefachs, legen Sie eine neue Batterie unter Beachtung des Polaritätsdiagramms (+/-) ein und schließen und arretieren Sie das Batteriefach.

3. Erste Schritte

① Laden Sie den integrierten Akku vor der ersten Verwendung des Geräts mit dem Kabel und Ladegerät aus dem Lieferumfang vollständig auf.

② Halten Sie ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt, um den Projektor einzuschalten.

③ Richten Sie das Gerät auf eine geeignete Projektionsfläche oder Wand aus.

④ Stellen Sie die optimale Bildschärfe am Fokusregler ein.

⑤ Befolgen Sie bei der ersten Verwendung die Bildschirmanweisungen, um die grundlegenden Einstellungen vorzunehmen.

Verwenden Sie zum schnellen und sicheren Aufladen Ihres Projektors Nebula Capsule Pro stets das mitgelieferte Ladegerät.

4. Nebula App

Wir empfehlen Ihnen, zur mühelosen Steuerung des Geräts die Nebula App herunterzuladen. Mit dieser App können Sie Text über die Tastatur Ihres Smartphones eingeben und das Display als Maus verwenden.

① Laden Sie die **Capsule Control** App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.

② Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und wählen Sie als neues Gerät **[Capsule Control]** aus.

③ Öffnen Sie die **Capsule Control** App und folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Abschluss der Verbindungseinrichtung.

Einstellungen

Beim ersten Einschalten des Geräts können Sie die wichtigsten Einstellungen vornehmen.

1. Netzwerk

Sie können mit diesem Gerät über ein WLAN eine Verbindung zum Internet herstellen.

① Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen, wählen Sie **[Network]** aus und drücken Sie **OK**.

② Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Verbindung herzustellen.

2. Bluetooth

A. Modus Bluetooth-Lautsprecher

Sie können dieses Gerät als Bluetooth-Lautsprecher verwenden.

① Drücken Sie ⇆, um in den Modus Bluetooth-Lautsprecher zu schalten.

② Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und wählen Sie als neues Gerät **[Nebula Capsule Pro]** aus.

B. Modus Projektor

Im Modus Projektor können Sie andere Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher verwenden.

① Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen, wählen Sie **[Einstellungen] > [Bluetooth]** aus und drücken Sie **OK**.

② Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Verbindung herzustellen.

3. Projektor

Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen, wählen Sie **[Einstellungen]** > **[Projektor]** aus und drücken Sie **OK**.

[Modus „Bild“]	**[Autom.]** / **[Standard]** / **[Batterie]**
[Farbtemperatur]	**[Normal]** / **[Kalt]** / **[Warm]**
[Autom. Keystone-Korrektur]	Automatische Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur) aktivieren/deaktivieren.

[Keystone-Korrektur]	Manuelle Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur). Der Standardwert ist 0.
[Modus „Projektor“]	**[Vorderseite]**: Das Gerät befindet sich vor der Projektionsfläche.
	[Rückseite]: Das Gerät befindet sich hinter der Projektionsfläche.
	[Vorderseite Decke]: Das Gerät hängt umgedreht von der Decke. Das Bild wird um 180 Grad gedreht.
	[Rückseite Decke]: Das Gerät hängt umgedreht und hinter der Projektionsfläche von der Decke. Das Bild wird um 180 Grad gedreht und horizontal gespiegelt.

4. App-Manager

① Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen, wählen Sie **[Einstellungen] > [App-Manager]** aus und drücken Sie **OK**.

② Wählen Sie eine App aus. Sie können nun die aktuelle Version prüfen, die App öffnen oder das Beenden erzwingen, den belegten Speicherplatz überprüfen, Daten löschen oder die App deinstallieren.

Wenn mehr als 3 Apps installiert sind, können Sie unten auf der Startseite **[Alle]** auswählen, um die Seite **[Apps]** zu öffnen. Wählen Sie eine App aus und drücken Sie ☰ auf der Fernbedienung. Sie können nun **[Auf Home-Bildschirm]** oder **[Deinstallieren]** auswählen.

5. Sonstiges

Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen, und wählen Sie **[Einstellungen]**, um weitere Einstellungen zu suchen.

[Allgemein]	
[Sprache]	Wählen Sie eine Sprache für die Bildschirmanzeige aus.
[Tastentöne]	Aktivieren/deaktivieren Sie Tastentöne.
[Autom. Abschaltintervall]	5 Min. / 15 Min. / 30 Min.
[Hintergrund]	Wählen Sie einen Hintergrund aus.
[Datum und Uhrzeit]	
[Datum und Uhrzeit automatisch]	Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Datums- und Uhrzeitanzeige.
[Datum]	Legen Sie das Datum manuell fest.
[Uhrzeit]	Legen Sie die Uhrzeit manuell fest.
[Zeitzone auswählen]	Wählen Sie eine Zeitzone aus.
[24-Stunden-Format verwenden]	Sie können die Uhrzeit im 24-Stunden-Format oder im 12-Stunden-Format anzeigen lassen.
[Upgrade]	
[Auf Update prüfen]	Prüfen Sie, ob Sie die neueste Version verwenden. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Upgrade auf die neueste Version der Firmware vorzunehmen.
[Info]	

[Zurücksetzen]	Alle Daten im integrierten Speicher werden gelöscht.

Viel Spaß

1. Verbindung zu HDMI-Wiedergabegeräten

Dieses Gerät unterstützt Verbindungen mit verschiedenen HDMI-Wiedergabegeräten, z. B. TV-Box oder -Stick, DVD-Player, Set-Top-Box (STB) oder Spielkonsole.

① Verbinden Sie dieses Gerät über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem HDMI-Wiedergabegerät.

② Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen, wählen Sie **[HDMI]** aus und drücken Sie **OK**. (*Die HDMI-Wiedergabe beginnt automatisch bei der ersten Verbindungsherstellung mit einem HDMI-Wiedergabegerät.)

2. Screencast

Sie können den Bildschirm Ihres Smartphones oder Tablets drahtlos auf die Projektionsfläche übertragen.

Für iOS-Geräte:

Für Android-Geräte:

Aufgrund urheberrechtlicher Beschränkungen ist Screencast für manche Inhalte nicht verfügbar. Sie können diese Inhalte jedoch über die auf Ihrem Nebula Capsule Pro installierte App streamen.

3. Apps

Sobald die Verbindung zu einem WLAN besteht, können Sie auf Online-Services zugreifen, Filme, Musik und Bilder genießen und im Internet surfen. Abgesehen von den installierten Apps können Sie beliebige weitere Apps aus dem Nebula App Store oder von einem USB-Flash-Laufwerk installieren.

① Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen.

② Wählen Sie einen Internet-Service aus und drücken Sie **OK**.

4. Verbindung zu einem USB-Speichergerät

Sie können mit diesem Gerät über das mitgelieferte OTG-Kabel Musik, Videos und Bilder auf einem USB 2.0-Speichergerät genießen oder dort abgelegte Apps installieren.

① Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen.

② Wählen Sie **[File Manager]** aus und drücken Sie **OK**.

③ Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **OK**.

Technische Daten

Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Stromversorgung: 9V ⎓ 2A (QC2.0)
Stromverbrauch: < 10 W
Standby-Leistungsaufnahme: < 0,5 W
Display-Technologie: 0,2 Zoll 854x480 p DLP
Lichtquelle: RGB-LED
Projektions-Bildgröße: 20-100 Zoll
Auflösung: 854 x 480 Pixel
Helligkeit: 150 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis: 400:1
Projektionsverhältnis: 1.3
Projektionsentfernung: 0,58 m bis 3,08 m
CPU: Quad Core A7
OS: Android 7.1
RAM: 2 GB DDR
ROM: 16 GB eMMC
Lautsprecher: 5 W
WLAN: IEEE802.11a/b/g/n Dualfrequenz 2,4 G/5 G
Bluetooth-Version: V4.0
USB-Dateisystem: FAT32
Typ des integrierten Akkus: LiPo
Kapazität: 5.200 mAh, 3,85 V
Filmwiedergabezeit: ca. 4 Stunden im Akkubetrieb
Musikwiedergabezeit: ca. 30 Stunden im Modus Bluetooth®-Lautsprecher
Batterien der Fernbedienung: CR2032 x 1
Empfohlene Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % ~ 85 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit: < 65 °C, < 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (B x H x T): 120 x 68 mm
Gewicht: 470 g

Fehlerbehebung

① Das Einschalten per Fernbedienung funktioniert nicht?

- Halten Sie ⏻ am Projektor 2 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten.
- Wenn er ausgeschaltet ist, können Sie ihn nicht an der Fernbedienung einschalten.

② Die Fernbedienung funktioniert nicht?

- Entfernen Sie die Batterieschutzfolie von der Fernbedienung.

③ Unscharfes Bild?

- Stellen Sie die optimale Bildschärfe am Fokusregler ein.

④ Das Projektionsbild ist seitenverkehrt?

- Drücken Sie ⌂, um das Home-Menü zu öffnen, wählen Sie **[Einstellungen] > [Modus „Projektor“]** aus und wechseln Sie zum richtigen Anzeigemodus.

⑤ Sie können keine WLAN-Verbindung herstellen?

- Aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren Netzwerke, und versuchen Sie es erneut.
- Starten Sie den Router oder das Gerät neu, und versuchen Sie es erneut.

⑥ Wie aktualisiere ich die Firmware?

- Wenn eine neue Version gefunden wird, werden Sie aufgefordert, einen Neustart durchzuführen und die Aktualisierung vorzunehmen.

Hinweis

Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten für Recycling und Wiederverwertung konzipiert.

Dieses Produkt ist mit hochwertigen Materialien und Komponenten für Recycling und Wiederverwertung konzipiert.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer angemessenen Sammelstelle für das Recycling zugeführt werden muss. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht im normalen Hausmüll. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Altprodukten und Akkus tragen Sie zur Vermeidung von Umwelt- und Gesundheitsschäden bei.

Garantie

Klare 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Wenn Sie das unbeschädigte Produkt in der unbeschädigten Originalverpackung innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum zurückgeben, wird Ihnen der GESAMTE KAUFPREIS ERSTATTET. Wenn der Grund für die Rücksendung allerdings kein Qualitätsmangel ist, trägt der Kunde die Versandkosten für die Rücksendung.

12 Monate Garantie bei qualitätsbezogenen Problemen

Nebula Produkte sind für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Innerhalb dieses Zeitraums stellt Nebula Ersatz bereit und trägt die Versandkosten für die Rücksendung, wenn ein Produkt bei normaler Verwendung ausfallen sollte.

Bitte beachten: Versandaufkleber, die durch den Nebula Support bereitgestellt werden, müssen innerhalb von 20 Tagen ab Ausstellungsdatum verwendet werden.

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo. No realice cambios ni ajustes que no estén descritos en este manual. En caso de producirse daños físicos, pérdida de datos o daños por no seguir las instrucciones, no se aplicará la garantía.

Configuración

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el dispositivo.
- No coloque el aparato sobre superficies blandas, como alfombras o tapetes. De lo contrario, el dispositivo podría incendiarse.
- No coloque este dispositivo en zonas expuestas a un exceso de polvo y suciedad, ni cerca de cualquier aparato que pueda generar un campo magnético fuerte.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni obstruya las aberturas de ventilación.
- No coloque nunca este dispositivo en un espacio confinado. Deje siempre espacio suficiente alrededor del dispositivo para facilitar la ventilación.
- Proteja el dispositivo de la luz solar directa, el calor, las grandes fluctuaciones de temperatura y la humedad. Evite temperaturas extremas. La temperatura adecuada para este dispositivo y los accesorios se sitúa entre 0 °C y 35 °C.
- Cuando se usa el dispositivo durante un tiempo prolongado, la superficie se calienta. Apáguelo inmediatamente y desenchufe el cargador. Cuando se haya enfriado el dispositivo, puede continuar usándolo.
- Manipule siempre el dispositivo con cuidado. Evite tocar la lente. No permita que los niños manejen el dispositivo sin supervisión.

- No coloque nunca objetos pesados o afilados sobre el dispositivo.
- Para evitar una descarga eléctrica, no desmonte el dispositivo.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- Evite vibraciones extremas. Podrían dañarse los componentes internos.

Protección auditiva

- Para evitar daños auditivos, no utilice el producto a un volumen elevado durante largos períodos de tiempo. Ajuste el volumen a un nivel seguro.

Carga

- El tipo de cargador es Q183 con una tensión de salida/corriente de 9 V CC/2 A. El enchufe se considera un dispositivo de desconexión del adaptador. El cargador debe instalarse cerca de este producto y deber poder accederse al mismo con facilidad.
- Este cargador es solo para interiores.
- Durante la carga, coloque este dispositivo en un entorno con una temperatura ambiente normal (temperatura entre 5 °C y 25 °C recomendada) y buena ventilación.
- Debido al material de cerramiento utilizado, este dispositivo solo debe conectarse a una interfaz USB con la versión 2.0 o superior. La conexión al USB de alimentación está prohibida.

Batería

- No sustituya la batería integrada. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para sustituirla.
- El mando a distancia incluye una pila de tipo moneda, que podría ingerirse. Mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.

- ¡Riesgo de explosión! Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca arroje las pilas al fuego.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un tiempo prolongado, extraiga la batería.
- Sustituya la pila del mando a distancia solo con una del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas correctamente.
- Cargue el dispositivo con regularidad. No guarde el dispositivo con una batería completamente descargada.

Limpieza

- Utilice un paño suave y sin pelusa. Nunca utilice limpiadores líquidos, gaseosos o fácilmente inflamables para limpiarlo.
- No utilice agentes de limpieza líquidos para limpiar la lente, ya que podría dañar el revestimiento. Utilice papel para limpieza de lentes para limpiar la lente.

Reparaciones

- No intente reparar el dispositivo usted mismo. Repárelo únicamente en un centro de servicio autorizado.
- Un mantenimiento inadecuado podría causar lesiones o daños en el dispositivo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado.

Precaución:

- Es posible que el dispositivo emita radiación óptica peligrosa.
- No mire directamente al haz de funcionamiento. La luz brillante podría dañarle los ojos.

Contenido

Descripción general

1. Vista frontal

1 Lente
2 Mando de ajuste de enfoque
3 Altavoz

2. Vista trasera

1 Ventilación de aire (salida)

2 Receptor de infrarrojos

3 ENTRADA

- Conectar a una fuente de alimentación
- Conectar a una unidad flash USB (con el cable OTG suministrado)

4 HDMI

Conectar a un dispositivo de reproducción con salida HDMI

3. Vista inferior

1 Soporte para trípode

4. Vista superior

1 ⇆

- Pulse para alternar entre el modo de altavoz Bluetooth y el modo de proyector.

2 Indicador LED

- Blanco fijo: Funciona en modo de proyector.
- Parpadeo azul: Listo para emparejar / emparejamiento Bluetooth (modo de altavoz Bluetooth).
- Azul fijo: Bluetooth conectado (modo de altavoz Bluetooth).
- Rojo fijo: Cargando.
- Verde fijo: Completamente cargado.

3 +/−

- Pulse para subir o bajar el volumen.

4 ⏻

- Mantenga pulsado durante 2 segundos para apagar o encender.
- Pulse para alternar entre los modos de suspensión y reanudar cuando está encendido.

5 Ventilación de aire (entrada)

5. Mando a distancia

1 ⏻

- Pulse para seleccionar una opción: apagar, suspender, reiniciar o entrar en modo de altavoz Bluetooth.

2 🖱

- Pulse para entrar / salir del modo de tecla del ratón.

3 OK

- Pulse para confirmar una selección o entrada.
- Pausar / reanudar durante la reproducción.

4 ∧ / ∨ / < / > **Botones de navegación**

- Navegue por los menús o ajuste los contenidos seleccionados.

5 ☰

- Acceso a más opciones durante la reproducción (disponibles en función de la fuente).

6 ↩

- Volver a un menú anterior.

7 ⌂

- Pulse para acceder al menú de inicio.

8 −/+

- Subir o bajar el volumen.

Primeros pasos

1. Colocación

Coloque el dispositivo sobre una mesa plana y estable, delante de la superficie de proyección. Para obtener los mejores resultados, la superficie de proyección debería ser blanca y plana. La distancia entre el dispositivo y la superficie de proyección debe ser un mínimo de 0,58 metros (23 pulgadas) y un máximo de 3,08 metros (121 pulgadas) para obtener una imagen de proyección de entre 20 y 100 pulgadas.

- No es necesario inclinarlo hacia la superficie de proyección. Puede corregir la imagen de proyección con la función de corrección trapezoidal integrada.
- La distancia entre el dispositivo y la superficie de proyección determina el tamaño de la imagen de proyección. Para obtener los mejores resultados, configure la imagen de proyección entre 40 y 80 pulgadas.

2. Preparación del mando a distancia

① La primera vez que lo use, retire la pestaña protectora para activar la pila del mando a distancia.

② Para sustituir la pila, desbloquee y abra el compartimento de la pila, introduzca una pila nueva con la polaridad correcta (+/-) tal y como se indica y, a continuación, cierre y bloquee el compartimento de la pila.

3. Primeros pasos

① Utilice el cable y el cargador suministrados para cargar por completo la batería antes de usar el dispositivo por primera vez.

② Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos en el proyector para encenderlo.

③ Oriente el dispositivo hacia una pared o superficie de proyección adecuada.

④ Gire el mando de ajuste de enfoque para obtener el mejor enfoque.

⑤ La primera vez que lo use, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración básica.

Para cargar el Nebula Capsule Pro de la forma más rápida y segura, utilice únicamente el cargador suministrado.

4. Aplicación Nebula

Le recomendamos descargar la aplicación Nebula para controlar el dispositivo de forma más fácil. La aplicación le permite usar el teclado de su smartphone para introducir texto y usar la pantalla a modo de ratón.

① Descargue la **Capsule Control** aplicación desde App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).

② Active la función de Bluetooth en su smartphone y seleccione **[Capsule Control]** como dispositivo a añadir.

③ Abra la aplicación Capsule Control y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la conexión.

Configuración

Finalice la configuración principal al encender el dispositivo por primera vez.

1. Red

Es posible conectar el dispositivo a Internet a través de una conexión inalámbrica (Wi-Fi).

① Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio, seleccione **[Network]** y pulse **OK**.

② Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

2. Bluetooth

A. Modo de altavoz Bluetooth

Puede utilizar este dispositivo como altavoz Bluetooth.

① Pulse ⇆ para cambiar al modo de altavoz Bluetooth.

② Active la función de Bluetooth en su smartphone y seleccione **[Nebula Capsule Pro]** como dispositivo a añadir.

B. Modo de proyector

En el modo de proyector puede utilizar otros auriculares o altavoces Bluetooth.

① Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio, seleccione **[Configuración] > [Bluetooth]** y pulse **OK**.

② Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

3. Proyector

Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio, seleccione **[Configuración] > [Proyector]** y pulse **OK**.

[Modo de imagen]	**[Automático] / [Modo estándar] / [Modo de batería]**
[Temperatura del color]	**[Normal] / [Fría] / [Cálida]**

[Corrección trapezoidal automática]	Activar / desactivar la corrección trapezoidal automática.
[Corrección trapezoidal]	Corrección trapezoidal manual. El valor predeterminado es 0.
[Modo de proyector]	**[Frontal]**: El dispositivo está situado en la parte delantera de la superficie de proyección.
	[Trasero]: El dispositivo está situado detrás de la superficie de proyección.
	[Techo frontal]: El dispositivo está colgando del techo en posición invertida. La imagen se gira 180 grados.
	[Techo trasero]: El dispositivo está colgando del techo en posición invertida detrás de la superficie de proyección. La imagen se gira 180 grados y se refleja en dirección horizontal.

4. Gestor de aplicaciones

① Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio, seleccione **[Configuración]** > **[Gestor de aplicaciones]** y pulse **OK**.

② Seleccione una aplicación para comprobar la versión actual, abrirla o forzar el cierre, comprobar el almacenamiento usado, borrar datos o desinstalarla.

Cuando se han instalado más de 3 aplicaciones, seleccione **[Todas]** en la parte inferior de la página de inicio para acceder a la página de **[Aplicaciones]**. Seleccione una aplicación, pulse ☰ en el mando a distancia y, a continuación, puede escoger entre **[Mover a página de inicio]** o **[Desinstalar]**.

4. Otros

Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio y seleccione **[Configuración]** para encontrar más opciones.

[General]	
[Idioma]	Seleccione el idioma de visualización en pantalla.
[Tono del teclado]	Active o desactive el tono del teclado.
[Intervalo de suspensión automático]	5 min / 15 min / 30 min
[Fondo de pantalla]	Seleccione un fondo de pantalla.
[Fecha y hora]	
[Fecha y hora automática]	Active o desactive la fecha y hora automática.
[Fecha]	Configure manualmente la fecha.
[Hora]	Configure manualmente la hora.
[Seleccionar zona horaria]	Seleccione la zona horaria.
[Utilizar el formato de 24 horas]	Escoja entre el formato de 24 horas o el formato de 12 horas.
[Actualizar]	

[Comprobar actualización]	Compruebe si está usando la versión más reciente. Siga las instrucciones en pantalla para actualizar la versión del firmware.
[Acerca de]	
[Recuperación]	Se borrarán todos los datos guardados en el almacenamiento integrado.

Disfrute

1. Conexión a dispositivos de reproducción HDMI

Este dispositivo es compatible con diversos dispositivos de reproducción HDMI como TV Box, TV Stick, reproductores de DVD, set-top box (STB), máquinas de juegos y otros dispositivos.

① Conecte el dispositivo a un dispositivo de reproducción HDMI con un cable HDMI (no incluido).

② Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio, seleccione **[HDMI]** y pulse **OK**. (* La primera vez que se conecte a un dispositivo de reproducción HDMI se iniciará automáticamente la reproducción HDMI).

2. Proyección de pantalla

Puede proyectar la pantalla de su smartphone o tablet en la superficie de proyección de forma inalámbrica.

Para dispositivos iOS:

Para dispositivos Android:

Es posible que no puedan compartirse ciertos contenidos debido a restricciones de copyright. Cuando esto suceda, puede transmitir los contenidos mediante la aplicación instalada en su Nebula Capsule Pro.

3. Aplicaciones

Una vez conectado a una red inalámbrica, puede acceder a los servicios en línea, disfrutar de películas, música y fotografías, y navegar por Internet. Además de las aplicaciones instaladas, puede instalar otras desde Nebula App Store o mediante una unidad flash USB.

① Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio.

② Seleccione un servicio de Internet y, a continuación, pulse **OK**.

4. Conexión al dispositivo de almacenamiento USB

Con este dispositivo puede disfrutar de música, vídeos e imágenes, o instalar aplicaciones guardadas en un dispositivo de almacenamiento USB 2.0 mediante el cable OTG suministrado.

① Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio.

② Seleccione [Gestor de archivos] y pulse **OK**.

③ Seleccione un archivo y, a continuación, pulse **OK**.

Especificaciones

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fuente de alimentación: 9V ⎓ 2A (QC2.0)
Consumo de energía: <10 W
Consumo de potencia en suspensión: <0,5 W
Tecnología de pantalla: DLP 854*480p de 0,2 pulgadas
Fuente de luz: LED RGB
Tamaño de la imagen de proyección: 20-100 pulgadas
Resolución: 854 x 480 píxeles
Brillo: 150 lúmenes ANSI
Relación de contraste: 400:1
Relación de proyección: 1,3
Distancia de proyección: De 0,58 m a 3,08 m
CPU: Quad core A7
OS: Android 7.1
RAM: DDR de 2 GB
ROM: eMMC de 16 GB
Controladores de altavoz: 5 W
Wi-Fi: IEEE802.11a/b/g/n frecuencia dual 2,4G/5G
Versión de Bluetooth: V4.0
Sistema de archivos USB: FAT32
Tipo de batería incorporada: Polímero de litio
Capacidad: 5200 mAh 3,85 V
Tiempo de reproducción de vídeos: aproximadamente 4 horas en modo batería
Tiempo de reproducción de música: aproximadamente 30 horas en modo de altavoz Bluetooth
Pilas del mando a distancia: CR2032 x 1
Temperatura recomendada: De 5° C a 35° C (de 41° F a 95° F)
Humedad relativa: 15% ~ 85% (sin condensación)
Temperatura y humedad de almacenamiento: < 65° C / 149° F, < 90% de humedad
Dimensiones (Anchura x altura x profundidad): 120 x 68 mm (4,72 x 2,67 pulgadas)
Peso: 470 g (16,6 oz)

Resolución de problemas

① ¿No logra encender el dispositivo con el mando a distancia?

- Mantenga pulsado ⏻ durante 2 segundos en el proyector para encenderlo.
- Cuando está apagado, no puede usar el mando a distancia para encender el dispositivo.

② ¿No funciona el mando a distancia?

- Retire la pestaña protectora para activar las pilas del mando a distancia.

③ ¿Se ve borrosa la imagen?

- Gire el mando de ajuste de enfoque para obtener el mejor enfoque.

④ ¿Se invierte la imagen de la proyección?

- Pulse ⌂ para acceder al menú de inicio, seleccione **[Configuración]** > **[Modo del proyector]** y seleccione el estado correcto.

⑤ ¿No puede conectarse a una red Wi-Fi?

- Actualice la lista de redes disponibles e inténtelo de nuevo.
- Reinicie el router inalámbrico o el dispositivo y vuelva a intentarlo.

⑥ ¿Cómo puedo actualizar el firmware?

- Cuando se detecte una nueva versión, se le pedirá que reinicie el dispositivo y lo actualice.

Aviso

Este producto cumple los requisitos de interferencias radioeléctricas de la Comunidad Europea.

Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe depositarse en un lugar de recogida adecuado para su reciclaje. Siga las normativas locales y no deseche nunca ni el producto ni las pilas recargables con residuos domésticos normales. La correcta eliminación de los productos y pilas recargables ayuda a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

ES

Garantía

Garantía de devolución de dinero de 30 días por cualquier motivo

Puede devolver el producto y el embalaje intactos en un plazo de 30 días desde la compra para recibir un REEMBOLSO COMPLETO por cualquier razón. Si el motivo de la devolución no está relacionado con la calidad, el cliente deberá pagar los gastos de envío de la devolución.

12 meses de garantía ante problemas de calidad

Nebula ofrece una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra para cualquier defecto de material o fabricación del producto. Dentro de este periodo, Nebula proporcionará una sustitución y se hará cargo de cualquier gasto de envío relacionado con los productos que no ofrezcan un uso normal.

Nota: Las etiquetas de envío suministradas deben usarse en un plazo de 20 días a partir de su fecha de emisión por parte del equipo de asistencia de Nebula.

FR

Consignes de sécurité

Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. N'apportez pas de modifications ou de paramètres qui ne sont pas décrits dans ce manuel. Si des dommages corporels, des pertes de données ou des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.

Configuration

- Pour réduire les risques d'incendie et/ou d'électrocution, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur cet appareil.
- Ne pas placer cet appareil sur des surfaces telles que des nappes ou des tapis. L'appareil pourrait prendre feu.
- Ne pas placer l'appareil dans des zones exposées à la poussière et à la saleté, ou à proximité de tout appareil générant un fort champ magnétique.
- Pour éviter une surchauffe, ne pas bloquer ou obstruer les orifices de ventilation.
- Ne jamais placer cet appareil dans un espace confiné. Toujours laisser suffisamment d'espace autour de ce dispositif pour la ventilation.
- Protéger l'appareil contre la lumière directe du soleil, la chaleur, les fluctuations importantes de température et d'humidité. Éviter les températures extrêmes. La plage de température idéale pour cet appareil et ses accessoires est entre 0 et 35°C.
- Lorsque cet appareil est en fonctionnement sur une longue période de temps, la surface devient chaude. L'éteindre immédiatement et débrancher le chargeur. Seulement après que l'appareil ait refroidi, vous pouvez continuer à l'utiliser.
- Toujours manipuler cet appareil avec soin. Éviter de toucher l'objectif. Ne pas laisser les enfants manipuler l'appareil sans surveillance.

- Ne jamais placer d'objets lourds ou coupants sur cet appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne pas le démonter.
- Utiliser uniquement des accessoires ou pièces de rechange spécifiés par le fabricant.
- Éviter les vibrations importantes. Cela peut endommager les composants internes.

Protection de l'audition

- Pour éviter tout dommage de l'audition, ne pas écouter à un volume élevé pendant une période prolongée. Régler le volume à un niveau sûr.

En charge

- Le chargeur est de type Q183 avec tension/courant de sortie CC de 9 V/2 A. La prise est considérée comme le dispositif de déconnexion de l'adaptateur. Le chargeur doit être installé à proximité de ce produit et doit être facilement accessible.
- Ce chargeur est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur.
- Pendant la charge de cet appareil, il faut que l'environnement soit à une température ambiante normale (de préférence entre 5 et 25°C) avec une bonne ventilation.
- En raison du matériau utilisé pour le boîtier, cet appareil doit être connecté uniquement à une interface USB version 2.0 ou ultérieure.

Batterie

- Ne pas remplacer la batterie intégrée vous-même. Contacter un centre de service agréé pour la remplacer.
- La télécommande contient une pile plate, susceptible d'être avalée. Tenir la télécommande hors de portée des enfants.
- Attention au risque d'explosion ! Maintenir les batteries à l'écart de la chaleur, du soleil ou du feu. Ne jamais jeter les batteries dans le feu.
- Lorsque la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer la pile.
- Remplacer la pile de la télécommande uniquement avec le même type de pile ou équivalent.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent être éliminées correctement.
- Recharger cet appareil régulièrement. Ne pas stocker cet appareil avec une batterie complètement déchargée.

Nettoyage

- Utiliser un chiffon doux non pelucheux. Ne jamais utiliser de produits nettoyants liquides, gazeux ou inflammables pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser d'agents nettoyants liquides pour le nettoyage de l'objectif, pour ne pas endommager le film de protection de l'objectif. Utiliser un chiffon nettoyant pour lentille pour nettoyer la lentille.

Réparations

- Ne pas réparer cet appareil vous-même. Faire réparer votre appareil par un centre de service agréé uniquement.
- Un mauvais entretien peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Consulter un technicien qualifié pour toute réparation.

Précautions

- Le rayonnement optique émis par cet appareil est potentiellement dangereux.
- Ne pas regarder directement le faisceau pendant le fonctionnement. La lumière vive peut abîmer vos yeux.

Ce qui est inclus

Présentation

1. Vue avant

1 Lentille
2 Molette de mise au point
3 Haut-parleur

2. Vue arrière

1 Ventilation (sortie d'air) 2 Récepteur infrarouge

3 INPUT

- Raccordement de l'alimentation
- Connexion à une clé USB (via le câble OTG fourni)

4 HDMI

Connexion àun périphérique de lecture avec sortie HDMI

3. Vue de dessous

1 Attache du trépied

4. Vue de dessus

1 ⇆

- Basculer entre le mode Enceinte Bluetooth et le mode de projection.

2 Indicateur LED

- Blanc fixe : fonctionnement en mode de projection.
- Bleu clignotant : prêt pour l'appairage Bluetooth (mode enceinte Bluetooth).
- Bleu fixe : connecté en Bluetooth (mode enceinte Bluetooth).
- Rouge fixe : en charge.
- Vert fixe : Entièrement chargé.

3 +/−

- Augmenter / réduire le volume.

4 ⏻

- Appuyer en continu pendant 2 secondes pour mettre sous / hors tension.
- Basculer entre la veille et la reprise quand l'appareil est allumé.

5 Ventilation (entrée d'air)

5. Télécommande

1 ⏻

- Sélectionner une option : mise hors tension, veille, redémarrer ou entrer en mode enceinte Bluetooth.

2 🖱

- Appuyer pour entrer / sortir du mode souris.

3 OK

- Appuyer pour confirmer votre sélection ou entrée.
- Mettre en pause / reprendre la lecture.

4 ∧ / ∨ / < / > **Boutons de navigation**

- Parcourir les menus ou ajuster le contenu sélectionné.

5 ☰

- Accéder à plus d'options pendant la lecture (disponibles selon la source).

6 ↩

- Revenir au menu précédent.

7 ⌂

- Accéder au menu d'accueil.

8 −/+

- Augmenter / réduire le volume.

Pour démarrer

1. Placement

Placez l'appareil sur une table stable et plate, en face de la surface de projection. Pour de meilleurs résultats, la surface de projection doit être plane et de couleur blanche. La distance entre l'appareil et la surface de projection doit être au minimum de 0,58 mètres (23") et au maximum de 3,08 mètres (121") pour obtenir une image de projection de 20 à 100 pouces(50 à 250 cm).

- Il n'est pas nécessaire d'incliner l'appareil vers la surface de projection. Vous pouvez corriger l'image avec la correction du trapèze intégrée.
- La distance entre l'appareil et la surface de projection détermine la taille de l'image de projection. Pour un meilleur résultat, réglez l'image de projection entre 40 et 80 pouces(100 à 200 cm).

2. Préparer la télécommande

① Lors de la première utilisation, retirez la languette de protection pour activer la pile de la télécommande.

② Pour remplacer la pile, déverrouillez pour ouvrir le compartiment de la pile, insérez une nouvelle pile en respectant la polarité (+/-) indiquée, puis fermez et verrouillez le compartiment de la pile.

3. Allumer le projecteur

① Chargez complètement la batterie intégrée avant la première utilisation, en utilisant le câble et le chargeur fournis.

② Appuyez sur ⏻ pendant 2 secondes pour mettre sous tension le projecteur.

③ Tournez l'appareil vers un mur ou une surface de projection appropriée.

④ Tournez la molette de mise au point pour obtenir la meilleure mise au point.

⑤ Lors de la première utilisation, suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages de base.

Pour recharger votre Nebula Capsule Pro de la manière la plus rapide et la plus sûre, utilisez le chargeur fourni uniquement.

4. Application Capsule Control

Nous vous recommandons de télécharger l'application Capsule Control pour contrôler plus facilement le projecteur. Cette application vous permet d'utiliser le clavier de votre smartphone pour saisir du texte et d'utiliser l'écran comme bouton de la souris.

① Téléchargez l'application **Capsule Control** sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (Android).

② Activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez **[Capsule Control]** comme périphérique à ajouter.

③ Ouvrez l'application **Capsule Control** et suivez les instructions à l'écran pour effectuer la liaison.

Paramètres

Configurez les principaux paramètres lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois.

1. Réseau

Cet appareil peut être connecté à Internet via une connexion sans fil (Wi-Fi).

① Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez **[Réseau]** et appuyez sur **OK**.

② Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

2. Bluetooth

A. Mode enceinte Bluetooth

Vous pouvez utiliser cet appareil comme une enceinte Bluetooth.

① Appuyez sur ⇆ pour passer en mode enceinte Bluetooth.

② Activez le Bluetooth sur votre smartphone et sélectionnez **[Nebula]** pour ajouter l'appareil.

B. Connexion à une enceinte Bluetooth

Vous pouvez utiliser d'autres écouteurs ou enceintes Bluetooth.

① Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez **[Paramètres]** > **[Bluetooth]** et appuyez sur **OK**.

② Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

3. Projection

Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez **[Paramètres]** > **[Projection]** et appuyez sur **OK**.

[Mode de l'image]	**[Auto] / [Mode secteur] / [Mode batterie]**
[Température de couleur]	**[Normale]** / **[Froide]** / **[Chaude]**
[Auto-correction dutrapèze]	Activer / désactiver la correction automatique de trapèze.

[Correction du trapèze]	Permet de corriger manuellement le trapèze. La valeur par défaut est 0.
[Mode de projection]	**[De face]**: L'appareil est situé en face de la surface de projection.
	[Arrière]: L'appareil est situé derrière la surface de projection. L'image est inversée horizontalement.
	[De face inversée]: L'appareil est suspendu au plafond, à l'envers. L'image est tournée de 180 degrés.
	[Arrière inversée]: L'appareil est suspendu au plafond à l'envers, derrière la surface de projection. L'image est tournée à 180 degrés et inversée horizontalement.

4. Gestionnaire d'application

① Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez **[Paramètres]** > **[Gestionnaire d'application]** et appuyez sur **OK**.

② Sélectionnez une application pour vérifier la version actuelle, forcer l'ouverture ou la fermeture, vérifier l'espace utilisé ou effacer des données, ou la désinstaller.

Lorsque plus de 3 applications sont installées, vous pouvez sélectionner **[Toutes]** en bas de la page d'accueil pour accéder à la page **[Applications]**. Sélectionnez une application et appuyez sur ☰ sur la télécommande, vous pouvez alors sélectionner **[Retour à l'accueil]** ou **[Désinstaller].**

5. Autres

Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez **[Paramètres]** pour trouver plus d'options.

[Général]	
[Langue]	Sélectionner la langue affichée à l'écran.
[Tonalité du clavier]	Activer/désactiver la tonalité du clavier.
[Veille automatique]	5 min / 15 min / 30 min
[Arrière-plan]	Sélectionner un arrière-plan.
[Date et heure]	
[Synchronisation automatique]	Activer ou désactiver la date et l'heure automatique.
[Date]	Définir manuellement la date.
[Heure]	Définir l'heure manuellement.
[Sélectionner fuseau horaire]	Sélectionner le fuseau horaire.
[Format 24 heures]	Sélectionner le format 24 heures ou 12 heures.
[Mises à jour]	
[Chercher les mises à jour]	Vérifier s'il s'agit de la dernière version. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à niveau la version du Firmware.
[À propos]	
[Restauration]	Toutes les données sur le stockage interne seront effacées.

Profiter

1. Se connecter à un périphérique de lecture HDMI

Cet appareil prend en charge les connexions avec divers périphériques de lecture HDMI tels que les récepteurs TV, les clés TV, les lecteurs DVD, les boîtiers décodeurs, les consoles de jeux ou d'autres appareils.

① Connectez l'appareil à un périphérique de lecture HDMI avec un câble HDMI (non fourni).

② Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez **[HDMI]** et appuyez sur **OK**. (* La lecture via HDMI commencera automatiquement lors de la première connexion à un périphérique de lecture HDMI.)

2. Screen Cast

Vous pouvez projeter l'écran de votre smartphone ou tablette sur la surface de projection sans fil.

Pour les appareils iOS :

Pour les appareils Android :

Il est possible que certains contenus ne puissent pas être diffusés, en raison de restrictions de droit d'auteur. Dans ce cas, vous pouvez diffuser ces contenus via la même application installée sur votre Nebula Capsule Pro.

3. Applications

Une fois connecté à un réseau sans fil, vous pouvez accéder aux services en ligne, profiter de films, de musique et images, ainsi que naviguer sur Internet. Outre les applications installées, vous pouvez également installer d'autres applications soit à partir de l'App Store de Nebula ou via une clé USB.

① Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil.

② Sélectionnez un service Internet et appuyez sur **OK**.

4. Connexion à un périphérique de stockage USB

Avec cet appareil, vous pouvez profiter de musique, de vidéos et d'images, ou installer des applications stockées sur un périphérique de stockage USB 2.0, en utilisant le câble OTG fourni.

① Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil

② Sélectionnez **[Gestionnaire de fichiers]** et appuyez sur **OK**.

③ Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **OK**.

Spécifications

Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Alimentation : 9 V ⎓ 2 A (QC2.0)
Consommation : <10 W
Consommation en veille : < 0,5 W
Technologie d'affichage : 0,2 po 854*480p DLP
Source de lumière : LED RVB
Taille d'image projetée : De 20 à 100 pouces (50 à 250 cm)
Résolution : 854 x 480 pixels
Luminosité : 150 Lumens ANSI
Rapport de contraste : 400:1
Rapport de projection : 1,3
Distance de projection : 0,58 m à 3,08 m
CPU : Quad core A7
OS: Android 7.1
RAM : 2 Go DDR
ROM : 16 Go eMMC
Enceintes : 5 W
Wi-Fi : IEEE802.11a/b/g/n Bi-Fréquence 2.4G/5G
Version Bluetooth : V4.0
Système de fichiers USB : FAT32
Type de batterie intégrée : Li-polymère
Capacité : 5200 mAh 3,85 V
Lecture de film : 4 heures en mode batterie
Lecture de musique : 30 heures en mode enceinte Bluetooth
Piles de la télécommande : 1 x CR2032
Température ambiante recommandée : 5°C à 35°C / 41°F à 95°F
Humidité relative : 15 % ~ 85 % (sans condensation)
Température et humidité pour le stockage : < 65°C / 149°F, humidité < 90%
Dimensions (W*H*D) : 120 * 68 mm / 4,72 * 2,67 pouces
Poids : 470 g

Dépannage

① Vous ne parvenez pas à allumer l'appareil avec la télécommande ?

- Appuyez sur ⏻ pendant 2 secondes pour mettre sous tension le projecteur.
- Lorsqu'il est éteint, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pour allumer l'appareil.

② La télécommande ne fonctionne pas ?

- Retirez la languette de protection pour activer les piles de la télécommande.

③ L'image est floue ?

- Tournez le bouton de mise au point pour obtenir la meilleure mise au point.

④ L'image projetée est inversée ?

- Appuyez sur ⌂ pour accéder au menu d'accueil, sélectionnez **[Paramètres]** > **[Projection]** et changez le mode pour obtenir une image correcte.

⑤ Impossible de se connecter au réseau Wi-Fi ?

- Actualisez la liste des réseaux disponibles et réessayez.
- Redémarrez le routeur ou le périphérique sans fil et réessayez.

⑥ Comment puis-je mettre à jour le firmware ?

- Quand une nouvelle version est détectée, il vous sera demandé de redémarrer et de mettre à jour.

Avis

Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être transmis à un établissement de collecte adapté pour permettre son recyclage. Respecter les règles de votre collectivité et ne jamais jeter le produit et les batteries rechargeables avec les déchets ménagers. La mise au rebut appropriée des produits et des batteries rechargeables usagés contribue à réduire les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Garantie

Garantie de remboursement sous 30 jours pour toute raison

Vous pouvez retourner votre produit en bon état et dans son emballage dans les 30 jours suivant l'achat pour recevoir un remboursement complet pour quelque raison que ce soit. Si le motif de retour n'est pas lié à la qualité, le client doit payer les frais d'expédition de retour.

Garantie de 12 mois de garantie pour des problèmes liés à la qualité

Les produits de Nebula sont garantis contre tout défauts matériels et de fabrication pendant 12 mois à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, Nebula couvrira le remplacement et les frais d'expédition de retour pour les produits qui s'avéreraient défectueux lors de leur utilisation normale.

Veuillez remarquer : Les étiquettes d'expédition fournies doivent être utilisées dans les 20 jours suivant la date à laquelle elles ont été envoyées par l'assistance de Nebula.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere e comprendere tutte le istruzioni fornite in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo. Non apportare modifiche o effettuare impostazioni non descritte in questo manuale. La garanzia non si applica in caso di lesioni fisiche, perdita di dati o danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni.

Configurazione

- Per ridurre il rischio di incendio e/o scossa elettrica, non esporre il dispositivo a pioggia o umidità e non collocare su di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio i vasi.
- Non posizionare il dispositivo su superfici morbide come tovaglie o tappeti. In caso contrario il dispositivo potrebbe incendiarsi.
- Non posizionare il dispositivo in aree soggette a polvere e sporco eccessivi o vicino a qualsiasi apparecchio che genera un forte campo magnetico.
- Per evitare il surriscaldamento, non bloccare o ostruire le aperture di aerazione.
- Non collocare mai il dispositivo in uno spazio ristretto. Lasciare sempre spazio sufficiente attorno al dispositivo per l'areazione.
- Proteggere il dispositivo dalla luce diretta del sole, dal calore, da ampie fluttuazioni di temperatura e dall'umidità. Evitare temperature elevate. La temperatura adatta per questo dispositivo e gli accessori è tra 0 °C e 35 °C.
- Quando il dispositivo è in funzione per un lungo periodo di tempo, la sua superficie diventa calda. In questo caso, spegnerlo immediatamente e scollegare il caricabatterie. Solo dopo che il dispositivo si è raffreddato, è possibile continuare a utilizzarlo.
- Maneggiare sempre il dispositivo con cura. Evitare di toccare l'obiettivo. Non consentire ai bambini di maneggiare il dispositivo senza supervisione.