REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.
3 TAI SENG AVENUE,#07-31,TAI SENG EXCHANGE,SINGAPORE 536465




Reolink

Reolink Doorbell Solar Charger

Operational Instructions

58.03.009.0016

@ReolinkTech https://reolink.com




EN/DE/FR/IT/ES


Table des matières

01 Contenu de la boîte ····· 34
02 Présentation de l'appareil ····· 35
03 Compatibilité ····· 36
04 Spécifications ····· 36
05 Conseils d'installation ····· 37
06 Procédure d'installation ····· 38
07 Détacher la Sonnette ····· 41
08 Consignes de sécurité importantes ····· 42
09 Mentions légales ····· 43
10 Avis de conformité ····· 45


01 Contenu de la boîte




Chargeur Solaire



Gabarit de montage




Sac de vis



Mode
d'emploi

02 Présentation de l'appareil



① Panneau Solaire
② Loquet de Fixation
③ Contacts de Recharge
④ Câblage en Y
⑤ Trous de Fixation des Vis
⑥ Trou d'Épingle

03 Compatibilité

Compatible avec la Sonnette Vidéo Reolink (D340B). Pour plus de détails, veuillez consulter https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/52782263970457-How-to-Install-Reolink-Doorbell-Solar-Charger/.

04 Spécifications


Puissance Max. : 0,6W
Tension Max. : 5,2V
Courant Max. : 115mA
Dimensions : 198 x 95 x 27 mm
Poids : 199 g
Température de Fonctionnement : -20°C à 55°C (-4 °F à 131 °F)
Humidité de Fonctionnement : 10% à 90%

05 Conseils d'installation

1. Installez la Chargeur Solaire sur une surface plane et stable.

2. Pour une visualisation optimale, montez-le à environ 1,2 m au-dessus du sol.

3.Choisissez un lieu d'installation qui soit exposé au soleil direct




06 Procédure d'installation

1.Installer le Chargeur Solaire

• Fixez le gabarit de montage au mur et percez les trous correspondants.

• Utilisez les vis et chevilles fournies pour fixer le Chargeur Solaire.




2.Connectez la sonnette au chargeur solaire


Note: It is recommended to fully charge the doorbell before installation.

Method A: Terminal Block Connection

Connectez le câblage en Y du chargeur solaire aux borniers situés à l'arrière de la sonnette, puis serrez les vis.




Clipsez la sonnette sur le chargeur solaire.




Méthode B : Charge par contact direct

Note: Only compatible with the V2 version of Reolink Video Doorbell (D340B).

Alignez les contacts de charge de la sonnette avec le chargeur solaire.




Emboîtez la sonnette dans le chargeur solaire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.



07 Détacher la Sonnette

Utilisez la goupille de déverrouillage pour appuyer sur le trou d'épingle situé en bas du chargeur solaire.



08 Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1. Remplacez les accessoires uniquement par des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par Reolink.
2.N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage de température recommandée.
3.N'utilisez pas l'appareil dans un environnement qui dépasse la plage d'humidité recommandée.
4.N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil par vous-même.
5.Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
6.L'appareil contient (ou est livré avec) de petits composants, des éléments en plastique de petite taille et d'autres petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si de petites pièces sont avalées.
7.L'appareil contient (ou est livré avec) des câbles ou cordons qui peuvent présenter un risque de strangulation. Tenez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants.

09 Mentions légales

Dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable, ce document et le produit décrit, comprenant son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis "tels quels" et "selon disponibilité", avec tous leurs défauts et sans garantie d'aucune sorte. Reolink n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits de tiers. En aucun cas, Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables envers vous de tout dommage spécial, consécutif, accessoire ou indirect, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de profits commerciaux, à l'interruption d'activité ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink est conscient de la possibilité de tels dommages.

Pour autant que les lois en vigueur le permettent, l'utilisation des produits et services Reolink se fait à vos propres risques et vous assumez tous les risques liés à l'accès à Internet. Reolink décline toute responsabilité en cas de fonctionnement anormal, de violation de la confidentialité ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, d'inspections antivirus ou d'autres risques liés à la sécurité Internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

Les lois et réglementations relatives à ce produit varient selon les juridictions. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations en vigueur dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit pour vous assurer que votre utilisation est conforme à la législation applicable. Lors de l'utilisation du produit, vous devez respecter les lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée du produit et des conséquences qui en découlent. Reolink décline toute responsabilité si ce produit est utilisé à des fins illicites, telles que la violation des droits de tiers, des applications médicales, des équipements de sécurité, ou toute autre situation où une défaillance du produit pourrait entraîner des décès, des blessures personnelles, ou des utilisations liées aux armes de destruction massive, aux armes chimiques et biologiques, aux explosions nucléaires, ou à toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins contraires à l'humanité. En cas de conflit entre ce manuel et les lois en vigueur, ces dernières prévalent.

10 Avis de conformité

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. déclare que le type d'équipement [référez-vous à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/30/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et UK est disponible à l'adresse suivante :
https://reolink.com/certification-compliance/



Élimination correcte de ce produit

Ce symbole indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être traité comme un déchet ménager en fin de vie. Il doit faire l'objet d'une collecte séparée. Des points de collecte gratuits pour le recyclage et la réutilisation sont disponibles dans votre région. Veuillez contacter votre municipalité pour connaître leur emplacement. Sur demande, les détaillants agréés peuvent accepter gratuitement jusqu'à trois anciens appareils, au point de vente ou à proximité. Vous êtes tenu(e) de séparer les anciens équipements des déchets municipaux ordinaires. Avant de renvoyer l'appareil, veuillez retirer toute pile, accumulateur ou lampe qui n'est pas intégré(e) de façon permanente et peut être retiré(e) sans dommage. Si l'appareil contient des données personnelles, il vous incombe de les supprimer avant la mise au rebut.

Garantie limitée

Ce produit est couvert par une garantie limitée de 2 ans valable uniquement s'il est acheté dans la boutique officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. Pour en savoir plus : https://reolink.com/warranty-and-return/.

Conditions générales et confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de reolink.com.

Conditions d'utilisation

L'utilisation du logiciel intégré au produit Reolink implique que vous acceptez les conditions générales qui vous lient à Reolink. Learn more: https://reolink.com/terms-conditions/.

Support Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contactez notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits,https://support.reolink.com.

Reconnaissance des marques déposées

« Reolink » et les autres marques commerciales et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques commerciales et logos mentionnés appartiennent à leurs propriétaires respectifs.