

 iMac Pro

Met deze eenvoudige stappen kun je snel aan de slag.

Druk eerst op de aan/uit-knop om je iMac Pro op te starten.

De Magic Mouse 2 en het Magic Keyboard met numeriek toetsenblok zijn oplaadbaar en zijn al gekoppeld aan je iMac Pro. Als je een Magic Trackpad 2 bij je iMac Pro hebt gekocht, wordt deze ook gekoppeld. Om deze apparaten te kunnen gebruiken, hoef je alleen maar de aan/uit-schakelaar op "aan" te zetten (de groene markering is dan zichtbaar).

De configuratie-assistent helpt je vervolgens bij het maken van een verbinding met een wifinetwerk, het aanmaken van een gebruikersaccount en het overzetten van je documenten, foto's en muziek van een andere Mac of een pc. De configuratie-assistent helpt je ook bij het aanmaken van een nieuwe Apple ID of het inloggen met je bestaande Apple ID. Hierdoor wordt je account ingesteld in de App Store, de iTunes Store, Berichten en FaceTime. Ook iCloud wordt geconfigureerd, zodat in programma's als Mail, Contacten, Agenda en Safari automatisch de recentste gegevens worden getoond.



Het bureaublad

Via het bureaublad kun je alles op je Mac vinden en alles doen. In het Dock onder in het scherm zet je de programma's die je het meest gebruikt. In Systeemvoorkeuren kun je je bureaublad en andere instellingen aanpassen. Klik op het Finder-symbool om toegang te krijgen tot al je bestanden en mappen.

In de menubalk boven in het scherm zie je een menu specifiek voor het actieve programma, met daarnaast nuttige informatie over je Mac. Klik op het wifisymbool om de status van je draadloze internetverbinding te controleren. Klik op het Siri-symbool om bijvoorbeeld bestanden te zoeken, programma's te starten of een route op te zoeken, gewoon door het Siri te vragen.



Aan/uit-knop



Koptelefoon

Koptelefoon of externe
luidsprekers aansluiten



USB 3

Apparaten opladen, apparatuur
voor externe opslag aansluiten
en meer



SDXC

Foto's overbrengen van de
geheugenkaart van je camera



Thunderbolt 3 (USB-C)

Apparaten opladen, externe
beeldschermen en geavanceerde
apparaten aansluiten



Ethernet (RJ-45)

Verbinding maken met een
netwerk voor snelheden tot
10 Gbit/s



Klikken met één knop

Klik of klik dubbel op een willekeurige plek op het oppervlak.



Klikken met twee knoppen

Om rechts- en linksklikken in te schakelen, open je Systeemvoorkeuren, klik je op 'Muis' en selecteer je 'Secundair klikken'.



360° scrollen

Veeg met één vinger over het oppervlak om in elke richting te scrollen en te draaien.



Schermszoomen

Om schermszoomen in te schakelen, open je Systeemvoorkeuren en klik je op 'Toegankelijkheid'. Klik op 'Zoomen' en selecteer 'Gebruik scrollbeweging met speciale toetsen om te zoomen'.

De Magic Mouse 2 en het Magic Keyboard met numeriek toetsenblok gebruiken

Je kunt de apparaten aanpassen aan je eigen manier van werken. Open hiervoor Systeemvoorkeuren en selecteer 'Toetsenbord', 'Muis' of 'Trackpad'. Klik op de tabs om te zien welke bewegingen en opties er voor elk apparaat beschikbaar zijn (bijvoorbeeld zoals hierboven afgebeeld voor de muis).

Om de apparaten op te laden of opnieuw te koppelen, sluit je ze met de meegeleverde Lightning-naar-USB-kabel op de iMac Pro aan. Het batterijpercentage en de verbindingstatus kun je controleren in het Bluetooth®-menu.

Een belangrijke opmerking

Lees dit document en de veiligheidsinformatie in de handleiding met *belangrijke productinformatie van je iMac Pro* zorgvuldig door voordat je je computer in gebruik neemt.

Een reservekopie van je gegevens maken

Je kunt een reservekopie maken van de gegevens op je iMac Pro met behulp van Time Machine, een reservekopieprogramma dat is ingebouwd in macOS en dat je gebruikt in combinatie met een extern opslagapparaat zoals een AirPort Time Capsule (afzonderlijk verkrijgbaar). Open hiervoor Systeemvoorkeuren en klik op het Time Machine-symbool.

Meer informatie

Voor hulp bij de configuratie en het gebruik van je iMac Pro raadpleeg je de *iMac Pro-basishandleiding*. Om de handleiding in iBooks te bekijken, open je iBooks, klik je op 'iBooks Store' en zoek je vervolgens op "iMac Pro-basishandleiding".

In Mac Help kun je antwoorden op je vragen vinden, plus instructies en informatie over het oplossen van problemen. Klik op het Finder-symbool, klik op 'Help' in de menubalk en kies vervolgens 'Mac Help'.

Ondersteuning

Voor uitgebreide ondersteuningsinformatie ga je naar www.apple.com/nl/support/imac-pro. Wil je rechtstreeks contact opnemen met Apple, ga dan naar support.apple.com/nl-nl/contact.

Software herstellen

Als zich een probleem voordoet met je iMac Pro, kun je met behulp van macOS-hulpprogramma's je software en gegevens herstellen vanaf een Time Machine-reservekopie of macOS en je Apple programma's opnieuw installeren. Je opent macOS-hulpprogramma's door de computer opnieuw op te starten terwijl je Command + R ingedrukt houdt.

Niet alle voorzieningen zijn overal beschikbaar.

TM en © 2017 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Het woordmerk Bluetooth® en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Deze worden in licentie gebruikt.

Designed by Apple in California. Printed in XXXX. N034-02346-A