
QUICK START GUIDE


CLASSIC 180



NILFISK

A







x1



x1



x1



x2




x2




x1




x1



x1



x1



x1




x1



x1



x1




x1



x1





x8





x2

A













A











A


9




10




11




12



13




14



A


15




16




B











B


5




6




7







B




9



10




11




B

12




13


GENTLE
ROUGH
GENTLE NOZZLE
ROUGH NOZZLE
HARD
SURFACES
ONLY
MIN
MAX


14


Protect from frost!

C




1


Not
included
MAX
3m
MAX
0.5m
MIN 1/2"
MAX
20°C

2


NILFISK
Classic 180


3


NILFISK
Classic 180


C

4


4.1



4.2




5



6


6.1




6.2



6.3




6.4




7





D >5min







E











E

5


5.1



5.2




6




7

7.1


7.2




8



8.1




8.2




F

1


1.1



1.2




2




3


3.1



3.2




4




F

5



6







Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !