
QUICK START GUIDE


CLASSIC 200



NILFISK

A






x1




x1



x1



x1



x2




x2




x1



x1



x1



x1




x1



x1



x1




x1



x1





x8





x2

A













A













A











13




14



A


15




16




B











B


5




6




7







B




9



10




11




B

12




13


GENTLE
ROUGH
GENTLE NOZZLE
ROUGH NOZZLE
HARD
SURFACES
ONLY
MIN
MAX


14


Protect from frost!

C




1


Not
included
MAX
3m
MAX
0.5m
MIN 1/2"
MAX
20°C

2


NILFISK
Classic 200


3


NILFISK
Classic 200


C

4


4.1




4.2




5






MAX 2min



6


6.1




6.2



6.3




6.4




7



D >5min






D


3




3.1



3.2




4




MIN
10 minutes

4.1




4.2





5




E

















5


5.1



5.2




6




7

7.1


7.2




8



8.1




8.2




F

1


1.1



1.2




2




3


3.1



3.2




4




F

5



6







Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !