

**blue
built**

FLYING START.

Whoohoo.



Smartphone Tripod

Smartphone Statief

Trépied pour smartphone

Smartphone-Stativ

961800 - BBTPSP25

A  brand

TABLE OF CONTENTS

1. FOREWORD	3
1.1 About this document	3
1.2 Original instructions	3
1.3 Symbols used	3
1.4 Copyright	4
1.5 Contact details	4
2. SAFETY INSTRUCTIONS	5
2.1 Safety instructions: installation	5
2.2 Safety instructions: use	5
3. PRODUCT FEATURES	6
3.1 Specifications	6
3.2 Main components	7
3.3 Guarantee	7
4. INSTALLATION	8
4.1 Folding out the tripod	8
4.2 Mounting a camera	9
4.3 Confirm a phone	9
5. USE	10
5.1 Operating the tripod head	10
5.2 Tripod height adjustment	11
5.3 Portrait mode	11
6. SAFE DISPOSAL	12

1. FOREWORD




1.1 ABOUT THIS DOCUMENT

- This manual contains all the information required for the correct, efficient and safe use of the tripod.
- Fully read and understand the instructions in this manual before installing or using your tripod.
- Keep this document for future use as long as you use and/or own the tripod. Pass on the instructions to the next user of the tripod.
- BlueBuilt cannot in any way be held liable for immaterial damage to you or to others, or material damage to the device, your property or property of others caused by not following or not correctly following the instructions in this manual.
- The latest version of this manual can be found at www.coolblue.nl or coolblue.be/en if you search by the article number (see cover page).

1.2 ORIGINAL INSTRUCTIONS

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version takes precedence.

1.3 SYMBOLS USED

Symbol	Meaning
 WARNING	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in serious immaterial damage to you or others.
 CAUTION!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, can result in slight immaterial damage to you or others.
 ATTENTION!	Indicates a situation related to material damage.

1.4 COPYRIGHT

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Wisepick Productions B.V. and/or the third party to whom the data belong.

1.5 CONTACT DETAILS

BlueBuilt is a registered brand of Wisepick Productions B.V.

You can reach customer service at:

www.coolblue.nl/en/customer-service or

www.coolblue.be/en/customer-service

Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

Netherlands

www.coolblue.nl

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 SAFETY INSTRUCTIONS: INSTALLATION



WARNING!

- Never let children play with the packaging material. Keep the packaging material out of reach of children.



ATTENTION!

- Avoid overloading the tripod. Adhere to the carrying capacity.
- Secure the centre column and tube clamps.

2.2 SAFETY INSTRUCTIONS: USE



CAUTION!

- Avoid overloading the tripod. Adhere to the carrying capacity.
- Secure the centre column and tube clamps.



ATTENTION!

- Use the tripod only between -20 and 70 °C.
- Avoid discolouration and do not expose the tripod to direct sunlight.
- Remove the camera from the tripod before moving the tripod.
- Do not climb, sit or stand on the tripod.


3. PRODUCT FEATURES

3.1 SPECIFICATIONS

This product is intended as a tripod for light cameras and smartphones.

Model	BBTPSP25
Tube Material	Aluminium / Plastic
Sections	4
Tube Diameter	14 - 23 mm
Height	420 - 1385 mm
Length when folded	433 mm
Weight	0.75 kg
Carrying capacity	3 kg

3.2 MAIN COMPONENTS



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. $\frac{1}{4}$ " camera screw | 8. Centre column |
| 2. Locking button for quick release plate | 9. Tripod support seat |
| 3. Quick release plate | 10. Section lock |
| 4. Portrait lock button | 11. Rubber foot |
| 5. Rotary lock button | 12. Handle (tilt lock button) |
| 6. Locking button for central column | 13. Phone holder |
| 7. Leg | 14. Carrier bag |


3.3 GUARANTEE

This device comes with a guarantee period of five years after purchase. To make a warranty claim, you need the purchase receipt with purchase and/or delivery date. For more information on guarantee conditions, please visit www.coolblue.nl/en/customer-service

4. INSTALLATION


4.1 FOLDING OUT THE TRIPOD

To fold out the legs of the tripod, push the legs out and the holder on the centre column down.



To extend the legs:


1. Fold out the tube lock.
2. Slide the leg out by pulling it.
3. Fold back the tube lock.
4. If necessary, repeat the steps on several sections to extend to the full length.



4.2 MOUNTING A CAMERA


To mount a camera:

1. Loosen the locking knob for the quick release plate anticlockwise.
2. Remove the quick release plate from the tripod.
3. Attach the quick release plate to a camera with the $\frac{1}{4}$ " camera screw.
4. Place the camera on the tripod with the quick release plate.
5. Tighten the locking knob for the quick release plate clockwise.



4.3 CONFIRM A PHONE

1. Loosen the locking knob for the quick release plate anticlockwise.
2. Remove the quick release plate from the tripod.
3. Attach the quick release plate to the phone holder with the $\frac{1}{4}$ " camera screw.
4. Place the quick release plate with the phone holder on the tripod.
5. Tighten the locking knob for the quick release plate clockwise.
6. Put the phone in the phone holder.




5. USE

5.1 OPERATING THE TRIPOD HEAD


To rotate the tripod head:

1. Loosen the rotary locking knob Anticlockwise.
2. Rotate the tripod head to the desired position.
3. Tighten the rotary locking knob clockwise.



To tilt the tripod head:

1. Loosen the lever anti-clockwise.
2. Tilt the tripod head to the desired position.
3. Tighten the lever clockwise.




5.2 TRIPOD HEIGHT ADJUSTMENT

The tripod can be adjusted in height by changing the length of the legs (see Folding out the tripod) or by moving the centre column.

To move the centre column:

1. Fold up the locking button for the centre column.
2. Pull up the tripod head.
3. Hold the tripod head and fold down the locking button for the centre column.


The centre column is now fixed. The tripod head can be released again.



5.3 PORTRAIT MODE

To set the tripod head in portrait mode:

1. Loosen the portrait locking knob anticlockwise.
2. Flip the top of the tripod head to the portrait position.
3. Tighten the portrait locking knob clockwise.



6. SAFE DISPOSAL



Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD	15
1.1 Over dit document	15
1.2 Oorspronkelijke instructies	15
1.3 Gebruikte symbolen	15
1.4 Auteursrecht	16
1.5 Contactgegevens	16
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	17
2.1 Veiligheidsvoorschriften: installatie	17
2.2 Veiligheidsvoorschriften: gebruik	17
3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN	18
3.1 Specificaties	18
3.2 Hoofdonderdelen	19
3.3 Garantie	19
4. INSTALLATIE	20
4.1 Statief uitklappen	20
4.2 Camera bevestigen	21
4.3 Telefoon bevestigen	21
5. GEBRUIK	22
5.1 Statiefkop bedienen	22
5.2 Statief in hoogte stellen	23
5.3 Portretstand	23
6. VEILIG AFVOEREND	24

1. VOORWOORD

1.1 OVER DIT DOCUMENT

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het statief.
- Lees en begrijp de instructies in deze handleiding volledig voordat je jouw statief installeert of gebruikt.
- Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang je het statief gebruikt en/of in bezit hebt. Geef de instructies door aan de volgende gebruiker van het statief.
- BlueBuilt kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade aan jou of aan anderen, of materiële schade aan het apparaat, eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- De laatste versie van deze handleiding vind je op www.coolblue.nl of coolblue.be/nl als je op het artikelnummer (zie voorblad) zoekt.

1.2 OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

1.3 GEBRUIKTE SYMBOLEN

Symbool	Betekenis
 WAARSCHUWING!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige immateriële schade aan jou of anderen.
 VOORZICHTIG!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte immateriële schade aan jou of anderen.
 LET OP!	Duidt op een situatie die verband houdt met materiële schade.

1.4 AUTEURSRECHT

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is niet toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

1.5 CONTACTGEGEVENS

BlueBuilt is een geregistreerd merk van Wisepick Productions B.V.

Je bereikt de klantenservice via:

www.coolblue.nl/klantenservice of

www.coolblue.be/nl/klantenservice

Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

Nederland

www.coolblue.nl

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: INSTALLATIE



WAARSCHUWING!

- Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.



LET OP!

- Gebruik geen smeermiddel.

2.2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: GEBRUIK



VOORZICHTIG!

- Voorkom overbelasting van het statief. Houd u aan het draagvermogen.
- Zet de middenkolom en de buisklemmen goed vast.



LET OP!

- Gebruik het statief alleen tussen de -20 en 70 °C.
- Voorkom verkleuring en stel het statief niet bloot aan direct zonlicht.
- Verwijder de camera van het statief voordat je het statief verplaatst.
- Klim, zit of sta niet op het statief.


3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

3.1 SPECIFICATIES

Dit product is bedoeld als statief voor lichte camera's en smartphones.

Model	BBTPSP25
Buismateriaal	Aluminium / Plastic
Secties	4
Diameter buis	14 - 23 mm
Hoogte	420 - 1385 mm
Lengte ingeklapt	433 mm
Gewicht	0.75 kg
Draagvermogen	3 kg

3.2 HOOFDONDERDELEN



1. 1/4" camera schroef
2. Vergendelingsknop voor snelkoppelingsplaat
3. Snelkoppelingsplaat
4. Portret vergrendelknop
5. Draaivergrendelknop
6. Vergrendelknop voor middenkolom
7. Poot
8. Middenkolom
9. Statiefsteun zitting
10. Sectievergrendeling
11. Rubberen voet
12. Hendel (kantelvergrendelknop)
13. Telefoonhouder
14. Draagtas


3.3 GARANTIE

Het apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 5 jaar na aankoop. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, heb je de aankoopbon met koop- en/of leverdatum. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar: www.coolblue.nl/klantenservice.

4. INSTALLATIE


4.1 STATIEF UITKLAPPEN

Om de poten van het statief uit te klappen, druk je de poten naar buiten en de houder op de middenkolom naar beneden.



Om de poten te verlengen:


1. Klap de buisvergrendeling open. Schuif de poot uit door eraan te trekken.
2. Klap de buisvergrendeling weer dicht.
3. Herhaal de stappen eventueel op meerdere secties om tot de volledige lengte uit te schuiven.



4.2 CAMERA BEVESTIGEN


Om een camera te bevestigen:

1. Draai de vergrendelingsknop voor de snelkoppelingsplaat tegen de klok in los.
2. Verwijder de snelkoppelingsplaat van het statief.
3. Bevestig de snelkoppelingsplaat aan een camera met de $\frac{1}{4}$ " cameraschroef.
4. Zet de camera met de snelkoppelingsplaat op het statief.
5. Draai de vergrendelingsknop voor de snelkoppelingsplaat met de klok mee vast.



4.3 TELEFOON BEVESTIGEN

1. Draai de vergrendelingsknop voor de snelkoppelingsplaat tegen de klok in los.
2. Verwijder de snelkoppelingsplaat van het statief.
3. Bevestig de snelkoppelingsplaat aan de telefoonhouder met de $\frac{1}{4}$ " cameraschroef.
4. Zet de snelkoppelingsplaat met de telefoonhouder op het statief.
5. Draai de vergrendelingsknop voor de snelkoppelingsplaat met de klok mee vast.
6. Zet de telefoon in de telefoonhouder.




5. GEBRUIK

5.1 STATIEFKOP BEDIENEN


Om de statiefkop te draaien:

1. Draai de draaivergrendelknop tegen de klok in los.
2. Draai de statiefkop tot de gewenste positie.
3. Draai de draaivergrendelknop met de klok mee vast.



Om de statiefkop te kantelen:

1. Draai de hendel tegen de klok in los.
2. Kantel de statiefkop tot de gewenste positie
3. Draai de hendel met de klok mee vast.




5.2 STATIEF IN HOOGTE STELLEN

Het statief kan in hoogte versteld worden door de poten van lengte te veranderen (zie Statief uitklappen) of door de middenkolom te verplaatsen.

Om de middenkolom te verplaatsen:

1. Klap de vergrendelknop voor de middenkolom omhoog.
2. Trek de statiefkop omhoog.
3. Houd de statiefkop vast en klap de vergrendelknop voor de middenkolom naar beneden.


De middenkolom staat nu vast. De statiefkop kan weer losgelaten worden.



5.3 PORTRETSTAND

Om de statiefkop in portretstand te zetten:

1. Draai de portretvergrendelknop tegende klok in los.
2. Klap de bovenkant van de statiefkop naar de portretstand.
3. Draai de portretvergrendelknop met de klok mee vast.



6. VEILIG AFVOEREND



Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.

TIN

TABLE DES MATIÈRES

1. AVANT-PROPOS	27
1.1 À propos de ce document	27
1.2 Instructions d'origine	27
1.3 Symboles utilisés	27
1.4 Droit d'auteur	28
1.5 Coordonnées	28
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	29
2.1 Consignes de sécurité : installation	29
2.2 Consignes de sécurité : utilisation	29
3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	30
3.1 Spécifications	30
3.2 Composants principaux	31
3.3 Garantie	31
4. INSTALLATION	32
4.1 Déplier le trépied	32
4.2 Fixer l'appareil photo	33
4.3 Fixer le téléphone	33
5. UTILISATION	34
5.1 Utiliser la tête du trépied	34
5.2 Régler la hauteur du trépied	35
5.3 Mode portrait	35
6. METTRE AU REBUT	36

1. AVANT-PROPOS




1.1 À PROPOS DE CE DOCUMENT

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre du trépied.
- Prenez le temps de lire et de comprendre l'ensemble des instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre trépied.
- Conservez ce document pour référence future tant que vous utilisez et/ou possédez le trépied. Transmettez les instructions au prochain utilisateur du trépied.
- BlueBuilt ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages immatériels causés à vous-même ou à autrui, ou des dommages matériels causés à l'appareil, à vos biens ou à ceux d'autrui, suite au non-respect des instructions contenues dans ce manuel.
- La dernière version de ce manuel peut être consultée à l'adresse www.coolblue.nl ou coolblue.be/fr en effectuant une recherche sur la référence (indiquée en page de garde).

1.2 INSTRUCTIONS D'ORIGINE

Ce manuel a été écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

1.3 SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Signification
 AVERTISSEMENT !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves dommages immatériels à vous ou à autrui.
 PRUDENCE !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de légers dommages immatériels à vous ou à autrui.
 ATTENTION !	Indique une situation liée à des dégâts matériels.

1.4 DROIT D'AUTEUR

Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

1.5 COORDONNÉES

BlueBuilt est une marque déposée de Wisepick Productions B.V.
Vous pouvez joindre le service client à l'adresse suivante :
www.coolblue.nl/klantenservice ou
www.coolblue.be/fr/service-client

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Pays-Bas
www.coolblue.be

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ : INSTALLATION



AVERTISSEMENT !

- Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'emballage.
- Tenir l'emballage hors de portée des enfants.



ATTENTION!

- Ne pas utiliser de lubrifiant.

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ : UTILISATION



PRUDENCE !

- Éviter de surcharger le trépied. Respecter la capacité de charge.
- Fixer correctement la colonne centrale et les colliers de serrage.



ATTENTION!

- Utiliser le trépied uniquement entre -20 et 70 °C.
- Éviter toute décoloration et ne pas exposer le trépied à la lumière directe du soleil.
- Retirer l'appareil photo du trépied avant de déplacer ce dernier.
- Ne pas monter ni vous placer assis/debout sur le trépied.


3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

3.1 SPÉCIFICATIONS

Ce produit est destiné à servir de trépied pour les appareils photo légers et les smartphones.

Modèle	BBTPSP25
Matériau du tube	Aluminium / Plastic
Sections	4
Diamètre du tube	14 - 23 mm
Hauteur	420 - 1385 mm
Longueur pliée	433 mm
Poids	0.75 kg
Capacité de charge	3 kg

3.2 COMPOSANTS PRINCIPAUX



- | | |
|---|---|
| 1. Vis $\frac{1}{4}$ " pour appareil photo | 8. Colonne centrale |
| 2. Bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide | 9. Support de trépied |
| 3. Plaque de fixation rapide | 10. Verrouillage de section |
| 4. Bouton de verrouillage en mode portrait | 11. Pied en caoutchouc |
| 5. Bouton de verrouillage rotatif | 12. Poignée (bouton de verrouillage de l'inclinaison) |
| 6. Bouton de verrouillage de la colonne centrale | 13. Support de téléphone |
| 7. Jambe | 14. Sac de transport |


3.3 GARANTIE

L'appareil est livré avec une période de garantie de 5 ans après l'achat. Pour faire valoir la garantie, vous avez besoin de la facture d'achat avec la date d'achat et/ou de livraison. Pour en savoir plus sur les conditions de garantie, rendez-vous sur www.coolblue.be/fr/service-client.

4. INSTALLATION


4.1 DÉPLIER LE TRÉPIED

Pour déplier les jambes du trépied, pousser les jambes vers l'extérieur et le support de la colonne centrale vers le bas.



Pour allonger les jambes :


1. Déverrouiller le tube
2. Faire glisser la jambe en la tirant.
3. Verrouiller à nouveau le tube.
4. Si nécessaire, répéter les étapes sur plusieurs sections pour obtenir la longueur totale.



4.2 FIXER L'APPAREIL PHOTO

Pour fixer un appareil photo :


1. Desserrer le bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirer la plaque de fixation rapide du trépied.
3. Fixer la plaque de fixation rapide à un appareil photo à l'aide de la vis $\frac{1}{4}$ " pour appareil photo.
4. Placer l'appareil photo sur le trépied à l'aide de la plaque de fixation rapide.
5. Serrer le bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.



FR

4.3 FIXER LE TÉLÉPHONE

1. Desserrer le bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirer la plaque de fixation rapide du trépied.
3. Fixer la plaque de fixation rapide au support de téléphone à l'aide de la vis $\frac{1}{4}$ " pour appareil photo.
4. Placer la plaque de fixation rapide avec le support de téléphone sur le trépied.
5. Serrer le bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Placer le téléphone dans son support.




5. UTILISATION

5.1 UTILISER LA TÊTE DU TRÉPIED


Pour faire pivoter la tête du trépied :

1. Desserrer le bouton de verrouillage rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Faire pivoter la tête du trépied dans la position souhaitée.
3. Serrer le bouton de verrouillage rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre.



Pour incliner la tête du trépied :

1. Desserrer le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Incliner la tête du trépied dans la position souhaitée.
3. Serrer le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.




5.2 RÉGLER LA HAUTEUR DU TRÉPIED

Le trépied peut être réglé en hauteur en modifiant la longueur des jambes (voir Déplier le trépied) ou en déplaçant la colonne centrale.

Pour déplacer la colonne centrale :

1. Relever le bouton de verrouillage de la colonne du trépied et rabattre le bouton de verrouillage de la colonne centrale.


La colonne centrale est maintenant fixée. La tête du trépied peut être libérée à nouveau.



5.3 MODE PORTRAIT

Pour régler la tête du trépied en mode portrait :

1. Desserrer le bouton de verrouillage en mode portrait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Basculer la partie supérieure de la tête du trépied en mode portrait.
3. Serrer le bouton de verrouillage en mode portrait dans le sens des aiguilles d'une montre.



6. METTRE AU REBUT



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou
l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORWORT	39
1.1 Über dieses Dokument	39
1.2 Ursprüngliche Anweisungen	39
1.3 Verwendete Symbole	39
1.4 Urheberrecht	40
1.5 Kontaktdaten	40
2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	41
2.1 Sicherheitsvorschriften: Installation	41
2.2 Consignes De Sécurité: Utilisation	41
3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN	42
3.1 Spezifikationen	42
3.2 Hauptkomponenten	43
3.3 Garantie	43
4. INSTALLATION	44
4.1 Klappbares Stativ	44
4.2 Kamera Befestigen	45
4.3 Telefon Befestigen	45
5. VERWENDUNG	46
5.1 Bedienung des Stativkopfes	46
5.2 Höhenverstellung des Stativs	47
5.3 Porträtposition	47
6. SICHERE ENTSORGUNG	48

1. VORWORT




1.1 ÜBER DIESES DOKUMENT

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Stativs.
- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig durch, bevor Sie das Stativ installieren oder benutzen.
- Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Stativ verwenden und/oder besitzen. Geben Sie die Anleitung an den nächsten Benutzer des Stativs weiter.
- BlueBuilt kann in keiner Weise für immaterielle Schäden an Ihnen oder anderen oder Sachschäden am Gerät, an Ihrem Eigentum oder Eigentum anderer haftbar gemacht werden, die durch die Nichtbefolgung oder nicht korrekte Befolgung der Anweisungen in dieser Anleitung entstanden sind.
- Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie unter www.coolblue.de oder coolblue.be/de, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen (siehe Deckblatt).

1.2 URSPRÜNGLICHE ANWEISUNGEN

Diese Gebrauchsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Bei Übersetzungsfehlern ist die niederländische Version maßgeblich.

1.3 VERWENDETE SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
 WARNUNG!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen schwere immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 VORSICHT!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen leichte immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 ACHTUNG!	Weist auf eine Situation im Zusammenhang mit Sachschäden hin.

1.4 URHEBERRECHT

Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Daten, darunter Texte, Fotos, Grafiken, Bildmarken, (Handels-)Namen und Logos, sind Eigentum der WisepickProductions B.V. und unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und/oder anderen geistigen Eigentumsrechten, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von WisepickProductions B.V. und/oder des Dritten, dem die Daten gehören, ist es nicht gestattet, den Inhalt der Gebrauchsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verbreiten, zu speichern oder Dritten gegen Entgelt verfügbar zu machen.

1.5 KONTAKTDATEN

BlueBuilt ist eine eingetragene Marke von Wisepick Productions B.V. Sie erreichen den Kundendienst unter:
www.coolblue.de/kundendienst oder
www.coolblue.be/de/kundendienst

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Niederlande
www.coolblue.de

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

2.1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: INSTALLATION

WARNUNG!

- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie kein Schmiermittel

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ : UTILISATION

VORSICHT!

- Vermeiden Sie eine Überlastung des Stativs. Halten Sie sich an sich an die Tragfähigkeit.
- Befestigen Sie die Mittelsäule und die Rohrschellen sorgfältig.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Stativ nur zwischen -20 und 70 °C.
- Vermeiden Sie Verfärbungen und setzen Sie das Stativ nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Nehmen Sie die Kamera vom Stativ, bevor Sie das Stativ bewegen.
- Steigen Sie nie auf das Stativ und sitzen oder stehen Sie niemals darauf.


3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

3.1 SPEZIFIKATIONEN

Dieses Produkt ist als Stativ für leichte Kameras und Smartphones bestimmt.

Modell	BBTPSP25
Rohrmaterial	Aluminium / Plastic
Abschnitte	4
Rohrdurchmesser	14 - 23 mm
Höhe	420 - 1385 mm
Länge eingeklappt	433 mm
Gewicht	0.75 kg
Tragfähigkeit	3 kg

3.2 HAUPTKOMPONENTEN



1. 1/4" Kameraschraube
2. Verriegelungsknopf für Schnellwechselplatte
3. Schnellwechselplatte
4. Verriegelungsknopf Porträt
5. Drehverriegelungsknopf
6. Verriegelungstaste für Mittelsäule
7. Bein
8. Mittelsäule
9. Stativstütze Sitz
10. Abschnittsverriegelung
11. Gummifuß
12. Hebel (Kippsicherungsknopf)
13. Telefonhalter
14. Tragetasche


3.3 GARANTIE

Auf dieses Gerät wird eine 5-jährige Garantie ab dem Kaufdatum gewährt. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, benötigen Sie den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf: www.coolblue.de/kundendienst.

4. INSTALLATION


4.1 KLAPPBARES STATIV

Um die Beine des Stativs auszuklappen, schieben Sie die Beine heraus und den Halter an der Mittelsäule nach unten.



Um die Beine zu verlängern:


1. Klappen Sie die Rohrverriegelung auf.
2. Schieben Sie das Bein durch. Ziehen heraus.
3. Klappen Sie den Rohrverschluss wieder zu.
4. Wenn nötig, wiederholen Sie die Schritte an mehreren Abschnitten, um die gesamte Länge zu erreichen.



4.2 KAMERA BEFESTIGEN


Für die Befestigung einer Kamera :

1. Lösen Sie den Verriegelungsknopf für die Schnellwechselplatte gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entfernen Sie die Schnellwechselplatte vom Stativ.
3. Befestigen Sie die Schnellwechselplatte mit der $\frac{1}{4}$ "-Kameraschraube an einer Kamera.
4. Setzen Sie die Kamera mit der Schnellwechselplatte auf das Stativ.
5. Ziehen Sie den Verriegelungsknopf für die Schnellwechselplatte im Uhrzeigersinn an.



4.3 TELEFON BEFESTIGEN

1. Lösen Sie den Verriegelungsknopf für die Schnellwechselplatte gegen den Uhrzeigersinn.
2. Entfernen Sie die Schnellwechselplatte vom Stativ.
3. Befestigen Sie die Schnellwechselplatte mit der $\frac{1}{4}$ "-Kameraschraube am Telefonhalter
4. Setzen Sie die Schnellwechselplatte mit dem Telefonhalter auf das Stativ.
5. Ziehen Sie den Verriegelungsknopf für die Schnellwechselplatte im Uhrzeigersinn an.
6. Stecken Sie das Telefon in den Telefonhalter.




5. VERWENDUNG

5.1 BEDIENUNG DES STATIVKOPFES


Zum Drehen des Stativkopfes:

1. Lösen Sie den Drehverriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie den Stativkopf in die gewünschte Position.
3. Drehen Sie den Drehverriegelungsknopf im Uhrzeigersinn fest.



Zum Neigen des Stativkopfes:

1. Lösen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn.
2. Neigen Sie den Stativkopf in die gewünschte Position.
3. Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn fest.




5.2 HÖHENVERSTELLUNG DES STATIVS

Das Stativ kann in der Höhe verstellt werden, indem die Länge der Beine verändert wird (siehe Ausklappen des Stativs) oder indem die Mittelsäule verschoben wird.

So verschieben Sie die Mittelsäule:

1. Klappen Sie den Verriegelungsknopf für die Mittelsäule nach oben.
2. Ziehen Sie den Stativkopf hoch.
3. Halten Sie den Stativkopf und klappen Sie den Verriegelungsknopf für die Mittelsäule herunter.


Die Mittelsäule ist nun fixiert. Der Stativkopf kann wieder gelöst werden.



5.3 PORTRÄTPOSITION

So stellen Sie den Stativkopf in die Portraitposition ein:

1. Lösen Sie den Portraitverriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn.
2. Klappen Sie die Oberseite des Stativkopfs in die Portraitposition.
3. Ziehen Sie den Knopf für die Portraitverriegelung im Uhrzeigersinn fest.



6. SICHERE ENTSORGUNG



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den
Händler oder die örtliche Abfallbehörde.

EN

NL

FR

DE

BACKSIDE.

Turn over for use.



BlueBuilt is a registered trademark of Wisepick Productions B.V.

Weena 664, 3012 CN Rotterdam, The Netherlands

www.coolblue.nl/klantenservice / www.coolblue.be/nl/klantenservice

www.coolblue.be/fr/service-client / www.coolblue.de/kundendienst