



FLYING START.

Whoohoo.



Tripod with Three-way head

Statief met 3-weg kop

Trépied avec tête à trois voies

Stativ mit Drei-Wege-Kopf

961801 - BBTPTW25

A  brand

The logo for 'cool blue brand' consists of the words 'cool' and 'blue' stacked vertically inside an orange circle, followed by the word 'brand' in a bold, lowercase, sans-serif font.

TABLE OF CONTENTS

1. FOREWORD	3
1.1 About this document	3
1.2 Original instructions	3
1.3 Symbols used	3
1.4 Copyright	4
1.5 Contact details	4
2. SAFETY INSTRUCTIONS	5
2.1 Safety instructions: installation	5
2.2 Safety instructions: use	5
3. PRODUCT FEATURES	6
3.1 Specifications	6
3.2 Main components	7
3.3 Guarantee	7
4. INSTALLATION	8
4.1 Folding out the tripod	8
4.2 Mounting a camera	9
5. USE	10
5.1 Operating the tripod head	10
5.2 Tripod height adjustment	11
5.3 Portrait mode	11
6. SAFE DISPOSAL	12

1. FOREWORD




1.1 ABOUT THIS DOCUMENT

- This manual contains all the information required for the correct, efficient and safe use of the tripod.
- Fully read and understand the instructions in this manual before installing or using your tripod.
- Keep this document for future use as long as you use and/or own the tripod. Pass on the instructions to the next user of the tripod.
- BlueBuilt cannot in any way be held liable for immaterial damage to you or to others, or material damage to the device, your property or property of others caused by not following or not correctly following the instructions in this manual.
- The latest version of this manual can be found at www.coolblue.nl or coolblue.be/en if you search by the article number (see cover page).

1.2 ORIGINAL INSTRUCTIONS

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version takes precedence.

1.3 SYMBOLS USED

Symbol	Meaning
 WARNING	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in serious immaterial damage to you or others.
 CAUTION!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, can result in slight immaterial damage to you or others.
 ATTENTION!	Indicates a situation related to material damage.

1.4 COPYRIGHT

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Wisepick Productions B.V. and/or the third party to whom the data belong.

1.5 CONTACT DETAILS

BlueBuilt is a registered brand of Wisepick Productions B.V.

You can reach customer service at:

www.coolblue.nl/en/customer-service or

www.coolblue.be/en/customer-service

Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

Netherlands

www.coolblue.nl

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 SAFETY INSTRUCTIONS: INSTALLATION

WARNING!

- Never let children play with the packaging material. Keep the packaging material out of reach of children.

ATTENTION!

- Avoid overloading the tripod. Adhere to the carrying capacity.
- Secure the centre column and tube clamps.

2.2 SAFETY INSTRUCTIONS: USE

CAUTION!

- Avoid overloading the tripod. Adhere to the carrying capacity.
- Secure the centre column and tube clamps.

ATTENTION!

- Use the tripod only between -20 and 70 °C.
- Avoid discolouration and do not expose the tripod to direct sunlight.
- Remove the camera from the tripod before moving the tripod.
- Do not climb, sit or stand on the tripod.


3. PRODUCT FEATURES

3.1 SPECIFICATIONS

This product is intended as a tripod for light cameras and smartphones.

Model	BBTPTW25
Tube Material	Aluminium / ABS
Sections	4
Tube Diameter	14 - 23 mm
Height	505 - 1750 mm
Length when folded	530 mm
Weight	1.19 kg
Carrying capacity	2 kg

3.2 MAIN COMPONENTS



- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Positioning Pin | 9. Section Lock |
| 2. Quick release plate | 10. Rubber foot |
| 3. Gear button for quick release plate | 11. Portrait lock button |
| 4. Locking button for central column | 12. 1/4" camera screw |
| 5. Central column lever | 13. Handle (tilt lock button) |
| 6. Leg | 14. Rotary lock button |
| 7. Centre column | 15. Carrier bag |
| 8. Corner lock button | 16. Hook |


3.3 GUARANTEE

This device comes with a guarantee period of five years after purchase. To make a warranty claim, you need the purchase receipt with purchase and/or delivery date. For more information on guarantee conditions, please visit www.coolblue.nl/en/customer-service

4. INSTALLATION

4.1 FOLDING OUT THE TRIPOD


1. Push the legs out and the holder on the centre column down.
2. Secure the legs with the corner lock button.



To extend the legs:

1. Fold out the tube lock.
2. Slide the leg out by pulling it.
3. Fold back the tube lock.
4. If necessary, repeat the steps on several sections to extend to the full length.


If necessary, hang a weight or bag on the hook to make the tripod more stable.



4.2 MOUNTING A CAMERA

To mount a camera:

1. Fold out the locking button for the quick release plate.
2. Remove the quick release plate from the tripod.
3. Attach the quick release plate to a camera with the $\frac{1}{4}$ " camera screw.
4. Place the camera on the tripod with the quick release plate.
5. Close the locking button on the quick release plate.




5. USE

5.1 OPERATING THE TRIPOD HEAD


To rotate the tripod head:

1. Loosen the rotary locking knob
Anticlockwise.
2. Rotate the tripod head to the
desired position.
3. Tighten the rotary locking knob
clockwise.



To Tilt the tripod head:

1. Loosen the lever anti-clockwise.
2. Tilt the tripod head to
the desired position.
3. Tighten the lever clockwise.




5.2 TRIPOD HEIGHT ADJUSTMENT

The tripod can be adjusted in height by changing the length of the legs (see Folding out the tripod) or by moving the centre column.

To move the centre column:


1. Loosen the locking knob for the centre column anticlockwise.
2. Turn the tripod head up using the centre column lever.
3. Tighten the locking knob for the centre column clockwise.



5.3 PORTRAIT MODE

To set the tripod head in portrait mode:

1. Loosen the portrait locking knob anticlockwise.
2. Flip the top of the tripod head to the portrait position.
3. Tighten the portrait locking knob clockwise.



6. SAFE DISPOSAL



Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer or the local authority responsible for the waste management.

INHOUDSOPGAVE

1. VOORWOORD	14
1.1 Over dit document	14
1.2 Oorspronkelijke instructies	14
1.3 Gebruikte symbolen	14
1.4 Auteursrecht	15
1.5 Contactgegevens	15
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	16
2.1 Veiligheidsvoorschriften: installatie	16
2.2 Veiligheidsvoorschriften: gebruik	16
3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN	17
3.1 Specificaties	17
3.2 Hoofdonderdelen	18
3.3 Garantie	18
4. INSTALLATIE	19
4.1 Statief uitklappen	19
4.2 Camera bevestigen	20
5. GEBRUIK	21
5.1 Statiefkop bedienen	21
5.2 Statief in hoogte stellen	22
5.3 Portretstand	22
6. VEILIG AFVOEREN	23

1. VOORWOORD

1.1 OVER DIT DOCUMENT

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het statief.
- Lees en begrijp de instructies in deze handleiding volledig voordat je jouw statief installeert of gebruikt.
- Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang je het statief gebruikt en/of in bezit hebt. Geef de instructies door aan de volgende gebruiker van het statief.
- BlueBUILT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor immateriële schade aan jou of aan anderen, of materiële schade aan het apparaat, eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet of niet juist opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- De laatste versie van deze handleiding vind je op www.coolblue.nl of coolblue.be/nl als je op het artikelnummer (zie voorblad) zoekt.

1.2 OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

1.3 GEBRUIKTE SYMBOLEN

Symbol	Betekenis
 WAARSCHUWING!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige immateriële schade aan jou of anderen.
 VOORZICHTIG!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte immateriële schade aan jou of anderen.
 LET OP!	Duidt op een situatie die verband houdt met materiële schade.

1.4 AUTEURSRECHT

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is niet toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/ of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

1.5 CONTACTGEGEVENS

BlueBuilt is een geregistreerd merk van Wisepick Productions B.V.

Je bereikt de klantenservice via:

www.coolblue.nl/klantenservice of

www.coolblue.be/nl/klantenservice

Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

Nederland

www.coolblue.nl

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

2.1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: INSTALLATIE



WAARSCHUWING!

- Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen. Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.



LET OP!

- Gebruik geen smeermiddel.

2.2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: GEBRUIK



VOORZICHTIG!

- Voorkom overbelasting van het statief. Houd u aan het draagvermogen.
- Zet de middenkolom en de buisklemmen goed vast.



LET OP!

- Gebruik het statief alleen tussen de -20 en 70 °C.
- Voorkom verkleuring en stel het statief niet bloot aan direct zonlicht.
- Verwijder de camera van het statief voordat je het statief verplaatst.
- Klim, zit of sta niet op het statief.


3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

3.1 SPECIFICATIES

Dit product is bedoeld als statief voor lichte camera's en smartphones.

Model	BBTPTW25
Buismateriaal	Aluminium / ABS
Secties	4
Diameter buis	14 - 23 mm
Hoogte	505 - 1750 mm
Lengte ingeklapt	530 mm
Gewicht	1.19 kg
Draagvermogen	2 kg

3.2 HOOFDONDERDELEN



- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Positiepin | 8. Hoekvergrendelknop |
| 2. Snelkoppelingsplaat | 9. Sectievergrendeling |
| 3. Vergrendelknop voor snelkoppelingsplaat | 10. Rubberen voet |
| 4. Vergrendelknop voor middenkolom | 11. Portret vergrendelknop |
| 5. Middenkolomhendel | 12. 1/4" camera schroef |
| 6. Poot | 13. Hendel (kantelvergrendelknop) |
| 7. Middenkolom | 14. Draaivergrendelknop |
| | 15. Draagtas |
| | 16. Haak |


3.3 GARANTIE

Het apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 5 jaar na aankoop. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, heb je de aankoopbon met koop- en/of leverdatum. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar: www.coolblue.nl/klantenservice.

4. INSTALLATIE

4.1 STATIEF UITKLAPPEN


1. Druk de poten naar buiten en de houder op de middenkolom naar beneden.
2. Zet de poten vast met de hoekvergrendelknop.



Om de poten te verlengen:

1. Klap de buisvergrendeling open. Schuif de poot uit door eraan te trekken.
2. Klap de buisvergrendeling weer dicht.
3. Herhaal de stappen eventueel op meerdere secties om tot de volledige lengte uit te schuiven.


Hang eventueel een gewicht of een tas aan de haak om het statief stabiel te maken.



4.2 CAMERA BEVESTIGEN

Om een camera te bevestigen:

1. Klap de vergrendelingsknop voor de snelkoppelingsplaat uit.
2. Verwijder de snelkoppelingsplaat van het statief.
3. Bevestig de snelkoppelingsplaat aan een camera met de $\frac{1}{4}$ " cameraschroef.
4. Zet de camera met de snelkoppelingsplaat op het statief.
5. Klap de vergrendelingsknop voor de snelkoppelingsplaat dicht.




5. GEBRUIK

5.1 STATIEFKOP BEDIENEN


Om de statiefkop te draaien:

1. Draai de draaivergrendelknop tegen de klok in los.
2. Draai de statiefkop tot de gewenste positie.
3. Draai de draaivergrendelknop met de klok mee vast.



Om de statiefkop te kantelen:

1. Draai de hendel tegen de klok in los.
2. Kantel de statiefkop tot de gewenste positie.
3. Draai de hendel met de klok mee vast.




5.2 STATIEF IN HOOGTE STELLEN

Het statief kan in hoogte versteld worden door de poten van lengte te veranderen (zie Statief uitklappen) of door de middenkolom te verplaatsen.

Om de middenkolom te verplaatsen:


1. Draai de vergrendelknop voor de middenkolom tegen de klok in los.
2. Draai de statiefkop omhoog met de middenkolomhendel.
3. Draai de vergrendelknop voor de middenkolom met de klok mee vast.



5.3 PORTRETSTAND

Om de statiefkop in portretstand te zetten:

1. Draai de portretvergrendelknop tegen de klok in los.
2. Klap de bovenkant van de statiefkop naar de portretstand.
3. Draai de portretvergrendelknop met de klok mee vast.



6. VEILIG AFVOEREND



Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval.
Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.

TABLE DES MATIÈRES

1.	AVANT-PROPOS	25
	1.1 À propos de ce document	25
	1.2 Instructions d'origine	25
	1.3 Symboles Utilisés	25
	1.4 Droit d'auteur	26
	1.5 Coordonnées	26
2.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	27
	2.1 Consignes de sécurité : installation	27
	2.2 Consignes de sécurité : utilisation	27
3.	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	28
	3.1 Spécifications	28
	3.2 Composants principaux	28
	3.3 Garantie	29
4.	INSTALLATION	30
	4.1 Déplier le trépied	30
	4.2 Fixer l'appareil photo	31
5.	UTILISATION	32
	5.1 Utiliser la tête du trépied	32
	5.2 Régler la hauteur du trépied	33
	5.3 Mode portrait	33
6.	METTRE AU REBUT	34

1. AVANT-PROPOS




1.1 À PROPOS DE CE DOCUMENT

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre du trépied.
- Prenez le temps de lire et de comprendre l'ensemble des instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser votre trépied.
- Conservez ce document pour référence future tant que vous utilisez et/ou possédez le trépied. Transmettez les instructions au prochain utilisateur du trépied.
- BlueBuilt ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages immatériels causés à vous-même ou à autrui, ou des dommages matériels causés à l'appareil, à vos biens ou à ceux d'autrui, suite au non-respect des instructions contenues dans ce manuel.
- La dernière version de ce manuel peut être consultée à l'adresse www.coolblue.nl ou coolblue.be/fr en effectuant une recherche sur la référence (indiquée en page de garde).

1.2 INSTRUCTIONS D'ORIGINE

Ce manuel a été écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

1.3 SYMBOLES UTILISÉS

Symbole	Signification
 AVERTISSEMENT !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves dommages immatériels à vous ou à autrui.
 PRUDENCE !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de légers dommages immatériels à vous ou à autrui.
 ATTENTION !	Indique une situation liée à des dégâts matériels.

1.4 DROIT D'AUTEUR

Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

1.5 COORDONNÉES

BlueBuilt est une marque déposée de Wisepick Productions B.V.

Vous pouvez joindre le service client à l'adresse suivante :

www.coolblue.nl/klantenservice ou

www.coolblue.be/fr/service-client

Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

Pays-Bas

www.coolblue.be

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ : INSTALLATION

AVERTISSEMENT !

- Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'emballage.
- Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

ATTENTION !

- Ne pas utiliser de lubrifiant.

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ : UTILISATION

PRUDENCE !

- Éviter de surcharger le trépied. Respecter la capacité de charge.
- Fixer correctement la colonne centrale et les colliers de serrage.

ATTENTION !

- Utiliser le trépied uniquement entre -20 et 70 °C.
- Éviter toute décoloration et ne pas exposer le trépied à la lumière directe du soleil.
- Retirer l'appareil photo du trépied avant de déplacer ce dernier.
- Ne pas monter ni vous placer assis/debout sur le trépied.


3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

3.1 SPÉCIFICATIONS

Ce produit est destiné à servir de trépied pour les appareils photo légers et les smartphones.

Modèle	BBTPTW25
Matériau du tube	Aluminium / ABS
Sections	4
Diamètre du tube	14 - 23 mm
Hauteur	505 - 1750 mm
Longueur pliée	530 mm
Poids	1.19 kg
Capacité de charge	2 kg

3.2 COMPOSANTS PRINCIPAUX



- | | |
|---|---|
| 1. Goupille de positionnement | 9. Verrouillage de section |
| 2. Plaque de fixation rapide | 10. Pied en caoutchouc |
| 3. Bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide | 11. Bouton de verrouillage en mode portrait |
| 4. Bouton de verrouillage de la colonne centrale | 12. Vis 1/4" pour appareil photo |
| 5. Levier de la colonne centrale | 13. Poignée (bouton de verrouillage de l'inclinaison) |
| 6. Jambe | 14. Bouton de verrouillage rotatif |
| 7. Colonne centrale | 15. Sac de transport |
| 8. Bouton de verrouillage de l'angle | 16. Crochet |


3.3 GARANTIE

L'appareil est livré avec une période de garantie de 5 ans après l'achat. Pour faire valoir la garantie, vous avez besoin de la facture d'achat avec la date d'achat et/ou de livraison. Pour en savoir plus sur les conditions de garantie, rendez-vous sur www.coolblue.be/fr/service-client.

4. INSTALLATION

4.1 DÉPLIER LE TRÉPIED


1. Pousser les jambes vers l'extérieur et le support de la colonne centrale vers le bas.
2. Fixer les jambes à l'aide du bouton de verrouillage de l'angle.



Pour allonger les jambes:

1. Déverrouiller le tube
2. Faire glisser la jambe en la tirant.
3. Verrouiller à nouveau le tube.
4. Si nécessaire, répéter les étapes sur plusieurs sections pour obtenir la longueur totale.


Si nécessaire, accrocher un poids ou un sac au crochet pour rendre le trépied plus stable



4.2 FIXER L'APPAREIL PHOTO

Pour fixer un appareil photo :

1. Desserrer le bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide.
2. Retirer la plaque de fixation rapide du trépied.
3. Fixer la plaque de fixation rapide à un appareil photo à l'aide de la vis $\frac{1}{4}$ " pour appareil photo.
4. Placer l'appareil photo sur le trépied à l'aide de la plaque de fixation rapide.
5. Serrer le bouton de verrouillage de la plaque de fixation rapide.




5. UTILISATION

5.1 UTILISER LA TÊTE DU TRÉPIED


Pour faire pivoter la tête du trépied :

1. Desserrer le bouton de verrouillage rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Faire pivoter la tête du trépied dans la position souhaitée.
3. Serrer le bouton de verrouillage rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre.



Pour incliner la tête du trépied:

1. Desserrer le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Incliner la tête du trépied dans la position souhaitée.
3. Serrer le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.




5.2 RÉGLER LA HAUTEUR DU TRÉPIED

Le trépied peut être réglé en hauteur en modifiant la longueur des jambes (voir Déplier le trépied) ou en déplaçant la colonne centrale.

Pour déplacer la colonne centrale :


1. Desserrer le bouton de verrouillage de la colonne centrale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Faire pivoter la tête du trépied vers le haut à l'aide du levier de la colonne centrale.
3. Serrer le bouton de verrouillage de la colonne centrale dans le sens des aiguilles d'une montre.



5.3 MODE PORTRAIT

Pour régler la tête du trépied en mode portrait :

1. Desserrez le bouton de verrouillage portrait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Basculez le haut de la tête du trépied en position portrait.
3. Serrez le bouton de verrouillage portrait dans le sens des aiguilles d'une montre.



6. METTRE AU REBUT



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères.
Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou
l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORWORT	36
1.1 Über dieses Dokument	36
1.2 Ursprüngliche Anweisungen	36
1.3 Verwendete Symbole	36
1.4 Urheberrecht	37
1.5 Kontaktdaten	37
2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	38
2.1 Sicherheitsvorschriften: Installation	38
2.2 Consignes De Sécurité: Utilisation	38
3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN	39
3.1 Spezifikationen	39
3.2 Hauptkomponenten	40
3.3 Garantie	40
4. INSTALLATION	41
4.1 Kamera befestigen	41
4.2 Telefon befestigen	42
5. VERWENDUNG	43
5.1 Bedienung des Stativkopfes	43
5.2 Höhenverstellung des Stativs	44
5.3 Porträtposition	44
6. SICHERE ENTSORGUNG	45

1. VORWORT




1.1 ÜBER DIESES DOKUMENT

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Stativs.
- Lesen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig durch, bevor Sie das Stativ installieren oder benutzen.
- Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Stativ verwenden und/oder besitzen. Geben Sie die Anleitung an den nächsten Benutzer des Stativs weiter.
- BlueBuilt kann in keiner Weise für immaterielle Schäden an Ihnen oder anderen oder Sachschäden am Gerät, an Ihrem Eigentum oder Eigentum anderer haftbar gemacht werden, die durch die Nichtbefolgung oder nicht korrekte Befolgung der Anweisungen in dieser Anleitung entstanden sind.
- Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie unter www.coolblue.de oder coolblue.be/de, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen (siehe Deckblatt).

1.2 URSPRÜNGLICHE ANWEISUNGEN

Diese Gebrauchsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Bei Übersetzungsfehlern ist die niederländische Version maßgeblich.

1.3 VERWENDETE SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
 WARNUNG!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen schwere immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 VORSICHT!	Zeigt eine gefährliche Situation an, die Ihnen oder anderen Personen leichte immaterielle Schäden zufügen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
 ACHTUNG!	Weist auf eine Situation im Zusammenhang mit Sachschäden hin.

1.4 URHEBERRECHT

Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Daten, darunter Texte, Fotos, Grafiken, Bildmarken, (Handels-)Namen und Logos, sind Eigentum der WisepickProductions B.V. und unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und/oder anderen geistigen Eigentumsrechten, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von WisepickProductions B.V. und/oder des Dritten, dem die Daten gehören, ist es nicht gestattet, den Inhalt der Gebrauchsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verbreiten, zu speichern oder Dritten gegen Entgelt verfügbar zu machen.

1.5 KONTAKTDATEN

BlueBuilt ist eine eingetragene Marke von Wisepick Productions B.V.
Sie erreichen den Kundendienst unter:
www.coolblue.de/kundendienst oder
www.coolblue.be/de/kundendienst

Wisepick Productions B.V.
Weena 664
3012 CN Rotterdam
Niederlande
www.coolblue.de

2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

2.1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: INSTALLATION

WARNUNG!

- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie kein Schmiermittel

2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ : UTILISATION

VORSICHT!

- Vermeiden Sie eine Überlastung des Stativs. Halten Sie sich an sich an die Tragfähigkeit.
- Befestigen Sie die Mittelsäule und die Rohrschellen sorgfältig.

ACHTUNG!

- Verwenden Sie das Stativ nur zwischen -20 und 70 °C.
- Vermeiden Sie Verfärbungen und setzen Sie das Stativ nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Nehmen Sie die Kamera vom Stativ, bevor Sie das Stativ bewegen.
- Steigen Sie nie auf das Stativ und sitzen oder stehen Sie niemals darauf.


3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

3.1 SPEZIFIKATIONEN

Dieses Produkt ist als Stativ für leichte Kameras und Smartphones bestimmt.

Modell	BBTPTW25
Rohrmaterial	Aluminium / ABS
Abschnitte	4
Rohrdurchmesser	14 - 23 mm
Höhe	505 - 1750 mm
Länge eingeklappt	530 mm
Gewicht	1.19 kg
Tragfähigkeit	2 kg

3.2 HAUPTKOMPONENTEN



- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Positionsstift | 8. Winkelverriegelungsknopf |
| 2. Schnellwechselplatte | 9. Abschnittsverriegelung |
| 3. Verriegelungsknopf für Schnellwechselplatte | 10. Gummifuß |
| 4. Verriegelungstaste für Mittelsäule | 11. Verriegelungsknopf Porträt |
| 5. Mittelsäulenhebel | 12. 1/4" Kameraschraube |
| 6. Bein | 13. Hebel (Kippsicherungsknopf) |
| 7. Mittelsäule | 14. Drehverriegelungsknopf |
| | 15. Tragetasche |
| | 16. Haken |

3.3 GARANTIE


Auf dieses Gerät wird eine 5-jährige Garantie ab dem Kaufdatum gewährt. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, benötigen Sie den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf: www.coolblue.de/kundendienst.

4. INSTALLATION

4.1 KLAPPBARES STATIV

Um die Beine des Stativs auszuklappen:


1. Drücken Sie die Beine nach außen und die Halterung an der Mittelsäule nach unten.
2. Sichern Sie die Beine mit dem Winkelverriegelungsknopf.



Um die Beine zu verlängern:

1. Klappen Sie die Rohrverriegelung auf.
2. Schieben Sie das Bein durch Ziehen heraus.
3. Klappen Sie den Rohrverschluss wieder zu.
4. Wenn nötig, wiederholen Sie die Schritte an mehreren Abschnitten, um die gesamte Länge zu erreichen.


Hängen Sie gegebenenfalls ein Gewicht oder eine Tasche an den Haken, um die Stabilität des Stativs zu erhöhen.



4.2 KAMERA BEFESTIGEN

Für die Befestigung einer Kamera :

1. Klappen Sie den Verriegelungsknopf der Schnellwechselplatte aus.
2. Entfernen Sie die Schnellwechselplatte vom Stativ.
3. Befestigen Sie die Schnellwechselplatte mit der $\frac{1}{4}$ " -Kameraschraube an einer Kamera.
4. Setzen Sie die Kamera mit der Schnellwechselplatte auf das Stativ.
5. Klappen Sie den Verriegelungsknopf für die Schnellwechselplatte zu.




5. VERWENDUNG

5.1 BEDIENUNG DES STATIVKOPFES


Zum Drehen des Stativkopfes:

1. Lösen Sie den Drehverriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie den Stativkopf in die gewünschte Position.
3. Drehen Sie den Drehverriegelungsknopf im Uhrzeigersinn fest.



Zum Neigen des Stativkopfes:

1. Lösen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn.
2. Neigen Sie den Stativkopf in die gewünschte Position.
3. Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn fest.




5.2 HÖHENVERSTELLUNG DES STATIVS

Das Stativ kann in der Höhe verstellt werden, indem die Länge der Beine verändert wird (siehe Ausklappen des Stativs) oder indem die Mittelsäule verschoben wird.

So verschieben Sie die Mittelsäule:


1. Lösen Sie den Verriegelungsknopf für die Mittelsäule gegen den Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie den Stativkopf mit Hilfe des Mittelsäulenhebels nach oben.
3. Ziehen Sie den Verriegelungsknopf der Mittelsäule im Uhrzeigersinn fest.



5.3 PORTRÄTPOSITION

So stellen Sie den Stativkopf in die Porträtposition ein:


1. Lösen Sie den Porträtverriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn.
2. Klappen Sie die Oberseite des Stativkopfs in die Porträtposition.
3. Ziehen Sie den Knopf für die Porträtverriegelung im Uhrzeigersinn fest.




6. SICHERE ENTSORGUNG



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den
Händler oder die örtliche Abfallbehörde.





EN

NL

FR

DE

BACKSIDE.

Turn over for use.



BlueBuilt is a registered trademark of Wisepick Productions B.V.
Weena 664, 3012 CN Rotterdam, The Netherlands
www.coolblue.nl/klantenservice / www.coolblue.be/nl/klantenservice
www.coolblue.be/fr/service-client / www.coolblue.de/kundendienst