

TomTom Golfer Gebruikershandleiding

1.0.21



Inhoud

Welkom	4
<hr/>	
Nieuwe functies	5
<hr/>	
Nieuw in deze release	5
Aan de slag	7
<hr/>	
Je horloge	9
<hr/>	
Informatie over je horloge	9
Je horloge schoonmaken	10
De bureauhouder gebruiken	10
Je horlogeaccessoires gebruiken	10
De status van je horloge	11
Een reset uitvoeren	11
Een ronde golf spelen	13
<hr/>	
Snelstart: je eerste hole spelen	13
Snelstart: knoppenchecklist	13
Een baan kiezen	15
Golfbaaninformatie bijwerken	15
Een ronde pauzeren, beëindigen en voortzetten	16
Een verandering aan een baan rapporteren	17
Doglegs	18
<hr/>	
Doglegs op je horloge lezen	18
Lay-ups	20
<hr/>	
Lay-ups met je horloge	20
Layup- en greenweergaven	21
De green benaderen	22
<hr/>	
Approach-schot met je horloge	22
Layup- en greenweergaven	22
Hazards (Hindernissen)	24
<hr/>	
Hindernissen op je horloge lezen	24
Op een hindernis inzoomen	25
Scores	27
<hr/>	
Scores bijhouden met je horloge	27
Vorige scores bekijken	28

Instellingen	29
Informatie over instellingen	29
Clock (Klok)	29
Telefoon	29
Airplane mode (Vliegtuigmodus)	31
Opties	31
Profiel.....	32
TomTom MySports-account	33
TomTom MySports mobiele app	34
TomTom MySports Connect	35
Verklarende woordenlijst	36
Addendum	38
Kennisgevingen over copyright	42

Welkom

In deze gebruikershandleiding vind je alles wat je moet weten over je nieuwe TomTom Golfer-horloge.

We raden je aan [Aan de slag](#) te lezen als je snel de basisbeginselen wilt doornemen. Hierin worden het downloaden van TomTom MySports Connect en het gebruik van de bureaulader behandeld.

Als je een smartphone hebt, kun je hierna gratis de TomTom MySports-app downloaden via de app store die je normaal gesproken gebruikt of via tomtom.com/app.

Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoef je maar één keer te doen.

Hier zijn een paar goede startpunten voor informatie over wat je op het horloge ziet staan en hoe je de functies moet gebruiken:

- [Nieuwe functies](#)
- [Informatie over je horloge](#)
- [Snelstart: je eerste hole spelen](#)
- [Instellingen](#)

Tip: op tomtom.com/support vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Selecteer je product-model in de lijst of voer een zoekopdracht in.

Veel leesplezier en vooral veel golfplezier met je nieuwe TomTom Golfer!

Nieuwe functies

Nieuw in deze release

Versie 1.0.21

- De volgorde van de scoregeschiedenis is gewijzigd. De meest recente staat nu bovenaan.
- Ondersteuning voor Fins, Indonesisch en Maleis toegevoegd.
- Er zijn diverse prestatieverbeteringen en bugfixes geïmplementeerd.

Versie 1.0.20 (uitgebracht op 30 september 2015)

De vertalingen zijn voor enkele talen verbeterd.

Versie 1.0.19 (uitgebracht op 6 augustus 2015)

Op het scherm Range worden nu hemelsbrede afstanden tot het begin, midden en eind van de green weergegeven in plaats van afstanden gemeten langs de middenlijn van de baan.

Ga voor meer informatie naar [Doglegs op je horloge lezen](#).

Versie 1.0.18 (uitgebracht op 29 juli 2015)

Deze release bevat een oplossing voor eventuele scorekaartcorruptie. Je kunt dan weer scorekaarten gebruiken. Je kunt de corrupte scorekaart van je horloge verwijderen als het probleem niet kan worden opgelost.

Versie 1.0.17 (uitgebracht op 1 juli 2015)

We hebben de GPS-prestatie onder bepaalde omstandigheden verbeterd.

Versie 1.0.16 (uitgebracht op 22 juni 2015)

We hebben golfbanen toegevoegd, vooral banen op meer afgelegen locaties. Om deze golfbanen te zien, moet je alle golfbanen wereldwijd opnieuw installeren met MySports Connect.

Let op: het opnieuw installeren van banen neemt ongeveer twee uur in beslag.

Ga voor meer informatie naar [Golfbaaninformatie bijwerken](#).

Versie 1.0.14 (uitgebracht op 9 juni 2015)

Tik in de Hindernissen-weergave op het scherm om hindernissen in meer detail en met de werkelijke afstanden te zien.

Ga voor meer informatie naar [Hindernissen op je horloge lezen](#).

Versie 1.0.13 (uitgebracht op 16 april 2015)

- Je kunt nu een herinnering instellen om je scorekaart in te vullen als je de green verlaat. Dit kun je combineren met de instelling om automatisch naar de volgende hole te gaan.
Ga voor meer informatie naar [Opties](#).
- Deze software-update maakt de Bluetooth® Smart-verbinding met je MySports mobiele app voor Android of iOS betrouwbaarder.
- Je kunt je horloge nu koppelen met verschillende apparaten met Android Lollipop om je activiteiten te uploaden. Bezoek de Google Play Store voor informatie over compatibiliteit.

Belangrijk: je moet je MySports mobiele app bijwerken naar versie 1.3.0 of hoger voor Android en versie 1.0.9 of hoger voor iOS. Na deze update moet je je horloge weer koppelen met je smartphone.


- Voor enkele talen zijn de vertalingen verbeterd.

Aan de slag

Het is slim om voordat je gaat golfen, eerst je horloge op te laden, eventuele software-updates te downloaden en QuickGPSFix te downloaden.

Let op: QuickGPSFix helpt je horloge om een GPS-bepaling te krijgen en je locatie snel te vinden.

1. Download [TomTom MySports Connect](http://tomtom.com/mysports/getstarted/) van tomtom.com/mysports/getstarted/ en installeer het programma op je computer. TomTom MySports Connect is gratis beschikbaar.
2. Plaats je horloge in de [bureauhouder](#) en sluit deze houder aan op je computer. Volg de instructies van TomTom MySports Connect.



Als je horloge is opgeladen, kun je [beginnen op je eerste hole](#).

Tip: je horloge is volledig opgeladen als het batterijpictogram niet meer beweegt en een volle batterij laat zien.

Je moet het horloge regelmatig op de computer aansluiten om het op te laden, informatie over golfbanen te updaten en software-updates en QuickGPSfix-gegevens te downloaden.

Belangrijk: je kunt ook een USB-wandlader gebruiken om je TomTom Golfer op te laden. Plaats het horloge in de bureaulader en sluit de USB-kabel aan op de bureaulader en de USB-wandlader.

Gebruiksduur van de batterij

Als de batterij volledig is opgeladen, kun je je horloge tot tien uur lang op de golfbaan gebruiken. De gebruiksduur van de batterij wordt korter als je vaak gebruikmaakt van de [achtergrondverlichting](#) op je horloge.

Tip: er wordt een symbool op je horloge weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is en je er geen hele ronde meer mee kunt doen (4 uur). Een symbool dat aangeeft dat de batterij bijna leeg is met een streep erdoor, betekent dat je het horloge onmiddellijk moet opladen.

TomTom MySports-app

Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoeft je maar één keer te doen.

Je kunt de TomTom MySports-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via tomtom.com/app.

Ga voor meer informatie naar [TomTom MySports mobiele app](#) in deze handleiding.

Je horloge koppelen met je telefoon

Ga voor meer informatie naar [Telefoon](#) in deze handleiding.

Je horloge

Informatie over je horloge

Als je aan de slag gaat met je horloge, begin je met het klokscherm. Op dit scherm worden de [datum en tijd](#) weergegeven. Het getal dat het uur aangeeft, wordt iets zwakker weergegeven en de minuten iets helderder, zodat je de precieze tijd duidelijker kunt zien.

Gebruik de knop van je horloge om op het scherm omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te scrollen of om naar andere schermen te scrollen.



1. Links - hiermee open je het [statusscherm](#).
2. Omlaag - hiermee open je het [instellingenmenu](#).
3. Naar rechts - hiermee open je het menu [Golf Course \(Golfbaan\)](#).
4. Omhoog - hiermee open je het scherm [Score history \(Scoregeschiedenis\)](#).
5. GPS-ontvanger. Als je het horloge draagt, moet de GPS-ontvanger omhoog wijzen.
6. Raak dit gedeelte van het scherm aan om de achtergrondverlichting in te schakelen.

Op het klokscherm worden de datum en de tijd weergegeven. De tijd kan in de 12- of de 24-uursnotatie worden weergegeven. Als je de notatie van de tijd wilt wijzigen, scroll je omlaag om het [instellingenmenu](#) te openen en selecteer je vervolgens **Clock (Klok)**.

Je horloge gebruiken

Scroll omhoog of omlaag om items in een menu te selecteren.

Scroll naar rechts om een item te selecteren en het menu voor dat item te openen.

Scroll naar links om een menu te verlaten.

Zorg ervoor dat een item in het menu is gemarkeerd voordat je het menu verlaat om het item te selecteren. De optie die je hebt geselecteerd, wordt opgeslagen op je horloge.

Als een optie in een menu aan- en uitgaat, scroll je naar rechts om de instelling te wijzigen.

Je horloge schoonmaken


Bij regelmatig gebruik wordt het aanbevolen om je horloge eenmaal per week schoon te maken.

- Maak het horloge indien nodig schoon met een vochtige doek. Gebruik een milde zeep om olie en vuil te verwijderen.
- Voorkom dat je horloge in contact komt met zware chemicaliën zoals benzine, schoonmaakmiddelen, aceton, alcohol of insectenwerende middelen. Chemicaliën kunnen de afdichting, de behuizing en het oppervlak van het horloge beschadigen.

De bureauhouder gebruiken

Je kunt de bureauhouder gebruiken wanneer je horloge zich in de polsband bevindt, maar je kunt je horloge ook eerst uit de polsband halen.

Haal het horloge als volgt uit de horlogeband: houd het horloge met beide handen vast, plaats je duimen op het scherm en je wijsvingers aan de achterkant op de rand van het frame. Duw met je duimen op het scherm totdat het horloge uit het frame losklikt.



Als je het horloge in de bureauhouder wilt plaatsen, schuif je het horloge in de houder, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt.

Als je het horloge uit de bureauhouder wilt halen, duw je onder het scherm van het horloge. Schuif zo het horloge uit de houder, waarbij je de ronding van de achterkant van het horloge volgt. Trek het horloge niet omhoog uit de bureauhouder omdat de houder daardoor beschadigd kan raken.

Belangrijk: je kunt ook een USB-wandlader gebruiken om je TomTom Golfer op te laden. Plaats het horloge in de bureaulader en sluit de USB-kabel aan op de bureaulader en de USB-wandlader.

Je horlogeaccessoires gebruiken

De volgende optionele accessoires zijn beschikbaar voor je TomTom Golfer:

Band van Italiaans leer

De horlogeband van handgemaakt Italiaans leer moet droog worden gehouden. Maak de band indien nodig schoon met een vochtige doek. Het wordt afgeraden om de band in water te houden om deze schoon te maken of terwijl je deze draagt. Het leer kan licht van kleur veranderen wanneer deze langere tijd wordt blootgesteld aan zonlicht of hoge temperaturen. Dit is normaal. Wees extra voorzichtig als je het horloge uit de band haalt zodat je de wijzerplaat niet beschadigt.

Ballmarker met houder

Je TomTom-ballmarker past in een houder die aan je horlogeband kan worden bevestigd. Bevestig hiervoor eerst de houder om de band en schuif vervolgens de ballmarker in de houder.

Trolleyhouder

De trolleyhouder kan op een golfrolley en op een golfkar worden gebruikt. Haal eerst het horloge uit de horlogeband en plaats het in de trolleyhouder. Wikkel de band van de houder strak om de stang van de golfrolley of golfkar. De maximale omtrek is 160 mm (6,3 inch). In warme of natte omstandigheden of na lange tijd uitgerekt te zijn kan het uiterlijk en de werking van de band van de trolleyhouder enigszins afwijken.

De status van je horloge

Druk in het klokscherm op de pijl naar links om het statusscherm weer te geven.

Op het statusscherm wordt de volgende informatie weergegeven:

- **Battery (Batterij)** - de batterijstroom die nog aanwezig is in je horloge.

Als je de batterij wilt opladen, moet je het horloge in de bureauhouder plaatsen en [de houder aansluiten](#) op je computer.

- **QuickGPS** - de status van de QuickGPSfix-gegevens op je horloge.

QuickGPSFix helpt je horloge om je precieze locatie snel te bepalen, zodat je kunt gaan golfen. Als je de QuickGPSfix-gegevens op je horloge wilt bijwerken, sluit je het horloge aan op de computer. TomTom MySports Connect werkt QuickGPSFix automatisch bij op je horloge. QuickGPSfix-gegevens blijven geldig tot drie dagen nadat ze zijn gedownload.

Voor het weergeven van de status van de QuickGPSfix-gegevens worden de volgende symbolen gebruikt:



QuickGPSFix op je horloge geeft actuele informatie weer.



QuickGPSFix op je horloge geeft geen actuele informatie weer. Als de QuickGPSfix-gegevens op je horloge verouderd zijn, werkt het horloge nog steeds normaal. Maar het kan langer duren om een GPS-bepaling te krijgen als je een [ronde wilt spelen](#).

- **Version (Versie)** - het versienummer van de software en het serienummer van je horloge. Je hebt deze informatie mogelijk nodig als je contact opneemt met de klantenservice. Telkens wanneer je het horloge op de computer aansluit, controleert TomTom MySports Connect of er een software-update beschikbaar is voor je horloge.

Een reset uitvoeren

Zachte reset

Een zachte reset wordt uitgevoerd wanneer je het horloge loskoppelt van een stopcontact of computer.

Om een zachte reset uit te voeren op je horloge, volg je deze stappen:

1. Sluit je horloge aan op een stopcontact of een computer.
Wacht tot je horloge het batterijsymbool weergeeft.
Als je een computer gebruikt, wacht je tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Haal je horloge uit het stopcontact of de computer.
De software op je horloge wordt opnieuw gestart. Hiermee wordt een zachte reset uitgevoerd op je horloge.

Herstelmodus

Probeer de horlogesoftware te updaten met de herstelmodus voordat je de fabrieksinstellingen op je horloge herstelt. Met de herstelmodus kun je de software op je horloge opnieuw installeren zonder persoonsgegevens en instellingen te verwijderen.

Volg deze stappen om je horloge te resetten met de herstelmodus:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Scrol op je horloge naar beneden en houd de knop ingedrukt.*

3. Koppel de USB-kabel los van je computer.*
4. Houd de knop ingedrukt tot er op het scherm een horloge verschijnt dat is aangesloten op een computer en tomtom.com/reset laat zien.
5. Laat de knop los en sluit de USB-kabel aan op de computer.
6. Klik op **Update** in MySports Connect.

* Als de USB-poort op je computer moeilijk te bereiken is, sluit je de houder zonder het horloge aan op de computer. Scrol vervolgens omlaag in het klokscherm terwijl je het horloge in de houder plaatst.

Fabrieksinstellingen herstellen

Belangrijk: als de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle golfbanen en instellingen van je horloge verwijderd en wordt de software opnieuw geïnstalleerd. Om de golfbanen na een reset weer te installeren, sluit je het horloge aan op de computer en volg je de instructies om een MySports-account te openen. Als je de fabrieksinstellingen nu niet wilt herstellen, selecteer je **Annuleer** en daarna **Update**.

Herstel de fabrieksinstellingen alleen als laatste redmiddel om het horloge te resetten of om al je golfbanen en instellingen te verwijderen.

Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, wordt de software op je horloge opnieuw geïnstalleerd en wordt het volgende verwijderd:

- Je golfbanen.
 - Je scoregeschiedenis.
 - Je instellingen op het horloge.
-

Belangrijk: let bij het herstellen van de fabrieksinstellingen erop dat je het horloge niet loskoppelt voordat het resetten van het horloge is voltooid. Het duurt een paar minuten om de software op je horloge te installeren. Je moet vervolgens je horloge instellen in MySports Connect voordat je de golfbanen opnieuw kunt installeren. Bekijk eventuele berichten die worden weergegeven in MySports Connect en op je horloge voordat je je horloge loskoppelt.

Je herstelt als volgt de fabrieksinstellingen op je horloge:

1. Sluit je horloge aan op de computer en wacht tot MySports Connect klaar is met het updaten van je horloge.
2. Vouw **SETTINGS (INSTELLINGEN)** uit in MySports Connect.
3. Klik op **FACTORY RESET (HERSTEL FABRIEKSINSTELLINGEN)** onder in MySports Connect. MySports Connect downloadt de meest recente softwareversie voor je horloge.
4. Houd je horloge aangesloten wanneer het venster van MySports Connect sluit. MySports Connect installeert de software op je horloge.
5. Houd je horloge aangesloten wanneer het venster van MySports Connect opnieuw wordt geopend.
6. Volg de instructies in MySports Connect om je horloge in te stellen.

Een ronde golf spelen

Snelstart: je eerste hole spelen

Ga als volgt te werk om je eerste hole te spelen:

1. Scrol naar rechts vanaf het klokscherm.
Je horloge toont het bericht **Please wait** (Even geduld). Als je horloge een GPS-bepaling heeft gevonden, zie je een lijst met golfbanen in de buurt.
2. Scrol omhoog of omlaag om een baan te selecteren en scrol naar rechts om de ronde te starten.
3. De eerste hole wordt weergegeven en je ziet de volgende info op het scherm Range van je horloge:
 - Dogleg (indien aanwezig) en richting van de dogleg.
 - Holenummer (naast het vlagsymbool).
 - Par van de hole.
 - Afstand van jouw positie tot het begin, midden en eind van de green.

Let op: de afstand tot de vlaggenstok wordt niet weergegeven omdat de plaatsing van de vlaggenstok per dag kan verschillen.

Tip: scrol naar rechts voor meer informatie over de hole.



4. Sla een aantal oefenslagen. Sla je eerste slag en loop naar de locatie van je golfbal. De resterende afstand tot de hole wordt weergegeven.
5. Speel deze hole verder totdat je de bal put.
6. Scrol twee keer naar rechts om de score voor je eerste hole in te voeren.
7. Loop naar de tweede hole. Je horloge gaat automatisch naar de volgende hole of je kunt omhoog of omlaag scrollen vanuit het Range-scherm om handmatig naar de tweede hole te gaan.

Snelstart: knoppenchecklist

Gebruik de onderstaande lijst met knoppenfuncties om aan de slag te gaan:

Schermnaam	Knop	Actie
------------	------	-------

Klokscherm	Scrol naar links	Ga naar het scherm Watch Status (Horlogestatus).
	Scrol omhoog	Ga naar het scherm Score history (Scoregeschiedenis).
	Scrol omlaag	Ga naar het scherm Settings (Instellingen).
	Scrol naar rechts	Een ogenblik geduld. De GPS-locatie wordt bepaald. Zodra een bepaling is verkregen, ga je naar het menu Golf Course (Golfbaan).
	Scrol naar rechts als je met een ronde bent gestopt	Ga naar het scherm Resume Scorecard (Scorekaart hervatten).
Een ogenblik geduld	Scrol naar links	Ga terug naar het klokscherm.
	Scrol omlaag	Ga naar het scherm met recente golfbanen.
	Scrol naar rechts	Er gebeurt niets.
	Scrol omhoog	Er gebeurt niets.
Het menu Golf Course (Golfbaan)	Scrol omhoog	Ga terug naar het scherm Please wait (Even geduld) of naar de voorgaande baan op de lijst.
	Scrol omlaag	Blader omlaag door de lijst met banen, beginnend bij de dichtstbijzijnde.
	Scrol naar rechts	Begin je ronde op de geselecteerde baan.
Scherm Range	Scrol omhoog	Ga naar de volgende hole.
	Scrol omlaag	Ga naar de vorige hole.
	Scrol naar rechts	Ga naar het scherm Hazards (Hindernissen), Layup of Green view (Greenweergave), afhankelijk van het scherm dat op de huidige hole van toepassing is. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig. Ga nogmaals naar rechts om naar het scherm Scorecard (Scorekaart) te gaan.
	Scrol naar links	Pauzeert je ronde.
Scherm Pause (Pauze)	Scrol naar links	Stopt je ronde en je keert terug naar het klokscherm.
	Scrol naar rechts	Ga na een pauze verder met je ronde.
Scherm Layup	Scrol omhoog	Scrol omhoog door de schermen Hazards (Hindernissen), Layup of Green view (Greenweergave), afhankelijk van welke schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.
	Scrol omlaag	Scrol omlaag door de schermen Hazards (Hindernissen), Layup of Green view (Greenweergave), afhankelijk van welke schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.

	Scrol naar links	Ga terug naar het scherm Range.
	Scrol naar rechts	Ga naar het scherm Scorecard (Scorekaart).
Scherf Scorecard (Scorekaart)	Scrol naar links	Ga naar het scherm Hazards (Hindernissen), Layup of Green view (Greenweergave), afhankelijk van het scherm dat op de huidige hole van toepassing is. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.
	Scrol naar rechts	Er gebeurt niets.
	Scrol omhoog	Voeg slagen toe aan je score voor die hole.
	Scrol omlaag	Trek slagen af van je score voor die hole.

Een baan kiezen

Tip: als je horloge **Een ogenblik geduld** aangeeft als je wacht op een QuickGPSFix, kun je omlaag scrollen om door recente banen te bladeren. Het horloge trilt wanneer er een bepaling is verkregen.

Scrol omhoog of omlaag in het golfbaanmenu om een golfbaan te selecteren.



Scrol naar rechts als je klaar bent om te gaan golfen.

Ga nogmaals naar links om naar het klokscherm te gaan.

Let op: ga naar tomtom.com/course-coverage om te kijken of je golfbaan beschikbaar is op het horloge. De pagina is in het Engels.

Golfbaaninformatie bijwerken

Enmalige update om incrementele baanupdates te ontvangen

Wij raden je aan om alle golfbanen wereldwijd opnieuw te installeren, zodat je horloge incrementele updates kan ontvangen.

Let op: het opnieuw installeren van banen neemt ongeveer één uur in beslag.

Zorg ervoor dat je de meest actuele versie van de MySports Connect pc-applicatie gebruikt waarmee je horloge is geüpdatet voordat je de golfbaaninformatie bijwerkt. Als je niet de nieuwste versie hebt geïnstalleerd, wordt er een link weergegeven om deze te downloaden:

- **Windows:** klik op het horlogepictogram in het systeemvak rechtsonder op het bureaublad en klik op Instellingen. De versie staat aangegeven op het tabblad Info.
- **Mac:** klik op het horlogepictogram op de statusbalk rechtsboven op het bureaublad en klik op Instellingen. De versie staat aangegeven op het tabblad Info.

Volg deze stappen om de golfbaaninformatie op je TomTom Golfer bij te werken:

1. Sluit je horloge aan op je computer.
MySports Connect downloadt en installeert de laatste wijzigingen aan de golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld.
2. Klik in MySports Connect op **Update**.
MySports Connect downloadt en installeert de meest recente softwareversie.

Let op: alleen softwareversie 1.0.5 of hoger biedt ondersteuning voor incrementele baanupdates.

3. Vouw **SETTINGS (INSTELLINGEN)** uit in MySports Connect.
4. Selecteer het tabblad **GOLF COURSES (GOLFBANEN)** in MySports Connect en klik op **GET NEW MAPS (DOWNLOAD NIEUWE KAARTEN)**.
MySports Connect downloadt en installeert alle golfbanen wereldwijd.

Baaninformatie naderhand bijwerken

Je kunt de golfbanen op je TomTom Golfer op twee manieren updaten:

1. [TomTom MySports mobiele app](#)
Als je een compatibele telefoon hebt, kun je de TomTom MySports mobiele app gebruiken om alle recent bespeelde golfbanen en de golfbanen in een straal van 1000 meter te updaten.
2. [TomTom MySports Connect](#)
Elke keer dat je het horloge aansluit op je computer, downloadt en installeert MySports Connect de laatste wijzigingen aan de golfbanen waar je onlangs op hebt gespeeld.
Als je alle golfbanen wilt updaten, bijvoorbeeld als je van plan bent op reis te gaan, klik je op **SETTINGS (INSTELLINGEN)** in MySports Connect. Selecteer het tabblad **GOLF COURSES (GOLFBANEN)** en klik op **GET NEW MAPS (DOWNLOAD NIEUWE KAARTEN)**.

Let op: het opnieuw installeren van banen neemt ongeveer één uur in beslag.

Een ronde pauzeren, beëindigen en voortzetten

Een ronde golf pauzeren of hervatten

Scrol tijdens een ronde naar links om de klok te stoppen en je ronde te pauzeren.

Als je een ronde wilt hervatten, scrol je naar rechts.

Een ronde golf stoppen

Als je een ronde wilt stoppen, scrol je naar links om te pauzeren en nogmaals naar links om terug te gaan naar het klokscherm.

Een ronde golf voortzetten

Tip: je kunt een ronde golf alleen voortzetten als je eerder ten minste één cijfer op je scorekaart hebt ingevoerd.

Ga als volgt te werk om een ronde golf voort te zetten:

1. Scrol in het klokscherm naar rechts en kies de baan die je aan het spelen was.
2. Scrol nogmaals naar rechts om het scherm Range te openen.
Je wordt gevraagd of je de scorekaart wilt hervatten.
3. Scrol naar rechts als je de scorekaart wilt hervatten, of naar links als je dit niet wilt doen.

Let op: je kunt een scorekaart hervatten tot 24 uur nadat je een ronde hebt gepauzeerd en bent teruggegaan naar het klokscherm. De scorekaart wordt gewoon opgeslagen in je scoregeschiedenis als je de scorekaart niet hervat.

Een verandering aan een baan rapporteren

Je kunt veranderingen aan golfbanen hier rapporteren:

[Veranderingen aan een golfbaan rapporteren](#)

Doglegs

Doglegs op je horloge lezen

Je TomTom Golfer laat zien of er doglegs aanwezig zijn op een hole.

Een dogleg wordt op je horloge aangegeven met een pijl op het scherm Range. De richting van de pijl geeft aan of de dogleg naar links of naar rechts afbuigt.



Je kunt over een dogleg heen slaan of een lay-up uitvoeren.

Let op: dubbele doglegs worden niet ondersteund door je TomTom Golfer.

Positie van doglegs op de fairway

Je TomTom Golfer laat je de positie zien van doglegs ten opzichte van hun positie op de baan zelf.

Voorbeeld: volgens het horloge hieronder is er dogleg op 230 meter van je huidige positie.



De afstand tot het begin van de dogleg wordt gemeten langs de middenlijn van de baan.


Lay-ups

Lay-ups met je horloge

Tijdens je spel zie je op het lay-upscherm de lay-upmarkeringen links op het horlogescherf en je huidige afstand vanaf die markering rechts op het horlogescherf (zie hieronder).

Als je naar de vlaggenstok kijkt, zie je hoe ver je je op dit moment van de 200, 150 en 100 meter-markeringen bevindt.

Op de onderstaande afbeelding bevindt de golfer zich 236 meter van de 200 meter lay-upmarkering.



Wanneer je over de hole in de richting van de vlaggenstok loopt, neemt je huidige afstand van de eerste L200-markering rechts op het horlogescherf af.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

De standaardafstanden voor de lay-upmarkeringen zijn 100, 150 en 200.

Let op: scrol omhoog door de schermen Hazards (Hindernissen), Layup of Green view (Greenweergave), afhankelijk van welke schermen van toepassing zijn op de huidige hole. Green View (Greenweergave) is altijd aanwezig.

Tip: als het signaal slecht of helemaal verbroken is, worden de range-waarden grijs weergegeven en worden de laatste waarden weergegeven die goed of nauwkeurig waren.

Zie ook: [Lay-up- en greenweergaven](#)

Layup- en greenweergaven

Scrol terwijl je de green benadert omhoog of omlaag om tussen het lay-upscherf en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.



Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.

Zie ook: [Approach-schot met je horloge](#)


De green benaderen

Approach-schot met je horloge

Zoals je in het onderstaande voorbeeld kunt zien, weerspiegelt de vorm van de green op je horloge de vorm van de daadwerkelijke green waar je naartoe werkt.

Omliggende hindernissen worden weergegeven als patronen. Water wordt weergegeven met een golfpatroon en bunkers als een gestippeld patroon. Als water- en zandhindernissen in hetzelfde gebied rond de green aanwezig zijn, krijgt water prioriteit en wordt het waterpatroon weergegeven, niet het zandpatroon.

De locatie van de vlaggenstok wordt weergegeven en weerspiegelt de middelste waarde op het range-scherm.



Zie ook: [Lay-up- en greenweergaven](#)

Layup- en greenweergaven

Scrol terwijl je de green benadert omhoog of omlaag om tussen het lay-upscherm en de greenweergave te wisselen zoals hieronder wordt aangegeven.



Zodra je de laatste lay-upmarkering bent gepasseerd, laat het horloge automatisch alleen de weergave van de green zien.

Zie ook: [Approach-schot met je horloge](#)

Hazards (Hindernissen)

Hindernissen op je horloge lezen

Je TomTom Golfer kan je waterhindernissen of bunkers laten zien die binnen een straal van 300 meter liggen.

Op je horloge worden hindernissen weergegeven in de vorm van een water- of zandpatroon. Daarnaast worden ook de afstanden tot hindernissen weergegeven, zoals 293 (eind) en 278 (begin) in het voorbeeld hieronder.



Positie van hindernissen op de fairway

Je TomTom Golfer laat je de positie zien van hindernissen ten opzichte van hun positie op de baan zelf.

Zo laat het onderstaande horloge bijvoorbeeld een [bunker](#) zien die ongeveer 220 meter voor je aan de rechterkant van de baan ligt, en een [waterhindernis](#) die 275 meter recht vooruit ligt, waar je de bal overheen moet slaan. De waterhindernis is ongeveer 15 meter breed.



Als een hole geen hindernissen bevat, of als je ze al voorbij bent, zie je een vinkje in het midden van het scherm Hindernissen.

Let op: als er geen informatie beschikbaar is over hindernissen op een hole, wordt het bericht **No info (Geen info)** weergegeven.

Op een hindernis inzoomen

Je TomTom Golfer laat je de positie zien van hindernissen ten opzichte van hun positie op de baan zelf.



Om meer details te zien over de hindernissen die zich op dat moment voor je bevinden, ga je als volgt te werk:

1. Ga naar het scherm Hindernissen.
2. Dek op je TomTom Golfer met je handpalm de drie punten af die de [achtergrondverlichting](#) inschakelen.

Je ziet een ingezoomde weergave van de hindernis die zich op dat moment in het midden van je scherm bevindt, met nauwkeurige afstanden en meer detail.



3. Om uit te zoomen bedek je het scherm nogmaals met je handpalm.

Tip: op het ingezoomde scherm Hindernissen zie je geen doglegs.

Scores

Scores bijhouden met je horloge

Nadat je een hole hebt gespeeld, scrol je naar rechts tot je het scorekaartscherm ziet. De scorekaart wordt gebruikt om je score per hole op te slaan en laat je totale score voor de ronde tot dan toe zien.



1. Je score ten aanzien van de par voor de ronde.
'E' betekent even par voor de hole. Een plusteken (+) betekent over par en een minteken (-) onder par.
2. Het identificerende nummer van de hole: in dit geval bevindt de golfer zich op de eerste hole.
3. De par voor de hole. Bijvoorbeeld: de eerste hole die hierboven wordt weergegeven, is een par 5.
4. Het totaal aantal slagen dat tot nu toe in de ronde is gemaakt. In dit voorbeeld heeft de golfer één hole gespeeld en vijf slagen gemaakt en dus is het totaal voor de ronde tot nu toe ook vijf slagen.
5. Het aantal slagen voor de hole die zojuist is gespeeld.
Voer de score voor een hole in door omhoog of omlaag te scrollen tot het aantal slagen dat je hebt gespeeld voor die hole wordt weergegeven.

Let op: als je een bal per ongeluk [buiten de grenzen](#) slaat of op een naastgelegen hole, noteer je de extra slagen gewoon op je horloge als deel van het totaal aantal slagen voor die hole nadat je de hole hebt voltooid.

Zie ook: [Vorige scores bekijken](#)

Vorige scores bekijken

1. Ga omhoog vanaf het klokscherm om scores van je vorige ronden te bekijken.



Je ziet de datums van je recente ronden en de algehele score voor de ronde. Het hier weergegeven voorbeeld is van 3 onder, 2 onder of even par.

2. Ga omhoog en omlaag om een eerdere ronde te selecteren die je wilt bekijken en ga dan naar rechts.
Je ziet de naam van de baan waarop je hebt gespeeld.
3. Scrol naar rechts om de par en de totale score voor de ronde te bekijken, verdeeld in de eerste 9 holes en de laatste 9 holes, zoals hieronder te zien.



4. Scrol naar rechts om de score per hole van die vorige ronde te bekijken.
5. Scrol naar links om terug te gaan naar de naam van de baan.

Tip: je kunt tot 250 voltooide scorekaarten opslaan op je horloge, inclusief de algehele score en de score per hole per ronde.

Instellingen

Informatie over instellingen

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het **instellingenmenu** te openen. Deze instellingen bepalen het algemene gedrag van je horloge.

Voor je horloge zijn de volgende instellingen beschikbaar:

- [Clock \(Klok\)](#)
- [Phone \(Telefoon\)](#)
- [Airplane mode \(Vliegtuigmodus\)](#)
- [Options \(Opties\)](#)
- [Profile \(Profiel\)](#)

Clock (Klok)

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het menu **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Clock (Klok)** en scrol naar rechts om het menu **Clock (Klok)** weer te geven.

Alarm

Selecteer **Alarm** om het alarm in of uit te schakelen en om de tijd voor het alarm in te stellen.

Wanneer het alarm afgaat, ga je naar links om het te stoppen of naar rechts om het alarm uit te stellen. Als je het alarm uitstelt, gaat het na 9 minuten weer af.

Time (Tijd)

Selecteer **Time (Tijd)** om de tijd op je horloge in te stellen. De tijd kan worden ingesteld in de 12- of 24-uursnotatie, afhankelijk van de instelling voor **24HR (24U)**.

Date (Datum)

Selecteer **Date (Datum)** om de datum op je horloge in te stellen.

24HR (24U)

Selecteer **24HR (24U)** om te schakelen tussen de 12-uursnotatie en de 24-uursnotatie voor het weergeven en instellen van de tijd. Scrol naar rechts om te schakelen tussen **ON (AAN)** en **OFF (UIT)** voor deze instelling.

Telefoon

Met de TomTom MySports mobiele app op je smartphone kun je automatisch je sportactiviteiten uploaden van je TomTom Golfer met behulp van je smartphone. Je kunt ook automatisch naar een aantal andere websites uploaden. Daarnaast worden QuickGPSFix-gegevens via de app naar je horloge gedownload.

Voor meer informatie over het koppelen van je horloge met je telefoon of mobiele apparaat ga je naar TomTom MySports-app.

Volg deze stappen om je horloge te koppelen met een telefoon of mobiel apparaat:

1. Zorg ervoor dat je telefoon of mobiele apparaat in de buurt is.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon.

3. Druk in het klokscherm van je horloge op de pijl naar beneden om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Phone (Telefoon)** en druk op de pijl naar rechts.
4. Druk op de pijl naar rechts om te koppelen.
5. Start de MySports Connect-app op je telefoon en tik om te verbinden.



6. Tik op de naam van je horloge wanneer deze verschijnt.
7. Voer de pincode op je horloge in op je telefoon en tik op **Pair (Koppel)**.
Je horloge is nu gekoppeld met je telefoon of mobiele apparaat.
Als de koppeling is voltooid, verschijnt het bericht "Connected" (Verbonden) op je horloge.



Als de mobiele app op je telefoon of mobiele apparaat actief is of in de achtergrond is geopend, probeert het horloge automatisch verbinding te maken als er een nieuwe activiteit klaar is om te uploaden of als de QuickGPSfix-gegevens verouderd zijn.

Als je de MySports-app op je telefoon opent en deze vervolgens probeert verbinding te maken met je horloge, moet je het horloge mogelijk uit de slaapstand halen door naar een ander scherm te gaan. Druk in het klokscherm op de pijl omlaag, naar links of rechts.

Baangegevens synchroniseren

Je kunt de baangegevens met deze instelling automatisch synchroniseren met je TomTom MySports-account.

Druk in het klokscherm van je horloge op de pijl naar beneden om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Phone (Telefoon)** en druk op de pijl naar rechts.

Selecteer **Sync (Synchroniseer)**. Als automatisch uploaden is **uitgeschakeld**, scrol je omhoog of omlaag om automatisch uploaden in te schakelen.

Airplane mode (Vliegtuigmodus)

Scrol in het klokscherm van je horloge omlaag om het scherm **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Airplane mode (Vliegtuigmodus)** en scrol naar rechts.



Scrol omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus of vluchtmodus in te schakelen.

Als de vliegtuigmodus of vluchtmodus is ingeschakeld, wordt er een vliegtuigpictogram weergegeven op het klokscherm en wordt alle connectiviteit via Bluetooth low energy (ook wel BLE of Bluetooth® Smart) uitgeschakeld.

Scrol opnieuw omhoog of omlaag om de vliegtuigmodus uit te schakelen.

Opties

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het menu **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Options (Opties)** en scrol naar rechts om het menu **Options (Opties)** te openen.

Hole

Selecteer **Hole** om in te stellen of je horloge automatisch naar de volgende hole moet gaan en of je wordt gevraagd je score in te voeren. Je kunt kiezen uit de volgende opties:

- **ON (AAN):** je horloge gaat automatisch naar de volgende hole zodra je de huidige hole hebt voltooid.
- **OFF (UIT):** automatisch naar de volgende hole gaan is uitgeschakeld.
- **ON+SCORE (AAN+SCORE):** automatisch naar de volgende hole gaan is ingeschakeld en je wordt ook gevraagd je score in te voeren voordat je naar de volgende hole op de baan gaat.

Units (Eenheden)

Selecteer **Units (Eenheden)** om de eenheden voor afstand en gewicht in te stellen die op je horloge moeten worden gebruikt. Je kunt elke gewenste combinatie van yards of meters en ponden of kilogrammen selecteren.

Click (Klik)

Selecteer **Click (Klik)** om op te geven wat je horloge moet doen als jij door de menu's scrolt. Je horloge kan het volgende doen:

- Een klikgeluid maken.

- Kort trillen of zoemen.

Je kunt beide opties in- of uitschakelen of slechts één van de opties inschakelen.

Profiel

Scrol vanuit het klokscherm omlaag om het menu **Settings (Instellingen)** te openen, selecteer vervolgens **Profile (Profiel)** en scrol naar rechts om het menu **Profile (Profiel)** te openen.

Selecteer de volgende opties om je gegevens in te stellen:

- **Language (Taal)**
- **Weight (Gewicht)**
- **Height (Lengte)**
- **Age (Leeftijd)**
- **Gender (Geslacht)**

Geslacht wordt gebruikt door de TomTom Golfer wanneer je een hole speelt met verschillende pars voor mannen en vrouwen. Een hole kan bijvoorbeeld par 5 zijn voor vrouwen en par 4 voor mannen.

Language (Taal)


Selecteer **Language (Taal)** om de taal in te stellen die moet worden gebruikt voor de menu's en berichten op je horloge.

TomTom MySports-account

Je TomTom MySports-account is een centrale opslaglocatie voor al je sportgegevens.

Als je een account wilt aanmaken, klik je op de knop TomTom MySports Connect of ga je rechtstreeks naar de website: mysports.tomtom.com

Het onderstaande diagram laat zien dat je je activiteiten kunt beheren met je MySports-account via TomTom MySports Connect of de TomTom MySports-app.



Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoeft je maar één keer te doen.

TomTom MySports mobiele app

De TomTom MySports mobiele app doet het volgende:

- Werkt golfbaaninformatie bij.
- Werkt de QuickGPSfix-gegevens op je horloge bij.
- Biedt een alternatief voor TomTom MySports Connect voor het bijwerken van QuickGPSFix.

Ondersteunde telefoons en mobiele apparaten

iOS

De TomTom MySports-app is geschikt voor iOS 6 en hoger op de volgende apparaten met Bluetooth Smart:

- iPhone 4S of later.
- iPod touch 5e generatie.
- iPad3 of later.
- Alle iPad mini-modellen.

Android

De TomTom MySports-app vereist Bluetooth Smart (of Bluetooth LE) en Android 4.3 of hoger om te communiceren met je horloge. Een aantal Android-apparaten met Bluetooth Smart zijn getest om hun compatibiliteit met de MySports-app te bevestigen. Je kunt de compatibiliteit van je telefoon met de MySports-app controleren via de [Google Play Store](#).

Voordat je de TomTom MySports-app gebruikt

Belangrijk: voordat je de MySports-app op je smartphone gebruikt, moet je het horloge koppelen aan je MySports-account via een computer. Dit hoef je maar één keer te doen.

Je kunt de TomTom MySports-app gratis downloaden uit de bekende app stores of via tomtom.com/app.

TomTom MySports Connect

TomTom MySports Connect doet het volgende:

- Je helpen bij het instellen van je horloge.
- Werkt de software op je horloge bij wanneer er een nieuwe versie beschikbaar is.
- Werkt de golfbaangegevens op je horloge bij.
- Alle instellingen die je selecteert op TomTom MySports, overbrengen naar je horloge.
- De QuickGPSfix-gegevens op je horloge bijwerken.

TomTom MySports Connect installeren

Je kunt TomTom MySports Connect gratis downloaden op deze pagina:

tomtom.com/mysports/getstarted/

Als dit programma eenmaal is geïnstalleerd, sluit je het horloge aan op je computer met de [bureaulader](#).

Verklarende woordenlijst

B

Ballmarker

Een schijf van metaal of plastic die op de green wordt gelegd om de locatie van de bal te markeren. Dankzij een ballmarker kan een speler de bal tijdelijk verwijderen, bijvoorbeeld om hem schoon te maken.

Buiten de baan

'Buiten de baan' betekent dat je hele bal buiten de grenzen van de golfbaan of een deel van de baan ligt. De grenzen van de golfbaan worden gemarkeerd door het comité dat verantwoordelijk is voor de wedstrijd of de golfbaan.

Als je bal buiten de baan ligt, moet je de bal normaal gesproken zo dicht mogelijk bij de plek waarvandaan de bal het laatst is gespeeld opnieuw spelen en kost je dat één extra slag. Maar lees eerst even de regels voor jouw baan.

Bunker

Een bunker is een gat met een steile wand of een ondiep gat in de buurt van de green of fairway en is normaal gesproken gevuld met zand. Het kan moeilijker zijn om een bal vanaf zand te spelen dan vanaf gras, en bunkers bevatten soms een verhoogde rand waardoor het moeilijk is om de bal uit de bunker te slaan.

D

Dogleg

Bepaalde holes zijn speciaal ontworpen zodat je vanaf de tee geen direct zicht op de green hebt. Een hole kan naar links of naar rechts afbuigen. Dit wordt een dogleg genoemd, omdat het de vorm heeft van de enkel van een hond.

G

Green

Een green, of putting green, is een gebied van zeer kort gemaaid gras om de hole of vlaggenstok. Het voornaamste doel van golf is om de bal uit te halen of de bal met zo weinig mogelijk slagen in de hole te krijgen.

H

Hindernis

Een hindernis is een deel van een golfbaan met een moeilijk obstakel waar de golfer omheen moet. Een golfbaan kan waterhindernissen zoals meren en rivieren bevatten, kunstmatige hindernissen zoals bunkers en natuurlijke hindernissen zoals bossen of dichte struiken.

Veel recreatieve golfers gebruiken het woord 'hindernis' voor alles op een golfbaan wat hinderlijk is voor hun score, zoals dikke rough of een hoge boom in het midden van de fairway.

L

Lay-upmarkering

Een lay-upmarkering laat zien hoe ver je je op dit moment van de hole bevindt. Als je bijvoorbeeld L100, 223 ziet, betekent het dat je 223 meter af bent van de 100 meter-markering.

De L100-markering bevindt zich op 100 meter van de vlaggenstok.

Als je een lay-upmarkering bereikt, verdwijnt deze van het scherm.

Lay-ups

Een lay-upschot wordt gemaakt vanaf de fairway achter de drive, maar vanwege de aanwezigheid van een hindernis moet je het schot korter of nauwkeuriger maken dan normaal. Dit heet een lay-upschot.

Normaal gesproken doe je een lay-up om te voorkomen dat je de bal in een hindernis op de fairway slaat of om de bal op een betere positie op de fairway te krijgen voor het volgende schot.

P

Par

De parwaarde van een golfbaan is het vooraf bepaalde aantal slagen dat een scratchspeler of speler met handicap nul nodig heeft om een hole, een ronde (het totaal van de pars van de gespeelde holes), een toernooi (het totaal van de pars per ronde) uit te spelen.

De score van een golfer wordt vergeleken met de parscore. Als een baan een par van 72 heeft en een golfer doet er 76 slagen over om de baan te voltooien, is de score +4, of vier over par, wat betekent dat het vier slagen meer kostte dan par om de baan te voltooien. Als het een golfer 69 slagen kostte, is zijn/haar score -3 of drie onder par.

S

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks ronden. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere ronden.

Strokeplay

Je kunt je TomTom Golfer gebruiken voor normale strokeplay, ook wel 'medal play' genoemd. Hierbij wordt het aantal slagen geteld dat nodig was per hole tijdens een ronde of een reeks ronden. De winnaar is de speler die het kleinste aantal slagen nodig had voor de ronde over de baan of meerdere ronden.

T

Trolleyhouder

Hiermee kan een TomTom Golfer op een golfrolley of golfkar worden geplaatst wanneer deze niet door de speler wordt gedragen.

W

Waterhindernis

Waterhindernissen zijn normaal gesproken natuurlijke obstakels die een moeilijkheidsgraad toevoegen aan een golfbaan. Op nieuwere banen kunnen ze natuurlijk ook aangelegd zijn. Een waterhindernis kan een beek of vijver zijn die naast de fairway of tegenover een fairway ligt, waardoor de speler de bal over het water heen moet spelen.

Addendum

Hoe TomTom je gegevens gebruikt

Informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens vind je op tomtom.com/privacy.

Informatie over batterij en milieu

Dit product gebruikt een lithiumpolymeerbatterij die niet voor de gebruiker toegankelijk is of door de gebruiker kan worden vervangen. Maak de behuizing niet open en probeer de batterij niet te verwijderen. Bestandsdelen van het product en/of de batterij kunnen schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid als deze op onjuiste wijze worden weggegooid. De batterij in het product moet worden gerecycled of op gepaste wijze worden verwijderd volgens de plaatselijke wet- en regelgeving en mag niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden afgevoerd.



AEEA-richtlijn

Met het vuilnisbaksymbool op het product of de bijbehorende verpakking wordt aangegeven dat dit product niet mag worden verwerkt als huishoudelijk afval. Conform EU-richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), mag dit elektrische product niet worden afgevoerd als ongesorteerd gemeentelijk afval. Voor een correcte afvalverwerking moet dit product worden teruggebracht naar het verkooppunt of naar het lokale gemeentelijke inzamelpunt voor recycling. Op deze manier lever je een positieve bijdrage aan het milieu.



Triman-logo



Operationele temperaturen van batterij

Operationele temperaturen: -20 °C tot 60 °C. Niet blootstellen aan temperaturen buiten deze waarden.

R&TTE-richtlijn

TomTom verklaart hierbij dat de producten en accessoires van TomTom voldoen aan alle essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring vind je hier: tomtom.com/legal.



FCC-informatie voor de gebruiker



HET APPARAAT VOLDOET AAN DEEL 15 VAN DE FCC-VOORSCHRIFTEN

Verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)

Deze apparatuur geeft radiofrequente straling af en kan bij onjuist gebruik (oftewel, indien wordt afgeweken van de instructies in deze handleiding) storing veroorzaken in de ontvangst van radio- en televisiesignalen.

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten van een digitaal apparaat uit klasse B, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiofrequente straling en kan deze afgeven. Indien deze apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storing van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op één of meer van de volgende manieren op te heffen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een ander stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg voor hulp uw dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur.

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC ID: S4L-8RG0

IC ID: 5767A-8RG0

FCC-verklaring betreffende stralingsblootstelling radiofrequentie

De zenders in dit apparaat mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Verantwoordelijke partij in Noord-Amerika

TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington, MA 01803

Tel: 866 486-6866 optie 1 (1-866-4-TomTom)

Stralingsinformatie voor Canada

Gebruik van het apparaat is uitsluitend toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat moet eventuele ontvangen storing accepteren. Dit geldt ook voor storing die kan leiden tot een ongewenste werking van het apparaat.

De werking is onderhevig aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke storing veroorzaakt.

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

De functie Landcode selecteren is uitgeschakeld voor producten die in de VS of Canada op de markt worden gebracht.

De apparatuur is gecertificeerd volgens de vereisten van RSS-210 voor 2,4 GHz.

BELANGRIJKE OPMERKING

IC-verklaring betreffende stralingsblootstelling:

- Dit apparaat voldoet aan richtlijnen IC RSS voor blootstelling aan radiofrequente straling in een ongecontroleerde omgeving.
- Dit apparaat en de bijbehorende antenne(s) mogen niet tegelijkertijd met een andere antenne of zender worden opgesteld of gebruikt.

Dit apparaat voldoet aan vastgestelde IC-limieten voor stralingsblootstelling in een ongecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke bedieningsinstructies te volgen om te voldoen aan de limieten voor RF-blootstelling. Om binnen de IC-vereisten voor RF-blootstelling te blijven dien je de bedieningsinstructies te volgen die in deze handleiding worden vermeld.

Regulatory Compliance Mark



Dit product bevat het Regulatory Compliance Mark (RCM), waarmee wordt aangegeven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Australië.

Contactgegevens klantenservice (Australië en Nieuw-Zeeland)

Australië: 1300 135 604

Nieuw-Zeeland: 0800 450 973

Kennisgeving voor Nieuw-Zeeland

Dit product is voorzien van de R-NZ aanduiding om aan te geven dat het voldoet aan de relevante voorschriften voor Nieuw-Zeeland.

Modelnamen

8RG0

Dit document

Dit document is met de grootste zorg samengesteld. Het kan zijn dat door de continue productontwikkeling bepaalde informatie niet meer helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TomTom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische of redactionele fouten of omissies in dit document, noch voor incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de prestaties of het gebruik van dit document. Dit document bevat informatie die wordt beschermd door copyright. Niets uit dit document mag op welke wijze dan ook worden gefotokopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TomTom N.V.

Kennisgevingen over copyright

© 2015 TomTom. Alle rechten voorbehouden. TomTom en het "twee-handenlogo" zijn geregistreerde handelsmerken van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar tomtom.com/legal voor beperkte garantie en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

Linotype, Frutiger en Univers zijn handelsmerken van Linotype GmbH, gedeponeerd bij het U.S. Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in bepaalde andere rechtsgebieden. MHei is een handelsmerk van The Monotype Corporation en is mogelijk gedeponeerd in bepaalde rechtsgebieden.

AES-code

De software die in dit product is opgenomen, bevat AES-code die valt onder het copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, Verenigd Koninkrijk. Alle rechten voorbehouden.

Licentievoorwaarden:

Herdistributie en gebruik van deze software (met of zonder wijzigingen) is toegestaan zonder betaling van vergoedingen of royalty's mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Bij herdistributie van de broncode moet deze broncode de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

Bij binaire distributie moet de meegeleverde documentatie de bovengenoemde copyrightinformatie bevatten, evenals deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.

De naam van de copyrighthouder mag niet worden gebruikt om producten die zijn gemaakt met deze software, te onderschrijven zonder specifieke schriftelijke toestemming.