

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

WARMTEPOMPDROGER

WBDR8A2WNB

WBDR9A3WNB

EN User manual 43

Heat pump dryer

FR Notice d'utilisation 83

Sèche-linge pompe à chaleur

 **WISBERG**

WBDR8A2WNB




HEAT PUMP DRYER MODEL: WBDR8A2WNB

Product ID: 943924
 Rated capacity: 8.0kg
 Power supply: 220-240V~50Hz
 Rated power: 800W
 Refrigerant: R290
 Quantity of refrigerant: 120g
 Grade of waterproof: IPX4
 Tonne(s) of CO2 equivalent: 0t
 GWP value: 3

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed.

Wisepick Productions B.V.
 Weena 664
 3012CN, Rotterdam
 The Netherlands
 Made in China

Serial Number: Batchcode:



WBDR9A3WNB




HEAT PUMP DRYER MODEL: WBDR9A3WNB

Product ID: 943925
 Rated capacity: 9.0kg
 Power supply: 220-240V~50Hz
 Rated power: 750W
 Refrigerant: R290
 Quantity of refrigerant: 130g
 Grade of waterproof: IPX4
 Tonne(s) of CO2 equivalent: 0t
 GWP value: 3

Contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol. Hermetically sealed.

Wisepick Productions B.V.
 Weena 664
 3012CN, Rotterdam
 The Netherlands
 Made in China

Serial Number: Batchcode:



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord **5**

1. Veiligheid **7**

1.1 Bedoeld gebruik en te verwachten onbedoeld gebruik	7
1.2 Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften	7
1.3 Veiligheidsvoorschrift: installatie	8
1.4 Veiligheidsvoorschrift: gebruik	9
1.4.1 Veiligheid van personen	9
1.4.2 Veiligheid bij gebruik	9
1.5 Veiligheidsvoorschrift: elektrische veiligheid	12
1.6 Veiligheidsvoorschrift: reparatie	13
1.7 Uitleg van grafische symbolen op het product en de verpakking	14

2. Producteigenschappen **15**

2.1 Overzicht van het systeem	15
2.2 Garantie	15
2.3 Reserveonderdelen	15
2.4 Technische gegevens	15

3. Installatie **17**

3.1 Belangrijke informatie	17
3.2 Uitpakken van het apparaat	17
3.3 Belangrijkste onderdelen	17
3.3.1 Warmtepompdroger	17
3.3.2 Optionele accessoires	18
3.4 Installeren van het apparaat	18

4. Gebruik **23**

4.1 Belangrijke informatie	23
4.2 Het apparaat effectief gebruiken	23
4.3 Het bedieningspaneel	24
4.3.1 Bedieningspaneel om het programma te selecteren.	24
4.3.2 Scherm met functieknoppen	25
4.4 Aan- en uitzetten van het apparaat	26
4.5 Schoonmaken voor het eerste gebruik	26
4.6 Overzicht van de programma's	26
4.6.1 WBDR8A2WNB 8.0 kg - Droogprogramma's en energieverbruik	27
4.6.2 WBDR9A3WNB 9.0 kg - Droogprogramma's en energieverbruik	28
4.7 Drogen van kleding en textiel	30
4.8 Gebruik van de extra functies	30
4.8.1 De tijdfunctie gebruiken	30
4.8.2 De antikreukfunctie gebruiken	31
4.8.3 De droogtegraadfunctie gebruiken	31
4.8.4 De startuitstelfunctie gebruiken	32
4.8.5 De uv-functie uitschakelen	32
4.8.6 Het licht in de droogtrommel aan- en uitzetten	33
4.8.7 De geluidssignaalfunctie instellen	33
4.9 Opslaan en gebruik van het favoriete programma	33
4.10 Het kinderslot gebruiken	33

5. Onderhoud en reiniging	34
5.1 Belangrijke informatie	34
5.2 Het waterreservoir legen	34
5.3 Het deurfilter reinigen	35
5.4 De warmtewisselaar reinigen	36
5.5 Algemene reiniging van het apparaat	38
6. Storingen en oplossingen	39
6.1 Foutmeldingen	40
7. Buiten gebruik stellen	41
8. Veilig afvoeren	41
8.1 Veilig verwijderen van het apparaat	41
8.2 Verwijdering van het apparaat als afval	42
8.3 Verwijdering van het verpakkingsmateriaal als afval	42

VOORWOORD






Over dit document

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat.
- Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en/of koper van dit apparaat.
- De installatie van het apparaat, het gebruik en alle reinigings- en onderhoudswerkzaamheden zoals beschreven in de instructies, mogen worden uitgevoerd door de eindgebruiker, tenzij duidelijk anders vermeld.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Dit voorkomt brand, explosies, elektrische schokken en/of andere gevaren die lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg kunnen hebben.
- Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft en geef het door aan volgende gebruikers van het apparaat.
- Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken.
- De warmtepompdroger wordt in deze handleiding ook apparaat genoemd.
- Als u contact opneemt met onze klantenservice, zorg er dan voor dat u het modelnummer bij de hand heeft. De informatie vindt u op het typeplaatje of op de voorzijde van deze handleiding.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten is de Nederlandse versie leidend.

Gebruikte symbolen

SYMBOOL	OMSCHRIJVING
 GEVAAR!	Duidt op brandgevaar en/of brandbare materialen.
 WAARSCHUWING!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstige immateriële schade aan u of anderen.
 VOORZICHTIG!	Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot lichte immateriële schade aan u of anderen.
 LET OP!	Duidt op een situatie die verband houdt met materiële schade.
 OPMERKING	Duidt op nuttige, aanvullende informatie.

OPMERKING

U kunt de laatste versie van deze handleiding ook online terugvinden, op **wisberghome.com** als u zoekt op het artikelnummer.

Auteursrecht

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is u nimmer toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

Conformiteit**WBDR8A2WNB**

Hierbij verklaart Wisepick Productions B.V. dat het apparaat conform is met de Verordening (EU) 2019/2017. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: **wisberghome.com** als u zoekt op het artikelnummer.

WBDR9A3WNB

Hierbij verklaart Wisepick Productions B.V. dat het apparaat conform is met de Verordening (EU) 2019/2017. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op: **wisberghome.com** als u zoekt op het artikelnummer.

Contactgegevens Wisberg

De klantenservice kunt u bereiken via: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Nederland

Made in China

1. VEILIGHEID



WAARSCHUWING!

Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies goed door en zorg ervoor dat u de inhoud begrijpt, voordat u het apparaat met de bijpassende onderdelen gaat gebruiken. Het niet naleven van alle instructies kan materiële schade veroorzaken en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

1.1 BEDOELD GEBRUIK EN TE VERWACHTEN ONBEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is bedoeld om was te drogen die gewassen en gecentrifugeerd is in een wasmachine en geen verontreinigingen of wasmiddelen meer bevat.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en het drogen van typische hoeveelheden was van een doorsnee huishouden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik of voor gedeeld gebruik (bijvoorbeeld het gebruik door verschillende families in een appartementengebouw).
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als onbedoeld gebruik en kan leiden tot materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw eigendommen of eigendommen van anderen en het vervallen van de garantie.

1.2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN -VOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING!

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of met gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of werden opgeleid in het veilige gebruik van het apparaat en dat ze de daarmee gepaard gaande gevaren begrijpen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat en bijbehorende onderdelen zijn geen speelgoed; kinderen mogen dus niet met het apparaat of de onderdelen spelen.
- Op kinderen, handelingsonbekwame personen en huisdieren moet toezicht worden gehouden tijdens het gebruik van het apparaat. Het apparaat bevat kleine onderdelen. Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen of in het apparaat klimmen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze continu onder toezicht staan.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- **RISICO OP VERSTIKKING!** Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik of vergelijkbare omgevingen.
- Dit apparaat is enkel voor gebruik binnen. Dit apparaat mag niet buiten worden gebruikt.

- Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte die vrij is van open vuur, apparaten die op gas werken of elektrische kachels.
- Het apparaat moet zodanig worden opgeborgen dat mechanisch falen wordt voorkomen.
- Berg het apparaat buiten bereik van onbevoegden op en laat geen personen die onbekend zijn met het apparaat en deze instructies het apparaat gebruiken.
- De maximaal toegestane lading die door één persoon gedragen mag worden, is 25kg. Til het apparaat daarom altijd met twee personen.

1.3 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT: INSTALLATIE



GEVAAR! Risico op brand/brandbare materialen.

- Gebruik de open deur niet als handvat bij het tillen of verplaatsen van het apparaat.
- Installeer het apparaat volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan waterlekkage, elektrische schokken, brand en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Gebruik alleen de meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Gebruik alleen de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Gebruik geen oude slangen.
- Verleng de afvoerslangen niet en gebruik geen eigen slang. De lengte van de afvoerslangen is speciaal aangepast aan de techniek van dit apparaat. Aanpassing van de afvoerslangen kan het functioneren van het apparaat negatief beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat de stekker en het gearde stopcontact te allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
- Dit apparaat mag niet worden aangesloten op een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig in- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier. Dit in verband met de luchttemperatuur in de droogtrommel tijdens het drogen van meer dan 55°C (55°C tot 60°C).
- Zorg er te allen tijde voor dat het apparaat rechtop staat, ook tijdens transport. Heeft het apparaat toch (deels) horizontaal gelegen of is het apparaat meer dan 30° gekanteld, wacht dan twee uur voordat het apparaat in gebruik genomen wordt. Die tijd heeft de compressor nodig om zijn werk weer correct te kunnen doen.
- Verwijder voor het plaatsen van het apparaat alle obstakels op de route en op de plaats van de installatie.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar risico is op vorst. Bij temperaturen rond of onder het vriespunt werkt het apparaat mogelijk minder goed. Bevriezing van condenswater in de pomp en de slangen kan leiden tot onherstelbare schade aan het apparaat.
- **RISICO OP BRAND!** Blokkeer de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het apparaat niet. Installeer het apparaat niet op (hoogpolig) tapijt, verhogingen, enzovoort, die de bodemvrijheid verminderen waardoor warmteontwikkeling wordt veroorzaakt.
- Verwijder nooit de voeten van het apparaat.
- Het apparaat mag niet zodanig worden geïnstalleerd achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met het scharnier aan de andere kant dan die van de deur van het apparaat, waardoor de deur van het apparaat niet volledig open kan.

- Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw en mag alleen als vrijstaand apparaat of met een stapelkit op een wasmachine worden geïnstalleerd.
- **RISICO OP ERNSTIG LETSEL!** Het niet gebruiken van een stapelkit kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben doordat trillingen van de wasmachine of de warmtepompdroger kunnen leiden tot het verschuiven en mogelijk vallen van de warmtepompdroger.
- Installatie van het apparaat met een stapelkit mag enkel door de fabrikant, een geautoriseerde serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen worden gedaan.
- Voorkom knikken of scherpe bochten in de afvoerslangen. Dit veroorzaakt ophoping van condenswater en kan lekkage, oververhitting of uitschakeling van het apparaat tot gevolg hebben.
- De maximale toegestane lading die door één persoon gedragen mag worden, is 25kg. Til het apparaat daarom altijd met minimaal twee personen.
- Gebruik beide handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.

1.4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT: GEBRUIK

WAARSCHUWING!

1.4.1 Veiligheid van personen

- Wees altijd alert en handel met voorzichtigheid. Gebruik geen elektrische apparaten als u last heeft van concentratiestoornissen of het nodige bewustzijn mist, of als u onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Zelfs de geringste onoplettendheid kan leiden tot ernstige ongevallen en verwondingen bij het gebruik van elektrische apparaten.
- Handel en gebruik het apparaat altijd op de manier zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Ga ervan uit dat hetgeen niet gespecificeerd is in de gebruiksaanwijzing ook niet mogelijk is.
- Het gesloten koelsysteem van dit apparaat bevat een hoeveelheid van het koelmiddel R290 (afhankelijk van het type apparaat 120 of 130 g, zie de 'Technische data'). R290 is een koelmiddel dat voldoet aan de Europese regelgeving met betrekking tot het milieu. Gebruik geen andere koelmiddelen.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar het apparaat geïnstalleerd is en blokkeer de ventilatieopeningen nooit.
- Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
- Wanneer het apparaat is geïnstalleerd, wordt gebruikt of is opgeslagen in een niet-geventileerde ruimte, dan moet de ruimte zodanig ontworpen zijn dat wordt voorkomen dat ophoping van gelekt koelmiddel kan ontstaan. Dit kan namelijk leiden tot een risico op brand of een explosie door ontbranding van het koelmiddel, veroorzaakt door elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen.
LET OP! koelmiddel kan geurloos zijn.

1.4.2 Veiligheid bij gebruik

- Volg de onderhouds- en reinigingsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op voor een probleemloos gebruik en lange levensduur.

- **RISICO OP BRAND OF EXPLOSIES!** Plaats geen licht ontvlambare of explosiegevoelige stoffen of brandstoffen in of in de buurt van het apparaat.
- Stel het apparaat nooit bloot aan open vuur.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht om verkleuring van de behuizing te voorkomen.
- Gebruik geen verf, reinigingsspray, anti-insectenspray en dergelijke op of bij het apparaat. Dit kan de behuizing vervormen of elektrische schade veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige of natte omgeving, zoals de badkamer en de wasruimte, en niet in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- Gebruik het apparaat niet dicht bij een vuurbron, dicht bij opspattende olie, bij direct zonlicht of bij opspattend water.
- Knoei geen water, olie of wat voor vloeistof dan ook op of in het apparaat.
- Giet geen water of andere vloeistoffen over het apparaat.
- Leun of sta nooit op de open deur van het apparaat.
- **RISICO OP LETSEL OF VERBRANDING!** Open de deur van het apparaat alleen als het programma klaar is. Het apparaat kan heet zijn en er kan hete stoom ontsnappen als de deur wordt geopend voordat het programma klaar is.
- **RISICO OP LETSEL!** Raak het venster van de deur en de binnenkant van de droogtrommel niet aan tijdens of vlak nadat het apparaat klaar is met een programma. De deur en de droogtrommel kunnen heet zijn en mogelijk brandwonden veroorzaken. Laat kinderen ook niet rond de droger spelen of het venster van de deur aanraken.
- **RISICO OP LETSEL OF VERBRANDING!** Raak de achterkant van het apparaat niet aan tijdens of direct na het drogen. Dit oppervlak kan heet zijn en brandwonden veroorzaken.
- **WAARSCHUWING! RISICO OP BRAND!** Zet het apparaat nooit uit voordat het programma klaar is, tenzij de droogtrommel meteen wordt geleegd en het wasgoed wordt verspreid om af te koelen.
- **RISICO OP LETSEL!** Het condenswater is niet drinkbaar en kan gezondheidsschade tot gevolg hebben bij inname door mens of dier. Het condenswater kan chemicaliën en andere verontreinigingen bevatten.
- Gebruik het apparaat nooit zonder deurfilter.
- Centrifugeer altijd eerst het wasgoed in de wasmachine voordat het in de droogtrommel wordt geplaatst.
- Laad niet meer gewicht in de droogtrommel dan de maximale capaciteit van het apparaat (zie de 'Technische data').
- **RISICO OP BRAND OF ONTPLOFFING!** Gebruik het apparaat niet om kleding of textiel te drogen die met industriële chemicaliën is gereinigd.
- **RISICO OP BRAND OF ONTPLOFFING!** Gebruik het apparaat niet om kleding of textiel te drogen die is verontreinigd met substanties, zoals plantaardige olie, bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekverwijderaar, terpentijn, was en wasverwijderaar, of een haarverzorgingsproduct. In deze gevallen moet de kleding of textiel eerst worden gewassen in heet water met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat de kleding of textiel wordt gedroogd in het apparaat.
- **RISICO OP BRAND!** Gebruik het apparaat niet om materialen te drogen die:
 - gemaakt zijn van schuimrubber (latexschuim) of schuimrubber als vulling bevatten



- (zoals kussens of kleding met vulling);
- een voering of achterzijde van rubber bevatten;
- waterdicht zijn (zoals douchekapjes of waterdichte jassen).
- **RISICO OP BRAND!** Berg was die verontreinigd is met olie niet op en stapel deze niet op elkaar of op ander wasgoed of materialen. Materialen die zijn verontreinigd met olie kunnen spontaan ontbranden, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals in een wasdroger. Er kan een oxidatiereactie plaatsvinden waarbij warmte ontstaat. Als deze warmte niet kan ontsnappen, kunnen materialen heet genoeg worden om vlam te vatten.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen dat:
 - niet gewassen is;
 - niet gecentrifugeerd is: nat en waterlekkend wasgoed kan schade aan het apparaat veroorzaken.
- Droog geen materialen met zware metalen voorwerpen erin.
- Om schade aan het apparaat of het wasgoed te voorkomen:
 - Verwijder alle voorwerpen uit broekzakken en opbergvakken, zoals aanstekers, lucifers, muntgeld, veiligheidsspelden, spijkers, glas, schelpen, schroeven of stenen voordat de kledingstukken in de droogtrommel worden geplaatst.
 - Sluit ritsen, knopen en riemen.
 - Bind veters of andere langwerpige stukken textiel vast.
 - Droog geen was met onderdelen van rubber of gelijksoortig elastisch materiaal.
 - Keer bedrukte en zwarte kleding binnenstebuiten.
 - Gebruik indien nodig een wasnet voor klein en licht wasgoed, zoals stoffen riemen, koorden van een schort en (beugel)beha's die tijdens een programma uiteen kunnen vallen of breken.
- Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten volgens de instructies van de fabrikant.
- Houd de ruimte rondom het apparaat schoon en laat pluizen en stof niet ophopen rond het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van gevaarlijke poeders, zoals steenkoolpoeder, tarwemeel, enzovoort. Bij bepaalde stofconcentraties in de lucht kan dit leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
- Sluit altijd de deur van het apparaat na gebruik. Dit helpt voorkomen dat:
 - kinderen in het apparaat kunnen klimmen of iets kunnen verstoppen in het apparaat;
 - huisdieren en andere (kleine) dieren in het apparaat kunnen klimmen.
- Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan het apparaat, de stroomkabel of de stekker, of wanneer het slecht functioneert, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Neem contact op met de klantenservice voor verdere informatie (zie 'Voorwoord' voor de contactgegevens).
- Neem de stekker uit het geaarde stopcontact wanneer u vreemde geluiden hoort, een vreemde geur ruikt of bij rookontwikkeling.
- Leeg het waterreservoir voordat het apparaat verplaatst of gebruikt wordt om lekkages te voorkomen.
- Steek geen vingers of voorwerpen zoals pennen door de roosters in het apparaat en waarschuw vooral kinderen voor deze gevaren.

- **RISICO OP BRAND!** Plaats geen voorwerpen op het apparaat en dek het apparaat nooit af. Blokkeer nooit de roosters voor inkomende en uitgaande lucht, ook niet gedeeltelijk. Dit kan brand veroorzaken!
- Klim, zit of sta niet op het apparaat.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, of als u het schoonmaakt, er onderhoud aan uitvoert of het verplaatst, schakel het dan eerst uit en neem vervolgens de stekker uit het gearde stopcontact.

1.5 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT: ELEKTRISCHE VEILIGHEID



GEVAAR! Risico op brand/brandbare materialen.

Indien er vragen zijn met betrekking tot de instructies voor elektrische veiligheid, neem dan contact op met een gekwalificeerd elektricien.

- **RISICO OP BRAND!** Op het apparaat zit een thermische beveiliging om brand te voorkomen. Om onbedoeld resetten van deze thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden aangesloten op een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig in- en uitgeschakeld wordt door de energieleverancier.
- **RISICO OP BRAND!** Controleer voor gebruik of het gearde stopcontact dat u wilt gebruiken geen defecten vertoont, dat het voorzien is van aarde en een aardlekschakelaar die is aangesloten volgens de wettelijke regels. Indien dit niet duidelijk is, neem dan contact op met een gekwalificeerd elektricien.
- Controleer voor gebruik of de spanning op het gearde stopcontact dat u wilt gebruiken overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat (AC 220-240V ~ 50Hz). Schade die is veroorzaakt door een foutieve spanning, valt buiten de garantie.
- **RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Gebruik uitsluitend de stekker die van fabriekswege op het apparaat is gemonteerd en verander deze nooit. De stekker moet overeenkomen met het type gearde stopcontact dat wordt gebruikt om het risico op een elektrische schok te reduceren.
- **RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** De stekker is voorzien van randaarde. Verwijder de aardcontacten niet van de stekker. Onjuist gebruik van de aarding kan resulteren in een elektrische schok.
- **RISICO OP BRAND!** Sluit het apparaat alleen aan op een vast, gearde stopcontact. Gebruik geen verlengkabel, stekkeradapter, verdeeldoos of tafelcontactdoos en dergelijke.
- **RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Trek nooit aan de stroomkabel om het apparaat te dragen, te verplaatsen of om de stekker uit het gearde stopcontact te nemen. Houd de stroomkabel weg bij hitte, olie, scherpe randen en bewegende delen. Breng geen wijzigingen aan en dompel de stroomkabel niet onder in water of andere vloeistoffen. Draai of knik de stroomkabel niet. Rol de stroomkabel na gebruik niet te strak op en wind hem niet op rond het apparaat; dat kan de isolatielaag beschadigen! Beschadigde of in de knoop zittende stroomkabels vergroten het risico op een elektrische schok.

- **RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Raak het apparaat, de stekker en stroomkabel niet aan met natte of vochtige handen. Gebruik het apparaat alleen met schone, droge handen.
- **RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Gebruik het apparaat niet op blote voeten.
- Rol de stroomkabel van het apparaat volledig af voor u de stekker in het gearde stopcontact steekt. Dit om warmteontwikkeling in de kabel te voorkomen.
- Leid de stroomkabel niet onder tapijt door en bedek hem niet met matten, lopertjes en dergelijke. Dit kan onvoorziene warmteontwikkeling tot gevolg hebben.
- Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen van de stroomkabel en de stekker. Wanneer er sprake is van zichtbare schade, een sterke geur of wanneer onderdelen buitensporig heet worden, stop het gebruik dan onmiddellijk en neem de stekker uit het gearde stopcontact.
- Het apparaat, de stekker en/of de kabel moeten door een elektricien of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden gerepareerd en/of vervangen. Reparaties door ondeskundigen doen de garantie vervallen en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken!

1.6 VEILIGHEIDSVORSCHRIFT: REPARATIE

- Het is niet toegestaan het apparaat te openen, te veranderen of zelf te repareren. Doorboor het apparaat op geen enkel punt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het apparaat, de stekker en/of de kabel moeten door een elektricien of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden gerepareerd en/of vervangen. Reparaties door ondeskundigen doen de garantie vervallen en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken!
- Zorg er te allen tijde voor dat het apparaat rechtop staat, ook tijdens transport. Heeft het apparaat toch (deels) horizontaal gelegen of is het apparaat meer dan 30° gekanteld, wacht dan twee uur voordat het apparaat in gebruik genomen wordt. Die tijd heeft de compressor nodig om zijn werk weer correct te kunnen doen.
- Reparaties en onderhoud aan het gesloten koelsysteem en alle andere mogelijke werkzaamheden aan het apparaat die niet beschreven zijn in deze handleiding mogen niet door de eindgebruiker worden uitgevoerd. Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie. Zie 'Voorwoord' voor de contactgegevens.

1.7 UITLEG VAN GRAFISCHE SYMBOLEN OP HET PRODUCT EN DE VERPAKKING

N

SYMBOOL	BETEKENIS
	De CE-markering op dit apparaat geeft aan dat Wisberg verklaart dat dit apparaat voldoet aan de eisen van de relevante Europese wetgeving met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieubescherming. De declaratie van conformiteit is beschikbaar op aanvraag bij Wisberg. Zie 'Voorwoord' voor de contactgegevens.
	Geeft aan dat eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig moet worden gelezen voordat verder wordt gegaan met het gebruik.
	De bereikbare oppervlakken kunnen tijdens of na gebruik heet zijn.
	Dit is een klasse I-apparaat. De metalen delen van het apparaat zijn verbonden met een aardbeschermingsleiding, de zogenoemde aarde.
	Dit symbool duidt wisselstroom aan.
	Dit symbool duidt gelijkstroom aan.
	Waarschuwt voor brandgevaar door ontvlambaar materiaal. In dit apparaat is een brandbaar koelmiddel aanwezig. Als het koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, bestaat er een risico op brand.
	Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet door een persoon alleen mag worden getild.
	Dit symbool op het apparaat, de accessoires of de verpakking geeft aan dat dit apparaat niet met het gewone huishoudelijk afval mag worden afgevoerd, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelingspunt.

2. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

2.1 OVERZICHT VAN HET SYSTEEM

Een warmtepompdroger is een type wasdroger die gebruikmaakt van een warmtepomp om efficiënt en effectief vocht uit kleding te verwijderen. In tegenstelling tot traditionele drogers met ventilatie die warme lucht en vocht naar buiten afvoeren, recycleren warmtepompdrogers de warme lucht, waardoor ze energiezuiniger zijn.

De warmtepompdroger zuigt omgevingslucht aan en verwarmt deze via de warmtewisselaar. De verwarmde lucht wordt naar de trommel geleid en neemt daar vocht op uit de kleding. De warme, vochtige lucht wordt door een condensor geleid en komt in contact met een koud oppervlak, waardoor het vocht condenseert tot water.

Het gecondenseerde water wordt opgevangen in het waterreservoir (dat handmatig moet worden geleegd) of het kan direct via de optionele afvoerslang worden weggepompt naar een afvoer.

Via het bedieningspaneel kan worden gekozen uit 14 verschillende programma's op basis van het type was.

2.2 GARANTIE

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van twee jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorzieningen naar wisberghome.com. U dient in ieder geval te beschikken over de aankoopbon met koop- en/of leverdatum om aanspraak te kunnen maken op de garantie.

2.3 RESERVEONDERDELEN

Reserveonderdelen zijn tot minimaal tien jaar na de introductie van het apparaat op de consumentenmarkt beschikbaar. Houd er rekening mee dat sommige reserveonderdelen alleen beschikbaar zijn voor professionele reparateurs. Ga voor het bestellen van reserveonderdelen of voor meer informatie naar: wisberghome.com.

2.4 TECHNISCHE GEGEVENS

De belangrijkste gegevens van het apparaat zijn ook te vinden op het typeplaatje (ook afgedrukt op pagina 2).

PARAMETER	EENHEID	
Productnaam	Warmtepompdroger	
Model / Type	WBDR8A2WNB (8kg)	WBDR9A3WNB (9kg)
Maximale laadcapaciteit	8kg	9kg
Afmeting (H x B x D)	84.5 x 59.5 x 60.0cm	84.5 x 59.5 x 67.5cm
Gewicht	41kg	48kg
Energie-efficiëntieklasse	A ++	A +++
Nominaal voltage en frequentie	AC 220-240V ~ 50Hz	
Ingangsvermogen	800W	750W
Energieverbruik in de UIT-stand	0.5W	0.5W
Energieverbruik in de AAN-stand	0.8W	0.8W

Gewogen jaarlijks energieverbruik (AEc) *	235.0 kWh/jaar	193.0 kWh/jaar
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	Gedeeltelijke belading: 1.10 kWh	Gedeeltelijke belading: 0.88 kWh
	Volle belading: 1.90 kWh	Volle belading: 1.59 kWh
Gewogen energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke en volle belading	1.44 kWh	1.18 kWh
Duur van het standaard katoenprogramma	Halve belading: 125 min	Halve belading: 125 min
	Volle belading: 210 min	Volle belading: 200 min
Gewogen gemiddelde duur van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke en volle belading	162 min	158 min
Condensatie-efficiëntieklasse A (meest effectief) tot G (minst effectief)	B	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma	Halve belading: 81%	Halve belading: 81%
	Volle belading: 81%	Volle belading: 81%
Gewogen condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke en volle belading	81%	81%
Geluidsvermogen voor het standaard katoenprogramma bij volle belading	65dB	
Koelmiddel		
Type	R290	R290
Gewicht	120 g	130 g
GWP	3	3
CO2 equivalent	0.00 t	0.00 t
Temperatuurbereik bij gebruik	+5°C tot +35°C	
IP-waarde	IPX4 (spatwaterdicht maar geen bescherming tegen stofdeeltjes)	

* Het gewogen jaarlijks energieverbruik is gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading en het gebruik van de spaarstanden. Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt. Het programma Katoen bij volle en gedeeltelijke belading is het standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de kaart betrekking heeft. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal, nat katoenen wasgoed en is het meest energie-efficiënte programma voor katoen.

3. INSTALLATIE

3.1 BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees en volg alle instructies uit het hoofdstuk 1 'Veiligheidsinstructies'.

! VOORZICHTIG!

Zorg er te allen tijde voor dat het apparaat rechtop staat, ook tijdens transport. Als het niet mogelijk is het apparaat rechtop te verplaatsen, dan mag het apparaat maximaal 30° naar rechts worden gekanteld.

Heeft het apparaat toch (deels) horizontaal gelegen of is het apparaat meer dan 30° gekanteld, wacht dan twee uur voordat het apparaat in gebruik genomen wordt. Die tijd heeft de compressor nodig om zijn werk weer correct te kunnen doen.

3.2 UITPAKKEN VAN HET APPARAAT

! WAARSCHUWING!


Houd de verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen. Verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.

Om het apparaat uit te pakken:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de eventueel aanwezige transportbevestigingen (bijvoorbeeld de tape die onderdelen op hun plek houdt tijdens het transport).
2. Verwijder eventuele beschermfolies aan de buitenzijde van de behuizing.
3. Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of het apparaat en de accessoires geen beschadigingen vertonen. Zie 'Belangrijkste onderdelen' voor meer informatie.

3.3 BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

3.3.1 Warmtepompdroger




ID	NAAM	ID	NAAM
A	Voedingskabel	H	Stelvoeten
B	Bedieningspaneel	I	Deurfilter
C	Stand-by-knop	J	Droogtrommel
D	Programma-knop	K	Waterreservoir voor het condenswater
E	Deur	L	Bovenblad
F	Luchtinlaat	M	Luchttuitlaten
G	Onderhoudsluik		

3.3.2 Optionele accessoires

OPMERKING

Optionele accessoires worden niet bij elk model standaard meegeleverd.



ID	NAAM
N	Houder
O	Afvoerslang voor het condenswater
P	Aansluitstuk
Q	Bevestigingspunt

3.4 INSTALLEREN VAN HET APPARAAT

WAARSCHUWING!

- **RISICO OP ERNSTIG LETSEL!** Het niet gebruiken van een stapelkit kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben doordat trillingen van de wasmachine of de warmtepompdroger kunnen leiden tot het verschuiven en mogelijk vallen van de warmtepompdroger.
- Installatie van het apparaat met een stapelkit mag enkel door de fabrikant, een geautoriseerde serviceagent of gelijkwaardig gekwalificeerde personen worden gedaan.
- Voorkom knikken of scherpe bochten in de afvoerslangen. Dit veroorzaakt ophoping van condenswater en kan lekkage, oververhitting of uitschakeling van het apparaat tot gevolg hebben.

Het apparaat kan vrijstaand worden geïnstalleerd of op de wasmachine. Gebruik in dat geval een van de volgende stapelkits:

- Artikel 935259 / BBSK001W BlueBuilt Universeel Tussenstuk voor Wasmachine en Droger
- Artikel 868158 / 698.044.06CB Premium BlueBuilt Universeel Tussenstuk voor Wasmachine en Droger

OPMERKING

Een stapelkit wordt niet meegeleverd. Deze is verkrijgbaar via de klantenservice (zie 'Voorwoord' voor de contactgegevens).


Het condenswater wordt opgevangen in het waterreservoir, maar kan ook direct worden afgevoerd via de optioneel meegeleverde afvoerslang.

Benodigde gereedschappen:


- Steeksleutel, maat 17 mm

Om het apparaat te installeren:

1. Selecteer een geschikte plaats voor de installatie, die voldoet aan de volgende punten:
 - Een stevige, vlakke, droge en horizontale ondergrond om abnormale trillingen, lawaai en problemen met het apparaat te voorkomen.
 - Voor het gemak, dichtbij de wasmachine of op de wasmachine.
 - In de buurt van een geaard stopcontact dat de spanning afgeeft die op het typeplaatje van het apparaat staat (AC 220-240V ~ 50Hz).
 - Waar geen andere apparatuur op hetzelfde, geaarde stopcontact is aangesloten.
 - Waar stof en ander vuil zich niet kunnen ophopen. Lucht moet vrij kunnen circuleren rond het apparaat.
 - Waar de luchtinlaat en luchtuitlaten niet worden geblokkeerd door een beschermend gaas of een ander obstakel.
 - Niet in de buurt van een warmtebron en niet in direct zonlicht.
 - Waar geen risico is op vorst. Bij temperaturen rond of onder het vriespunt werkt het apparaat mogelijk minder goed. Bevriezing van condenswater in de pomp en de slangen kan leiden tot onherstelbare schade aan het apparaat.
 - Waar het volledig openen van de deur van het apparaat niet wordt geblokkeerd. Let hierop bij het installeren achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met het scharnier aan de andere kant dan het scharnier van de deur van het apparaat.
 - Waar de bodemvrijheid niet verminderd of geblokkeerd wordt door hoogpolig tapijt, verhogingen, enzovoort. Vermindering van de bodemvrijheid kan warmteontwikkeling veroorzaken en het functioneren van het apparaat negatief beïnvloeden.
 - Wanneer de optionele afvoerslang wordt gebruikt, dicht bij een afvoer in de vloer of bij een wasbak. Let hierbij op de maximale hoogte van de wasbak en de lengte van de afvoerslang.




2. Wanneer het waterreservoir (**K**) wordt gebruikt om het condenswater op te vangen, ga dan verder met stap 4.
3. Wanneer de optionele afvoerslang (**O**) wordt gebruikt om het condenswater direct af te voeren:
 - a. Koppel de afvoerslang (**a**) los en neem de afvoerslang uit de bovenste kabelklem (**b**).
 - b. Koppel de optionele afvoerslang (**O**) aan de afvoerslang (**a**).




! LET OP!

Zorg ervoor dat het aansluitstuk (**P**) volledig in de afvoerslang (**a**) wordt geplaatst om lekkages te voorkomen.



4. Wanneer het apparaat op een wasmachine wordt geplaatst:
 - Gebruik een stapelkit en volg de instructies van de stapelkit voor het correct installeren.
 - De volgende wasmachines zijn geschikt om er een wasdroger op te installeren:
 - Voor de Wisberg warmtepompdroger WBDR8A2WNB is de Wisberg wasmachine WBWM1400A8WNB geschikt,
 - Voor de Wisberg warmtepompdroger WBDR9A3WNB is de Wisberg wasmachine WBWM1400A9WNB geschikt,
 - Belangrijk dat de dezelfde vulcapaciteiten op elkaar worden gezet.
 - Of vergelijkbare wasmachines, mits de breedte en de diepte overeenkomen met de droger.


5. Plaats een waterpas (**a**) op het bovenblad (**L**).
6. Stel met een steeksleutel de twee stelvoeten (**H**) zo in dat het apparaat volledig waterpas staat.




7. Wanneer de optionele afvoerslang (O) geïnstalleerd is:
- Om het condenswater af te voeren via een afvoer in de vloer:
 - Plaats het uiteinde van de optionele afvoerslang (O) voldoende diep in de afvoer.

! LET OP!

Zorg ervoor dat er geen knikken in de afvoerslang zitten.




- Om het condenswater af te voeren via een wasbak:
 - Plaats de optionele afvoerslang (O) in de houder (N).




- Plaats de houder (N) over de rand van de wasbak zodat het uiteinde van de slang in de wasbak hangt.

! LET OP!

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet doorhangt om te voorkomen dat het condenswater niet kan worden afgevoerd.



III. Bevestig de houder **(N)** met bijvoorbeeld een stuk touw of ketting **(a)** zodanig aan de kraan of de wasbak, dat de afvoerslang niet uit de wasbak kan vallen. Gebruik hiervoor het bevestigingspunt **(Q)**.



8. Rol de stroomkabel van het apparaat volledig af en leg de stroomkabel zodanig neer dat hij geen hete delen van het apparaat kan raken. Steek de stekker **(A)** in het geaarde stopcontact.

! LET OP!

Wacht twee uur voordat het apparaat in gebruik genomen wordt. Die tijd heeft de compressor nodig om zijn werk correct te kunnen doen.

! WAARSCHUWING!





RISICO OP STRUIKELEN! Leg de stroomkabel buiten de looprouten. Zorg ervoor dat er niet op de stroomkabel kan worden getrapt en er geen meubels of andere spullen op worden gezet.

4. GEBRUIK

4.1 BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees en volg alle instructies uit het hoofdstuk 1 'Veiligheidsinstructies'.

- Gebruik het apparaat niet voordat het volgens de instructies is geïnstalleerd!
- Tijdens het gebruik maken de compressor en het condenswater geluid. Dit is geen defect en is normaal voor dit type apparaat.
- **RISICO OP LETSEL OF VERBRANDING!** Open de deur van het apparaat alleen als het programma klaar is. Het apparaat kan heet zijn en er kan hete stoom ontsnappen als de deur wordt geopend voordat het programma klaar is.
- **RISICO OP BRAND!** Zet het apparaat nooit uit voordat het programma klaar is, tenzij de droogtrommel meteen wordt geleegd en het wasgoed wordt verspreid om af te koelen.
- Maak na ieder programma het deurfilter schoon en leeg het waterreservoir om de droogtijd te verkorten en het energieverbruik zo laag mogelijk te houden.
- Droog met het apparaat alleen kleding en textiel geschikt voor wasdrogers. Kleding droogt door warmte sneller, maar kan hierdoor ook krimpen. Let op de informatie op het label van kleding en textiel:

ICOON	BETEKENIS
	Geeft aan dat het kledingstuk: <ul style="list-style-type: none"> • veilig in de wasdroger kan. • over het algemeen op elke warmtestand kan.
	Geeft aan dat het kledingstuk: <ul style="list-style-type: none"> • veilig in de wasdroger kan. • alleen op een lage warmtestand mag worden gedroogd. <p>Hogere warmtestanden kunnen kledingstukken met dit symbool beschadigen of doen krimpen.</p>
	Geeft aan dat het kledingstuk: <ul style="list-style-type: none"> • veilig in de wasdroger kan. • alleen op een lage of gemiddelde warmtestand mag worden gedroogd. <p>Hogere warmtestanden kunnen kledingstukken met dit symbool beschadigen of doen krimpen.</p>
	Geeft aan dat het kledingstuk niet mag worden gedroogd met een wasdroger.

4.2 HET APPARAAT EFFECTIEF GEBRUIKEN

Het energieverbruik per cyclus hangt onder andere af van het gekozen programma, de hoeveelheid was en het onderhoud van het apparaat.

Het programma Katoen bij volle en gedeeltelijke belading is het standaardprogramma waarop de informatie over het energieverbruik is gebaseerd. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal, nat katoenen wasgoed en is het meest energie-efficiënte programma voor katoen.

Factoren die ervoor zorgen dat het apparaat minder goed was kan drogen, zijn bijvoorbeeld:

- was die nog erg nat is als deze in het apparaat gaat;
- kiezen van het verkeerde programma;
- te veel was in de droogtrommel;
- onregelmatig onderhoud:
 - aanwezigheid van veel pluizen in het deurfilter;
 - aanwezigheid van stof op de warmtewisselaar;
- lage omgevingstemperatuur.


Om het apparaat zo effectief mogelijk te gebruiken:

- Reinig na ieder programma het deurfilter (zie 'Het deurfilter reinigen').
- Reinig de warmtewisselaar (zie 'De warmtewisselaar reinigen').
- Zorg ervoor dat het wasgoed grondig gecentrifugeerd is in de wasmachine zodat het zo weinig mogelijk water bevat. Dit verkort de droogtijd en bespaart energie.
- Sorteert het wasgoed op basis van het materiaal en selecteer het gepaste programma om te drogen.
- Laat jassen en de lange ritssluiting van jassen open zodat het materiaal gelijkmatig droogt.
- Droog het wasgoed niet overmatig; dit bevordert namelijk de vorming van kreukels.
- Sluit beddengoed en kussenslopen om te voorkomen dat kleiner wasgoed hierin wordt opgerold tijdens het drogen.
- Kies voor dikke of meerlagige materialen die moeilijker te drogen zijn (bijvoorbeeld voor jassen) het programma Droogtijd.
- Wanneer na het drogen bij ongelijke, dikke of meerlagige materialen sommige delen nog niet droog zijn, gebruik dan het programma Droogtijd om ze verder te drogen.
- Plaats niet meer dan de aanbevolen hoeveelheid wasgoed in de droogtrommel en let op de maximale laadcapaciteit van het apparaat. Als referentie voor het gewicht van individuele stukken was kan de volgende tabel worden aangehouden (de gewichten zijn richtlijnen en de daadwerkelijke gewichten kunnen afwijken):

TYPE KLEDING	REFERENTIE GEWICHT	TYPE KLEDING	REFERENTIE GEWICHT
Trui (diverse materialen)	800 g	Pyjama's	200 g
Jas (katoen)	800 g	Hemd (katoen)	300 g
Spijkerbroek	800 g	T-shirt (katoen)	180 g
Badhanddoek (katoen)	900 g	Onderkleding (katoen)	70 g
Eenpersoons bedlaken	600 g	Sokken (divers materiaal)	50 g
Werkkleding	1120 g		


4.3 HET BEDIENINGSPANEEL

4.3.1 Bedieningspaneel om het programma te selecteren.



ID	NAAM	ID	NAAM
1	Programma's	D	Programma-knop

4.3.2 Scherm met functieknoppen



ID	NAAM			
1	Tijdsaanduiding (geschatte resterende programmatijd)			
2	Antikreuk-tijdsindicatoren			
3	Droogtegraad-indicatoren (van strijkdroog tot zeer droog)			
4	Antikreuk-indicator			
5	Hygiëne-indicator			
6	Licht-indicator			
C	Stand-by-knop			
7	Signaal-indicatoren			
8	Start/pauze-knop			
9	Signaal-knop			
10	Licht-knop			
11	Droogtegraad-knop			
12	Anti-kreuk-knop			
13	Tijd-knop			
14	Startuitstel-knop			
15	Programmavoortgangs-indicatoren			
		Aan het drogen		Aan het afkoelen
		De was is strijkdroog		De was is kastdroog
16	Functie- en waarschuwingsindicatoren			
		Startuitstel-indicator		Deurfilter reinigen-indicator
		Kinderslot-indicator		Waterreservoir legen-indicator



4.4 AAN- EN UITZETTEN VAN HET APPARAAT

TN



WAARSCHUWING!

RISICO OP BRAND! Zet het apparaat nooit uit voordat het programma klaar is, tenzij de droogtrommel meteen wordt gelegeerd en het wasgoed wordt verspreid om af te koelen.

Om het apparaat aan te zetten:

1. Stop de stekker **(A)** van het apparaat in het gearde stopcontact.
2. Druk op de Stand-by-knop **(C)**.
Het apparaat is aan en het scherm licht op.



OPMERKING

Het apparaat schakelt na 10 minuten automatisch uit wanneer geen programma gestart is en er geen instellingen meer worden gedaan. Het apparaat gebruikt een minimale hoeveelheid stroom (0.5 W).

Om het apparaat uit te zetten:

1. Druk op de Stand-by-knop **(C)**.
Het scherm is uit en het apparaat staat uit.



OPMERKING

Het ingestelde programma en de eventueel ingestelde extra functies worden gewist wanneer het apparaat wordt uit- en aangezet.

2. Neem de stekker **(A)** van het apparaat uit het gearde stopcontact.

4.5 SCHOONMAKEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, benzine, wasmiddelen, chemisch geïmpregneerde doekjes of andere reinigungsoplossingen. Deze kunnen de behuizing en het apparaat beschadigen. Spuit het apparaat nooit af en zorg ervoor dat geen water het apparaat binnendringt.

Om het apparaat schoon te maken voor het eerste gebruik:

1. Open de deur **(E)** van het apparaat en plaats een aantal droge doeken in de droogtrommel **(J)**.
2. Stop de stekker **(A)** in het gearde stopcontact.
3. Zet het apparaat aan met de Stand-by-knop **(C)**.
4. Selecteer het programma Opfrissen met de programma-knop **(D)**.
5. Druk op de start/pauze-knop.
Het programma start en het scherm toont de resterende programmatijd.
6. Wacht tot het programma klaar is en het scherm End toont.
7. Reinig het deurfilter **(I)** volgens de instructies in 'Het deurfilter reinigen'.

4.6 OVERZICHT VAN DE PROGRAMMA'S



OPMERKING

Het werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt. Het programma 'Katoen' bij volle en gedeeltelijke belading is het standaardprogramma. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal, nat katoenen wasgoed en is het meest energie-efficiënte programma voor katoen.

4.6.1 WBDR8A2WNB 8.0 kg - Droogprogramma's en energieverbruik

Programmatabel

PROGRAMMA		MAX. BELADING	TOEPASSING/ EIGENSCHAPPEN	TIJDUITSTEL	TIJDDROGEN
Mijn programma		-	Om een favoriet programma op te slaan (zie 'Opslaan en gebruik van het favoriete programma')	Ja	
Katoen	Standaard*	8.0 kg	Om eenlaags of meerlaags katoenen was volledig te drogen voor het direct opbergen	Ja	Nee
Jeans		4.0 kg	Om jeans of vrijetijdskleding te drogen die op hoge snelheid gecentrifugeerd wordt in de wasmachine	Ja	Nee
Synthetisch	standaard	3.5 kg	Om synthetische textiel te drogen die niet gestreken wordt zoals babydoeken en sokken	Ja	Nee
Mix		3.5 kg	Om een mix van synthetische en katoenen textiel te drogen	Ja	Nee
Baby care		1.0 kg	Om een kleine hoeveelheid babykleding te drogen	Ja	Nee
Sport		3.0 kg	Om sportkleding en dunne textiel gemaakt van polyester te drogen, die niet gestreken worden	Ja	Nee
Kreukherstellend 0.2 kg		0.2 kg	Om kleine hoeveelheden dunne synthetische kleding te drogen die voorzien is van antikreuk functionaliteit (Easy care). Leg deze 'Easy care'-kleding losjes in de droogtrommel en neem ze meteen na het drogen uit de droogtrommel en hang ze op een kledinghanger.	Ja	Nee
Kreukherstellend 1.0 kg		1.0 kg			
Wol		1.0 kg	Om wollen kleding en textiel op te frissen en donzig te maken	Ja	Nee
Beddengoed		4.0 kg	Om bedlakens, dekbedovertrekken en andere grote stukken te drogen	Ja	Nee
Opfrissen		1.0 kg	Om kleding op te frissen die lang in een gesloten ruimte lag of om geuren te verwijderen	Ja	Ja

Droogtijd		-	Om individuele stukken te drogen of om stukken die niet volledig droog zijn verder te drogen (zoals meerlaagse kleding, jassen, kussens of volumineuze stukken)	Ja	Ja
Hygiëne		5.0 kg	Om kleding en textiel die voor langere tijd hittebestendig zijn, te steriliseren LET OP! Dit programma is niet geschikt voor lichte en fijne kleding.	Ja	Nee

* Testprogramma volgens de gedelegeerde regulerings 392/2012/EU voor energielabels, gemeten volgens EN 61121 en geschikt voor het drogen van normale katoen met de maximale belading.

Energieverbruiktabel

PROGRAMMA	BELADING	CENTRIFUGESNELHEID / RESTVOCHT	DROOGTIJD	ENERGIEVERBRUIK
Katoen standaard	8 kg	1000 rpm / 60%	210 min	1.9 kWh
Katoen standaard	4.0 kg	1000 rpm / 60%	125 min	1.10 kWh
Synthetisch standaard	3.5 kg	800 rpm / 40%	60 min	0.60 kWh

4.6.2 WBDR9A3WNB 9.0 kg - Droogprogramma's en energieverbruik

Programmatabel

PROGRAMMA		MAX. BELADING	TOEPASSING/ EIGENSCHAPPEN	TIJDUITSTEL	TIJDDROGEN
Mijn programma		-	Om een favoriet programma op te slaan (zie 'Opslaan en gebruik van het favoriete programma')	Ja	
Katoen	Standaard*	9.0 kg	Om eenlaags of meerlaags katoenen was volledig te drogen voor het direct opbergen	Ja	Nee
Jeans		4.5 kg	Om jeans of vrijetijdskleding te drogen die op hoge snelheid gecentrifugeerd wordt in de wasmachine	Ja	Nee
Synthetisch	standaard	3.5 kg	Om synthetische textiel te drogen die niet gestreken wordt zoals babydoeken en sokken	Ja	Nee
Mix		3.5 kg	Om een mix van synthetische en katoenen textiel te drogen	Ja	Nee



Baby care		1.0 kg	Om een kleine hoeveelheid babykleding te drogen	Ja	Nee
Sport		3.0 kg	Om sportkleding en dunne textiel gemaakt van polyester te drogen, die niet gestreken worden	Ja	Nee
Kreukherstellend 0.3 kg		0.3 kg	Om kleine hoeveelheden dunne synthetische kleding te drogen die voorzien is van antikreuk functionaliteit (Easy care). Leg deze 'Easy care'- kleding losjes in de droogtrommel en neem ze meteen na het drogen uit de droogtrommel en hang ze op een kledinghanger.	Ja	Nee
Kreukherstellend 1.0 kg		1.0 kg			
Wol		1.0 kg	Om wollen kleding en textiel op te frissen en donzig te maken	Ja	Nee
Beddengoed		4.5 kg	Om bedlakens, dekbedovertrekken en andere grote stukken te drogen	Ja	Nee
Opfrissen		1.0 kg	Om kleding op te frissen die lang in een gesloten ruimte lag of om geuren te verwijderen	Ja	Ja
Droogtijd		-	Om individuele stukken te drogen of om stukken die niet volledig droog zijn verder te drogen (zoals meerlaagse kleding, jassen, kussens of volumineuze stukken)	Ja	Ja
Hygiëne		4.5 kg	Om kleding en textiel die voor langere tijd hittebestendig zijn, te steriliseren LET OP! Dit programma is niet geschikt voor lichte en fijne kleding.	Ja	Nee

* Testprogramma volgens de gedelegeerde regulerings 392/2012/EU voor energielabels, gemeten volgens EN 61121 en geschikt voor het drogen van normale katoen met de maximale belading.

Energieverbruiktabel

PROGRAMMA	BELADING	CENTRIFUGESNELHEID / RESTVOCHT	DROOGTIJD	ENERGIEVERBRUIK
Katoen standaard	9 kg	1000 rpm / 60%	200 min	1.59 kWh
Katoen standaard	4.5 kg	1000 rpm / 60%	125 min	0.88 kWh
Synthetisch standaard	3.5 kg	800 rpm / 40%	75 min	0.55 kWh

4.7 DROGEN VAN KLEDING EN TEXTIEL

1. Stop de stekker **(A)** van het apparaat in het gearde stopcontact.
2. Laad het wasgoed in de droogtrommel.
3. Doe de deur **(E)** dicht.
4. Zet het apparaat aan met de Stand-by-knop **(C)**.
5. Selecteer het gewenste programma met de programma-knop.
6. Stel optioneel extra functies in (Startuitstel, Anti-kreuk of Droogtegraad). Zie 'Gebruik van de extra functies'.
7. Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.
Het programma start en het scherm toont de resterende programmatijd.
8. Om het programma te pauzeren, druk op de start/pauze-knop.



WAARSCHUWING!

RISICO OP BRAND! Zet het apparaat nooit uit voordat het programma klaar is, tenzij de droogtrommel meteen wordt gelegeerd en het wasgoed wordt verspreid om af te koelen.



OPMERKING

Wanneer Startuitstel is ingesteld, knippert de startuitstel-indicator en toont het scherm de resterende tijd tot het programma start.

9. Wacht tot het programma klaar is en het scherm End toont.



OPMERKING

Wanneer de antikreukfunctie is ingesteld, zal de droogtrommel regelmatig ronddraaien om kreukvorming tegen te gaan.

10. Wanneer de droogtrommel **(J)** volledig gestopt is met draaien, open de deur **(E)** en neem het wasgoed uit de droogtrommel.
11. Leeg het waterreservoir **(K)** (zie 'Het waterreservoir legen').
12. Reinig het deurfilter **(I)** (zie 'Het deurfilter reinigen').
13. Zet het apparaat uit met de Stand-by-knop **(C)** en neem de stekker **(A)** uit het gearde stopcontact.

4.8 GEBRUIK VAN DE EXTRA FUNCTIES



OPMERKING

Bij de beschrijving van de volgende functies wordt ervan uitgegaan dat het wasgoed in de droogtrommel geladen is, de deur dicht is en het apparaat is aangezet met de Stand-by-knop.

4.8.1 De tijdfunctie gebruiken

De tijdfunctie is bedoeld om de tijdsduur in te stellen bij de programma's Droogtijd en Oprissen, in stappen van 10 minuten.

PROGRAMMA	MINIMUM IN TE STELLEN TIJD	MAXIMAAL IN TE STELLEN TIJD
Oprissen	20 min	180 min
Droogtijd	10 min	150 min

Om de duur van de programma's Droogtijd en Oprissen in te stellen:

1. Selecteer het programma Droogtijd of Oprissen met de programma-knop **(D)**.
2. Druk meerdere keren op de Tijd-knop om de tijdsduur van het programma in te stellen.
3. Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.
Het programma start en het scherm toont de resterende programmatijd.
4. Volg stap 9 tot en met 13 in Drogen van kleding en textiel.

4.8.2 De antikreukfunctie gebruiken

De antikreukfunctie is bedoeld om de droogtrommel na het drogen nog een bepaalde tijd te laten ronddraaien om kreukvorming tegen te gaan. De tijd kan worden ingesteld in stappen van 30 minuten.

OPMERKING

Deze functie is niet beschikbaar bij de programma's Droogtijd, Wol en Opfrissen.

APPARAAT TYPE	MINIMUM IN TE STELLEN TIJD	MAXIMAAL IN TE STELLEN TIJD
WBDR8A2WNB - 8 kg	30 min	150 min
WBDR9A3WNB - 9 kg	30 min	150 min

Om de antikreukfunctie in te stellen:

1. Selecteer een gewenst programma met de programma-knop **(D)**.
2. Druk meerdere keren op de Anti-kreuk-knop om de gewenste tijd in te stellen.
De antikreuk-indicator licht op en de antikreuktijds-indicatoren geven de ingestelde tijd aan.
3. Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.
Het programma start en het scherm toont de resterende programmatijd.
4. Volg stap 8 tot en met 12 in 'Drogen van kleding en textiel'.

Om het wasgoed uit de droogtrommel te halen als de antikreukfunctie actief is:

1. Zet het apparaat uit met de Stand-by-knop **(C)**.
2. Wacht tot de droogtrommel **(J)** volledig gestopt is met draaien.
3. Open de deur **(E)** en verwijder de was.
4. Volg stap 11 tot en met 13 in 'Drogen van kleding en textiel'.

4.8.3 De droogtegraadfunctie gebruiken






De droogtegraadfunctie is bedoeld om de droogtegraad voor het wasgoed in te stellen. Hiermee wordt het wasgoed meer of minder gedroogd door het apparaat.

OPMERKING

Deze functie is niet beschikbaar bij de programma's Droogtijd, Hygiëne, Wol en Opfrissen.

Om de droogtegraad voor het wasgoed in te stellen:

1. Selecteer een gewenst programma met de programma-knop **(D)**.
2. Druk meerdere keren op de Droogtegraad-knop om de gewenste droogtegraad in te stellen:

ICON	UITLEG
	Ultra droog (de hoogste droogtegraad)
	Extreem droog
	Standaard droog
	Enigszins droog
	Strijkdroog (de laagste droogtegraad)

3. Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.
Het programma start en het scherm toont de resterende programmatijd.
4. Volg stap 9 tot en met 13 in 'Drogen van kleding en textiel'.

4.8.4 De startuitstelfunctie gebruiken

De startuitstelfunctie is bedoeld om de start van het ingestelde programma voor een bepaalde tijd uit te stellen. De maximale tijd die kan worden ingesteld, is 24 uur, in stappen van een uur. Nadat de ingestelde tijd verstreken is, start het ingestelde programma automatisch.

Om de start van het ingestelde programma uit te stellen:

1. Selecteer een gewenst programma met de programma-knop (D).
2. Stel optioneel de antikreuk- en/of droogtegraadfunctie in.
(zie 'De antikreukfunctie gebruiken / De droogtegraadfunctie gebruiken').
3. Druk meerdere keren op de Startuitstel-knop om de uitsteltijd in te stellen.
4. Druk op de start/pauze-knop.
De startuitstel-indicator knippert en het scherm toont de tijd tot de start van het programma. Het ingestelde programma start automatisch als de tijd verstreken is.
5. Volg stap 9 tot en met 13 in 'Drogen van kleding en textiel'.

Om het startuitstel te pauzeren/verder te laten gaan:

1. Druk op de start/pauze-knop.
Het aftellen tot de start van het programma stopt.
2. Druk nogmaals op de start/pauze-knop.
Het aftellen tot de start van het programma gaat verder.

Om het startuitstel te wissen:

Zet het apparaat uit en aan met de Stand-by-knop (C).



OPMERKING

Het ingestelde programma en eventueel ingestelde extra functies worden gewist wanneer het apparaat wordt uit- en aanzet.

4.8.5 De uv-functie uitschakelen

De programma's Beddengoed, Sport, Baby care, Mix, Synthetisch en Hygiëne hebben een automatische uv-functie tijdens het programma. De uv-functie kan worden uitgeschakeld.



OPMERKING

De uv-functie kan niet worden uitgeschakeld bij het programma 'Hygiëne'.

Om de uv-functie uit te schakelen:

1. Selecteer een programma met een automatische uv-functie (Beddengoed, Sport, Baby care, Mix of Synthetisch).
2. Druk drie seconden op de Licht-knop om de uv-functie uit te schakelen.
3. Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.



OPMERKING

Wanneer de uv-functie geannuleerd is, wordt deze niet automatisch ingeschakeld bij het selecteren van een programma met uv-functie.

Om de uv-functie in te schakelen:

1. Selecteer een programma met een automatische uv-functie (Beddengoed, Sport, Baby care, Mix of Synthetisch).
2. Druk drie seconden op de Licht-knop om de uv-functie in te schakelen.
3. Druk op de start/pauze-knop om het programma te starten.

4.8.6 Het licht in de droogtrommel aan- en uitzetten

Het licht in de droogtrommel gaat automatisch aan wanneer de deur geopend wordt of wanneer de Licht-knop wordt gebruikt. Na één minuut gaat de lamp automatisch uit.

Om de lamp in de droogtrommel aan en uit te zetten:

1. Druk een keer op de Licht-knop om de lamp in de droogtrommel (**J**) aan te zetten.
De licht-indicator licht op.
2. Wacht een minuut of druk op de Licht-knop om de lamp uit te zetten.
De licht-indicator is uit.

4.8.7 De geluidssignaalfunctie instellen

De geluidssignaalfunctie is bedoeld om een bevestigingssignaal te geven bij het gebruik van de knoppen en wanneer het programma klaar is. Het geluidssignaal staat standaard aan.

Om het geluidssignaal aan of uit te zetten:


1. Om het geluidssignaal aan te zetten, druk een of meer keren op de Signaal-knop tot de signaal aan-indicator oplicht.
2. Om het geluidssignaal uit te zetten, druk een of meer keren op de Signaal-knop tot de signaal uit-indicator oplicht.

4.9 OPSLAAN EN GEBRUIK VAN HET FAVORIETE PROGRAMMA

Eén programma kan samen met de instelling van extra functies worden bewaard als 'Mijn programma'.

Om een programma op te slaan als Mijn programma:

1. Selecteer het gewenste programma met de programma-knop (**D**).
2. Stel de gewenste extra functies in (zie 'Gebruik van de extra functies').
3. Druk tegelijkertijd op de Anti-kreuk-knop en de Droogtegraad-knop en houd ze drie seconden ingedrukt totdat een piep hoorbaar is. Het geselecteerde programma en de ingestelde extra functies zijn opgeslagen.



Om Mijn programma te gebruiken:

- Selecteer Mijn programma met de programma-knop (**D**).
Het apparaat wordt ingesteld op het opgeslagen programma en de extra functies.

4.10 HET KINDERSLOT GEBRUIKEN

Dit apparaat is voorzien van een kinderslot om te voorkomen dat er onbedoeld knoppen worden ingedrukt.

Om het kinderslot aan te zetten:

- Wanneer een programma bezig is, druk tegelijkertijd op de Licht-knop en de Signaal-knop en houd ze drie seconden ingedrukt totdat een piep hoorbaar is.
De kinderslot-indicator licht op.

Om het kinderslot uit te zetten:

- Druk tegelijkertijd op de Licht-knop en de Signaal-knop en houd ze drie seconden ingedrukt totdat een piep hoorbaar is.
De kinderslot-indicator is uit.



5. ONDERHOUD EN REINIGING

5.1 BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees en volg alle instructies uit hoofdstuk 1 'Veiligheidsinstructies'.

- Voer de reiniging en het onderhoud zoals aangegeven uit. Hierdoor wordt de levensduur van het apparaat verlengd en zal het probleemloos blijven functioneren.
- **RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Zet voor de reiniging en het onderhouden het apparaat uit met de ON/OFF-knop en neem de stekker uit het gearde stopcontact.
- **RISICO OP BRANDWONDEN!** Wacht tot alle hete onderdelen van het apparaat afgekoeld zijn alvorens te beginnen met reiniging en onderhoud.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder supervisie.
- Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, benzine, wasbenzine, wasmiddelen, verdunner, alcohol, glasreinigers, chemisch geïmpregneerde doekjes of andere reinigungsoplossingen. Deze kunnen de behuizing en het apparaat beschadigen.
- Spuit het apparaat nooit af en zorg ervoor dat geen water het apparaat binnendringt.

5.2 HET WATERRESERVOIR LEGEN




WAARSCHUWING!

- Het condenswater is niet drinkbaar en kan gezondheidsschade tot gevolg hebben bij inname door mens of dier. Het condenswater kan chemicaliën en andere verontreinigingen bevatten.
- Gebruik het apparaat nooit zonder het waterreservoir. Dit geldt ook wanneer de optionele afvoerslang is aangesloten.


Het waterreservoir moet na iedere droogcyclus worden gelegegd. Wanneer het waterreservoir tijdens een programma vol is en gelegegd moet worden, pauzeert het programma en gaat de waterreservoir legen-indicator aan.

Om het waterreservoir te legen:

1. Trek het waterreservoir (**K**) uit het apparaat en houd het met twee handen vast.



2. Kantel het waterreservoir (**K**) boven de wasbak om het te legen.




3. Maak het waterreservoir (**K**) aan de buitenkant droog.
4. Plaats het waterreservoir (**K**) in het apparaat.
5. Wanneer het programma gepauzeerd is, druk op de start/pauze-knop om verder te gaan met het programma.

5.3 HET DEURFILTER REINIGEN


Het deurfilter moet na iedere droogcyclus worden gereinigd.

Om het deurfilter te reinigen:


1. Open de deur (**E**).
2. Trek het deurfilter (**I**) omhoog om het te verwijderen.
3. Druk lip (**a**) van de vergrendeling iets naar beneden en open het deurfilter (**I**).




4. Verwijder alle pluizen van het deurfilter (**I**) en het gaas.
LET OP! Duw niet op het gaas van het deurfilter om schade aan het gaas te voorkomen.



5. Indien nodig, spoel het deurfilter (**I**) met koud, stromend water uit de kraan schoon en maak het deurfilter volledig droog.
6. Doe het deurfilter (**I**) dicht. Zorg ervoor dat de pijlen op de beide delen en de vergrendeling in het midden goed uitgelijnd zijn.
7. Verwijder stof en pluizen van de afdichting (**a**).



8. Plaats het deurfilter (I) in het apparaat.
LET OP! Forceer het plaatsen van het deurfilter niet; het past maar op één manier.



9. Doe de deur (E) dicht.

5.4 DE WARMTEWISSELAAR REINIGEN


WAARSCHUWING!

- **RISICO OP LETSEL.** Raak de warmtewisselaar niet aan. Deze kan scherpe delen bevatten en heet zijn.
- **RISICO OP SCHADE!** Gebruik geen kracht en druk niet op de warmtewisselaar tijdens het reinigen. Het apparaat functioneert niet of niet goed wanneer de lamellen van de warmtewisselaar verbogen of beschadigd zijn.


De warmtewisselaar is een belangrijk onderdeel van een warmtepompdroger voor het energie-efficiënt drogen. De warmtewisselaar dient bij normaal gebruik minimaal iedere drie maanden gereinigd te worden. Controleer en reinig de warmtewisselaar bij intensief gebruik vaker.

Om de warmtewisselaar te reinigen:


1. Zet het apparaat uit met de Stand-by-knop (C).
2. Open het onderhoudsluik (G):
 - a. Druk de twee klikvingers (a) voorzichtig naar beneden.
 - b. Kantel het onderhoudsluik (G) naar voren om het te openen.




3. Verwijder de afdekklep (b):
 - a. Draai de drie vergrendelingen (a) tegen de wijzers van de klok in naar de open positie.
 - b. Verwijder de afdekklep (b).




4. Gebruik een stofzuiger met borstel-opzet en verwijder stof en pluizen van de warmtewisselaar (**a**).
LET OP! Gebruik geen kracht en druk niet op de warmtewisselaar.



5. Installeer de afdekklep (**a**):
a. Plaats de afdekklep (**b**).
b. Draai de vergrendelingen (**a**) met de wijzers van de klok mee om de afdekklep (**b**) vast te zetten.



6. Sluit het onderhoudsluik (**G**) en zorg ervoor dat de twee klikvingers (**a**) vastklikken.



5.5 ALGEMENE REINIGING VAN HET APPARAAT



WAARSCHUWING!



Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, benzine, wasmiddelen, glasreinigers, chemisch geïmpregneerde doekjes of andere reinigungsoplossingen. Deze kunnen de behuizing en het apparaat beschadigen. Spuit het apparaat nooit af en zorg ervoor dat geen water het apparaat binnendringt. Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat te reinigen. Draag handschoenen voor het reinigen van het apparaat.

Om het apparaat algemeen te reinigen:


1. Zet het apparaat uit met de Stand-by-knop (C) en neem de stekker (A) uit het geaarde stopcontact.
2. Neem een schone doek en maak deze vochtig met water.

LET OP! Gebruik geen reinigingsmiddelen!

3. Reinig het apparaat met de vochtige, schone doek:
 - a. Reinig de deur (E) en de binnenzijde (c) van de deur.
 - b. Reinig de afdichting (b) rond de deuropening.
 - c. Reinig de vochtsensor (a).
 - d. Verwijder het deurfilter (I) en reinig de afdichting (d) in het apparaat.



- e. Reinig de luchtinlaat (F) en de luchtuitlaten (M).



4. Maak alle onderdelen droog met een zachte, schone en droge doek.
5. Plaats het deurfilter (I).
6. Sluit de deur (E).

6. STORINGEN EN OPLOSSINGEN

De volgende gevallen zijn niet altijd een storing. Bekijk de mogelijke oplossingen voordat u om service vraagt.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het scherm is niet aan.	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaat staat uit. - De stekker van het apparaat zit niet in het gearde stopcontact. - De stekker van het apparaat zit niet in het gearde stopcontact. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of het apparaat aan staat. Indien niet, zet het apparaat aan met de Stand-by-knop. - Steek de stekker van het apparaat in het gearde stopcontact en zet het apparaat aan met de Stand-by-knop. - Controleer of er stroom staat op het gearde stopcontact en controleer de stoppen in de stoppenkast.
Het is niet mogelijk een programma te kiezen.	<ul style="list-style-type: none"> - Het scherm of het apparaat is niet aan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zet het apparaat aan met de Stand-by-knop.
De waterreservoir legen-indicator is aan.	<ul style="list-style-type: none"> - Het waterreservoir is vol. - Het waterreservoir is niet vol. 	<ul style="list-style-type: none"> - Leeg het waterreservoir (zie 'Het waterreservoir legen'). - Druk op de start/pauze-knop. <p>Neem contact op met de klantenservice wanneer de bovenstaande stappen het probleem niet verhelpen. Zie 'Voorwoord' voor de contactgegevens.</p>
De deurfilter reinigen-indicator is aan.	<ul style="list-style-type: none"> - Het deurfilter moet gereinigd worden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reinig het deurfilter (zie 'Het deurfilter reinigen').
Het apparaat start niet.	<ul style="list-style-type: none"> - De stekker zit niet in het gearde stopcontact. - Het apparaat staat niet aan. - De deur is niet dicht. - Er is geen programma ingesteld. - Het apparaat staat op pauze. 	<ul style="list-style-type: none"> - Steek de stekker in het gearde stopcontact en zet het apparaat aan met de Stand-by-knop. - Zet het apparaat aan met de Stand-by-knop. - Doe de deur dicht en druk op de start/pauze-knop. - Kies een programma met de programma-knop. - Druk op de start/pauze-knop
Het apparaat maakt een zoemend of brommend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> - LET OP! Dit is normaal en geen storing of defect. <p>De compressor is in werking. Deze geluiden zijn normaal en geven geen defect aan.</p>	
Het apparaat gaat uit aan het einde van het programma.	<ul style="list-style-type: none"> - LET OP! Dit is normaal en geen storing of defect. <p>Het apparaat wordt automatisch uitgezet aan het einde van het programma om energie te besparen.</p>	

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De was is niet zo droog als ingesteld of de droogtijd is te lang.	<ul style="list-style-type: none"> - Het deurfilter zit vol pluizen. - Het waterreservoir is vol. - De optionele afvoerslang voert niet goed af. - De plaats van het apparaat voldoet niet aan de eisen. - De luchtinlaat is niet vrij. - Het gebruikte programma is niet correct of de gekozen droogtegraad is te laag. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reinig het deurfilter (zie '<i>Het deurfilter reinigen</i>'). - Leeg het waterreservoir (zie '<i>Het waterreservoir legen</i>'). - Controleer of de optionele afvoerslang correct is geïnstalleerd. - Controleer of de plaats van het apparaat voldoet aan de eisen (zie '<i>Installeren van het apparaat</i>'). - Controleer of de luchtinlaat niet geblokkeerd wordt en schoon is. Indien nodig reinig de luchtinlaat (zie '<i>Algemene reiniging van het apparaat</i>'). - Kies het correcte programma voor het type was of verhoog de droogtegraad. Let hierbij op de instructies op de labels van de kleding.

6.1 FOUTMELDINGEN

Hieronder is de uitleg weergegeven van de foutcodes die op het display kunnen verschijnen. Deze foutcodes zijn alleen op te lossen door gekwalificeerd personeel. Neem contact op met de klantenservice om het probleem te laten verhelpen.

FOUTCODE	BESCHRIJVING	OPLOSSING
E32	- Vochtsensor fout	- Neem contact op met de klantenservice. Zie ' <i>Voorwoord</i> ' voor de contactgegevens.
E33	- Temperatuursensor fout	
E82	- Communicatiefout van de printplaat	
Het scherm toont een andere melding dan E32, E33 of E82.		

7. BUITEN GEBRUIK STELLEN

Wanneer het apparaat voor langere tijd wordt opgeborgen, moeten de volgende maatregelen worden genomen:

1. Druk op de Stand-by-knop **(C)** om het apparaat uit te zetten.
2. Neem de stekker **(A)** uit het geaarde stopcontact.
3. Maak het waterreservoir **(K)** leeg (zie 'Het waterreservoir legen').
4. Indien het apparaat wordt gebruikt met de optionele afvoerslang **(O)**, zorg er dan voor dat al het water uit de afvoerslang is.
5. Reinig het deurfilter **(I)** (zie 'Het deurfilter reinigen').
6. Reinig de warmtewisselaar (zie 'De warmtewisselaar reinigen').
7. Reinig het apparaat (zie 'Algemene reiniging van het apparaat').
8. Verpak het apparaat indien mogelijk in de originele verpakking of in een plastic zak en zet het op een droge plaats.



WAARSCHUWING!

VERSTIKKINGSGEVAAR! Zorg ervoor dat kinderen niet kunnen spelen met het apparaat en niet in het apparaat kunnen klimmen.


LET OP! Zet geen zware voorwerpen op het apparaat. Dit kan vervormingen en schade aan het apparaat veroorzaken. Berg het apparaat buiten bereik van onbevoegden op en laat geen personen die onbekend zijn met het apparaat en deze instructies het apparaat gebruiken.

8. VEILIG AFVOEREN

8.1 VEILIG VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Wanneer het apparaat niet meer wordt gebruikt en wordt afgevoerd:

1. Neem de stekker **(A)** uit het geaarde stopcontact.
2. Leeg het waterreservoir **(K)** (zie 'Het waterreservoir legen').
3. Indien de optionele afvoerslang **(O)** is gebruikt, zorg er dan voor dat al het water uit de afvoerslang is.
4. Knip de stroomkabel af, zo dicht mogelijk bij de behuizing van het apparaat.
5. Demonteer de vergrendeling van de deur **(E)**. Dit voorkomt dat kinderen of dieren vast komen te zitten in het apparaat:
 - a. Verwijder de schroeven **(a)** en verwijder de binnenste rand van de deur **(E)**.
 - b. Verwijder de schroeven **(b)** en de vergrendeling **(c)**.



8.2 VERWIJDERING VAN HET APPARAAT ALS AFVAL

TN



De in dit apparaat gebruikte materialen die zijn gemarkeerd met dit symbool zijn recyclebaar. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet mag worden meegegeven met het huishoudelijk afval. Om schade aan het milieu of de volksgezondheid ten gevolge van ongecontroleerd afval te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden verwerkt zodat grondstoffen duurzaam kunnen worden hergebruikt. Maak gebruik van de bestaande inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht als u het gebruikte product wilt wegdoen. Daar wordt het product op milieuvriendelijke wijze gerecycled.

8.3 VERWIJDERING VAN HET VERPAKKINGSMATERIAAL ALS AFVAL

Voer het verpakkingsmateriaal af via uw plaatselijke recyclingfaciliteit. Door het verpakkingsmateriaal en verpakkingsafval op de juiste manier te verwijderen, helpt u mogelijk risico voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. De symbolen op de verpakking geven aan dat de verpakking is gemaakt van karton, polyethyleen (PE), polystyreen (EPS) en eventueel rubber.

Contactgegevens Wisberg

De klantenservice kunt u bereiken via: [wisberghome.com](https://www.wisberghome.com)

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Nederland

Made in China

USER MANUAL

HEAT PUMP DRYER

WBDR8A2WNB

WBDR9A3WNB

 **WISBERG**

TABLE OF CONTENTS

Foreword 46

1. Safety 48

1.1 Intended use and anticipated unintended use	48
1.2 Safety warnings and instructions	48
1.3 Safety instructions: installation	49
1.4 Safety instructions: use	50
1.4.1 Safety of persons	50
1.4.2 Safety in use	50
1.5 Safety instructions: electrical safety	52
1.6 Safety instructions: repairs	53
1.7 Explanation of graphic symbols on the product and packaging	54

2. Product features 55

2.1 System overview	55
2.2 Guarantee	55
2.3 Spare parts	55
2.4 Technical specifications	55

3. Installation 57

3.1 Important information	57
3.2 Unpacking the appliance	57
3.3 Key components	57
3.3.1 Heat Pump Dryer	57
3.3.2 Optional Accessories	58
3.4 Installation of the appliance	58

4. Use 63

4.1 Important information	63
4.2 To effectively use the appliance	63
4.3 The control panel	64
4.3.1 Control panel to select the program	64
4.3.2 Function button screen	65
4.4 Turning the appliance on and off	66
4.5 Cleaning before first use	66
4.6 Overview of the programs	66
4.6.1 WBDR8A2WNB 8.0 kg - Drying programs and energy consumption	67
4.6.2 WBDR9A3WNB 9.0 kg - Drying programs and energy consumption	68
4.7 Drying of clothing and textiles	70
4.8 Use of the additional functions	70
4.8.1 Using the time function	70
4.8.2 Using the wrinkle prevent function	71
4.8.3 Using the dryness level function	71
4.8.4 Using the Start-Delay function	72
4.8.5 Disable the UV function	72
4.8.6 Turning the light in the tumble dryer on and off	73
4.8.7 Setting the Audible Signal	73
4.9 Saving and using the preferred program	73
4.10 Using the child safety lock	73

5. Maintenance and cleaning	74
5.1 Important information	74
5.2 Emptying the water tank	74
5.3 Cleaning the door filter	75
5.4 Cleaning the heat exchanger	76
5.5 General cleaning of the appliance	78
6. Faults and solutions	79
6.1 Errorcodes	80
7. Taking out of service	81
8. Safe disposal	81
8.1 Safe removal of the appliance	81
8.2 Dispose of the appliance as waste	82
8.3 Dispose of the packaging material as waste	82

FOREWORD






About this document

- This manual contains all information for the correct, efficient and safe use of the appliance.
- This manual is intended for the end user and/or buyer of this appliance.
- Installation of the appliance, use and all cleaning and maintenance activities as described in the instructions may be carried out by the end user, unless clearly indicated to the contrary.
- Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the appliance. This prevents fire, explosions, electric shocks and/or other hazards that may result in physical injury and/or material damage.
- Please retain this document for future use as long as you use and/or own the appliance and pass it on to subsequent users of the appliance.
- Wisepick Productions B.V. cannot in any way be held liable for material or immaterial damage to you or to others, the appliance, your other belongings or belongings of others caused by not following the instructions in this manual.
- The warnings and safety instructions in this manual do not cover all possible circumstances and situations.
- The heat pump dryer is also called appliance in this manual.
- If you contact our customer service, make sure you have the model number at hand. The information can be found on the type plate or on the front of this manual.

Original instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version takes precedence.

Symbols used

SYMBOL	DESCRIPTION
 DANGER!	Indicates a fire hazard and/or flammable materials.
 WARNING!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, may result in serious immaterial damage to you or others.
 CAUTION!	Indicates a dangerous situation which, if not avoided, can result in slight immaterial damage to you or others.
 ATTENTION!	Indicates a situation related to material damage.
 NOTE	Indicates useful additional information.

NOTE

You can also find the latest version of this manual online, at wisberghome.com if you search for the article number.

Copyright

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Wisepick Productions B.V. and/or the third party to whom the data belong.

Compliance

WBDR8A2WNB

Wisepick Productions B.V. hereby declares that the device conforms to Regulation (EU) 2019/2017. The full text of the EU declaration of conformity can be consulted at: **wisberghome.com** (search by product number).

WBDR9A3WNB

Wisepick Productions B.V. hereby declares that the device conforms to Regulation (EU) 2019/2017. The full text of the EU declaration of conformity can be consulted at: **wisberghome.com** (search by product number).

EN

Wisberg contact details

Customer service can be reached at: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands

Made in China

1. SAFETY

WARNING!

Read this manual and safety instructions carefully and make sure you understand the contents before using the appliance with the appropriate parts. Failure to comply with all instructions can cause material damage and/or serious injury.

EN

1.1 INTENDED USE AND ANTICIPATED UNINTENDED USE

- This appliance is only intended for use indoors.
- This appliance is intended to dry laundry that has been washed and centrifuged in a washing machine and no longer contains contaminants or detergents.
- This appliance is only intended for domestic use and drying typical amounts of laundry from a typical household.
- This appliance is not intended for use as a built-in appliance.
- This appliance is not intended for commercial use or shared use (for example, use by different families in an apartment building).
- Any use of the appliance other than as described in this manual is considered to be unintended use and can result in property and immaterial damage to you or to others, the appliance, your property or other people's property and the expiry of the warranty.

1.2 SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS

WARNING!

- This appliance may be used by children from eight years of age and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been trained in the safe use of the appliance and that they understand the associated dangers.
- This appliance must not be used by children under eight years of age.
- This appliance and its associated components are not toys, so children should not play with the appliance or its components.
- Children, legally incompetent persons and domestic animals must be supervised while using the appliance. The appliance contains small parts. Children should be supervised to ensure that they do not play with or climb into the appliance.
- Children under three years of age should not come near the appliance unless they are under continuous supervision.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- **RISK OF SUFFOCATION!** Keep packaging away from children.
- This appliance is only suitable for domestic use or similar environments.
- This appliance is for indoor use only. This appliance should not be used outdoors.
- The appliance must be stored in a room that is free of naked flames, gas-powered appliances or electric heaters.
- The appliance must be stored in such a way so as to prevent mechanical failure.

- Store the appliance out of reach of unauthorised persons and do not allow anyone unfamiliar with the appliance and these instructions to use it.
- The maximum permitted load that may be carried by one person is 25 kg. Therefore, always lift the appliance with two people.

1.3 SAFETY INSTRUCTIONS: INSTALLATION



DANGER! Risk of fire / flammable materials.

- Do not use the open door as a handle when lifting or moving the appliance.
- Install the appliance in accordance with the installation instructions. Incorrect installation can cause water leakage, electric shocks, fire and/or property damage.
- Use only the accessories provided for the installation.
- Only use the new hoses supplied with the appliance. Do not use old hoses.
- Do not extend the drain hoses or use your own hose. Drain hose lengths are specially adapted to the technique of this appliance. Adjustment of the drain hoses may adversely affect the functioning of the appliance.
- Ensure that the plug and earthed socket are clearly visible and accessible at all times.
- This appliance must not be connected to an external switching appliance, such as a timer, or be connected to a circuit that is regularly switched on and off by the energy supplier. This is because of the air temperature in the tumble dryer during drying of more than 55°C (55°C to 60°C).
- Ensure that the appliance is upright at all times, including during transport. If the appliance is still (partly) horizontal or tilted more than 30°, wait two hours before using the appliance. The compressor needs that time to be able to operate properly.
- Before installing the appliance, remove all obstacles on the route and at the installation site.
- Do not install the appliance in areas where there is a risk of frost. At temperatures around or below freezing, the appliance may work less well. Freezing of condensation water in the pump and hoses may result in irreparable damage to the appliance.
- **RISK OF FIRE!** Do not block the air vents at the bottom of the appliance. Do not install the appliance on (deep pile) carpet, elevations, etc., which reduce the ground clearance causing heat generation.
- Never remove the feet from the appliance.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with the hinge on the other side of the door of the appliance, in such a way that the door of the appliance cannot be fully opened.
- This appliance is not suitable for built-in installation and may only be installed as a stand-alone appliance or with a stacking kit on a washing machine.
- **RISK OF SERIOUS INJURY!** Not using a stacking kit can lead to dangerous situations because vibrations of the washing machine or the heat pump dryer can cause the heat pump dryer to slide and possibly fall.
- Installation of the appliance with a stacking kit may only be carried out by the manufacturer, an authorised service agent or equivalent qualified persons.
- Avoid kinks or sharp turns in the drain hoses. This causes condensation to build up and may lead to leakage, overheating or appliance shutdown.

- The maximum permitted load that may be carried by one person is 25 kg. Therefore, always lift the appliance with at least two people.
- Use both hands when moving, lifting or turning the appliance.

1.4 SAFETY INSTRUCTIONS: USE



WARNING!

1.4.1 Safety of persons

- Always be alert and act with caution. Do not use electrical appliances if you suffer from impaired concentration or lack of awareness, or if you are under the influence of drugs, alcohol or medication. Even the slightest distraction can lead to serious accidents and injuries when using electrical appliances.
- Always operate and use the appliance as described in these instructions for use. Assume that anything not specified in the instructions for use is also not possible.
- The closed cooling system of this appliance contains a quantity of the R290 refrigerant (either 120 or 130 g, depending on the type of appliance, see 'Technical data'). R290 is a refrigerant that complies with European environmental regulations. Do not use any other refrigerants.
- Ensure sufficient ventilation in the room where the appliance is installed and never block the vents.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- When the appliance is installed, used or stored in a non-ventilated room, the room must be designed in such a way as to prevent the accumulation of leaked refrigerant. This can lead to a risk of fire or an explosion due to the ignition of the refrigerant, caused by electric heaters, furnaces or other sources of ignition. Please note that refrigerant can be odourless.

1.4.2 Safety in use

- Follow the cleaning and maintenance instructions in this manual for trouble-free use and long service life.
- **RISK OF FIRE OR EXPLOSIONS!** Do not place any highly flammable or explosive substances or fuels in or near the appliance.
- Never expose the appliance to a naked flame.
- Do not expose the appliance to direct sunlight to avoid discolouration of the housing.
- Do not use paint, cleaning spray, anti-insect spray, etc. on or near the appliance. This may cause deformation of the housing or electrical damage.
- Do not use in damp or wet environments, such as the bathroom and laundry area, or near a bath, shower or pool.
- Do not use the appliance close to a fire source, close to splashing oil, direct sunlight or splashing water.
- Do not spill water, oil or any liquid on or in the appliance.
- Do not pour water or other liquids over the appliance.
- Never lean or stand on the open door of the appliance.
- **RISK OF INJURY OR BURNS!** Only open the appliance door when the program is

finished. The appliance may be hot and hot steam may escape if the door is opened before the program is finished.

- **RISK OF INJURY!** Do not touch the door window or the inside of the tumble dryer during or immediately after the appliance is finished with a program. The door and tumble dryer may be hot and may cause burns. Also, do not allow children to play around the dryer or touch the door window.
- **RISK OF INJURY OR BURNS!** Do not touch the back of the appliance during or immediately after drying. This surface can be hot and cause burns.
- **WARNING! RISK OF FIRE!** Never turn off the appliance before the program is finished, unless the tumble dryer is emptied immediately and the laundry is spread to cool down.
- **RISK OF INJURY!** The condensation water is not drinkable and can result in damage to health if ingested by humans or animals. The condensation water can contain chemicals and other contaminants.
- Never use the appliance without a door filter.
- Always spin the laundry in the washing machine before placing it in the tumble dryer.
- Do not load more weight into the tumble dryer than the maximum capacity of the appliance (see 'Technical data').
- **RISK OF FIRE OR EXPLOSION!** Do not use the appliance to dry clothing or textiles that have been cleaned with industrial chemicals.
- **RISK OF FIRE OR EXPLOSION!** Do not use the appliance to dry clothing or textiles contaminated with substances such as vegetable oil, cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, stain remover, turpentine, wax and washing remover, or a hair care product. In these cases, the clothes or textiles should first be washed in hot water with an additional amount of detergent before the clothes or textiles are dried in the appliance.
- **RISK OF FIRE!** Do not use the appliance to dry materials that:
 - are made of foam (latex foam) or contain foam as a filling (such as cushions or clothes with filling);
 - include a liner or back of rubber;
 - are waterproof (such as shower caps or waterproof jackets).
- **RISK OF FIRE!** Do not store oil-contaminated laundry and do not stack it on top of each other or on other laundry or materials. Materials contaminated with oil may spontaneously ignite, especially when exposed to heat sources such as in a dryer. There may be an oxidation reaction that creates heat. If this heat cannot escape, materials can become hot enough to catch fire.
- Do not use the appliance to dry laundry that:
 - is not washed;
 - has not been centrifuged: wet and water-leaking laundry can cause damage to the appliance.
- Do not dry materials with heavy metal objects in them.
- To prevent damage to the appliance or laundry:
 - Remove all items from pockets and storage compartments, such as lighters, matches, coins, safety pins, nails, glass, shells, screws or stones before placing the garments in the tumble dryer.
 - Closes zips, buttons and straps.
 - Tie laces or other long pieces of textile.

- Do not dry any laundry with rubber parts or similar elastic material.
- Turn printed and black clothing inside out.
- If necessary, use a laundry net for small and light laundry, such as fabric belts, cords of an apron and bras that may fall apart or break during a program.
- Use fabric softeners and similar products in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the area around the appliance clean and do not allow any lint or dust to accumulate around the appliance.
- Do not use the appliance near dangerous powders, such as coal powder, wheat flour, etc. At certain concentrations of dust in the air, this can lead to electric shocks, fire or an explosion.
- Always close the appliance door after use. This helps prevent:
 - children from climbing into the appliance or hiding something in the appliance;
 - pets and other (small) animals from climbing into the appliance.
- Do not operate the appliance if you notice damage to the appliance, the power cable or the plug, or if does not work properly, has fallen or otherwise malfunctions. Contact customer service for further information (See 'Foreword' for contact details).
- Unplug the appliance from the earthed socket if you hear strange noises, smell an odour or see smoke.
- Empty the water tank before moving or using the appliance to prevent leaks.
- Do not insert fingers or objects such as pens through the grilles in the appliance and especially warn children of these dangers.
- **RISK OF FIRE!** Do not place objects on the appliance and never cover the appliance. Never block the grilles for incoming and outgoing air, not even partially. This can cause fire!
- Do not climb, sit or stand on the appliance.
- If the appliance is not in use, or when cleaning it, carrying out maintenance or moving it, first switch it off and then remove the plug from the earthed socket.

1.5 SAFETY INSTRUCTIONS: ELECTRICAL SAFETY



DANGER! Risk of fire / flammable materials.

If there are any questions regarding the instructions for electrical safety, contact a qualified electrician.

- **RISK OF FIRE!** The appliance has thermal protection to prevent fire. To prevent accidental resetting of this thermal protection, this appliance must not be connected to an external switching appliance, such as a timer, or be connected to a circuit that is regularly switched on and off by the energy supplier.
- **RISK OF FIRE!** Before use, check that the earthed socket you want to use has no defects, that it has earthing and an earth leakage circuit breaker connected in accordance with the legal regulations. If this is not clear, contact a qualified electrician.
- Before use, check that the voltage on the socket you want to use matches that on the type plate of the appliance (AC 220-240V ~ 50 Hz). Damage caused by faulty voltage is not covered by the guarantee.










- **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Only use the appliance's factory-fitted plug and never change it. The plug must match the type of earthed socket used to reduce the risk of electric shocks.
- **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** The connector has an earth connection. Do not remove the earth contacts from the plug. Improper use of the earthing can result in an electric shock.
- **RISK OF FIRE!** Only connect the appliance to a fixed, earthed socket. Do not use an extension cable, plug adapter, junction box or table socket etc.
- **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Never pull the power cable to carry or move the appliance or to disconnect the plug from the earthed socket. Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Do not make any changes to the power cable or submerge it in water or other liquids. Do not twist or kink the power cable. Do not roll up the power cable too tightly after use and do not wind it up around the unit; this can damage the insulation layer! Damaged or tangled power cables increase the risk of electric shocks.
- **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Do not touch the appliance, plug or mains cable with wet or damp hands. Only use the appliance with clean, dry hands.
- **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Do not use the appliance barefoot.
- Fully unroll the appliance's power cable before plugging it into the earthed socket. This is to prevent heat generation in the cable.
- Do not pass the power cable under a carpet or cover it with mats, runners and the like. This can lead to unforeseen heat generation.
- Regularly check the appliance for damage to the power cable and plug. If there is visible damage, a strong smell, or parts become excessively hot, stop using it immediately and remove the plug from the earthed socket.
- The appliance, plug and/or cable must be repaired and/or replaced by an electrician or an equivalent qualified person. Repairs by amateurs invalidate the guarantee and can cause dangerous situations!

1.6 SAFETY INSTRUCTIONS: REPAIRS

- It is not permitted to open, change or repair the appliance yourself. Do not drill holes into the appliance anywhere to avoid dangerous situations. The appliance, plug and/or cable must be repaired and/or replaced by an electrician or an equivalent qualified person. Repairs by amateurs invalidate the guarantee and can cause dangerous situations!
- Ensure that the appliance is upright at all times, including during transport. If the appliance is still (partly) horizontal or tilted more than 30°, wait two hours before using the appliance. The compressor needs that time to be able to operate properly.
- Repairs and maintenance to the closed cooling system and all other possible work on the appliance not described in this manual may not be carried out by the end user. Contact customer service for more information. See 'Foreword' for the contact details.

1.7 EXPLANATION OF GRAPHIC SYMBOLS ON THE PRODUCT AND PACKAGING

EN

SYMBOL	MEANING
	<p>The CE marking on this appliance indicates that Wisberg declares that this appliance meets the requirements of the relevant European legislation relating to health, safety and environmental protection.</p> <p>The declaration of conformity is available upon request from Wisberg. See 'Foreword' for the contact details.</p>
	<p>Indicates that the instructions for use must be read carefully before continuing to use the appliance.</p>
	<p>The accessible surfaces can be hot during or after use.</p>
	<p>This is a class I appliance. The metal parts of the appliance are connected to a protective earthing conductor, the so-called earth.</p>
	<p>This symbol indicates alternating current.</p>
	<p>This symbol indicates direct current.</p>
	<p>Warns of fire hazard due to flammable material.</p> <p>This appliance contains a flammable refrigerant. If the refrigerant leaks and is exposed to an external source of ignition, there is a risk of fire.</p>
	<p>This symbol indicates that the appliance must not be lifted by one person alone.</p>
	<p>This symbol on the appliance, accessories or packaging indicates that this appliance must not be disposed of with ordinary household waste, but must be returned to a collection point.</p>

2. PRODUCT FEATURES

2.1 SYSTEM OVERVIEW

A heat pump dryer is a type of dryer that uses a heat pump to efficiently and effectively remove moisture from clothing. Unlike traditional ventilated dryers that expel hot air and moisture to the outside air, heat pump dryers recycle the hot air, making them more energy efficient.

The heat pump dryer draws in ambient air and heats it via the heat exchanger. The heated air is directed to the drum and takes moisture from the clothing. The warm, humid air is passed through a condenser and comes into contact with a cold surface, causing the moisture to condense into water.

The condensed water is collected in the water tank (which must be emptied manually) or it can be pumped directly to a drain via the optional drain hose.

Via the control panel, 14 different programs can be selected based on the type of laundry.

2.2 GUARANTEE

This appliance comes with a warranty period of two years after purchase. For more information on guarantee conditions, please visit wisberghome.com. In any case, you must have the purchase order with purchase and/or delivery date in order to be able to claim the guarantee.

2.3 SPARE PARTS

Spare parts are available on the consumer market for up to 10 years after the introduction of the appliance: Please note that some spare parts are only available to professional repairers.

To order spare parts or for more information, please visit: wisberghome.com.

2.4 TECHNICAL SPECIFICATIONS

The main data of the appliance can also be found on the type plate (also printed on page 2).

PARAMETER	UNIT	
Product name	Heat Pump Dryer	
Model / Type	WBDR8A2WNB (8kg)	WBDR9A3WNB (9kg)
Maximum load capacity	8kg	9kg
Size (H x W x D)	84.5 x 59.5 x 60.0cm	84.5 x 59.5 x 67.5cm
Weight	41kg	48kg
Energy efficiency class	A ++	A +++
Nominal voltage and frequency	AC 220-240V ~ 50Hz	
Input power	800W	750W
Energy consumption in the OFF mode	0.5W	0.5W
Energy consumption in the ON position	0.8W	0.8W



Weighted Annual Energy Consumption (AEc) *	235.0 kWh/year	193.0 kWh/year
Energy consumption of the standard cotton program	Partial loading: 1.10 kWh	Partial loading: 0.88 kWh
	Full load: 1.90 kWh	Full load: 1.59 kWh
Weighted energy consumption of the standard cotton program for partial and full loading	1.44 kWh	1.18 kWh
Duration of the standard cotton program	Half load: 125 min	Half load: 125 min
	Full load: 210 min	Full load: 200 min
Weighted average duration of the standard cotton program for partial and full loading	162 min	158 min
Condensation efficiency class A (most effective) to G (least effective)	B	B
Average condensation efficiency of the standard cotton program	Half load: 81%	Half load: 81%
	Full load: 81%	Full load: 81%
Weighted condensation efficiency of the standard cotton program at partial and full loading	81%	81%
Sound power for the standard cotton program with full load	65dB	
Refrigerant		
Model	R290	R290
Weight	120 g	130 g
GWP	3	3
CO2 equivalent	0.00 t	0.00 t
Temperature range during use	+5°C tot +35°C	
IP value	IPX4 (splash-proof but no protection against dust particles)	

* The weighted annual energy consumption is based on 160 drying cycles with the standard cotton program at full and partial loading and the use of power-saving modes. Actual energy consumption per cycle depends on how the appliance is used. The Cotton program at full and partial load is the standard program to which the information on the label and the card relates. This program is suitable for drying normal, wet cotton laundry and is the most energy efficient program for cotton.

3. INSTALLATION

3.1 IMPORTANT INFORMATION

Read and follow all instructions in the 'Safety Instructions' section (chapter 1).

CAUTION!

Ensure that the appliance is upright at all times, including during transport. If it is not possible to move the appliance in an upright position, the appliance may be tilted to the right by no more than 30°.

If the appliance is still (partly) horizontal or tilted more than 30°, wait two hours before using the appliance. The compressor needs that time to be able to operate properly.

EN

3.2 UNPACKING THE APPLIANCE

WARNING!


Keep packaging materials out of reach of children. Packaging materials are not toys.

To unpack the appliance:

1. Remove all packaging material and any transport attachments present (e.g. tape that holds parts in place during transport).
2. Remove any protective films on the outside of the housing.
3. Check that all accessories are present and that the appliance and accessories do not present any damage. See 'Key components' for more information.

3.3 KEY COMPONENTS

3.3.1 Heat Pump Dryer




ID	NAME	ID	NAME
A	Power supply cable	H	Adjusting feet
B	Control panel	I	Door filter
C	Standby button	J	Tumble dryer
D	Program button	K	Water tank for condensate water
E	Door	L	Top Cover
F	Air inlet	M	Air outlets
G	Maintenance hatch		

3.3.2 Optional Accessories

NOTE!

Optional accessories are not included as standard with every model.



ID	NAME
N	Holder
O	Condensate water drain hose
P	Connector
Q	Attachment point

3.4 INSTALLATION OF THE APPLIANCE

WARNING!

- **RISK OF SERIOUS INJURY!** Not using a stacking kit can lead to dangerous situations because vibrations of the washing machine or the heat pump dryer can cause the heat pump dryer to slide and possibly fall.
- Installation of the appliance with a stacking kit may only be carried out by the manufacturer, an authorised service agent or equivalent qualified persons.
- Avoid kinks or sharp turns in the drain hoses. This causes condensation to build up and may lead to leakage, overheating or appliance shutdown.

The appliance can be installed free-standing or on the washing machine. In this case, use one of the following stacking kits:

- Article 935259 / BBSK001W BlueBuilt Universal Intermediate Piece for Washing Machine and Dryer
- Article 868158 / 698.044.06CB Premium BlueBuilt Universal Intermediate Piece for Washing Machine and Dryer.

NOTE!

A stacking kit is not included. This is available through customer service (see 'Foreword' for contact details).


Condensation water is collected in the water tank, but can also be drained directly via the drain hose supplied as an option.

Tools required:


- Spanner, size 17 mm

To install the appliance:

1. Select a suitable place for use that satisfies the following points:
 - A firm, flat, dry and horizontal surface to prevent abnormal vibrations, noise and problems with the appliance.
 - For convenience, near the washing machine or on the washing machine.
 - In the vicinity of an earthed power socket that supplies the voltage stated on the type plate of the appliance (AC 220-240V ~ 50Hz).
 - Where no other equipment is connected to the same earthed socket.
 - Where dust and other dirt cannot accumulate. Air must be able to circulate freely around the appliance.
 - Where the air inlet and air outlets are not blocked by a protective mesh or other obstacle.
 - Away from a heat source and not in direct sunlight.
 - Where there is no risk of frost. At temperatures around or below freezing, the appliance may work less well. Freezing of condensation water in the pump and hoses may result in irreparable damage to the appliance.
 - Where the full opening of the appliance door is not blocked. Pay attention to this when installing behind a lockable door, a sliding door or a door with the hinge on the other side than the hinge of the door of the appliance.
 - Where the ground clearance is not reduced or blocked by deep pile carpet, elevations, etc. Reducing ground clearance can cause heat generation and adversely affect the functioning of the appliance.
 - When the optional drain hose is used, close to a drain in the floor or a sink. Pay attention to the maximum height of the sink and the length of the drain hose.




2. When the water tank (K) is used to collect the condensation water, proceed with step 4.
3. When the optional drain hose (O) is used to drain the condensation water directly:
 - a. Disconnect the drain hose (a) and take the drain hose out of the upper cable clamp (b).
 - b. Connect the optional drain hose (O) to the drain hose (a).




! ATTENTION!

Make sure that the connector (P) is fully installed in the drain hose (a) to prevent leaks.



4. When the appliance is placed on a washing machine:
 - Use a stacking kit and follow the stacking kit instructions for correct installation.
 - The following washing machines are suitable for installing a dryer on top:
 - For the Wisberg heat pump dryer WBDR8A2WNB, the Wisberg washing machine WBWM1400A8WNB is suitable,
 - For the Wisberg heat pump dryer WBDR9A3WNB, the Wisberg washing machine WBWM1400A9WNB is suitable,
 - Important that the same filling capacities are put on top of each other.
 - Or similar washing machines, provided the width and depth match the dryer.


5. Place a spirit level (a) on the top cover (L).
6. Use a spanner to set the two adjusting feet (H) so that the appliance is completely level.




7. When the optional drain hose (O) is installed:
- To drain the condensation water via a drain in the floor:
 - Place the end of the optional drain hose (O) sufficiently deep in the drain.

! ATTENTION!

Make sure there are no kinks in the drain hose.




- To drain the condensation water via a sink:
 - Place the optional drain hose (O) in the holder (N).




- Place the holder (N) over the edge of the sink so that the end of the hose hangs in the sink.

! ATTENTION!

Make sure that the drain hose does not sag to prevent condensation water from being drained.



III. Attach the holder (N) with, for example, a piece of string or chain to the tap or the sink in such a way that the drain hose cannot fall out of the sink. Use the attachment point (Q) for this.



- Fully roll off the power cable of the appliance and lay the power cable so that it cannot touch hot parts of the appliance. Insert the plug (A) into the earthed socket.

! ATTENTION!

Wait two hours before putting the appliance into service. The compressor needs that time to be able to operate properly.

! WARNING!

RISK OF TRIPPING! Lay the power cable outside the walking route. Make sure that the power cable cannot be stepped on and that no furniture or other items are placed on it.





4. USE

4.1 IMPORTANT INFORMATION

Read and follow all instructions in the 'Safety Instructions' section (chapter 1).

- Do not use the appliance until installed as instructed!
- During use, the compressor and condensation water make a noise. This is not a defect and is normal for this type of appliance.
- **RISK OF INJURY OR BURNS!** Only open the appliance door when the program is finished. The appliance may be hot and hot steam may escape if the door is opened before the program is finished.
- **RISK OF FIRE!** Never turn off the appliance before the program is finished, unless the tumble dryer is emptied immediately and the laundry is spread to cool down.
- After each program, clean the door filter and empty the water tank to reduce drying time and keep energy consumption as low as possible.
- Dry with the appliance only clothing and textiles suitable for tumble dryers. Clothing dries faster due to heat, but can also shrink as a result. Please note the information on the clothing and textile label:

EN

ICON	MEANING
	<p>Indicates that the garment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is safe to put in the tumble dryer. • can generally be set to any heat setting.
	<p>Indicates that the garment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is safe to put in the tumble dryer. • may only be dried at a low heat setting. <p>Higher heat settings can damage or shrink garments with this symbol.</p>
	<p>Indicates that the garment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • is safe to put in the tumble dryer. • may only be dried on a low or medium heat setting. <p>Higher heat settings can damage or shrink garments with this symbol.</p>
	<p>Indicates that the garment should not be dried with a tumble dryer.</p>

4.2 TO EFFECTIVELY USE THE APPLIANCE

The energy consumption per cycle depends, among other things, on the program selected, the amount of laundry and the maintenance of the appliance.

The Cotton program at full and partial load is the standard program on which the information on energy consumption is based. This program is suitable for drying normal, wet cotton laundry and is the most energy efficient program for cotton.

Factors that cause the appliance to heat less well include, for example:

- laundry that is still very wet when it enters the appliance;
- choosing the wrong program;
- too much laundry in the tumble dryer;
- irregular maintenance:
 - presence of a lot of lint in the door filter;
 - presence of dust on the heat exchanger;
- low ambient temperature.


To use the appliance as effectively as possible:

- After each program, clean the door filter (see 'Cleaning the door filter').
- Clean the heat exchanger (see 'Cleaning the heat exchanger').
- Ensure that the laundry is thoroughly centrifuged in the washing machine so that it contains as little water as possible. This reduces drying time and saves energy.
- Sort the laundry according to the material and select the appropriate program to dry.
- Leave coats and the long zip of coats open so that the material dries evenly.
- Avoid over-drying the laundry as this can lead to the formation of wrinkles.
- Close bedding and pillow covers to prevent smaller items of laundry from being rolled in during drying.
- Choose the 'Drying Time' program for thick or multilayer materials that are more difficult to dry (for example for coats).
- If after drying uneven, thick or multilayer materials some parts are not yet dry, use the 'Drying Time' program to dry them further.
- Do not place more than the recommended amount of laundry in the tumble dryer and pay attention to the maximum load capacity of the appliance. As a reference for the weight of individual pieces of laundry, the following table can be used (weights are guidelines and actual weights may differ):

TYPE OF CLOTHING	REFERENCE WEIGHT	TYPE OF CLOTHING	REFERENCE WEIGHT
Sweater (various materials)	800 g	Pyjamas	200 g
Jacket (cotton)	800 g	Shirt (cotton)	300 g
Jeans	800 g	T-shirt (cotton)	180 g
Bath towel (cotton)	900 g	Underwear (cotton)	70 g
Single bed sheet	600 g	Socks (various materials)	50 g
Work clothing	1120 g		


4.3 THE CONTROL PANEL









4.3.1 Control panel to select the program



ID	NAME	ID	NAME
1	Programs	D	Program-button

4.3.2 Function button screen



ID	NAME			
1	Time indication (estimated remaining program time)			
2	Wrinkle prevent time indicators			
3	Dryness level indicators (from iron dry to very dry)			
4	Wrinkle prevent indicator			
5	Hygiene indicator			
6	Light indicator			
C	Standby button			
7	Signal indicators			
8	Start/Pause button			
9	Signal button			
10	Light button			
11	Dryness level button			
12	Wrinkle prevent button			
13	Time button			
14	Start-delay button			
15	Program progress indicators			
		Drying		Cooling down
		The laundry is iron dry		The laundry is cupboard dry
16	Function and warning indicators			
		Start-delay indicator		Clean door filter indicator
		Child lock indicator		Empty water tank indicator

EN

4.4 TURNING THE APPLIANCE ON AND OFF

WARNING!

RISK OF FIRE! Never turn off the appliance before the program is finished, unless the tumble dryer is emptied immediately and the laundry is spread to cool down.

NE

To turn the appliance on:

1. Insert the plug **(A)** of the appliance into the earthed socket.
2. Press the Standby button **(C)**.
The appliance is on and the screen lights up.

NOTE!

The appliance automatically switches off after 10 minutes when no program is started and no more settings are made. The appliance uses a minimum amount of current (0.5 W).

To turn the appliance off:

1. Press the Standby button **(C)**.
The screen is off and the appliance is off.

NOTE!

The set program and any set additional functions will be deleted when the appliance is switched off and on.

2. Remove the plug **(A)** of the appliance from the earthed socket.

4.5 CLEANING BEFORE FIRST USE

WARNING!

Never use aggressive or abrasive cleaners, gasoline, detergents, chemically impregnated wipes or other cleaning solutions. These can damage the housing and appliance. Never spray the appliance and make sure no water gets into it.

To clean the appliance before first use:

1. Open the door **(E)** of the appliance and put a number of dry cloths in the tumble dryer **(J)**.
2. Insert the plug **(A)** into the earthed socket.
3. Turn the appliance on with the Standby button **(C)**.
4. Select the Refresh program using the program button **(D)**.
5. Press the start/pause button.
The program starts and the screen shows the remaining program time.
6. Wait until the program is finished and the End screen is displayed.
7. Clean the door filter **(I)** according to the instructions in 'Cleaning the door filter'.

4.6 OVERVIEW OF THE PROGRAMS

NOTE!

Actual energy consumption per cycle depends on how the appliance is used. The Cotton program at full and partial load is the standard program. This program is suitable for drying normal, wet cotton laundry and is the most energy efficient program for cotton.

4.6.1 WBDR8A2WNB 8.0 kg - Drying programs and energy consumption

Program Table

PROGRAM		MAX. LOAD	APPLICATION/FEATURES	TIME DELAY	TIME DRYING
My Program		-	To save a favourite program (see 'Saving and using the favourite program')	Yes	
Cotton	standard*	8.0 kg	To fully dry single or multi-layer cotton laundry for immediate storage	Yes	No
Jeans		4.0 kg	To dry jeans or casual clothing that is centrifuged at high speed in the washing machine	Yes	No
Synthetic	standard	3.5 kg	To dry synthetic textiles that are not ironed like baby cloths and socks	Yes	No
Mix		3.5 kg	To dry a mix of synthetic and cotton textiles	Yes	No
Baby care		1.0 kg	To dry a small amount of baby clothes	Yes	No
Sport		3.0 kg	To dry sportswear and thin textiles made of polyester, which are not ironed	Yes	No
Wrinkle prevent 0.2 kg		0.2 kg	To dry small amounts of thin synthetic clothing with wrinkle prevent functionality (Easy care). Place this 'Easy care' clothing loosely in the tumble dryer and remove from the tumble dryer immediately after drying and hang on a clothes hanger.	Yes	No
Wrinkle prevent 1.0 kg		1.0 kg			
Wool		1.0 kg	To refresh and fluff woollen clothing and textiles	Yes	No
Bed linen		4.0 kg	To dry bed sheets, duvet covers and other large items	Yes	No
Refresh		1.0 kg	To refresh clothing that has been in a closed space for a long time or to remove odours	Yes	Yes
Drying time		-	To dry individual pieces or to continue to dry pieces that are not completely dry (such as multi-layered clothing, coats, cushions or voluminous pieces)	Yes	Yes

Hygiene		5.0 kg	To sterilise clothing and textiles that are heat-resistant for long periods of time ATTENTION! This program is not suitable for lightweight and fine clothing.	Yes	No
---------	--	--------	--	-----	----

* Test program according to delegated regulation 392/2012/EU for energy labels, measured according to EN 61121 and suitable for drying normal cotton with maximum load.

EN

Energy consumption table

PROGRAM	LOAD	CENTRIFUGE SPEED / RESIDUAL MOISTURE	DRYING TIME	ENERGY CONSUMPTION
Cotton Standard	8 kg	1000 rpm / 60%	210 min	1.9 kWh
Cotton Standard	4.0 kg	1000 rpm / 60%	125 min	1.10 kWh
Synthetic Standard	3.5 kg	800 rpm / 40%	60 min	0.60 kWh

4.6.2 WBDR9A3WNB 9.0 kg - Drying programs and energy consumption

Program Table

PROGRAM		MAX. LOAD	APPLICATION/ FEATURES	TIME DELAY	TIME DRYING
My Program		-	To save a favourite program (see 'Saving and using the favourite program')	Yes	
Cotton	standard*	9.0 kg	To fully dry single or multi-layer cotton laundry for immediate storage	Yes	No
Jeans		4.5 kg	To dry jeans or casual clothing that is centrifuged at high speed in the washing machine	Yes	No
Synthetic	standard	3.5 kg	To dry synthetic textiles that are not ironed, such as baby cloths and socks	Yes	No
Mix		3.5 kg	To dry a mix of synthetic and cotton textiles	Yes	No
Baby care		1.0 kg	To dry a small amount of baby clothes	Yes	No
Sport		3.0 kg	To dry sportswear and thin textiles made of polyester, which are not ironed	Yes	No

Wrinkle prevent 0.3 kg		0.3 kg	To dry small amounts of thin synthetic clothing with wrinkle prevent functionality (Easy care). Place this 'Easy care' clothing loosely in the tumble dryer and remove from the tumble dryer immediately after drying and hang on a clothes hanger.	Yes	No
Wrinkle prevent 1.0 kg		1.0 kg			
Wool		1.0 kg	To refresh and fluff woollen clothing and textiles	Yes	No
Bed linen		4.5 kg	To dry bed sheets, duvet covers and other large items	Yes	No
Refresh		1.0 kg	To refresh clothing that has been in a closed space for a long time or to remove odours	Yes	Yes
Drying time		-	To dry individual pieces or to continue to dry pieces that are not completely dry (such as multi-layered clothing, coats, cushions or voluminous pieces)	Yes	Yes
Hygiene		4.5 kg	To sterilise clothing and textiles that are heat-resistant for a longer period of time. ATTENTION! This program is not suitable for lightweight and fine clothing.	Yes	No

* Test program according to delegated regulation 392/2012/EU for energy labels, measured according to EN 61121 and suitable for drying normal cotton with maximum load.

Energy consumption table

PROGRAM	LOAD	CENTRIFUGE SPEED/ RESIDUAL MOISTURE	DRYING TIME	ENERGY CONSUMPTION
Cotton Standard	9 kg	1000 rpm / 60%	200 min	1.59 kWh
Cotton Standard	4.5 kg	1000 rpm / 60%	125 min	0.88 kWh
Synthetic Standard	3.5 kg	800 rpm / 40%	75 min	0.55 kWh

4.7 DRYING OF CLOTHING AND TEXTILES

1. Insert the plug **(A)** of the appliance into the earthed socket.
2. Load the laundry in the tumble dryer.
3. Close the door **(E)**.
4. Turn the appliance on using the Standby button **(C)**.
5. Select the desired program using the program button.
6. Optionally set additional functions (Start-delay, Wrinkle prevent or Dryness level). See 'Use of the additional functions'.
7. Press the start/pause button to start the program.
The program starts and the screen shows the remaining program time.
8. To pause the program, press the start/pause button.



WAARSCHUWING!

RISK OF FIRE! Never turn off the appliance before the program is finished, unless the tumble dryer is emptied immediately and the laundry is spread to cool down.



NOTE!

When 'Start Delay' is set, the Start-delay indicator flashes and the screen shows the remaining time until the program starts.

9. Wacht tot het programma klaar is en het scherm 'End' toont.



NOTE!

When the wrinkle prevent function is set, the tumble dryer will rotate regularly to prevent wrinkle formation.

10. When the tumble dryer **(J)** has completely stopped turning, open the door **(E)** and take the laundry out of the tumble dryer.
11. Empty the water tank **(K)** (see 'Emptying the water tank').
12. Clean the door filter **(I)** (see 'Cleaning the door filter').
13. Turn off the appliance with the Standby button **(C)** and remove the plug **(A)** from the earthed socket.

4.8 USE OF THE ADDITIONAL FUNCTIONS



NOTE!

When describing the following functions, it is assumed that the laundry is loaded into the tumble dryer, the door is closed and the appliance is turned on with the Standby button.

4.8.1 Using the time function

The time function is intended to set the duration of the 'Dry Time' and 'Refresher' programs in 10-minute increments.

PROGRAM	MINIMUM TIME SETTING	MAXIMUM TIME SETTING
Refresher	20 min	180 min
Drying time	10 min	150 min

To set the duration of the Drying Time and Refresher programmes:

1. Select the 'Drying Time' or 'Refresher' program using the program button **(D)**.
2. Press the 'Time' button several times to set the duration of the program.
3. Press the 'Start/Pause' button to start the program.
The program starts and the screen shows the remaining program time.
4. Follow steps 9 to 13 in 'Drying clothing and textiles'.

4.8.2 Using the wrinkle prevent function

The wrinkle prevent function is intended to allow the tumble dryer to rotate for a certain time after drying to prevent wrinkle formation. The time can be set in 30-minute steps.

NOTE!

This function is not available with the 'Drying Time', 'Wool' and 'Refresher' programs.

APPLIANCE TYPE	MINIMUM TIME SETTING	MAXIMUM TIME SETTING
WBDR8A2WNB - 8 kg	30 min	150 min
WBDR9A3WNB - 9 kg	30 min	150 min

Z
E

To set the wrinkle prevent function:

1. Select a desired program using the program button (**D**).
2. Press the 'Wrinkle prevent' button several times to set the desired time.
The wrinkle prevent indicator lights up and the wrinkle prevent time indicators indicate the set time.
3. Press the 'Start/Pause' button to start the program.
The program starts and the screen shows the remaining program time.
4. Follow steps 8 to 12 in 'Drying clothing and textiles'.

To remove the laundry from the tumble dryer when the wrinkle prevent function is active:

1. Turn the appliance off with the 'Standby' button (**C**).
2. Wait until the tumble dryer (**J**) has completely stopped rotating.
3. Open the door (**E**) and remove the laundry.
4. Follow steps 11 to 13 in 'Drying clothing and textiles'.

4.8.3 Using the dryness level function






The dryness level function is intended to set the dryness level for the laundry. This enables the appliance to dry the laundry to varying degrees.

NOTE!

This function is not available with the 'Drying Time', 'Hygiene', 'Wool' and 'Refresher' programs.

To set the dryness level for the laundry:

1. Select a desired program using the program button (**D**).
2. Press the 'Dryness level' button several times to set the desired dryness:

ICON	MEANING
	Ultra-dry (highest dryness level)
	Extremely dry
	Standard dry
	Somewhat dry
	Iron dry (the lowest dryness level)

3. Press the 'Start/Pause' button to start the program.
4. The program starts and the screen shows the remaining program time. Follow steps 9 to 13 in 'Drying clothing and textiles'.

4.8.4 Using the Start-Delay function

The start-delay function is intended to postpone the start of the set program for a certain amount of time. The maximum time that can be set is 24 hours, in one hour increments. After the set time has elapsed, the set program will start automatically.

NE

To postpone the start of the set program:

1. Select a desired program using the 'Program' button (D).
2. Optionally set the wrinkle prevent and/or dryness level function. (see 'Using the wrinkle prevent function / Using the dryness level function').
3. Press the 'Start-Delay' button several times to set the delay time.
4. Press the 'Start/Pause' button. The start-delay indicator will flash and the screen will show the time until the start of the program. The set program will start automatically when the time has elapsed.
5. Follow steps 9 to 13 in 'Drying clothing and textiles'.

To pause/continue the start-delay:

1. Press the 'Start/Pause' button. The countdown to the start of the program stops.
2. Press the 'Start/Pause' button again. The countdown to the start of the program continues.

To delete the start delay:

Turn the appliance off and on with the 'Standby' button (C).



NOTE!

The set program and any additional functions set are erased when the appliance is turned off and on.

4.8.5 Disable the UV function

The programs 'Bedding', 'Sports', 'Baby care', 'Mix', 'Synthetic' and 'Hygiene' have an automatic UV function during the program. The UV function can be disabled.



NOTE!

The UV function cannot be disabled in the 'Hygiene' program.

To turn off the UV function:

1. Select a program with an automatic UV function ('Bedding', 'Sports', 'Baby care', 'Mix' or 'Synthetic').
2. Press the 'Light' button for three seconds to turn off the UV function.
3. Press the 'Start/Pause' button to start the program.



NOTE!

When the UV function is cancelled, it is not automatically activated when selecting a program with UV function.

To enable the UV function:

1. Select a program with an automatic UV function ('Bedding', 'Sports', 'Baby care', 'Mix' or 'Synthetic').
2. Press the 'Light' button for three seconds to activate the UV function.
3. Press the 'Start/Pause' button to start the program.

4.8.6 Turning the light in the tumble dryer on and off

The light in the tumble dryer will turn on automatically when the door is opened or when the 'Light' button is used. After one minute, the lamp turns off automatically.

To turn the lamp in the tumble dryer on and off:

1. Press the 'Light' button once to turn on the lamp in the tumble dryer (J).
The light indicator lights up.
2. Wait a minute or press the 'Light' button to turn the lamp off.
The light indicator is off.

4.8.7 Setting the Audible Signal

The audible signal function is intended to provide a confirmation signal when the buttons are used and when the program is finished. The audible signal is on by default.

To turn the audible signal on or off:


1. To turn on the audible signal, press the 'Signal' button one or more times until the signal on indicator lights up.
2. To turn off the audible signal, press the 'Signal' button one or more times until the signal off indicator lights up.

4.9 SAVING AND USING THE PREFERRED PROGRAM

One program can be saved together with the setting of additional functions as 'My program'.

To save a program as My Program:

1. Select the desired program using the 'Program' button (D).
2. Set the desired additional functions (see 'Use of the additional functions').
3. At the same time, press the 'Wrinkle' prevent button and the 'Dryness level' button and hold for three seconds until you hear a beep.
The selected program and the additional functions set have been saved.



To use My program:

- Select 'My program' using the program button (D).
The appliance is set to the stored program and additional functions.

4.10 USING THE CHILD SAFETY LOCK


This appliance is equipped with a child safety lock to prevent accidental buttons from being pressed.

To activate the child safety lock:

- When a program is busy, simultaneously press the 'Light' button and the 'Signal' button and hold for three seconds until you hear a beep.
The child safety lock indicator lights up.

To turn off the child safety lock:

- Simultaneously press the 'Light' button and the 'Signal' button and hold for three seconds until you hear a beep. The child safety lock indicator is off.



5. MAINTENANCE AND CLEANING

5.1 IMPORTANT INFORMATION

Read and follow all instructions in the 'Safety Instructions' section (chapter 1).

- Carry out cleaning and maintenance as indicated. This extends the life of the appliance and will keep it working properly.
- **RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Before cleaning and maintenance, turn off the appliance with the 'ON/OFF' button and remove the plug from the earthed socket.
- **RISK OF BURNS!** Wait until all hot parts of the appliance have cooled down before starting cleaning and maintenance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never use aggressive or abrasive cleaners, petrol, petroleum ether, detergents, thinner, alcohol, glass cleaners, chemically impregnated wipes or other cleaning solutions. These can damage the housing and appliance.
- Never spray the appliance and make sure no water gets into it.

5.2 EMPTYING THE WATER TANK




WARNING!

- The condensation water is not drinkable and can result in damage to health if ingested by humans or animals. The condensation water can contain chemicals and other contaminants.
- Never use the appliance without the water tank. This also applies when the optional drain hose is connected.


The water tank must be emptied after each drying cycle. When the water tank is full during a program and needs to be emptied, the program pauses and the 'Empty water tank' indicator turns on.

To empty the water tank:

1. Pull the water tank (**K**) out of the appliance and hold it with two hands.



2. Tilt the water tank (**K**) above the sink to empty it.




3. Dry the water tank (**K**) on the outside.
4. Place the water tank (**K**) in the appliance.
5. When the program is paused, press the 'Start/Pause' button to continue the program.

5.3 CLEANING THE DOOR FILTER

The door filter should be cleaned after each drying cycle.


To clean the door filter:

1. Open the door (**E**).
2. Pull the door filter up (**I**) to remove it.
3. Press the lip (**a**) of the lock slightly down and open the door filter (**I**).




4. Remove all lint from the door filter (**I**) and lint screen.
ATTENTION! Do not push the lint screen of the door filter to prevent damaging the lint screen.

5. If necessary, clean the door filter (**I**) with cold running water from the tap and completely dry the door filter.
6. Close the door filter (**I**). Make sure that the arrows on both parts and the locking mechanism in the middle are properly aligned.
7. Remove dust and lint from the seal (**a**).



8. Insert the door filter (I) into the appliance.
ATTENTION! Do not force the installation of the door filter; it only fits one way.



9. Close the door (E).

5.4 CLEANING THE HEAT EXCHANGER


WARNING!

- **RISK OF INJURY.** Do not touch the heat exchanger. It may contain sharp parts and be hot.
- **RISK OF DAMAGE** Do not apply force or press the heat exchanger during cleaning. The appliance does not function or does not function properly when the blades of the heat exchanger are bent or damaged.


The heat exchanger is an important part of a heat pump dryer for energy-efficient drying. The heat exchanger should be cleaned at least every three months during normal use. Check and clean the heat exchanger more frequently during intensive use.

To clean the heat exchanger:


1. Turn the appliance off using the 'Standby' button (C).
2. Open the maintenance hatch (G):
 - a. Carefully push down the two tabs (a).
 - b. Tilt the maintenance section (G) forwards to open it.




3. Remove the cover (b):
 - a. Turn the three locks (a) anticlockwise to the open position.
 - b. Remove the cover (b).




4. Use a vacuum cleaner with brush accessory and remove dust and lint from the heat exchanger **(a)**.
ATTENTION! Do not apply force and do not press the heat exchanger.



5. Install the cover **(a)**:
Place the cover **(b)**.
Turn the locks **(a)** clockwise to secure the cover **(b)**.



6. Close the maintenance hatch **(G)** and make sure that the two tabs **(a)** click into place.



5.5 GENERAL CLEANING OF THE APPLIANCE



WARNING!

Never use aggressive or abrasive cleaners, petrol, detergents, glass cleaners, chemically impregnated wipes or other cleaning solutions. These can damage the housing and appliance. Never spray the appliance and make sure no water gets into it. Do not use steam cleaner to clean the appliance. Wear gloves for cleaning the appliance.



NE

To clean the appliance in general:


1. Turn off the appliance using the 'Standby' button **(C)** and remove the plug **(A)** from the earthed socket.
2. Take a clean cloth and moisten it with water.

ATTENTION! Do not use cleaning agents!

3. Clean the appliance with the damp clean cloth:
 - a. Clean the door **(E)** and the inside **(c)** of the door.
 - b. Clean the seal **(b)** around the door opening.
 - c. Clean the humidity sensor **(a)**.
 - d. Remove the door filter **(I)** and clean the seal **(d)** in the appliance.



- e. Clean the air inlet **(F)** and air outlets **(M)**.



4. Dry all parts with a soft, clean and dry cloth.
5. Place the door filter **(I)**.
6. Close the door **(E)**.

6. FAULTS AND SOLUTIONS

The following cases are not always a fault. See the possible solutions before asking for service.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The screen is not on.	<ul style="list-style-type: none"> - Appliance is off. - The plug of the appliance is not in the earthed socket. - There is no voltage on the earthed socket. 	<ul style="list-style-type: none"> - Check that the appliance is on. If not, turn the appliance on using the 'Standby' button. - Plug the appliance into the earthed socket and turn the appliance on using the 'Stand-by' button. - Check that there is power on the earthed socket and check the fuses in the meter cabinet.
It is not possible to choose a program.	<ul style="list-style-type: none"> - The screen or appliance is not on 	<ul style="list-style-type: none"> - Turn the appliance on with the 'Standby' button.
The Empty water tank indicator is on.	<ul style="list-style-type: none"> - The water tank is full. - The water tank is not full. 	<ul style="list-style-type: none"> - Empty the water tank (see '<i>Emptying the water tank</i>'). - Press the 'Start/Pause' button. <p>Please contact Customer Service if the above steps do not resolve the issue. See '<i>Foreword</i>' for the contact details.</p>
The Clean door filter indicator is on.	<ul style="list-style-type: none"> - The door filter must be cleaned. 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean the door filter (see '<i>Cleaning the door filter</i>').
The appliance will not start.	<ul style="list-style-type: none"> - The plug is not in the earthed socket. - The appliance is not on. - The door is not closed. - No program has been set. - The appliance is on pause. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plug into earthed socket and turn the appliance on using the 'Standby' button. - Turn the appliance on with the 'Standby' button. - Close the door and press the 'Start/Pause' button. - Choose a program with the 'Program' button. - Press 'Start/Pause' button.
The appliance makes a buzzing or humming sound.	<ul style="list-style-type: none"> - ATTENTION! This is normal and not a fault or defect. <p>The compressor is in operation. These sounds are normal and do not indicate a defect.</p>	
The appliance goes off at the end of the program.	<ul style="list-style-type: none"> - ATTENTION! This is normal and not a fault or defect. <p>The appliance is automatically turned off at the end of the program to save energy.</p>	

EN

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The laundry is not as dry as set or the drying time is too long.	<ul style="list-style-type: none"> - The door filter is full of lint. - The water tank is full. - The optional drain hose does not drain properly. - The location of the appliance does not meet the requirements. - The air inlet is not free. - The program used is incorrect or the selected dryness level is too low. 	<ul style="list-style-type: none"> - Clean the door filter (see '<i>Cleaning the door filter</i>'). - Empty the water tank (see '<i>Emptying the water tank</i>'). - Check that the optional drain hose is installed correctly. - Check that the location of the appliance meets the requirements (see '<i>Installing the appliance</i>'). - Check that the air inlet is not blocked and is clean. If necessary, clean the air inlet (see '<i>General cleaning of the appliance</i>'). - Choose the correct program for the type of laundry or increase the dryness level. Pay attention to the instructions on the labels of the clothing.

6.1 ERRORCODES

Below is an explanation of error codes that can appear on the display. These error codes can only be solved by qualified personnel. Please contact customer service to have the problem fixed.

ERRORCODE	MEANING	SOLUTION
E32	- Humidity sensor fault	- Please contact customer service. See ' <i>Foreword</i> ' for the contact details.
E33	- Temperature sensor fault	
E82	- Communication error of the circuit board	
The screen displays a message other than E32, E33 or E82.		

7. TAKING OUT OF SERVICE

If the appliance is stored for a longer period, the following measures must be taken:

1. Press the 'Standby' button **(C)** to turn off the appliance.
2. Remove the plug **(A)** from the earthed socket.
3. Empty the water tank **(K)** (see 'Emptying the water tank').
4. If the appliance is used with the optional drain hose **(O)**, make sure that all water is removed from the drain hose.
5. Clean the door filter **(I)** (see 'Cleaning the door filter').
6. Clean the heat exchanger (see 'Cleaning the heat exchanger').
7. Clean the appliance (see 'General cleaning of the appliance').
8. If possible, pack the appliance in its original packaging or in a plastic bag and put it in a dry place.



WARNING!

RISK OF SUFFOCATION! Make sure children are not able to play with the appliance and cannot climb into the appliance.


ATTENTION! Do not place heavy objects on the appliance. This can cause deformations and damage to the appliance. Store the appliance out of reach of unauthorised persons and do not allow anyone unfamiliar with the appliance and these instructions to use it.

8. SAFE DISPOSAL

8.1 SAFE REMOVAL OF THE APPLIANCE

When the appliance is no longer in use and is discarded:

1. Remove the plug **(A)** from the earthed socket.
2. Empty the water tank **(K)** (see 'Emptying the water tank').
3. If the optional drain hose **(O)** has been used, make sure that all water has been removed from the drain hose.
4. Cut off the power cable as close to the appliance housing as possible.
5. Dismantle the door lock **(E)**. This prevents children or animals from getting stuck in the appliance:
 - a. Remove the screws **(a)** and remove the inner edge of the door **(E)**.
 - b. Remove the screws **(b)** and the lock **(c)**.



8.2 DISPOSE OF THE APPLIANCE AS WASTE



The materials used in this appliance marked with this symbol are recyclable. This marking indicates that this product should not be disposed of via household waste throughout the EU. In order to prevent damage to the environment or human health as a result of uncontrolled waste, it must be processed responsibly so that raw materials can be reused sustainably. Use the existing collection systems or contact the shop where you purchased the product if you want to dispose of the used product. There, the product is recycled in an environmentally friendly way.

NE

8.3 DISPOSE OF THE PACKAGING MATERIAL AS WASTE

Dispose of the packaging material through your local recycling facility. By properly disposing of packaging material and packaging waste, you help prevent potential risks to the environment and public health. The symbols on the packaging indicate that the packaging is made of cardboard, polyethylene (PE), polystyrene (EPS) and possibly rubber.

Wisberg contact details

Customer service can be reached at: wisberghome.com.

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands

Made in China

NOTICE D'UTILISATION

SÈCHE-LINGE POMPE À CHALEUR

WBDR8A2WNB

WBDR9A3WNB

 **WISBERG**

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos **86**

1. Sécurité **88**

1.1 Utilisation prévue et utilisation involontaire prévisible	88
1.2 Avertissements et consignes de sécurité	88
1.3 Consigne de sécurité : installation	89
1.4 Consigne de sécurité : utilisation	90
1.4.1 Sécurité des personnes	90
1.4.2 Sécurité d'utilisation	91
1.5 Consigne de sécurité : sécurité électrique	93
1.6 Consigne de sécurité : réparation	94
1.7 Explication des symboles graphiques sur le produit et l'emballage	95

2. Propriétés du produit **96**

2.1 Aperçu du système	96
2.2 Garantie	96
2.3 Pièce de rechange	96
2.4 Caractéristiques techniques	96

3. Installation **98**

3.1 Informations importantes	98
3.2 Déballage de l'appareil	98
3.3 Principaux composants	98
3.3.1 Sèche-linge pompe à chaleur	98
3.3.2 Accessoires en option	99
3.4 Installation de l'appareil	99

4. Utilisation **104**

4.1 Informations importantes	104
4.2 Utilisation efficace de l'appareil	104
4.3 Le panneau de commande	105
4.3.1 Panneau de commande pour sélectionner le programme	105
4.3.2 Écran avec boutons de fonction	106
4.4 Mise en marche et arrêt de l'appareil	107
4.5 Nettoyage avant la première utilisation	107
4.6 Aperçu des programmes	107
4.6.1 WBDR8A2WNB 8.0 kg - Programmes de séchage et consommation d'énergie	108
4.6.2 WBDR9A3WNB 9.0 kg - Programmes de séchage et consommation d'énergie	109
4.7 Séchage de vêtements et de textiles	111
4.8 Utilisation des fonctions supplémentaires	111
4.8.1 Utilisation de la fonction Temps	111
4.8.2 Utilisation de la fonction Anti-plis	112
4.8.3 Utilisation de la fonction Niveau de séchage	112
4.8.4 Utilisation de la fonction Départ différé	113
4.8.5 Désactiver la fonction UV	113
4.8.6 Allumer et éteindre la lumière du tambour	114
4.8.7 Réglage de la fonction Signal	114
4.9 Sauvegarde et utilisation du programme favori	114
4.10 Utilisation de la sécurité enfant	114

5. Entretien et nettoyage **115**

5.1 Informations importantes	115
5.2 Vider le réservoir d'eau	115
5.3 Nettoyage du filtre de hublot	116
5.4 Nettoyage de l'échangeur de chaleur	117
5.5 Nettoyage général de l'appareil	119

6. Dysfonctionnements et solutions **120**

6.1 Messages d'erreur	121
-----------------------	-----

7. Mise hors service **122**

8. Mise au rebut sûre **122**

8.1 Mise au rebut sûre de l'appareil	122
8.2 Mise au rebut de l'appareil en tant que déchet	123
8.3 Mise au rebut des emballages en tant que déchets	123

AVANT-PROPOS






À propos de ce document

- Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil.
- Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et/ou l'acheteur de cet appareil.
- L'installation de l'appareil, son utilisation et tous les travaux de nettoyage et d'entretien décrits dans les instructions peuvent être effectués par l'utilisateur final, sauf indication contraire claire.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Cela évite les incendies, explosions, chocs électriques et/ou autres dangers pouvant entraîner des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.
- Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil et transmettez-le aux utilisateurs suivants de l'appareil.
- Wisepick Productions B.V. ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui en raison du non-respect des instructions contenues dans ce manuel.
- Les avertissements et consignes de sécurité de ce manuel ne décrivent pas toutes les circonstances et situations possibles.
- Dans ce manuel, le sèche-linge pompe à chaleur est également appelé « appareil ».
- Lorsque vous contactez notre service client, assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main. Cette information se trouve sur la plaque signalétique ou sur la face avant de ce manuel.

Instructions d'origine

Ce manuel est écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

Symboles utilisés

SYMBOLE	DESCRIPTION
 DANGER !	Indique un risque d'incendie et/ou des matériaux inflammables.
 AVERTISSEMENT !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de graves dommages immatériels à vous ou à autrui.
 PRUDENCE !	Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner de légers dommages immatériels à vous ou à autrui.
 ATTENTION !	Indique une situation liée à des dégâts matériels.
 REMARQUE	Indique des informations complémentaires utiles.

REMARQUE

Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur [wisberghome.com](https://www.wisberghome.com) search by article number. en faisant une recherche du numéro d'article.

Droit d'auteur

Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

Conformité

WBDR8A2WNB

Wisepick Productions B.V. déclare par la présente que le dispositif est conforme au règlement (UE) 2019/2017. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté à l'adresse suivante : [wisberghome.com](https://www.wisberghome.com) (recherche par numéro d'article).

WBDR9A3WNB

Wisepick Productions B.V. déclare par la présente que le dispositif est conforme au règlement (UE) 2019/2017. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE peut être consulté à l'adresse suivante : [wisberghome.com](https://www.wisberghome.com) (recherche par numéro d'article).

FR

Coordonnées de Wisberg

Le service client est joignable via : [wisberghome.com](https://www.wisberghome.com)

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Les Pays-Bas

Made in China

1. SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!

Veillez lire attentivement ce manuel et les consignes de sécurité et assurez-vous de bien comprendre le contenu avant d'utiliser l'appareil avec les composants correspondants. Le non-respect de toutes les consignes peut causer des dommages matériels et/ou entraîner des lésions graves.

1.1 UTILISATION PRÉVUE ET UTILISATION INVOLONTAIRE PRÉVISIBLE

FR

- Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Cet appareil est destiné au séchage du linge qui a été lavé et essoré dans un lave-linge et qui ne contient plus d'impuretés ni de détergents.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et au séchage de quantités de linge typiques d'un ménage ordinaire.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage sous forme encastrée.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou partagé (par exemple, utilisation par plusieurs familles dans un immeuble à appartements).
- Toute utilisation de l'appareil autre que celle décrite dans ce manuel est considérée comme une utilisation involontaire et peut entraîner des dommages matériels et immatériels à vous-même ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou à ceux d'autrui ainsi que l'annulation de la garantie.

1.2 AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou formées à l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui y sont associés.
- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil et ses composants ne sont pas des jouets ; les enfants ne peuvent donc pas jouer avec.
- Les enfants, les personnes jugées incapables et les animaux domestiques doivent être surveillés pendant l'utilisation de l'appareil. L'appareil contient de petites pièces. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ou qu'ils ne grimpent pas dessus.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être autorisés à s'approcher de l'appareil s'ils ne sont pas surveillés en permanence.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !** Tenez l'emballage hors de portée des enfants.

- Cet appareil convient uniquement à un usage domestique ou à des environnements similaires.
- Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement. Il ne peut donc pas être utilisé à l'extérieur.
- L'appareil doit être stocké dans un endroit exempt de flammes nues, d'appareils fonctionnant au gaz ou de chauffages électriques.
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter toute défaillance mécanique.
- Rangez l'appareil hors de portée des personnes non autorisées et ne laissez aucune personne non familiarisée avec l'appareil ou ces instructions l'utiliser.
- La charge maximale autorisée pour une seule personne est de 25 kg. Par conséquent, l'appareil doit toujours être soulevé par deux personnes.

1.3 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : INSTALLATION



DANGER ! Risque d'incendie/matériaux inflammables.

- N'utilisez pas la porte ouverte comme poignée pour soulever ou déplacer l'appareil.
- Installez l'appareil conformément aux instructions d'installation. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites d'eau, des chocs électriques, des incendies et/ou des dommages matériels.
- N'utilisez que les accessoires fournis pour l'installation.
- N'utilisez que les nouveaux tuyaux fournis avec l'appareil. N'utilisez pas de vieux tuyaux.
- Ne rallongez pas les tuyaux d'évacuation et n'utilisez pas les vôtres. La longueur des tuyaux d'évacuation est spécialement adaptée à la technologie de cet appareil. La modification des tuyaux d'évacuation peut nuire aux performances de l'appareil.
- Veillez à ce que la fiche et la prise de courant avec mise à la terre soient bien visibles et accessibles à tout moment.
- Cet appareil ne doit pas être raccordé à un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni à un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'énergie. En effet, la température de l'air à l'intérieur du sèche-linge pendant le séchage dépasse 55 °C (55 °C à 60 °C).
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours en position verticale, même pendant le transport. Si l'appareil a tout de même été (partiellement) à l'horizontale ou si l'appareil a été incliné de plus de 30°, attendez deux heures avant de le mettre en service. Le compresseur a besoin de ce laps de temps pour fonctionner à nouveau correctement.
- Avant d'installer l'appareil, éliminez tous les obstacles sur le chemin et sur le lieu d'installation.
- N'installez pas l'appareil dans des endroits où il y a un risque de gel. À des températures avoisinant ou inférieures au point de congélation, l'appareil risque de fonctionner moins bien. La condensation due au gel dans la pompe et les tuyaux peut endommager irrémédiablement l'appareil.
- **RISQUE D'INCENDIE !** N'obstruez pas les ouvertures de ventilation situées sous l'appareil. N'installez pas l'appareil sur un tapis (à poils hauts), des rehausses, etc. qui réduisent la garde au sol, ce qui entraîne une production de chaleur.
- Ne retirez jamais les pieds de l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont les charnières se trouvent du côté opposé à celles de la porte de l'appareil, empêchant l'ouverture complète de cette dernière.
- Cet appareil n'est pas encastrable et ne peut être installé qu'en pose libre ou avec un kit de superposition sur un lave-linge.
- **RISQUE DE BLESSURE GRAVE !** La non-utilisation d'un kit de superposition peut entraîner des situations dangereuses, car les vibrations du lave-linge ou du sèche-linge pompe à chaleur peuvent entraîner le déplacement et éventuellement la chute de ce dernier.
- L'installation de l'appareil au moyen d'un kit de superposition ne peut être effectuée que par le fabricant, un agent de service agréé ou des personnes de qualification similaire.
- Évitez les coudes ou les courbures prononcées dans les tuyaux d'évacuation. Cela entraîne une accumulation de condensation et peut provoquer des fuites, une surchauffe ou l'arrêt de l'appareil.
- La charge maximale autorisée pour une seule personne est de 25 kg. Par conséquent, l'appareil doit toujours être soulevé par au moins deux personnes.
- Servez-vous de vos deux mains pour déplacer, soulever ou tourner l'appareil.

1.4 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : UTILISATION

AVERTISSEMENT !

1.4.1 Sécurité des personnes

- Soyez toujours vigilant et agissez avec prudence. N'utilisez pas d'appareils électriques si vous souffrez de problèmes de concentration ou si vous manquez de la conscience nécessaire, ou si vous êtes sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. La moindre inattention peut entraîner des accidents et des blessures graves lors de l'utilisation d'appareils électriques.
- Manipulez et utilisez toujours l'appareil de la manière décrite dans ce manuel. Partez du principe que ce qui n'y est pas spécifié n'est pas non plus possible.
- Le système de refroidissement fermé de cet appareil contient une quantité de réfrigérant R290 (selon le type d'appareil, 120 ou 130 g, voir les Caractéristiques techniques). Le R290 est un réfrigérant conforme aux réglementations environnementales européennes. N'utilisez pas d'autre réfrigérant.
- Veillez à ce que la pièce où l'appareil est installé soit suffisamment ventilée et n'obstruez jamais les orifices de ventilation.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.
- Une fois l'appareil installé, utilisé ou stocké dans une pièce non ventilée, celle-ci doit être conçue de manière à empêcher toute accumulation de fuites de réfrigérant. Ces dernières peuvent en effet entraîner un risque d'incendie ou d'explosion dû à l'inflammation du réfrigérant causée par des chauffages électriques, des fourneaux ou d'autres sources d'ignition. Attention : le réfrigérant peut être inodore.

1.4.2 Sécurité d'utilisation

- Suivez les instructions d'entretien et de nettoyage figurant dans la présente notice d'utilisation pour un fonctionnement sans problème et une longue durée de vie.
- **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION !** Ne placez pas de substances ou de combustibles hautement inflammables ou explosifs à l'intérieur ou à proximité de l'appareil.
- N'exposez jamais l'appareil à des flammes nues.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil pour éviter une décoloration du boîtier.
- N'utilisez pas de peinture, de spray nettoyant, de spray anti-insectes et autres sur l'appareil ou à proximité. Cela pourrait déformer le boîtier ou provoquer des dommages électriques.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou mouillé, tel que la salle de bains et la buanderie, ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil près d'une source de feu, près d'éclaboussures d'huile ou d'eau ou de rayons directs du soleil.
- Ne renversez pas d'eau, d'huile ou tout autre liquide sur ou dans l'appareil.
- Ne versez pas d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil.
- Ne vous appuyez jamais ou ne vous asseyez jamais sur la porte ouverte de l'appareil.
- **RISQUE DE BLESSURE OU DE BRÛLURE !** N'ouvrez la porte de l'appareil que lorsque le programme est terminé. L'appareil peut être chaud et de la vapeur chaude peut s'en échapper si la porte est ouverte avant la fin du programme.
- **RISQUE DE BLESSURE !** Ne touchez pas le hublot de la porte et l'intérieur du tambour du sèche-linge pendant ou juste après la fin d'un programme. Ces deux composants peuvent être chauds et éventuellement provoquer des brûlures. De même, ne laissez pas les enfants jouer autour du sèche-linge ou toucher le hublot de la porte.
- **RISQUE DE BLESSURE OU DE BRÛLURE !** Ne touchez pas l'arrière de l'appareil pendant ou immédiatement après le séchage. Cette surface peut être chaude et provoquer des brûlures.
- **AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE !** N'éteignez jamais l'appareil avant la fin du programme, à moins de vider immédiatement le sèche-linge et d'étendre le linge pour qu'il refroidisse.
- **RISQUE DE BLESSURE !** L'eau de condensation n'est pas potable et peut nuire à la santé si elle est ingérée par des humains ou des animaux. L'eau de condensation peut contenir des produits chimiques et d'autres impuretés.
- N'utilisez jamais l'appareil sans filtre de hublot.
- Essorez toujours le linge dans le lave-linge avant de le placer dans le sèche-linge.
- Ne chargez pas dans le sèche-linge un poids supérieur à la capacité maximale de l'appareil (voir Caractéristiques techniques).
- **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION !** N'utilisez pas l'appareil pour sécher des vêtements ou des textiles qui ont été nettoyés avec des produits chimiques industriels.

- **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION !** N'utilisez pas l'appareil pour sécher des vêtements ou des textiles qui ont été contaminés par des substances telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'acétone, de l'alcool, de l'essence, du kérosène, du détachant, de la térébenthine, de la cire et du décapant, ou un produit de soins capillaires. Dans ces cas, les vêtements ou textiles doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans l'appareil.
- **RISQUE D'INCENDIE !** N'utilisez pas l'appareil pour sécher des matériaux qui :
 - sont en caoutchouc mousse (mousse de latex) ou contiennent du caoutchouc mousse comme rembourrage (comme les coussins ou les vêtements rembourrés) ;
 - contiennent une doublure ou un dos en caoutchouc ;
 - sont imperméables (comme les bonnets de douche ou les vestes imperméables).
- **RISQUE D'INCENDIE !** Ne stockez pas et n'empilez pas de linge contaminé par de l'huile les uns sur les autres ou sur d'autres linges ou matériaux. Les matériaux contaminés par de l'huile peuvent s'enflammer spontanément, en particulier lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur, comme dans un sèche-linge. Une réaction d'oxydation peut se produire et générer de la chaleur. Si cette chaleur ne peut pas s'échapper, les matériaux peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer.
- N'utilisez pas l'appareil pour sécher du linge qui :
 - n'a pas été lavé ;
 - n'a pas été essoré : le linge mouillé et qui laisse échapper de l'eau peut endommager l'appareil.
- Ne séchez pas des matériaux contenant des objets métalliques lourds.
- Pour éviter d'endommager l'appareil ou le linge :
 - Retirez tous les objets des poches (de pantalon), tels que briquets, allumettes, pièces de monnaie, épingles de sûreté, clous, verre, coquillages, vis ou pierres avant de placer les vêtements dans le sèche-linge.
 - Fermez les fermetures éclair, les boutons et les ceintures.
 - Attachez les lacets ou autres pièces de tissu allongées.
 - Ne séchez pas le linge dont certaines parties sont en caoutchouc ou en matériau élastique similaire.
 - Retournez les vêtements imprimés et noirs.
 - Si nécessaire, utilisez un filet pour le linge petit et léger, comme les ceintures en tissu, les cordons de tablier et les soutiens-gorge (à armatures) qui risquent de se rompre au cours d'un programme.
- Utilisez les assouplissants et produits similaires conformément aux instructions du fabricant.
- Maintenez la zone autour de l'appareil propre et ne laissez pas les peluches et la poussière s'accumuler autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de poudres dangereuses, telles que la poussière de charbon, la farine de blé, etc. À certaines concentrations de poussière dans l'air, cela peut entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion.
- Fermez toujours la porte de l'appareil après utilisation. Cela permet d'éviter :
 - que les enfants ne grimpent dans l'appareil ou ne cachent quoi que ce soit à l'intérieur ;
 - que les animaux domestiques et autres (petits) animaux ne grimpent dans l'appareil.

- Ne mettez pas l'appareil en marche si vous constatez des dommages à l'appareil, au cordon d'alimentation ou à la fiche, ou s'il fonctionne mal, est tombé ou présente toute autre défaillance. Contactez le service client pour obtenir de plus amples informations (voir Avant-propos pour les coordonnées).
- Débranchez l'appareil si vous entendez des bruits étranges, sentez une odeur bizarre ou si de la fumée se dégage.
- Videz le réservoir d'eau avant de déplacer ou d'utiliser l'appareil pour éviter les fuites.
- N'insérez pas vos doigts ou des objets tels que des stylos dans les grilles de l'appareil et prévenez surtout les enfants de ces dangers.
- **RISQUE D'INCENDIE !** Ne posez aucun objet sur l'appareil et ne le recouvrez jamais. N'obstruez jamais, même partiellement, les grilles d'entrée et de sortie d'air. Cela pourrait provoquer un incendie !
- Ne montez pas et ne vous placez pas assis ni debout sur l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, ou lorsque vous le nettoyez, l'entretenez ou le déplacez, commencez par l'éteindre, puis débranchez-le.

1.5 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE



DANGER ! Risque d'incendie/matériaux inflammables.

Pour toute question concernant les consignes de sécurité électrique, contactez un électricien qualifié.










- **RISQUE D'INCENDIE !** L'appareil est équipé d'un dispositif de protection thermique destiné à prévenir les incendies. Pour éviter que cette protection thermique ne soit réinitialisée par inadvertance, cet appareil ne doit pas être connecté à un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni à un circuit régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'énergie.
- **RISQUE D'INCENDIE !** Avant toute utilisation, vérifiez que la prise de terre que vous comptez utiliser ne présente aucun défaut, qu'elle est équipée d'une mise à la terre et d'un disjoncteur différentiel raccordé conformément aux dispositions légales. En cas de doute, adressez-vous à un électricien qualifié.
- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension de la prise de terre que vous souhaitez utiliser corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (AC 220-240 V ~ 50 Hz). Les dommages causés par une tension incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Utilisez uniquement la fiche montée d'usine sur l'appareil et ne la changez jamais. La fiche doit correspondre au type de prise de terre utilisée afin de réduire le risque de choc électrique.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** La fiche est équipée d'une mise à la terre de protection. Ne retirez pas les contacts de terre de la fiche. Une utilisation incorrecte de la mise à la terre peut entraîner un choc électrique.
- **RISQUE D'INCENDIE !** Ne branchez l'appareil que sur une prise fixe reliée à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur de prise, de multiprise ou de rallonge, etc.

- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour transporter, déplacer ou débrancher l'appareil. Tenez le câble d'alimentation à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Ne modifiez pas le câble d'alimentation et ne le plongez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne tordez pas ou ne pliez pas le câble d'alimentation. N'enroulez pas le câble d'alimentation trop solidement après utilisation et ne l'enroulez pas autour de l'appareil ; cela pourrait endommager la couche d'isolation ! Des câbles d'alimentation endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Ne touchez pas l'appareil, la fiche et le câble d'alimentation avec des mains mouillées ou humides. N'utilisez l'appareil qu'avec des mains propres et sèches.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- Déroulez complètement le câble d'alimentation de l'appareil avant de le brancher dans la prise de terre. Cela permet d'éviter l'accumulation de chaleur dans le câble.
- Ne faites pas passer le câble d'alimentation sous des tapis ou ne le recouvrez pas de tapis, de moquettes, de paillasons et autres. Cela pourrait provoquer une accumulation de chaleur imprévue.
- Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation et la prise ne sont pas endommagés. En cas de dommages visibles, d'odeur forte ou de surchauffe des pièces, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez-le.
- L'appareil, la fiche et/ou le câble doivent être réparés et/ou remplacés par un électricien ou une personne de qualification similaire. Les réparations effectuées par des personnes incompetentes annulent la garantie et peuvent entraîner des situations dangereuses !

1.6 CONSIGNE DE SÉCURITÉ : RÉPARATION

- N'ouvrez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne percez l'appareil en aucun point afin d'éviter toute situation dangereuse. L'appareil, la fiche et/ou le câble doivent être réparés et/ou remplacés par un électricien ou une personne de qualification similaire. Les réparations effectuées par des personnes incompetentes annulent la garantie et peuvent entraîner des situations dangereuses !
- Veillez à ce que l'appareil soit toujours en position verticale, même pendant le transport. Si l'appareil a tout de même été (partiellement) à l'horizontale ou si l'appareil a été incliné de plus de 30°, attendez deux heures avant de le mettre en service. Le compresseur a besoin de ce laps de temps pour fonctionner à nouveau correctement.
- Les réparations et l'entretien du système fermé de refroidissement et toute autre intervention éventuelle sur l'appareil non décrite dans le présent manuel ne doivent pas être effectués par l'utilisateur final. Contactez le service client pour obtenir de plus amples informations. Reportez-vous à l'Avant-propos pour obtenir les coordonnées.

1.7 EXPLICATION DES SYMBOLES GRAPHIQUES SUR LE PRODUIT ET L'EMBALLAGE

SYMBOLE	SIGNIFICATION
	<p>Le marquage CE sur cet appareil indique que Wisberg déclare que cet appareil est conforme aux exigences de la législation européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement.</p> <p>La déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de Wisberg. Reportez-vous à l'Avant-propos pour obtenir les coordonnées.</p>
	Indique que la notice d'utilisation doit être lue attentivement avant de procéder à l'utilisation.
	Les surfaces accessibles peuvent être chaudes pendant ou après l'utilisation.
	Il s'agit d'un appareil de classe I. Les parties métalliques de l'appareil sont reliées à une ligne de protection, appelée « terre ».
	Ce symbole indique un courant alternatif.
	Ce symbole indique un courant continu.
	<p>Avertit d'un risque d'incendie dû à la présence de matériaux inflammables.</p> <p>Cet appareil contient un réfrigérant inflammable. Si le réfrigérant fuit et est exposé à une source d'inflammation externe, il y a un risque d'incendie.</p>
	Ce symbole indique que l'appareil ne doit pas être soulevé par une personne seule.
	Ce symbole apposé sur l'appareil, les accessoires ou l'emballage indique que cet appareil ne peut être jeté avec les ordures ménagères, mais doit être déposé dans un point de collecte.

FR

2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

2.1 APERÇU DU SYSTÈME

Un sèche-linge pompe à chaleur est un type de sèche-linge qui utilise une pompe à chaleur pour éliminer efficacement l'humidité des vêtements. Contrairement aux sèche-linge ventilés traditionnels qui évacuent l'air chaud et l'humidité à l'extérieur, les sèche-linge pompe à chaleur recyclent l'air chaud, ce qui les rend plus efficaces sur le plan énergétique.

Le sèche-linge pompe à chaleur aspire l'air ambiant et le réchauffe par l'intermédiaire de l'échangeur de chaleur. L'air chauffé est dirigé vers le tambour, où il absorbe l'humidité des vêtements. L'air chaud et humide passe dans un condenseur et entre en contact avec une surface froide, ce qui provoque la condensation de l'humidité en eau.

L'eau condensée est recueillie dans le réservoir d'eau (qui doit être vidé manuellement) ou peut être pompée directement vers les égouts grâce au tuyau d'évacuation en option.

Le panneau de commande vous permet de choisir parmi 14 programmes différents en fonction du type de linge.

FR

2.2 GARANTIE

Cet appareil est couvert par une garantie de deux ans à compter de la date d'achat. Pour en savoir plus sur les conditions de garantie, rendez-vous sur wisberghome.com. Dans tous les cas, vous devez disposer de la facture d'achat avec la date d'achat et/ou de livraison pour faire valoir la garantie.

2.3 PIÈCE DE RECHANGE

Les pièces de rechange sont disponibles pendant au moins 10 ans après le lancement de l'appareil sur le marché. Veuillez noter que certaines pièces de rechange ne sont disponibles que pour les réparateurs professionnels. Pour commander des pièces de rechange ou pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur : wisberghome.com.

2.4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les principales caractéristiques de l'appareil figurent également sur la plaque signalétique (également imprimée à la page 2).

PARAMÈTRE	UNITÉ	
Nom du produit	Sèche-linge pompe à chaleur	
Modèle / Type	WBDR8A2WNB (8kg)	WBDR9A3WNB (9kg)
Capacité de charge maximale	8kg	9kg
Dimensions (H x L x P)	84.5 x 59.5 x 60.0cm	84.5 x 59.5 x 67.5cm
Poids	41kg	48kg
Classe d'efficacité énergétique	A ++	A +++
Tension nominale et fréquence	AC 220-240V ~ 50Hz	
Puissance d'entrée	800W	750W
Consommation d'énergie en mode Arrêt	0.5W	0.5W
Consommation d'énergie en mode Marche	0.8W	0.8W

Consommation d'énergie annuelle pondérée (AEc) *	235.0 kWh/an	193.0 kWh/an
Consommation d'énergie du programme standard pour le coton	Charge partielle : 1.10 kWh	Charge partielle : 0.88 kWh
	Pleine capacité : 1.90 kWh	Pleine capacité : 1.59 kWh
Consommation d'énergie pondérée du programme standard pour le coton à charge partielle et à pleine capacité	1.44 kWh	1.18 kWh
Durée du programme standard pour le coton	Demi-charge : 125 min	Demi-charge : 125 min
	Pleine capacité : 210 min	Pleine capacité : 200 min
Durée moyenne pondérée du programme standard pour le coton à charge partielle et à pleine capacité	162 min	158 min
Classe d'efficacité de condensation A (la plus efficace) à G (la moins efficace)	B	B
Efficacité de condensation moyenne du programme standard pour le coton	Demi-charge : 81%	Demi-charge : 81%
	Pleine capacité : 81%	Pleine capacité : 81%
Efficacité de condensation pondérée du programme standard pour le coton à charge partielle et à pleine capacité	81%	81%
Niveau de puissance sonore pour le programme standard pour le coton à pleine capacité	65dB	
Fluide frigorigène		
Type	R290	R290
Poids	120 g	130 g
PRG	3	3
Équivalent CO2	0.00 t	0.00 t
Plage de température lors de l'utilisation	+5°C tot +35°C	
Valeur IP	IPX4 (résistant aux éclaboussures mais pas contre les particules de poussière)	

* La consommation d'énergie annuelle pondérée est basée sur 160 cycles de séchage avec le programme standard pour le coton à pleine capacité et à charge partielle et l'utilisation des modes économiques. La consommation d'énergie réelle par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil. Le programme Coton à pleine capacité et à charge partielle est le programme standard auquel se rapportent les informations figurant sur l'étiquette et la fiche. Ce programme convient au séchage du linge en coton normal et humide et est le programme le plus économe en énergie pour ce textile.

3. INSTALLATION

3.1 INFORMATIONS IMPORTANTES

Lisez et suivez toutes les instructions du chapitre 1 « Instructions de sécurité ».

! PRUDENCE!

Veillez à ce que l'appareil soit toujours en position verticale, même pendant le transport. S'il n'est pas possible de déplacer l'appareil à la verticale, il est possible de l'incliner vers la droite de 30° au maximum.

Si l'appareil a tout de même été (partiellement) à l'horizontale ou si l'appareil a été incliné de plus de 30°, attendez deux heures avant de le mettre en service. Le compresseur a besoin de ce laps de temps pour fonctionner à nouveau correctement.

FR

3.2 DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

! AVERTISSEMENT!


Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

Pour déballer l'appareil :

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et toutes les attaches de transport (par exemple, le ruban adhésif qui maintient les pièces en place pendant le transport).
2. Enlevez les films de protection qui se trouvent à l'extérieur du boîtier.
3. Vérifiez que tous les accessoires sont présents et que l'appareil et les accessoires ne sont pas endommagés. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre Principaux composants.

3.3 PRINCIPAUX COMPOSANTS

3.3.1 Sèche-linge pompe à chaleur




ID	NOM	ID	NOM
A	Câble d'alimentation	H	Pieds réglables
B	Panneau de commande	I	Filtre de hublot
C	Bouton « Veille »	J	Tambour
D	Bouton des différents programmes	K	Réservoir d'eau de condensation
E	Porte	L	Panneau supérieur
F	Entrée d'air	M	Sorties d'air
G	Trappe d'entretien		

3.3.2 Accessoires en option

REMARQUE!

Les accessoires en option ne sont pas fournis de série avec chaque modèle.



ID	NOM
N	Support
O	Tuyau d'évacuation de l'eau de condensation
P	Raccord
Q	Point de fixation

3.4 INSTALLATION DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT!

- **RISQUE DE BLESSURE GRAVE !** La non-utilisation d'un kit de superposition peut entraîner des situations dangereuses, car les vibrations du lave-linge ou du sèche-linge pompe à chaleur peuvent entraîner le déplacement et éventuellement la chute de ce dernier.
- L'installation de l'appareil au moyen d'un kit de superposition ne peut être effectuée que par le fabricant, un agent de service agréé ou des personnes de qualification similaire.
- Évitez les coudes ou les courbures prononcées dans les tuyaux d'évacuation. Cela entraîne une accumulation de condensation et peut provoquer des fuites, une surchauffe ou l'arrêt de l'appareil.

L'appareil peut être installé en pose libre ou sur le lave-linge. Le cas échéant, servez-vous d'un des kits de superposition suivants :

- Article 935259 / BBSK001W Entretoise universelle BlueBuilt pour lave-linge et sèche-linge
- Article 868158 / 698.044.06CB Entretoise universelle premium BlueBuilt pour lave-linge et sèche-linge

REMARQUE!

Le kit de superposition n'est pas inclus. Celui-ci est disponible auprès du service client (voir Avant-propos pour les coordonnées).

L'eau de condensation est recueillie dans le réservoir d'eau, mais peut également être évacuée directement par le tuyau d'évacuation fourni en option.


FR

Outils nécessaires :


- Clé à fourche, 17 mm

Pour installer l'appareil :

1. Choisissez un endroit approprié pour l'installation qui répond aux points suivants :
 - Une surface ferme, plane, sèche et horizontale pour éviter les vibrations anormales, les bruits et les problèmes avec l'appareil.
 - Pour des raisons de commodité, à proximité du lave-linge ou sur le lave-linge.
 - Près d'une prise de terre délivrant la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (AC 220-240V ~ 50Hz).
 - Là où aucun autre appareil n'est raccordé à la même prise de terre.
 - Là où la poussière et les autres saletés ne peuvent pas s'accumuler. L'air doit circuler librement autour de l'appareil.
 - Là où les entrées et sorties d'air ne sont pas obstruées par une grille de protection ou un autre obstacle.
 - À l'écart d'une source de chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Là où il n'y a pas de risque de gel. À des températures avoisinant ou inférieures au point de congélation, l'appareil risque de fonctionner moins bien. La condensation due au gel dans la pompe et les tuyaux peut endommager irrémédiablement l'appareil.
 - Là où l'ouverture complète de la porte de l'appareil n'est pas bloquée. Notez ceci lors de l'installation derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont les charnières se trouvent du côté opposé à celles de la porte de l'appareil.
 - Là où la garde au sol n'est pas réduite ou bloquée par des tapis à poils hauts, des rehausses, etc. Une garde au sol réduite peut entraîner une accumulation de chaleur et nuire aux performances de l'appareil.
 - Si vous utilisez le tuyau d'évacuation en option, à proximité d'une évacuation dans le sol ou d'un évier. Faites attention à la hauteur maximale de l'évier et à la longueur du tuyau d'évacuation.




2. Si le réservoir d'eau (**K**) est utilisé pour recueillir l'eau de condensation, passez à l'étape 4.
3. Si le tuyau d'évacuation (**O**) en option est utilisé pour évacuer directement l'eau de condensation :
 - a. Débranchez le tuyau d'évacuation (**a**) et retirez le tuyau d'évacuation du serre-câble (**b**) supérieur.
 - b. Raccordez le tuyau d'évacuation (**O**) en option au tuyau d'évacuation (**a**).



FR


! ATTENTION!

Assurez-vous que le raccord (**P**) est entièrement inséré dans le tuyau d'évacuation (**a**) pour éviter les fuites.



4. Si l'appareil est placé sur un lave-linge :
 - Servez-vous d'un kit de superposition et suivez les instructions pour une installation correcte.
 - Les lave-linge suivants peuvent accueillir un sèche-linge :
 - Pour le sèche-linge à pompe à chaleur WBDR8A2WNB de Wisberg, le lave-linge WBWM1400A8WNB est adapté.
 - Pour le sèche-linge à pompe à chaleur WBDR9A3WNB, le lave-linge WBWM1400A9WNB convient.
 - Il est important que les mêmes capacités de remplissage soient placées l'une au-dessus de l'autre.
 - Ou des machines à laver similaires, à condition que la largeur et la profondeur correspondent à celles du sèche-linge.


5. Placez un niveau à bulle (**a**) sur le panneau supérieur (**L**).
6. À l'aide d'une clé à fourche, réglez les deux pieds réglables (**H**) de manière à ce que l'appareil soit parfaitement de niveau.




7. Si le tuyau d'évacuation (O) en option est installé :
- Pour évacuer l'eau de condensation via une évacuation dans le sol :
 - Insérez l'extrémité du tuyau d'évacuation en option (O) suffisamment profondément dans l'évacuation.

! ATTENTION!

Veillez à ce que le tuyau d'évacuation ne soit pas plié.




- Pour évacuer l'eau de condensation via un évier :
 - Insérez le tuyau d'évacuation en option (O) dans le support (N).




- Placez le support (N) sur le bord de l'évier de manière à ce que l'extrémité du tuyau pende dedans.

! ATTENTION!

Veillez à ce que le tuyau d'évacuation ne s'affaisse pas afin d'éviter que l'eau de condensation ne puisse s'écouler.



III. Fixez le support **(N)** au robinet ou à l'évier à l'aide, par exemple, d'une ficelle ou d'une chaîne **(a)** de manière à ce que le tuyau d'évacuation ne puisse pas tomber. Servez-vous à cet effet du point de fixation **(Q)** for this.



8. Déroulez complètement le câble d'alimentation de l'appareil et placez-le de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil. Branchez la fiche **(A)** dans la prise de terre.

! ATTENTION!

Attendez deux heures avant de mettre l'appareil en service. Le compresseur a besoin de ce laps de temps pour fonctionner correctement.

! AVERTISSEMENT!





RISQUE DE TRÉBUCHEMENT ! Placez le câble d'alimentation hors du passage. Veillez à ce que l'on ne puisse pas marcher sur le câble d'alimentation et à ce qu'aucun meuble ou autre objet ne soit placé dessus.

4. UTILISATION

4.1 INFORMATIONS IMPORTANTES

Lisez et suivez toutes les instructions du chapitre 1 « Instructions de sécurité ».

- N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été installé conformément aux instructions !
- Pendant le fonctionnement, le compresseur et l'eau de condensation font du bruit. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement, c'est tout à fait normal pour ce type d'appareil.
- **RISQUE DE BLESSURE OU DE BRÛLURE !** N'ouvrez la porte de l'appareil que lorsque le programme est terminé. L'appareil peut être chaud et de la vapeur chaude peut s'en échapper si la porte est ouverte avant la fin du programme.
- **RISQUE D'INCENDIE !** N'éteignez jamais l'appareil avant la fin du programme, à moins de vider immédiatement le sèche-linge et d'étendre le linge pour qu'il refroidisse.
- Après chaque programme, nettoyez le filtre de hublot et videz le réservoir d'eau pour réduire le temps de séchage et minimiser la consommation d'énergie.
- Ne séchez avec l'appareil que les vêtements et textiles adaptés aux sèche-linge. Les vêtements sèchent plus rapidement sous l'effet de la chaleur, mais peuvent aussi rétrécir en conséquence. Faites attention aux informations figurant sur l'étiquette des vêtements et des textiles :

ICÔNE	SIGNIFICATION
	Indique que le vêtement : <ul style="list-style-type: none">• peut être mis en toute sécurité dans le sèche-linge.• peut généralement supporter n'importe quelle température.
	Indique que le vêtement : <ul style="list-style-type: none">• peut être mis en toute sécurité dans le sèche-linge.• ne peut être séché qu'à basse température. Des températures plus élevées risquent d'endommager ou de rétrécir les vêtements portant ce symbole.
	Indique que le vêtement : <ul style="list-style-type: none">• peut être mis en toute sécurité dans le sèche-linge.• ne peut être séché qu'à basse ou à moyenne température. Des températures plus élevées risquent d'endommager ou de rétrécir les vêtements portant ce symbole.
	Indique que le vêtement ne peut pas aller au sèche-linge.

4.2 UTILISATION EFFICACE DE L'APPAREIL

La consommation d'énergie par cycle dépend, entre autres, du programme sélectionné, de la quantité de linge et de l'entretien de l'appareil.

Le programme Coton à pleine capacité et à charge partielle est le programme standard auxquelles se rapportent les informations relatives à la consommation d'énergie. Ce programme convient au séchage du linge en coton normal et humide et est le programme le plus économe en énergie pour ce textile.

Les facteurs qui réduisent la capacité de l'appareil à sécher le linge sont notamment :

- le linge encore très humide lorsqu'il entre dans l'appareil ;
- le choix d'un mauvais programme ;
- une trop grande quantité de linge dans le sèche-linge ;
- un entretien irrégulier :
 - présence de beaucoup de peluches dans le filtre de hublot ;
 - présence de poussière sur l'échangeur de chaleur ;
- une température ambiante basse.


Pour utiliser l'appareil le plus efficacement possible :

- Nettoyez le filtre de hublot après chaque programme (voir Nettoyage du filtre de hublot).
- Nettoyez l'échangeur de chaleur (voir Nettoyage de l'échangeur de chaleur).
- Assurez-vous que le linge a bien été essoré dans le lave-linge afin qu'il contienne le moins d'eau possible. Cela permet de réduire le temps de séchage et d'économiser de l'énergie.
- Triez le linge en fonction de sa matière et sélectionnez le programme approprié pour le séchage.
- Laissez les manteaux et la longue fermeture éclair des vestes ouverts afin que la matière sèche uniformément.
- Ne séchez pas trop le linge, car cela favorise le froissement.
- Fermez le linge de lit et les taies d'oreiller pour éviter que le linge plus petit ne s'y enroule pendant le séchage.
- Pour les matériaux épais ou multicouches qui sont plus difficiles à sécher (par exemple, les vestes), sélectionnez le programme Temps de séchage.
- Si, après le séchage de matériaux inégaux, épais ou multicouches, certaines parties ne sont toujours pas sèches, utilisez le programme Temps de séchage pour les sécher davantage.
- Ne placez pas plus de linge que la quantité recommandée dans le sèche-linge et respectez la capacité de charge maximale de l'appareil. Le tableau suivant peut être utilisé comme référence pour le poids des différentes pièces de linge (les poids sont donnés à titre indicatif et les poids réels peuvent varier) :

TYPE DE VÊTEMENTS	POIDS DE RÉFÉRENCE	TYPE DE VÊTEMENTS	POIDS DE RÉFÉRENCE
Pull (matières diverses)	800 g	Pyjamas	200 g
Veste (coton)	800 g	Chemise (coton)	300 g
Jeans	800 g	T-shirt (coton)	180 g
Serviette de bain (coton)	900 g	Sous-vêtements (coton)	70 g
Drap de lit 1 personne	600 g	Chaussettes (matières diverses)	50 g
Vêtements de travail	1120 g		


4.3 LE PANNEAU DE COMMANDE

4.3.1 Panneau de commande pour sélectionner le programme



ID	NOM	ID	NOM
1	Programmes	D	Bouton des différents programmes

4.3.2 Écran avec boutons de fonction



ID	NOM			
1	Indicateur Temps (estimation de la durée restante du programme)			
2	Indicateurs de temps Anti-plis			
3	Indicateurs Niveau de séchage (de prêt à repasser à très sec)			
4	Indicateur Anti-plis			
5	Indicateur Hygiène			
6	Indicateur Voyant			
C	Bouton « Veille »			
7	Indicateurs Signal			
8	Bouton Départ/Pause			
9	Bouton Signal			
10	Bouton Voyant			
11	Bouton Niveau de séchage			
12	Bouton Anti-plis			
13	Bouton Temps			
14	Bouton Départ différé			
15	Indicateurs Progression du programme			
		Séchage		Refroidissement
		Le linge est prêt à être repassé		Le linge est prêt à être rangé
16	Indicateurs de fonction et d'avertissement			
		Indicateur de départ différé		Indicateur de nettoyage du filtre de hublot
		Indicateur de sécurité enfant		Indicateur de vidange du réservoir d'eau

4.4 MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL



AVERTISSEMENT!

RISQUE D'INCENDIE ! N'éteignez jamais l'appareil avant la fin du programme, à moins de vider immédiatement le sèche-linge et d'étendre le linge pour qu'il refroidisse.

Pour allumer l'appareil :

1. Branchez la fiche (A) de l'appareil dans la prise de terre.
2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (C).
L'appareil est en marche et l'écran s'allume.



REMARQUE !

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si aucun programme n'a été lancé et si aucun autre réglage n'est effectué. L'appareil consomme peu d'énergie (0,5 W).

Pour éteindre l'appareil :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (C).
L'écran s'éteint, tout comme l'appareil.



REMARQUE !

Le programme réglé et les éventuelles fonctions supplémentaires sont effacés lorsque l'appareil est éteint et rallumé.

2. Débranchez la fiche (A) de l'appareil de la prise de terre.

4.5 NETTOYAGE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



AVERTISSEMENT!

N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, d'essence, de détergents, de lingettes imprégnées de produits chimiques ou d'autres solutions de nettoyage. Ceux-ci risquent en effet d'endommager le boîtier et l'appareil. N'arrosez jamais l'appareil et veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

Pour nettoyer l'appareil avant la première utilisation :

1. Ouvrez la porte (E) de l'appareil et placez quelques chiffons secs dans le tambour (J).
2. Branchez la fiche dans la prise de terre.
3. Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt (C).
4. Sélectionnez le programme Rafraîchir à l'aide du bouton de sélection du programme (D).
5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. Le programme se lance et l'écran affiche la durée restante du programme.
6. Attendez que le programme se termine et que l'écran affiche Fin.
7. Nettoyez le filtre de hublot (I) en suivant les instructions du chapitre Nettoyage du filtre de hublot.

4.6 APERÇU DES PROGRAMMES



REMARQUE !

La consommation d'énergie réelle par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil. Le programme Coton à pleine capacité et à charge partielle est le programme standard. Ce programme convient au séchage du linge en coton normal et humide et est le programme le plus économe en énergie pour ce textile.

4.6.1 WBDR8A2WNB 8.0 kg - Programmes de séchage et consommation d'énergie

Tableau des programmes

PROGRAMME		CHARGE MAXIMALE	APPLICATION/PROPRIÉTÉS	DÉPART DIFFÉRÉ	TEMPS DE SÉCHAGE
Mon programme		-	Sauvegarder un programme favori (voir Sauvegarde et utilisation du programme favori)	Oui	
Coton	standard*	8.0 kg	Sécher complètement le linge en coton à une ou plusieurs couches avant de pouvoir le ranger directement	Oui	Non
Jeans		4.0 kg	Sécher des jeans ou des vêtements décontractés qui sont essorés à grande vitesse dans le lave-linge	Oui	Non
Synthétiques	standard	3.5 kg	Sécher les textiles synthétiques qui ne sont pas repassés, tels que les serviettes pour bébés et les chaussettes	Oui	Non
Mix		3.5 kg	Sécher un mélange de textiles synthétiques et de coton	Oui	Non
Baby care		1.0 kg	Sécher une petite quantité de vêtements de bébé	Oui	Non
Sport		3.0 kg	Sécher des vêtements de sport et des textiles fins en polyester qui ne sont pas repassés	Oui	Non
Infroissable 0.2 kg		0.2 kg	Sécher de petites quantités de vêtements synthétiques fins dotés d'une fonction Anti-plis (Easy care). Placez ces vêtements « Easy care » dans le sèche-linge et sortez-les immédiatement après le séchage pour les suspendre sur un cintre.	Oui	Non
Infroissable 1.0 kg		1.0 kg			
Laine		1.0 kg	Rafrâchir et ébouriffer les vêtements et textiles en laine	Oui	Non
Linge de lit		4.0 kg	Sécher les draps de lit, les housses de couette et autres grosses pièces	Oui	Non
Rafrâchir		1.0 kg	Rafrâchir des vêtements longtemps restés dans une pièce fermée, ou pour éliminer les odeurs	Oui	Oui

Temps de séchage		-	Sécher des vêtements individuels ou des vêtements qui ne sont pas complètement secs (comme les vêtements à plusieurs couches, les vestes, les coussins ou les grosses pièces).	Oui	Oui
Hygiène		5.0 kg	Stériliser des vêtements et des textiles résistants à la chaleur pendant de longues périodes. ATTENTION ! Ce programme ne convient pas aux vêtements légers et délicats.	Oui	Non

* Programme d'essai conforme au règlement délégué 392/2012/UE pour les étiquettes énergétiques, mesuré conformément à la norme EN 61121 et adapté au séchage du coton normal à charge maximale.

Tableau de consommation d'énergie

PROGRAMME	CHARGE	VITESSE D'ESSORAGE / HUMIDITÉ RÉSIDUELLE	TEMPS DE SÉCHAGE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Coton standard	8 kg	1000 tr/min / 60 %	210 min	1.9 kWh
Coton standard	4.0 kg	1000 tr/min / 60 %	125 min	1.10 kWh
Synthétique standard	3.5 kg	800 tr/min / 40 %	60 min	0.60 kWh

4.6.2 WBDR9A3WNB 9.0 kg - Programmes de séchage et consommation d'énergie

Tableau des programmes

PROGRAMME	CHARGE MAXIMALE	APPLICATION/PROPRIÉTÉS	DÉPART DIFFÉRÉ	TEMPS DE SÉCHAGE	
Mon programme	-	Sauvegarder un programme favori (voir Sauvegarde et utilisation du programme favori)	Oui		
Coton	standard*	9.0 kg	Sécher complètement le linge en coton à une ou plusieurs couches avant de pouvoir le ranger directement	Oui	Non
Jeans		4.5 kg	Sécher des jeans ou des vêtements décontractés qui sont essorés à grande vitesse dans le lave-linge	Oui	Non
Synthétiques	standard	3.5 kg	Sécher les textiles synthétiques qui ne sont pas repassés, tels que les serviettes pour bébés et les chaussettes	Oui	Non

Mix		3.5 kg	Sécher un mélange de textiles synthétiques et de coton	Oui	Non
Baby care		1.0 kg	Sécher une petite quantité de vêtements de bébé	Oui	Non
Sport		3.0 kg	Sécher des vêtements de sport et des textiles fins en polyester qui ne sont pas repassés	Oui	Non
Infroissable 0.3 kg		0.3 kg	Sécher de petites quantités de vêtements synthétiques fins dotés d'une fonction Anti-plis (Easy care). Placez ces vêtements « Easy care » dans le sèche-linge et sortez-les immédiatement après le séchage pour les suspendre sur un cintre.	Oui	Non
Infroissable 1.0 kg		1.0 kg			
Laine		1.0 kg	Rafrâchir et ébouriffer les vêtements et textiles en laine	Oui	Non
Linge de lit		4.5 kg	Sécher les draps de lit, les housses de couette et autres grosses pièces	Oui	Non
Rafrâchir		1.0 kg	Rafrâchir des vêtements longtemps restés dans une pièce fermée, ou pour éliminer les odeurs	Oui	Oui
Temps de séchage		-	Sécher des vêtements individuels ou des vêtements qui ne sont pas complètement secs (comme les vêtements à plusieurs couches, les vestes, les coussins ou les grosses pièces).	Oui	Oui
Hygiène		4.5 kg	Stériliser des vêtements et des textiles résistants à la chaleur pendant de longues périodes. ATTENTION ! Ce programme ne convient pas aux vêtements légers et délicats.	Oui	Non

* Programme d'essai conforme au règlement délégué 392/2012/UE pour les étiquettes énergétiques, mesuré conformément à la norme EN 61121 et adapté au séchage du coton normal à charge maximale.

Tableau de consommation d'énergie

PROGRAMME	CHARGE	VITESSE D'ESSORAGE / HUMIDITÉ RÉSIDUELLE	TEMPS DE SÉCHAGE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Coton standard	9 kg	1000 tr/min / 60 %	200 min	1.59 kWh
Coton standard	4.5 kg	1000 tr/min / 60 %	125 min	0.88 kWh
Synthétique standard	3.5 kg	800 tr/min / 40 %	75 min	0.55 kWh

4.7 SÉCHAGE DE VÊTEMENTS ET DE TEXTILES

1. Branchez la fiche (A) de l'appareil dans la prise de terre.
2. Chargez le linge dans le tambour.
3. Fermez la porte (E).
4. Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt (C).
5. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton de sélection du programme.
6. Réglez en option des fonctions supplémentaires (Départ différé, Anti-plis ou Niveau de séchage). Voir Utilisation des fonctions supplémentaires.
7. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme. Le programme se lance et l'écran affiche la durée restante du programme.
8. Pour interrompre le programme, appuyez sur le bouton Départ/Pause.



AVERTISSEMENT!

RISQUE D'INCENDIE ! N'éteignez jamais l'appareil avant la fin du programme, à moins de vider immédiatement le sèche-linge et d'étendre le linge pour qu'il refroidisse.



REMARQUE !

Lorsque le Départ différé est réglé, l'indicateur correspondant clignote et l'écran affiche le temps restant avant le lancement du programme.

9. Attendez que le programme se termine et que l'écran affiche Fin.



REMARQUE !

Une fois la fonction Anti-plis réglée, le tambour tourne régulièrement pour éviter la formation de plis.

10. Lorsque le tambour (J) a complètement cessé de tourner, ouvrez la porte (E) et retirez le linge du tambour.
11. Videz le réservoir d'eau (K) (voir Vidange du réservoir d'eau).
12. Nettoyez le filtre de hublot (I) (voir Nettoyage du filtre de hublot).
13. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt (C) et enlevez la fiche (A) de la prise de terre.

4.8 UTILISATION DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



REMARQUE !

La description des fonctions suivantes part du principe que le linge est chargé dans le sèche-linge, que la porte est fermée et que l'appareil est allumé avec le bouton Marche/Arrêt.

4.8.1 Utilisation de la fonction Temps

La fonction Temps permet de régler la durée des programmes Temps de séchage et Rafraîchir, par incréments de 10 minutes.

PROGRAMME	DURÉE MINIMALE RÉGLABLE	DURÉE MAXIMALE RÉGLABLE
Rafrâchir	20 min	180 min
Temps de séchage	10 min	150 min

Pour régler la durée des programmes Temps de séchage et Rafrâchir :

1. Sélectionnez le programme Temps de séchage ou Rafrâchir à l'aide du bouton de sélection du programme (D).
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Temps pour régler la durée du programme.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme. Le programme se lance et l'écran affiche la durée restante du programme.
4. Suivez les étapes 9 à 13 du chapitre Séchage de vêtements et de textiles.

4.8.2 Utilisation de la fonction Anti-plis

La fonction Anti-plis est conçue pour faire tourner le tambour pendant un certain temps après le séchage afin d'éviter la formation de plis. La durée peut être réglée par incréments de 30 minutes.

REMARQUE !

Cette fonction n'est pas disponible avec les programmes Temps de séchage, Laine et Rafrâichir.

TYPE D'APPAREIL	DURÉE MINIMALE RÉGLABLE	DURÉE MAXIMALE RÉGLABLE
WBDR8A2WNB - 8 kg	30 min	150 min
WBDR9A3WNB - 9 kg	30 min	150 min

FR

Pour régler la fonction Anti-plis :

1. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton de sélection du programme **(D)**.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Anti-plis pour régler la durée souhaitée.
L'indicateur Anti-plis s'allume et les indicateurs concernés affichent la durée réglée.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.
Le programme se lance et l'écran affiche la durée restante du programme.
4. Suivez les étapes 8 à 12 du chapitre Séchage de vêtements et de textiles.

Pour retirer le linge du sèche-linge lorsque la fonction Anti-plis est active :

1. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt **(C)**.
2. Attendez que le tambour **(J)** ait complètement cessé de tourner.
3. Ouvrez la porte **(E)** et retirez le linge.
4. Suivez les étapes 11 à 13 du chapitre Séchage de vêtements et de textiles.

4.8.3 Utilisation de la fonction Niveau de séchage






Cette fonction permet de régler le niveau de séchage du linge, permettant à celui-ci d'être plus ou moins séché par l'appareil.

REMARQUE !

Cette fonction n'est pas disponible avec les programmes Temps de séchage, Hygiène, Laine et Rafrâichir.

Pour régler le niveau de séchage du linge :

1. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton de sélection du programme **(D)**.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Niveau de séchage pour régler le niveau de séchage souhaité :

ICÔNE	SIGNIFICATION
	Ultra sec (niveau de séchage le plus élevé)
	Extrêmement sec
	Séchage standard
	Légèrement sec
	Prêt à être repassé (niveau de séchage le plus faible)

3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme. Le programme se lance et l'écran affiche la durée restante du programme.
4. Suivez les étapes 9 à 13 du chapitre Séchage de vêtements et de textiles.

4.8.4 Utilisation de la fonction Départ différé

La fonction Départ différé est conçue pour retarder le démarrage du programme programmé pendant un certain temps. La durée maximale qui peut être réglée est de 24 heures, par incréments d'une heure. Une fois la durée programmée écoulée, le programme se lance automatiquement.

Pour retarder le départ du programme sélectionné :

1. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton de sélection du programme **(D)**.
2. Réglez éventuellement la fonction Anti-plis et/ou Niveau de séchage. (voir Utilisation de la fonction Anti-plis / Utilisation de la fonction Niveau de séchage).
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Départ différé pour régler le délai.
4. Appuyez sur le bouton Départ/Pause. L'indicateur Départ différé clignote et l'écran affiche le temps qui reste avant le lancement du programme. Le programme sélectionné se lance automatiquement lorsque le délai est écoulé.
5. Suivez les étapes 9 à 13 du chapitre Séchage de vêtements et de textiles.

Pour interrompre/poursuivre le départ différé :

1. Appuyez sur le bouton Départ/Pause.
Le compte à rebours avant le début du programme s'arrête.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton Départ/Pause.
Le compte à rebours reprend jusqu'au début du programme.

Pour annuler le départ différé :

Éteignez et rallumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt **(C)**.

REMARQUE !

Une fois l'appareil éteint et rallumé, le programme réglé et toutes les fonctions supplémentaires seront effacés.

4.8.5 Désactiver la fonction UV

Les programmes Linge de lit, Sport, Baby care, Mix, Synthétiques et Hygiène sont dotés d'une fonction UV automatique pendant le programme. Celle-ci peut être désactivée.

REMARQUE !

La fonction UV ne peut être désactivée avec le programme Hygiène.

Pour désactiver la fonction UV :

1. Sélectionnez un programme doté de la fonction UV automatique (Linge de lit, Sport, Baby care, Mix ou Synthétiques).
2. Appuyez sur le bouton Voyant pendant trois secondes pour désactiver la fonction UV.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

REMARQUE !

Une fois que la fonction UV est annulée, elle ne s'active pas automatiquement lors de la sélection d'un programme doté de la fonction UV.

Pour activer la fonction UV :

1. Sélectionnez un programme doté de la fonction UV automatique (Linge de lit, Sport, Baby care, Mix ou Synthétiques).
2. Appuyez sur le bouton Voyant pendant trois secondes pour activer la fonction UV.
3. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme.

4.8.6 Allumer et éteindre la lumière du tambour

La lumière du tambour s'allume automatiquement lorsque la porte est ouverte ou lorsque le bouton Voyant est utilisé. Au bout d'une minute, la lampe s'éteint automatiquement.

Pour allumer et éteindre la lampe du tambour :

1. Appuyez une fois sur le bouton Voyant pour allumer la lampe du tambour (J) .
L'indicateur Voyant s'allume.
2. Attendez une minute ou appuyez sur le bouton Voyant pour éteindre la lampe.
L'indicateur Voyant s'éteint.

4.8.7 Réglage de la fonction Signal

La fonction Signal est conçue pour donner un signal de confirmation lors de l'utilisation des boutons et lorsque le programme est terminé. Le signal sonore est activé par défaut.

Pour activer ou désactiver le signal sonore :


1. Pour activer le signal sonore, appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton Signal jusqu'à ce que l'indicateur Signal s'allume.
2. Pour désactiver le signal sonore, appuyez sur le bouton Signal une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indicateur Signal s'éteigne.

4.9 SAUVEGARDE ET UTILISATION DU PROGRAMME FAVORI

Un programme en particulier peut être sauvegardé comme « Mon programme » avec le réglage des fonctions supplémentaires.

Pour sauvegarder un programme comme Mon programme :

1. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du bouton de sélection du programme (D).
2. Réglez les fonctions supplémentaires souhaitées (voir Utilisation des fonctions supplémentaires).
3. Appuyez simultanément sur les boutons Anti-plis et Niveau de séchage, et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
Le programme sélectionné et les fonctions supplémentaires réglées sont sauvegardés.



Pour utiliser Mon programme :

- Sélectionnez Mon programme à l'aide du bouton de sélection du programme (D).
L'appareil est réglé sur le programme et les fonctions supplémentaires enregistrés.

4.10 UTILISATION DE LA SÉCURITÉ ENFANT


Cet appareil est équipé d'une sécurité enfant afin d'éviter toute pression involontaire sur les boutons.

Pour activer la sécurité enfant :

- Lorsqu'un programme est en cours, appuyez simultanément sur les boutons Voyant et Signal et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
L'indicateur Sécurité enfant s'allume.

Pour désactiver la sécurité enfant :

- Appuyez simultanément sur les boutons Voyant et Signal et maintenez-les enfoncés pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.
L'indicateur Sécurité enfant s'éteint.



5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

5.1 INFORMATIONS IMPORTANTES

Lisez et suivez toutes les instructions du chapitre 1 « Instructions de sécurité ».

- Effectuez le nettoyage et l'entretien comme indiqué. Cela prolonge la durée de vie de l'appareil et celui-ci continuera à fonctionner sans problème.
- **RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !** Avant de procéder au nettoyage et à l'entretien, éteignez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt et débranchez-le.
- **RISQUE DE BRÛLURES !** Attendez que tous les composants chauds de l'appareil aient refroidi avant de commencer le nettoyage et l'entretien.
- Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, d'essence (de nettoyage), de détergents, de diluants, d'alcool, de nettoyeurs pour vitres, de lingettes imprégnées de produits chimiques ou d'autres solutions de nettoyage. Ceux-ci risquent en effet d'endommager le boîtier et l'appareil.
- N'arrosez jamais l'appareil et veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

FR

5.2 VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU




AVERTISSEMENT !

- L'eau de condensation n'est pas potable et peut nuire à la santé si elle est ingérée par des humains ou des animaux. L'eau de condensation peut contenir des produits chimiques et d'autres impuretés.
- N'utilisez jamais l'appareil sans réservoir d'eau. Il en va de même lorsque le tuyau d'évacuation en option est raccordé.


Le réservoir d'eau doit être vidé après chaque cycle de séchage. Lorsque le réservoir d'eau est plein pendant un programme et qu'il doit être vidé, le programme se met en pause et le témoin de vidange du réservoir d'eau s'allume.

Pour vider le réservoir d'eau :

1. Tirez le réservoir d'eau (**K**) hors de l'appareil et tenez-le à deux mains.



2. Inclinez le réservoir d'eau (**K**) au-dessus de l'évier pour le vider.




3. Séchez l'extérieur du réservoir d'eau (**K**).
4. Remettez le réservoir d'eau (**K**) dans l'appareil.
5. Une fois que le programme est en pause, appuyez sur le bouton Départ/Pause pour poursuivre le programme.

5.3 NETTOYAGE DU FILTRE DE HUBLOT


Le filtre de hublot doit être nettoyé après chaque cycle de séchage.

Pour nettoyer le filtre de hublot :


1. Ouvrez la porte (E).
2. Tirez le filtre de hublot (I) vers le haut pour l'enlever.
3. Pressez légèrement la languette (a) du verrouillage et ouvrez le filtre de hublot (I).




4. Enlevez toutes les peluches du filtre de hublot (I) et de la gaze. **ATTENTION !** N'appuyez pas sur la gaze du filtre de hublot pour éviter de l'endommager.



5. Si nécessaire, rincez le filtre de hublot (I) à l'eau courante froide du robinet et séchez-le ensuite complètement.
6. Refermez le filtre de hublot (I). Veillez à ce que les flèches sur les deux parties et le verrouillage au centre soient correctement alignés.
7. Enlevez la poussière et les peluches du joint (a).



8. Remettez le filtre de hublot (I) dans l'appareil.
ATTENTION ! Ne forcez pas ; le filtre de hublot ne s'adapte que dans un sens.
9. Fermez la porte (E).



FR

5.4 NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR




AVERTISSEMENT !

- **RISQUE DE BLESSURE.** Ne touchez pas l'échangeur de chaleur. Celui-ci peut contenir des pièces tranchantes et être chaud.
- **RISQUE DE DOMMAGES !** Ne forcez pas et n'appuyez pas sur l'échangeur de chaleur pendant le nettoyage. L'appareil ne fonctionne pas ou mal si les ailettes de l'échangeur de chaleur sont pliées ou endommagées.


L'échangeur de chaleur est un élément important d'un sèche-linge pompe à chaleur pour un séchage économe en énergie. En cas d'utilisation normale, il doit être nettoyé au moins tous les trois mois. En cas d'utilisation intensive, vérifiez-le et nettoyez-le plus souvent.

Pour nettoyer l'échangeur de chaleur :


1. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt (C).
2. Ouvrez la trappe d'entretien (G):
 - a. Poussez doucement vers le bas les deux languettes de fixation (a).
 - b. Inclinez la trappe d'entretien (G) vers l'avant pour l'ouvrir.




3. Enlevez le volet de protection (b):
 - a. Tournez les trois loquets (a) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position ouverte.
 - b. Enlevez le volet de protection (b).




4. Servez-vous d'un aspirateur muni d'une brosse et retirez la poussière et les peluches de l'échangeur de chaleur **(a)**.
ATTENTION ! Ne forcez pas et n'appuyez pas sur l'échangeur de chaleur



5. Installez le volet de protection **(a)**:
a. Remettez le volet de protection **(b)**.
b. Tournez les loquets **(a)** dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le volet de protection **(b)**.



6. Fermez la trappe d'entretien **(G)** et assurez-vous que les deux languettes de fixation **(a)** se clipsent.





5.5 NETTOYAGE GÉNÉRAL DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT !


N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs, d'essence, de détergents, de nettoyants pour vitres, de lingettes imprégnées de produits chimiques ou d'autres solutions de nettoyage. Ceux-ci risquent en effet d'endommager le boîtier et l'appareil. N'arrosez jamais l'appareil et veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil. Portez des gants pour nettoyer l'appareil.

Pour le nettoyage général de l'appareil :

1. Éteignez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt **(C)** et enlevez la fiche **(A)** de la prise de terre.
2. Prenez un chiffon propre et humidifiez-le avec de l'eau.
ATTENTION! N'utilisez pas de produits de nettoyage !
3. Nettoyez l'appareil avec le chiffon humide et propre :
 - a. Nettoyez la porte **(E)** et l'intérieur **(C)** de la porte.
 - b. Nettoyez le joint **(B)** autour de l'ouverture de la porte.
 - c. Nettoyez le capteur d'humidité **(a)**.
 - d. Enlevez le filtre de hublot **(I)** et nettoyez le joint **(d)** à l'intérieur de l'appareil.



- e. Nettoyez l'entrée d'air **(F)** et les sorties d'air **(M)**.



4. Séchez toutes les pièces avec un chiffon doux, propre et sec.
5. Remettez le filtre de hublot **(I)**.
6. Fermez la porte **(E)**.

6. DYSFONCTIONNEMENTS ET SOLUTIONS

Les cas suivants ne sont pas toujours des dysfonctionnements. Vérifiez les solutions possibles avant de faire appel au service après-vente.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
L'écran n'est pas allumé.	<ul style="list-style-type: none"> - L'appareil est éteint. - L'appareil n'est pas branché sur la prise de terre. - La prise de terre n'est pas alimentée. 	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que l'appareil est allumé. Si ce n'est pas le cas, allumez-le à l'aide du bouton Marche/Arrêt. - Branchez l'appareil sur la prise de terre et allumez-le à l'aide du bouton Marche/Arrêt. - Vérifiez que la prise de terre est alimentée et contrôlez les fusibles dans la boîte à fusibles.
Impossible de sélectionner un programme.	<ul style="list-style-type: none"> - L'écran ou l'appareil n'est pas allumé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt.
L'indicateur de vidange du réservoir d'eau est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> - Le réservoir d'eau est plein. - Le réservoir d'eau n'est pas plein. 	<ul style="list-style-type: none"> - Videz-le (voir Vidange du réservoir d'eau). - Appuyez sur le bouton Départ/Pause. <p>Contactez le service client si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème. Reportez-vous à l'Avant-propos pour obtenir les coordonnées.</p>
L'indicateur de nettoyage du filtre de hublot est allumé.	<ul style="list-style-type: none"> - Le filtre de hublot doit être nettoyé. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez-le (voir Nettoyage du filtre de hublot).
L'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> - La fiche n'est pas dans la prise de terre. - L'appareil ne s'allume pas. - La porte n'est pas fermée. - Aucun programme n'a été défini. - L'appareil est en pause. 	<ul style="list-style-type: none"> - Insérez la fiche dans la prise de terre et allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt. - Allumez l'appareil à l'aide du bouton Marche/Arrêt. - Fermez la porte et appuyez sur le bouton Départ/Pause. - Sélectionnez un programme à l'aide du bouton de sélection du programme. - Appuyez sur le bouton Départ/Pause
L'appareil émet un bourdonnement ou un sifflement.	<ul style="list-style-type: none"> - ATTENTION ! Il s'agit d'un phénomène normal et non d'un dysfonctionnement ou d'un défaut. <p>Le compresseur est en marche. Ces bruits sont normaux et n'indiquent aucun dysfonctionnement.</p>	
L'appareil s'éteint à la fin du programme.	<ul style="list-style-type: none"> - ATTENTION ! Il s'agit d'un phénomène normal et non d'un dysfonctionnement ou d'un défaut. 	

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
Le linge n'est pas aussi sec que prévu ou le temps de séchage est trop long.	<ul style="list-style-type: none"> - Le filtre de hublot est plein de peluches. - Le réservoir d'eau est plein. - Le tuyau d'évacuation en option ne se vide pas correctement. - L'emplacement de l'appareil n'est pas conforme aux exigences. - L'entrée d'air n'est pas dégagée. - Le programme utilisé n'est pas le bon ou le niveau de séchage sélectionné est trop faible. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nettoyez-le (voir Nettoyage du filtre de hublot). - Videz-le (voir Vidange du réservoir d'eau). - Vérifiez qu'il est correctement installé. - Vérifiez que c'est bel et bien le cas (voir Installation de l'appareil). - Vérifiez que l'entrée d'air n'est pas obstruée et qu'elle est propre. Si nécessaire, nettoyez l'entrée d'air (voir Nettoyage général de l'appareil). - Choisissez le programme adapté au type de linge ou augmentez le niveau de séchage. Respectez les instructions figurant sur les étiquettes des vêtements.

FR

6.1 MESSAGES D'ERREUR

Vous trouverez ci-dessous l'explication des codes d'erreur qui peuvent apparaître à l'écran. Ces codes d'erreur ne peuvent être résolus que par du personnel qualifié. Contactez le service clientèle pour faire rectifier le problème.

CODE D'ERREUR	DESCRIPTION	SOLUTIONS
E32	- Défaut du capteur d'humidité	- Contactez le service client. Reportez-vous à l'Avant-propos pour obtenir les coordonnées.
E33	- Défaut du capteur de température	
E82	- Défaut de la carte de circuit imprimé	
L'écran affiche un message autre que E32, E33 ou E82.		

7. MISE HORS SERVICE

Lors du stockage de l'appareil pour une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises :

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **(C)** pour éteindre l'appareil.
2. Débranchez la fiche **(A)** de la prise de terre.
3. Videz le réservoir d'eau **(K)** (voir Vidange du réservoir d'eau).
4. Si l'appareil est utilisé avec le tuyau d'évacuation **(O)** en option, assurez-vous que toute l'eau en est bien sortie.
5. Nettoyez le filtre de hublot **(I)** (voir Nettoyage du filtre de hublot)
6. Nettoyez l'échangeur de chaleur (voir Nettoyage de l'échangeur de chaleur).
7. Nettoyez l'appareil (voir Nettoyage général de l'appareil).
8. Si possible, emballez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un sac en plastique et rangez-le dans un endroit sec.

FR



AVERTISSEMENT !


RISQUE D'ÉTOUFFEMENT ! Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil ni grimper dessus.
ATTENTION ! Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil. Cela pourrait déformer l'appareil et l'endommager.
Rangez l'appareil hors de portée des personnes non autorisées et ne laissez aucune personne non familiarisée avec l'appareil ou ces instructions l'utiliser.

8. MISE AU REBUT SÛRE

8.1 MISE AU REBUT SÛRE DE L'APPAREIL

Lorsque l'appareil n'est plus utilisé et qu'il est mis au rebut :

1. Débranchez la fiche **(A)** de la prise de terre.
2. Videz le réservoir d'eau **(K)** (voir Vidange du réservoir d'eau).
3. Si le tuyau d'évacuation **(O)** en option a été utilisé, assurez-vous que toute l'eau en est bien sortie.
4. Coupez le câble d'alimentation le plus près possible du boîtier de l'appareil.
5. Démontez le loquet de la porte **(E)**. Cela permet d'éviter que des enfants ou des animaux ne se retrouvent coincés à l'intérieur de l'appareil :
 - a. Enlevez les vis **(a)** et retirez le bord intérieur de la porte **(E)**.
 - b. Enlevez les vis **(b)** et le loquet **(c)**.



8.2 MISE AU REBUT DE L'APPAREIL EN TANT QUE DÉCHET



Les matériaux utilisés dans cet appareil et marqués de ce symbole sont recyclables. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que des déchets non contrôlés ne nuisent à l'environnement ou à la santé humaine, ils doivent être éliminés de manière responsable dans le but de permettre une réutilisation durable des matières premières. Utilisez les systèmes de collecte existants ou contactez le magasin où vous avez acheté le produit si vous souhaitez vous débarrasser du produit usagé. Il y sera recyclé dans le respect de l'environnement.

8.3 MISE AU REBUT DES EMBALLAGES EN TANT QUE DÉCHETS

Jetez les emballages dans votre installation de recyclage locale. En éliminant correctement les emballages et les déchets d'emballage, vous contribuez à prévenir les risques éventuels pour l'environnement et la santé publique. Les symboles figurant sur l'emballage indiquent qu'il est composé de carton, de polyéthylène (PE), de polystyrène (EPS) et éventuellement de caoutchouc.

FR

Coordonnées de Wisberg

Le service client est joignable via : wisberghome.com

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
Les Pays-Bas

Made in China

Wisberg contact details

Customer service can be reached at: [wisberghome.com](https://www.wisberghome.com)

Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam
The Netherlands

Made in China
